iR3300i/iR2200i Referenzhandbuch



Aufbau der Handbücher zum System

Zu diesem System gibt es folgende Handbücher. Bitte schlagen Sie zu den jeweiligen Themen dort nach.

Die Handbücher, in denen Sonderausrüstung beschrieben wird, sind in der folgenden Liste aufgeführt. Je nachdem, wieviel von einer bestimmten Systemkonfiguration bzw. von einem bestimmten Produkt verkauft wird, kann es sein, dass einige Handbücher vorübergehend nicht verfügbar sind (irrelevant).

Zur grundlegenden Bedienung	Referenzhandbuch (Dieses Dokument)
Zu grundlegenden Kopierfunktionen	Kopiererhandbuch
Informationen zur Sendefunktionen	Handbuch Sendefunktionen/ Faxfunktionen
Zur Arbeiten mit MailboxenZum einfachen Vorgehen bei ihrer Verwendung	Handbuch Mailboxfunktionen
Informationen zum Einrichten der Netzwerkverbindung und zum Installieren der CD- ROM Softwareprogramme	Drucker Installationshandbuch
Zur Verwendung des Remote UI	Handbuch Remote UI
Zum Verbinden und Einrichten des Netzwerkes	Netzwerkhandbuch
Zur Verwendung von Postscript/PCL	PS/PCL Druckerhandbuch
Informationen zur Installation des Druckertreibers etc.	Handbuch zum PS Druckertreiber Handbuch zum PCL Druckertreiber
Informationen zur Installation von Network ScanGear	Network ScanGear Benutzerhandbuch
Informationen zur Installation des Faxtreibers mit Cover Sheet Editor	Handbuch zum Faxtreiber mit Cover Sheet Editor



Aufbau dieses Handbuchs

KAPITEL 1	Vor dem Start	Bitte lesen Sie dieses Kapitel.
KAPITEL 2	Prüfen von Joboperationen und Status d	er Einheit
KAPITEL 3	Anpassen der Einstellungen an Ihre pers	sönlichen Anforderungen
KAPITEL 4	Einstellungen für den Systemmanager	
KAPITEL 5	Regelmäßige Wartungsarbeiten	
KAPITEL 6	Störungsbeseitigung	
KAPITEL 7	Die Zusatzausstattung	
KAPITEL 8	Anhang	

Enthält die technischen Daten und den Index.

[•] Wir haben uns bemüht sicherzustellen, dass diese Anleitung fehlerfrei und vollständig ist.

[•] Sollten Sie trotzdem irgendwelche unklaren Punkte bemerken, teilen Sie sie uns bitte mit. Bitte fragen Sie Ihren Canon Vertriebspartner oder die Canon Hauptverwaltung nach eventuellen Neuerungen.

Inhalt

VorwortxiiAufbau der AnleitungenxiiMarkierungen und Symbole in dieser BedienungsanleitungxiiTastendarstellung in den HandbüchernxiiiDisplaydarstellung in den HandbüchernxiiiIllustrationen in den HandbüchernxivVerwendungsumgebungxv
Hinweise zur Sicherheit des Lasersxv
Zusatzinformationxvi
Internationales Energy Star Programm xvii
Informationen zu Warenzeichen xvii
♣ Hinweise zum sicheren Betrieb xviii Installation xviii Stromversorgung xx Handhabung xxi Wartung und Inspektionen xxiv Verbrauchsmaterialien xxv
Sonstige Hinweise

KAPITEL 1

	Das Aufrufen eines Infodisplays1-14
	Das Lesen von Meldungen des Systemmanagers1-16
	Typen von Meldungsanzeigen1-16
	Andere sinnvolle Funktionen
	Aufbau und Funktionen1-20
	Außenansicht1-20
	Innenansicht
	Das Bedienfeld
	Das Prüfen des Zählerstands1-24
	Das Prüfen der Informationen zur Einheit
	Die Stromzufuhr für System und Bedienfeld1-27
	Das Einschalten des Systems am Hauptschalter
	Der Schalter für das Bedienfeld1-31
	Systemeinstellungen des iR-Systems1-32
	Das Sensordisplay
	Häufig verwendete Tasten auf dem Display1-33
	Tastendarstellung auf dem Sensordisplay
	Das Regeln des Displaykontrasts
	Zeicheneingabe über das Sensordisplay1-36
	Das Eingeben von Buchstaben
	Das Eingeben von Symbolen
	Das Eingeben von Maßen in Inch1-40
	Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort1-41
	Maßnahmen nach dem Einschalten des Systems
	Maßnahmen nach Abschluss der Arbeiten
	Die Originalzufuhr
	Die Ausrichtung der Originale
	Das Auflegen von Originalen auf das Vorlagenglas1-46
	Das Einlegen von Originalen in den Einzug
	Das Kopieren über die Stapelanlage
	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage1-61
	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage
	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage1-61
ZADITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage 1-61 Die multifunktionale Operation 1-67 Geeignete Kopier- und Druckmaterialien 1-68
KAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage
CAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage 1-61 Die multifunktionale Operation 1-67 Geeignete Kopier- und Druckmaterialien 1-68
KAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage
CAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage 1-61 Die multifunktionale Operation 1-67 Geeignete Kopier- und Druckmaterialien 1-68 Prüfen von Joboperationen und Status der Einheit 2-2
CAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage
KAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage
KAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage 1-61 Die multifunktionale Operation 1-67 Geeignete Kopier- und Druckmaterialien 1-68 Prüfen von Joboperationen und Status der Einheit Das Prüfen von Jobstatus und Status der Einheit 2-2 Das Bestätigen/Abbrechen eines laufenden Jobs 2-5 Das Prüfen von Detailinformationen zu einem Job 2-8 Das Prüfen von Detailinformationen zu Kopier- und Druckjobs 2-8 Das Ausdrucken von Kopier- und Druckjoblogs 2-9 Das Prüfen von Detailinformationen zu Sendejobs 2-11
CAPITEL 2	Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage 1-61 Die multifunktionale Operation 1-67 Geeignete Kopier- und Druckmaterialien 1-68 Prüfen von Joboperationen und Status der Einheit 2-2 Das Prüfen von Jobstatus und Status der Einheit 2-2 Das Bestätigen/Abbrechen eines laufenden Jobs 2-5 Das Prüfen von Detailinformationen zu einem Job 2-8 Das Prüfen von Detailinformationen zu Kopier- und Druckjobs 2-8 Das Ausdrucken von Kopier- und Druckjoblogs 2-9

	Das Verändern von Angaben zum Empfänger
	Das erneute Senden eines Sendejobs
	Das Drucken der Angaben zum Jobstatus/Joblog
	Das Prüfen von Detailinformationen zu Faxjobs
	Das Durchführen von Faxjobs
	Das Drucken eines Faxjournals
	Das Prüfen von Detailinformationen zu Empfangsjobs 2-24
	Das Prüfen von Empfangsjobs2-26
	Das Drucken eines Empfangs Joblogs
	Das Prüfen von Jobs aus dem I-Faxempfang
	Das Prüfen von Details zum Status weitergeleiteter Jobs
	Das Abbrechen eines Jobs2-30
	Das Abbrechen über das Sensordisplay
	Das Abbrechen mit der Stopptaste 🄌
	Das Abbrechen eines Jobs auf dem Systemmonitor 2-32
	Der Vorrang von Druckaufträgen2-35
	Der Umgang mit Druckjobs vom Computer2-37
	Das Drucken geschützter Dokumente (Geschützter Druck)
	bus brusher goodhateter bokumente (doodhateter brush)
KAPITEL 3	Anpassen der Einstellungen an Ihre persönlichen Anforderungen
	Übersicht über die möglichen allgemeinen eigenen Einstellungen
	Das Festlegen von allgemeinen Einstellungen für alle Funktionen
	(Allgemeine Einstellungen)
	Die Auswahl der Systemfunktion nach dem Einschalten
	Die Auswahl des Standarddisplays nach der automatischen Rückstellung . 3-10
	Das Einstellen von Eingabeton, Fehlerton und "Job Fertig" - Ton
	Das Umschalten auf Maßeingaben in Inch
	Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel 3-13
	Das Registrieren der Zufuhreinheit für Briefumschläge
	Das Definieren des Papiertyps für eine Kassette
	Das Einstellen des Energieverbrauchs im Schlafmodus
	Das Zuweisen eines bestimmten Fachs zu den einzelnen Funktionen 3-23
	Das Festlegen des Druckvorrangs
	Das Speichern eines Formulars für die Formularmontage
	Das Prüfen von Detailinformationen zum Formular
	Das Löschen eines Formulars
	Das Definieren von Grundeinstellungen für die Stapelanlage
	Das Definieren von Grundeinstellungen für den lokalen Druck
	Das Umschalten der Displaysprache
	Das Umkehren der Displayfarben
	Das Zurücksetzen der allgemeinen Einstellungen auf ihre werkseitigen
	Vorgaben

Das Programmieren des Timers (Timereinstellungen)3-43
Das Einstellen von aktuellem Datum/aktueller Zeit
Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Schlafstellung nach der
letzen Operation
Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der
letzten Operation
Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Ruhestellung nach der
letzten Operation
verschiedenen Wochentagen (Tagestimer)
Das Justieren des Systems (Justage/Reinigung)
Die Zoom Feinjustage bei Maßstabsabweichungen zwischen Original
und Ausdruck
Das Verändern der Position der Sattelheftung
Das Justieren der Grundbelichtung
Das Festlegen der Seitenzahlposition
Das Aktivieren/Deaktivieren der Funktion <heften> bzw.</heften>
<versetzte ausgabe="">3-57</versetzte>
Berichteinstellungen3-59
Das Definieren der Berichteinstellungen
Sendebericht
Das Definieren der Einstellungen für das Journal
Fax Sendeberichte
Das Einrichten des Faxjournals
Die automatische Ausgabe eines Fax Empfangsberichts
Die automatische Ausgabe eines Empfangsberichts für die vertraulichen Fax Speicherboxen
Das Drucken von Listen
Das Drucken einer Adressbuchliste
Das Drucken einer Liste mit den Einstellungen der Zusatzfunktionen 3-77
Das Drucken einer Eiste mit den Einstellungen der Zusätzfünktionen5-77
Einstellungen für den Systemmanager
<u> </u>
Das Definieren von Einstellungen zur Systemverwaltung
(Systemmanager Einstellungen)
Das Programmieren der Verwaltung per Abteilungs ID
(Verwaltung per Abteilungs ID)4-7
Das Speichern von Abteilungs ID, Passwort und Grenze des
Druckvolumens
Das Verändern von Passwort und Grenze des Druckvolumens
Das Löschen einer Abteilung4-17
Das Prüfen und Ausdrucken von Zählerinformationen4-20
Das Löschen der Kopiensummen
Das Akzeptieren von Druckaufträgen von einer unbekannten ID
Das Definieren der Kommunikationseinstellungen (Kommunikationseinstellungen) 4-31

KAPITEL 4

	Die Sendeeinstellungen für Email/I-Fax (Email/I-Fax Einstellung)	. 4-31
	Das Einrichten der Faxfunktionen	. 4-35
	Die Einstellungen für die Speicherempfangsbox	. 4-41
	Das Festlegen eines Passworts für die Speicherempfangsbox	4-41
	Das Speichern empfangener Faxdokumente	
	Das Speichern empfangener I-Faxdokumente	
	Die Einstellungen zu Startzeit des Speicherempfangs	
	Die Einstellungen zu Endzeit des Speicherempfangs	
	Das Definieren der Einstellungen für das Remote UI (Remote UI)	
	Das Festlegen von Beschränkungen für ein Adressbuch	
	(Verwaltung/Zugang zum Adressbuch)	4-54
	Das Eingeben eines Passwortes für ein Adressbuch	
	(Adressbuch Passwort)	. 4-54
	Die Verwaltung per Zugangsnummer für das Adressbuch	
	(Verwaltung per Zugangsnummer)	. 4-56
	Das Speichern von Systeminformationen (Einstellung	
	der Infos zur Einheit)	4-57
	•	
	Das Definieren der Weiterleitungsbedingungen (Weiterleitungseinstellungen)	4 50
	Das Speichern von Weiterleitungseinstellungen	
	Das Prüfen/Verändern der Details zu den Weiterleitungseinstellungen	
	Das Weiterleiten von Empfangsdokumenten	
	Das Löschen einer Weiterleitungseinstellung	
	Das Drucken einer Liste mit Weiterleitungseinstellungen	. 4-75
	Das Löschen einer Meldungsanzeige (Meldunganzeige löschen)	4-77
	Das Einstellen der Funktion <auto offline=""> (Auto Offline)</auto>	4-78
KAPITEL 5	Regelmäßige Wartungsarbeiten	
	Das Ergänzen des Papiervorrats	5-2
	Das Einlegen von Papier in die Kassetten	
	Das Einrichten der Kassetten auf andere Papierformate	
	Das Nachfüllen von Toner	5-12
	Die regelmäßige Reinigung	5-19
	Das Reinigen des Vorlagenglases/der Unterseite der Originalabdeckung.	. 5-20
	Das Reinigen des Sensordisplays	
	Das Reinigen des Scanbereichs am Einzug, der weißen Platte und	
	der Walzen	
	Maßnahmen bei schmutzigen Originalen/Drucken	
	The second secon	
	Schmutzige Originale nach Zufuhr über den Einzug (Einzug reinigen)	
	Schmutzig Kopien/Drucke (Walzenreingung)	
	Verbrauchsmaterial und Kleinteile	
	Verbrauchsmaterial	
	Kleinteile	5-32
	Kleintelle	. 5-52

KAPITEL 6 Störungsbeseitigung

	Das Entfernen von Papierstaus
	Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus
	Das Entfernen von gestautem Papier aus der Haupteinheit
	Das Entfernen von gestautem Papier aus der Duplexeinheit
	Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papierauffang6-13
	Das Entfernen von gestautem Papier hinter der rechten Abdeckung 6-17
	Das Entfernen von gestautem Papier aus der Stapelanlage
	Das Entfernen von gestautem Papier aus der Kassette6-23
	Maßnahmen bei häufig auftretenden Papierstaus 6-27
	Selbstdiagnosemeldungen6-30
	Das Selbstdiagnosedisplay
	Liste von Fehlercodes ohne Meldungen
	Erschöpfte Speicherkapazität während des Scannens 6-42
	Die Servicemeldung ([E]/Service)6-45
	Das Benachrichtigen Ihres Servicepartners
	Das System lässt sich nicht einschalten6-48
KAPITEL 7	Die Zusatzausstattung
	Variabilität durch Zusatzausstattung7-3
	Kassetteneinheit W1
	Aufbau und Funktionen
	Das Entfernen von gestautem Papier aus der Kassetteneinheit W1
	Papiermagazin L1
	Aufbau und Funktionen
	Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papiermagazin
	Das Einlegen von Papier in das Papiermagazin
	Briefumschlagzuführung B17-17
	Aufbau und Funktionen
	Die Verwendung der Briefumschlagzuführung B1
	Vor dem Einlegen der Briefumschläge
	Das Einlegen von Briefumschlägen in die Kassette
	Das Einrichten der Briefumschlagzuführung B1 auf ein neues
	Umschlagformat7-25
	Scannereinheit-B1
	Aufbau und Funktionen
	Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Einzug
	Das Austauschen der Stempeleinheit
	Finisher J1
	Aufbau und Funktionen
	Funktionen des Finishers7-40
	Das Entfernen von Papierstaus aus dem Finisher J17-42

Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit 7-46
Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit 7-49
Verbrauchsmaterial
Finisher H G1/ Lochereinheit J17-53
Aufbau und Funktionen
Funktionen des Finishers
Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Finisher H G1
Das Entfernen von Papierstaus aus der Sattelheftungseinheit
Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit
Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit
Das Entfernen von Papierstaus aus der Lochereinheit
Das Entfernen von Locherabfall
Verbrauchsmaterial
Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1
Aufbau und Funktionen
Funktionen des Zusatzausgabefachs
Das Entfernen von Papierstaus aus Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 7-83
Kopienauffang F1
Aufbau und Funktionen
Kontrollzähler C1
Maßnahmen vor der Verwendung der Haupteinheit
Maßnahmen nach der Verwendung der Haupteinheit
Die Verwaltung per Abteilungs ID und Kontrollzähler C1
Das Verändern von Passwort und Grenze des Druckvolumens
Das Prüfen und Ausdrucken von Zählerinformationen
Das Löschen der Kopiensummen
Das Akzeptieren von Druckaufträgen von einer unbekannten ID 7-104
Ambana
Anhang
Beispiele für Berichte8-2
SE Jobliste
Sendebericht/ Sendefehlerbericht
Fax Sendebericht
Fax Mehrfachsendebericht 8-7
Fax Empfangsbericht 8-8
Journal 8-10
554mar
Faxjournal SE/EM
Logliste Kopie
Logliste Drucken
Liste Weiterleitungsbedingungen
Adressbuchliste
Bedienerdatenliste
Technische Daten8-23

KAPITEL 8

Haupteinheit8-2
Scannereinheit-B1
Kassetteneinheit W18-20
Briefumschlagzuführung B18-20
Papiermagazin L18-20
Finisher J1
Finisher H G18-2
Lochereinheit J18-20
Inneres Ausgabefach (2 Fach) A18-29
Kopienauffang F18-29
Kontrollzähler C1
Super G3 Faxkarte J18-30
Bezug zwischen der Ausrichtung des Originals und des Papiers 8-3
Index

Vorwort

Canon dankt Ihnen für den Kauf Ihres iR3300i/iR2200i Modells.

Bevor Sie mit dem iR-System arbeiten, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig. So informieren Sie sich über den optimalen Einsatz der Funktionen für Ihre speziellen Anforderungen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Systems auf.

Aufbau der Anleitungen

Markierungen und Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden in den Handbüchern als Markierung für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Bitte beachten Sie solche Hinweise aus Gründen der Sicherheit.

A WARNUNG Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht

beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb des Systems zu

gewährleisten.

ACHTUNG So wird eine Vorsichtsmaßnahme gekennzeichnet, die

Sie ergreifen oder beachten sollten, damit Sie sich nicht verletzen oder Sachschaden entsteht. Bitte beachten Sie diese Punkte unbedingt, um den sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten.

HINWEIS

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen vermeiden.

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet. Das Beachten solcher Memos ist

empfehlenswert, damit die Funktionen optimal genutzt werden

können.

MEMO

Tastendarstellung in den Handbüchern

In diesem Handbuch werden folgende Symbole, Namen für Tasten und Elemente verwendet:

Taste auf dem Bedienfeld......

Beispiel: 💿

• Taste auf dem Display......[Tastenname]


Beispiel: [Abbruch] [Fertig]

Displaydarstellung in den Handbüchern

Die Abbildungen der Displays in diesem Handbuch beziehen sich im allgemeinen auf ein iR3300i-System, die Scannereinheit-B1, Faxkarte, Finisher J1 und Kassetteneinheit W1 ausgestattet ist. Bitte beachten Sie, dass Funktionen, die Sie abhängig von der Ausstattung Ihres iR-Systems nicht verwenden können, auch nicht auf dem Display angezeigt werden.


Die Tasten, die Sie betätigen müssen, sind in dieser Bedienungsanleitung folgendermaßen markiert .

Wenn Sie auf einem Sensordisplay die Auswahl zwischen mehreren Tasten haben, sind alle in Frage kommenden Tasten markiert. Wählen Sie die gewünschte Taste.



Illustrationen in den Handbüchern

Wenn nicht gesondert auf eine Ausnahme hingewiesen wird, gehören die Abbildungen des Displays und die Illustrationen in diesem Handbuch zu einem iR3300i-System, das Scannereinheit-B1, Finisher J1 und Kassetteneinheit W1 ausgestattet ist.



Verwendungsumgebung

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Hinweise zur Sicherheit des Lasers

Dieses System ist ein Lasersystem der Klasse 1 unter EN60825-1:1994. Das bedeutet, dass es nicht mit gefährlichen Laserstrahlen arbeitet.

Da die Laserstrahlen, die im Inneren des Systems erzeugt werden, völlig geschützt hinter Abdeckungen und in Gehäusen liegen, kann der Laserstrahl in keiner Phase der Bedienung durch den Anwender heraus dringen.

Zusatzinformation

Wenn das System gewartet oder justiert werden muss, legen Sie bitte auf keinen Fall Schraubenzieher oder andere spiegelnde Objekte in den Pfad des Laserstrahls. Auch Ringe und Uhren sollten Sie ablegen, bevor Sie Arbeiten im System beginnen. Der reflektierte Strahl kann Ihre Augen dauerhaft schädigen, obwohl er unsichtbar ist.

In Bereichen, in denen Sie mit dem Laserstrahl in Berührung kommen könnten, finden Sie ein Etikett mit folgender Beschriftung:





Dieses Kopiersystem entspricht der Europanorm EN60825-1:1994 und stimmt mit folgenden Richtlinien überein; **CLASS 1 LASER PRODUCT** LASER KLASSE 1 **APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1**

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 **PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1**

ACHTUNG

· Bitte ergreifen Sie nie andere Maßnahmen etc., als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Sie könnten sich sonst Laserstrahlung aussetzen und ernsthaft verletzen.

Internationales Energy Star Programm



Dieses Kopierermodell entspricht den Anforderungen des ENERGY STAR Programms für effektive Energienutzung. Das "International ENERGY STAR Office Equipment Program" ist ein internationales Programm für Büroausstattung, das Energiesparmaßnahmen bei Computern und anderen Büromaschinen fördert. Es unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten mit Funktionen, die wesentlich zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Das Programm ist ein offenes System, an dem sich Unternehmen freiwillig beteiligen können. Zielsysteme sind Büromaschinen wie Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte und Kopierer. Die Standards dieses Programms und sein Logo sind in allen Teilnehmerstaaten einheitlich.

Informationen zu Warenzeichen

Canon, das Canon Logo und iR sind Warenzeichen von Canon Inc.

Acrobat ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

NetWare® und Novell sind registrierte Warenzeichen von Novell, Inc. IPX/SPX und NDS sind Warenzeichen von Novell, Inc. © 1996 Novel Inc., alle Rechte vorbehalten.

UNIX ist ein registriertes Warenzeichen mit Exklusivlizenz von X/Open Company, Ltd. in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Windows ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Andere Firmen- oder Produktnamen, die in diesem Handbuch verwendet werden und nicht in dieser Liste erwähnt sind, können Warenzeichen der entsprechenden Firmen sein.

Copyright 2002 Canon Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Canon Inc. darf kein Teil dieser Veröffentlichung in irgendeiner Form reproduziert oder übertragen werden, egal in welcher Form und mit welchen Mitteln, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie und Aufzeichnung und auch nicht mit Hilfe eines beliebigen anderen Systems zur Speicherung oder zum Auffinden von Informationen.




🔼 Hinweise zum sicheren Betrieb

Installation




▲ WARNUNG

- Bitte verwenden Sie in der N\u00e4he des Systems keinen Reinigungsalkohol, Verd\u00fcnner oder andere brennbare Substanzen. Wenn brennbare Substanzen mit den elektrischen Teilen im Inneren der Einheit in Kontakt kommen, kann Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- · Legen Sie bitte nie einen der folgenden Gegenstände auf die Einheit. (Ein Kontakt von derartigen Objekten mit dem Hochspannungsbereich im Inneren der Einheit kann zu Feuer oder elektrischem Schlag führen.) Wenn derartige Gegenstände oder Flüssigkeiten in das System geraten, schalten Sie es bitte sofort aus und ziehen den Netzstecker. Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Canon Servicepartner auf.
 - Halsketten oder andere Metallgegenstände
 - Tassen, Vasen, Blumentöpfe und andere mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter





- Bitte installieren Sie die Einheit immer auf einer ebenen, stabilen Fläche. Stellen Sie es nie auf geneigte Ebenen o.ä. oder an einen Ort, an dem es Erschütterungen ausgesetzt ist. Die Einheit könnte fallen oder umkippen, und Sie können sich verletzen.
- Bitte stellen Sie die Einheit so auf, dass die Belüftungsschlitze an der Rückseite nicht durch eine Wand oder andere Objekte verdeckt sind. Lassen Sie immer Abstand zur Wand. Wenn die Belüftungsschlitze blockiert werden, baut sich im Inneren der Einheit Hitze auf, und ein Brand kann entstehen.
- Bitte vermeiden Sie die Installation unter folgenden Bedingungen:
- An feuchten oder staubigen Orten
- In der Nähe von Wasserhähnen und fließendem Wasser
- In direktem Sonnenlicht
- Unter hohen Temperaturen
- In der Nähe von offenem Feuer
- Bitte entfernen Sie nach Installation des Systems die Fixierstopper nicht, da es dann kippen oder umfallen könnte und Verletzungsgefahr besteht.



Stromversorgung



▲ WARNUNG

- Bitte achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt oder verändert wird. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, ziehen und beugen Sie es nicht stark, da es durch derartige Belastungen zu elektrischen Schäden, Feuer und elektrischem Schlag kommen kann.
- Halten Sie das Stromkabel von Hitze fern; die Ummantelung könnte sonst schmelzen und ein Feuer oder ein elektrischer Schlag kann verursacht werden.
- Bitte stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen in die Steckdose; es kann zu elektrischem Schlag kommen.
- Bitte verbinden Sie die Einheit nicht über eine Mehrfachsteckdose mit dem Netzstrom; es kann sonst zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- Versuchen Sie nicht, das Kabel durch Aufwickeln oder Verknoten zu verkürzen; es kann sonst zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- Bitte stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose; es kann sonst zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel, da es sonst zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Im allgemeinen sollten Sie keine Verlängerungskabel verwenden, da so Unfälle, Brände oder elektrischer Schlag entstehen könnte. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels nicht zu umgehen ist, verwenden Sie bitte unbedingt ein Kabel, das für Wechselstrom mit 220-240 Volt/ 50 Hz und mehr geeignet ist, lösen Sie die Bindung des Kabels und verbinden Sie das Netzkabel des Systems fest mit dem Verlängerungskabel sowie dieses fest mit der Netzsteckdose.



A ACHTUNG

- Bitte schließen Sie das System nur an Wechselstrom mit 220-240 Volt/ 50 Hz an; es kann sonst zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose; nie am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, können Sie es beschädigen. Ein beschädigtes Kabel kann zu Energieverlusten, Feuer oder elektrischem Schlag führen.
- Lassen Sie bitte unbedingt genug Platz an der Netzsteckdose, so dass Sie den Netzstecker jederzeit leicht herausziehen können. Wenn Sie die Netzsteckdose blockieren, können Sie den Netzstecker in einem Notfall nicht schnell genug erreichen.


Handhabung

WARNUNG

- Bitte versuchen Sie nicht, die Einheit auseinander zu bauen oder zu verändern. Im System gibt es sehr heiße Bereiche und Teile, die unter Hochspannung stehen; es kann zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- · Wenn das System ungewohnte Geräusche erzeugt oder sich Rauch, Hitze oder ungewöhnliche Gerüche entwickeln, schalten Sie ihn bitte sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Canon Servicepartner auf. Wenn Sie in einer solchen Situation weiter am System arbeiten, kann es zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- Bitte verwenden Sie in der N\u00e4he des Systems keine leicht entz\u00fcndbaren Sprays. Wenn Gas von solchen Sprays in Kontakt mit den elektrischen Bauteilen im Inneren der Einheit kommt, kann es zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- Um Schäden an den Kabeln zu vermeiden und kein Feuer zu riskieren, schalten Sie das System bitte immer aus, ziehen Sie den Netzstecker sowie das Schnittstellenkabel heraus, bevor Sie das System transportieren. Andernfalls können Netz- und Schnittstellenkabel beschädigt werden und ein Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Bitte achten Sie darauf, dass keine Heftklammern oder andere Metallgegenstände in das System geraten. Auch Wasser, Flüssigkeiten oder brennbare Substanzen (Alkohol, Benzin, Verdünner etc.) dürfen nicht in Kontakt mit dem Systeminneren kommen. Ein Kontakt solcher Materialien mit den Hochspannungsbereichen im System kann zu Feuer oder elektrischem Schlag führen. Sollten solche Materialien/ Substanzen in die Einheit geraten sein, schalten Sie sie bitte sofort aus und ziehen den Netzstecker. Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Canon Servicepartner auf.

ACHTUNG

- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Einheit, da sie herunterfallen und Sie verletzen können.
- Senken Sie den Originaleinzug/die Originalabdeckung bitte immer langsam und vorsichtig auf das Vorlagenglas, damit Sie sich nicht die Finger klemmen.




• Bitte belasten Sie die Originalabdeckung/den Einzug nicht durch zu starken Druck, wenn Sie über das Vorlagenglas kopieren. Sie können sonst das Vorlagenglas beschädigen und sich verletzen.

 Bitte berühren Sie den Finisher nicht, während das System druckt, da Sie sich verletzen können.




Finisher J1



Finisher H G1

- Wenn Sie das System über längere Zeit nicht verwenden wollen wie z. B. über Nacht, schalten Sie das System aus Sicherheitsgründen am Hauptschalter aus. Wenn Sie das System über noch längere Zeit nicht benötigen, z. B. über die Ferien, schalten Sie das System aus Sicherheitsgründen am Hauptschalter aus und ziehen Sie zusätzlich den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bringen Sie Ihre Hand während des Druckens nicht in den Bereich des Fachs des Finishers, in dem geheftet wird. Sie können sich verletzen.

- Laserstrahlen können schädlich für den menschlichen Körper sein. Da die Strahlung in dieser Einheit vollständig hinter Schutzgehäusen und Abdeckungen abgeschirmt ist, kann der Laserstrahl während keiner Phase der Bedienung aus dem System dringen. Lesen Sie aus Sicherheitsgründen die folgenden Hinweise und Anleitungen.
- Öffnen Sie nie andere Abdeckungen als die in dieser Anleitung angegebenen.
- · Entfernen Sie den Warnhinweis nicht von der Abdeckung der Laserscannereinheit.



• Wenn Laserlicht aus dem System austritt, kann es Ihre Augen ernsthaft schädigen.

Wartung und Inspektionen

▲ WARNUNG

- Wenn Sie die Einheit reinigen wollen, schalten Sie sie bitte zuerst aus und ziehen den Netzstecker. Es kann sonst zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen.
- Bitte ziehen Sie in regelmäßigen Abständen den Stecker (mindestens einmal im Jahr) aus der Netzsteckdose und entfernen Sie mit einem trockenen Tuch Staub und Schmutz aus dem Bereich unten an den Metallpins des Steckers sowie aus der Netzsteckdose. Steht das angeschlossene System über längere Zeit an einem feuchten, staubigen oder rauchigen Ort, kann sich um den Stecker herum Staub sammeln und feucht werden. Dies kann zu Kurzschlüssen führen und Brände verursachen.
- Bitte reinigen Sie das System mit einem gut ausgewrungenen Tuch und einer milden Reinigungslösung. Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin, Terpentin oder sonstige flüchtige organische Lösungsmittel. Wenn flüchtige Substanzen mit dem Hochspannungsbereich im Gehäuse des Systems in Berührung kommen, besteht die Gefahr von Bränden und elektrischem Schlag.
- In der Einheit gibt es sehr heiße Bereiche und Teile, die unter Hochspannung stehen. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Feuer und elektrischem Schlag, wenn Sie im Innern der Einheit arbeiten müssen. Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Inneren der Einheit kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- · Bitte werfen Sie verbrauchte Tonerflaschen nie in ein offenes Feuer, weil sich dadurch der noch in den Flaschen befindliche Resttoner entzünden und Verbrennungen oder einen Brand verursachen kann.

A ACHTUNG

· Die Fixiereinheit und ihre Umgebung werden während des Betriebs sehr heiß. Bitte berühren Sie diese Bereiche nicht, wenn Sie gestautes Papier aus der Einheit entfernen oder Wartungsarbeiten durchführen müssen, da Sie sich verbrennen können.



- Bitte achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier nicht in Kontakt mit Ihren Händen oder Ihrer Kleidung kommt, da er schnell haftet. Sollten Sie Toner an Händen oder Kleidung haben, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser aus. Wenn Sie warmes Wasser verwenden. fixieren Sie den Toner, so dass er sich unter Umständen nicht mehr entfernen lässt.
- Bitte ziehen Sie gestautes Papier vorsichtig aus dem System, um zu vermeiden, dass der Toner herunter weht und Ihnen in Mund oder Augen gerät. Sollte Toner in Mund oder Augen gelangen, spülen Sie sofort mit kaltem Wasser und ziehen dann den Arzt zu Rate.
- · Bitte sehen Sie sich beim Entfernen von Papierstaus und Ergänzen von Papier vor, damit Sie sich nicht an den Papierkanten schneiden.
- · Bitte ziehen Sie die gebrauchte Tonerpatrone vorsichtig aus dem System um zu vermeiden, dass Resttoner verschüttet wird und Ihnen in Mund oder Augen gerät. Sollte Toner in Mund oder Augen gelangen, spülen Sie sofort mit kaltem Wasser und ziehen dann den Arzt zu Rate.

Verbrauchsmaterialien



WARNUNG

- · Bitte werfen Sie leere Tonerflaschen nie in ein offenes Feuer, da sich der Resttoner in der Flasche entzünden kann und so Brände entstehen können.
- · Bitte lagern Sie Toner und Papier nie in der Nähe offener Flammen, da diese Materialien sich entzünden und so Verbrennungen oder Feuer verursachen können.



A ACHTUNG

 Bitte bewahren Sie Toner und andere Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Sonstige Hinweise



WARNUNG

- Für Träger von Herzschrittmachern:
- Dieses Produkt strahlt magnetische Wellen in niedriger Frequenz ab. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen und sich beim Arbeiten an diesem System unwohl fühlen, entfernen Sie sich bitte und fragen Sie Ihren Arzt um Rat.


Regelmäßige Inspektion des Schutzschalters

Dieses System ist als Maßnahme gegen Überspannungen und Spannungsverlusten mit einem Schutzschalter ausgestattet, um elektrischem Schlag vorzubeugen. Bitte prüfen Sie den Schutzschalter unbedingt ein- oder zweimal im Monat und gehen Sie dabei folgendermaßen vor.




HINWEIS

- Wenn Ihnen bei oder nach einer solchen Prüfung des Schutzschalters eine Fehlfunktion auffällt, benachrichtigen Sie bitte Ihren Canon Servicepartner.
- Falls im Anschluss an die regelmäßige Inspektion eine Fehlfunktion aufritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Servicepartner.
 - Drücken Sie den Testknopf am Schutzschalter mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. der Mine eines Kugelschreibers ein.






 Der Schutzschalter befindet sich an der Haupteinheit in der N\u00e4he des Steckers f\u00fcr das Netzkabel. **2** Der Hebel am Schutzschalter muss sich danach automatisch nach unten auf AUS ("○") stellen. Vergewissern Sie sich, dass das System sich ausschaltet.




HINWEIS


- Bitte schalten Sie das System nicht am Hebel des Schutzschalters ein und aus.
- Wenn der Schalter sich nicht auf AUS ("○") kippt, wiederholen Sie einmalig Schritt 1.
- Wenn der Schalter des Schutzschalters immer noch nicht nach unten auf AUS ("○") kippt, nachdem Sie die oben beschriebenen Maßnahmen wiederholt rholt haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Canon Servicepartner auf.
- 3 Nachdem Sie den Schutzschalter auf AUS gestellt haben, stellen Sie den Hauptschalter an der Seite der Haupteinheit auf AUS (△).



A Nachdem Sie das System so ausgeschaltet haben, schalten Sie den Schutzschalter wieder ein ("I").



5 Stellen Sie den Hauptschalter wieder in die Stellung EIN ("I").



6 Geben Sie die Testdaten des Schutzschalters im Prüfblatt für die regelmäßige Prüfung des Schutzschalters am Ende dieses Handbuchs ein.

Rechtliche Beschränkungen zur Verwendung Ihres Produkts und der Verwendung sowie dem Ausdrucken von gescannten Bildern

Die Verwendung Ihres Produkts zum Drucken, Scannen oder anderem Reproduzieren bestimmter Dokumente sowie das Ausdrucken und die Verwendung dieser mit Ihrem Produkt gescannten, gedruckten oder anders reproduzierten Bilder können rechtlich unzulässig sein und strafrechtliche und/oder zivilrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Unten auf dieser Seite finden Sie eine Liste mit Beispielen für solche fraglichen Dokumente, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Diese Liste versteht sich nur als Richtlinie. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein Dokument rechtlich unbedenklich mit Hilfe Ihres Produkts einscannen, drucken oder anders reproduzieren dürfen, sollten Sie sich vorher den Rat einer zuständigen Stelle einholen.


- Papiergeld
- Zahlungsanweisungen
- Sparbücher
- Briefmarken (neu oder entwertet)
- · Dienstmarken oder -ausweise
- Musterungs- oder Einzugsbescheide
- Schecks oder Urkunden
- Führerscheine und Fahrzeugpapiere


- Reiseschecks
- Essensmarken
- Pässe
- · Einwanderungspapiere
- Steuermarken (Gültig oder ungültig)
- Wertpapiere und Schuldverschreibungen
- Aktien
- Arbeiten mit Copyright/ Künstlerische Arbeiten ohne Genehmigung des Eigentümers

Bedienung des Systems und verwendete Terminologie

Zum effektiven Drucken nutzt das System den Speicher. Sobald das System z. B. das Original zum Kopieren gescannt hat, können Sie ohne Verzögerung das nächste scannen. So entfallen Wartezeiten. Auch Drucken ist möglich. Die nötigen Vorgänge der Verwaltung von Kopien und Drucken in Warteschlangen werden im System auf komplexe Art geleistet. Es weist dabei den einzelnen Jobs einen Platz in der Druckreihenfolge zu, so dass in einigen Fällen kurze Wartezeiten entstehen.

Um in dieser Anleitung Begriffsklarheit zu erhalten, werden die Begriffe "Scannen", "Drucken" und "Kopieren" immer mit folgenden Bedeutungen verwendet. In einigen Fällen werden Scanvorgang beim Kopieren eines Originals und Druckvorgang getrennt erläutert.





Kopieren

Das Ausdrucken von Daten, die im gleichen Vorgang eingescannt wurden und anschließendes Verarbeiten der Ausgabe (Heften, Lochen, etc.).

Vor dem Start

KAPITEL

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu Dingen, die Sie wissen sollten, bevor Sie mit dem System arbeiten z. B. zur Arbeitsweise der wichtigsten Funktionen, dem Aufbau des Systems, dem Einschalten etc.

Informationen zur Aufstellung und Handhabung. Installationsbedingungen. Handhabung	1-3
Möglichkeiten des iR3300i/iR2200i	
Das Umschalten der Systemfunktion für das Display	
Das Anpassen der Vorgaben an die Einsatzbereiche	
Funktionen zum Senken des Energieverbrauchs	
Das Prüfen, Verändern und Abbrechen von Druckaufträgen	
Das Aufrufen eines Infodisplays	1-14
Das Lesen von Meldungen des Systemmanagers	1-16
Andere sinnvolle Funktionen	1-18
Aufbau und Funktionen	1-20
Außenansicht	1-20
Innenansicht	
Das Bedienfeld	1-23
Das Prüfen des Zählerstands	1-24
Das Prüfen der Informationen zur Einheit	1-25
Die Stromzufuhr für System und Bedienfeld	1-27
Das Einschalten des Systems am Hauptschalter	
Der Schalter für das Bedienfeld	1-31
Systemeinstellungen des iR-Systems	1-32
Das Sensordisplay	1-33
Häufig verwendete Tasten auf dem Display	
Tastendarstellung auf dem Sensordisplay	
Das Regeln des Displaykontrasts	1-35
Zeicheneingabe über das Sensordisplay	1-36
Das Eingeben von Buchstaben	
Das Eingeben von Symbolen	1-38
Das Eingeben von Maßen in Inch	1-40
Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort	1-41
Maßnahmen nach dem Einschalten des Systems	
Maßnahmen nach Abschluss der Arbeiten	1-43

Die Originalzufuhr	44
Die Ausrichtung der Originale	45
Das Auflegen von Originalen auf das Vorlagenglas1-	46
Das Einlegen von Originalen in den Einzug	49
Das Kopieren über die Stapelanlage	52
Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage1-	61
Die multifunktionale Operation	67
Geeignete Kopier- und Druckmaterialien	68


Informationen zur Aufstellung und Handhabung

Installationsbedingungen


Auswahl des Aufstellungsortes

■ Vermeiden Sie die Aufstellung an einem Ort, an dem das System extremen Temperaturen und extremer Feuchtigkeit ausgesetzt ist (niedrig oder hoch).

Vermeiden Sie z.B. die Installation in der Nähe von Wasseranschlüssen, Heißwasserbereitern, Luftbefeuchtern, Heizkörpern, Öfen, Klimaanlagen etc.




■ Vermeiden Sie die Aufstellung in direkter Sonnenbestrahlung. Schützen Sie das iR2200i/iR3300i System mit einem Vorhang, falls erforderlich.




■ Vermeiden Sie bitte schlecht belüftete Räume

Das iR3300i/iR2200i System erzeugt während des Betriebs Ozon in geringer Menge. Diese Menge ist zu klein, um schädlich für den Menschen zu sein. Wenn der Aufstellungsort jedoch schlecht belüftet ist, könnten Sie einen leichten unangenehmen Geruch bemerken, nachdem Sie einige Zeit am System gearbeitet haben. (Wenn Sie das iR3300i/iR2200i System in einem schlecht belüfteten Raum aufstellen müssen, sorgen Sie bitte in regelmäßigen Abständen für Frischluftzufuhr, um ein angenehmes Arbeitsklima zu erhalten.)



- Vermeiden Sie bitte Aufstellungsorte, an denen es staubig oder schmutzig ist.
- Meiden Sie Orte, an denen sich Ammoniakgas entwickelt.




- Installieren Sie ihn nicht in der Nähe von entflammbaren Substanzen wie Reinigungsalkohol oder Verdünner.
- Meiden Sie Orte, an denen das System starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Stellen Sie Ihr System auf eine stabile, ebene Fläche.

■ Bitte achten Sie darauf, dass der System nicht abrupten Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Wenn der System von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird oder auch beim schnellen Aufheizen eines Raumes, können sich im Inneren des Systems Wassertropfen bilden (Kondenswasser). Unter Kondenswasserbildung kann die Kopienqualität leiden.



■ Bitte installieren Sie den System nicht in der Nähe von Computern und anderen elektronischen Präzisionsgeräten.

Elektrische Störungen und Vibrationen, die dieses System erzeugt, können den Betrieb solcher Systeme beeinträchtigen.

■ Bitte installieren Sie den System nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios oder anderen elektronischen Präzisionsgeräten.

Das System kann den Empfang des Ton- und Bildsignals stören. (Bitte schließen Sie den System an eine separate Steckdose an und lassen so viel Abstand wie möglich zu anderen elektronischen Geräten.)


■ Die Fixierstopper für sicheren Stand

Bitte entfernen Sie die Fixierstopper an den Systemfüßen nach Installation des Systems nicht mehr.

Der System kann Übergewicht nach vorn bekommen, z. B., während Sie die Kassetten oder Magazine zum Nachlegen von Papier herausziehen. Die Fixierstopper sorgen dafür, dass der System dann nicht umkippt. Bitte lassen Sie diese Stopper daher auf jeden Fall an ihrem Platz.


Auswahl der Stromquelle

- Bitte achten Sie darauf, daß die Steckdose 220-240 Volt/50 Hz Wechselstrom hat.
- Schließen Sie das iR3300i/iR2200i System bitte an eine eigene Steckdose an.
- Bitte schließen Sie den System nicht über eine Mehrfachsteckdose oder Verlängerungskabel an; es könnte sonst ein Brand entstehen.
- Wenn das Netzkabel durch zu hohes Gewicht belastet oder darauf getreten wird, kann es zu Beschädigungen und damit zu Unfällen durch elektrischen Schlag oder Feuer kommen.



Platzbedarf des Systems

■ Bitte lassen Sie an allen Seiten des Systems genügend Platz, um ausreichende Bewegungsfreiheit und Belüftung zur Wand hin zu gewährleisten.




Transport des Systems


■ Bitte benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Canon Servicepartner, wenn Sie das System verschieben oder an einen anderen Ort bringen wollen.

Handhabung

■ Bitte versuchen Sie nicht, Ihr iR3300i/iR2200i System auseinanderzubauen oder zu verändern.



- Im System sind Bereiche mit hohen Temperaturen und Hochspannung. Bitte gehen Sie entsprechend vorsichtig vor, wenn Sie im Systeminneren arbeiten. Nehmen Sie bitte außerdem nie Arbeiten vor, die nicht Thema dieser Bedienungsanleitung sind.
- Achten Sie bitte darauf, dass keine Metallgegenstände wie Heftklammern etc. in das System geraten. Auch Flüssigkeiten egal welcher Art dürfen nicht in das System gelangen. Wenn ein solcher Fall auftritt, kann das bei Kontakt mit den Hochspannungsbereichen zu elektrischem Schlag und Brand führen.



- Bei Rauch- oder ungewöhnlicher Geräuschentwicklung schalten Sie den System bitte sofort am Hauptschalter aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Kontakt zu Ihrem Canon Servicepartner auf. Wenn Sie den System in diesem Zustand benutzen, kann es zu Feuer oder elektrischem Schlag kommen. Lassen Sie bitte vor der Steckdose genug Platz, damit Sie leicht an den Netzstecker kommen.
- Bitte schalten Sie das System nie aus oder öffnen die vorderen Abdeckungen, während es arbeitet. Das kann Papierstaus verursachen.
- Wenn Sie für längere Zeit nicht mit dem System arbeiten z. B. über Nacht, schalten Sie es mit dem Schalter für das Bedienfeld aus.
- Unter Umständen kann es zu einem Defekt der Festplatte in diesem System kommen, durch den Daten, die auf der Festplatte empfangen wurden oder dort gespeichert sind, verloren gehen, zerstört oder verändert werden. Wir empfehlen Ihnen, von allen Originaldaten, die Sie auf der Festplatte speichern wollen, Kopien, Ausdrucke oder Datensicherung unabhängig vom System aufzubewahren.

A ACHTUNG

 Die auf der Festplatte des iR-Systems gespeicherten Daten können nicht gespeichert werden. Canon empfiehlt Ihnen daher, ein Backup der Originaldateien auf Ihrem PC anzufertigen, bzw. Kopien oder Ausdrucke unabhängig vom System aufzubewahren. Weder Canon noch ein Serviceunternehmen ist für Schäden durch Verlust von Daten verantwortlich, die auf der Festplatte des iR-Systems gespeichert sind. (Lesen Sie dazu bitte auch die Garantiebedingungen.)

Möglichkeiten des iR3300i/iR2200i

Die meisten Operationen führen Sie bei diesem System auf dem Bedienfeld und dem Sensordisplay durch. Durch Berühren der Sensortasten und Befolgen der Anleitungen auf dem Display programmieren Sie die Funktionen.



HINWEIS

- Sie k\u00f6nnen die Systemfunktionen [Kopie], [Senden] und die Netzwerk-Scanfunktionen nur mit Systemen der Serie iR3300i/iR2200i nutzen, an die eine Scannereinheit-B1 angeschlossen ist.
- Wenn Sie mit einem System der Serie iR3300i/iR2200i Originale in der Speicherboxfunktion einscannen wollen, muss die Scannereinheit-B1 angeschlossen sein.

Das Umschalten der Systemfunktion für das Display

Nach dem Einschalten des Systems wird unten abgebildetes Display angezeigt, das Grundfunktionendisplay einer Systemfunktion. Durch Berühren der Systemtasten [Kopie], [Senden], [Mailbox], [Optionen] oder [Systemmonitor] können Sie entscheiden, welches Grundfunktionendisplay erscheint. (Vgl. Abschnitt "Die Auswahl der Systemfunktion nach dem Einschalten" auf Seite 3-8.)




HINWEIS

 Die Taste [Optionen] wird nur angezeigt, wenn die Netzwerk-Scanfunktionen verfügbar sind.



MEMO

 In den Zusatzfunktionen können Sie festlegen, welches Systemdisplay generell nach Einschalten des Systems und nach der automatischen Rückstellung angezeigt wird. Sie haben die Auswahl zwischen den Grundfunktionendisplays der Systemfunktionen Kopie, Speicherbox und dem Systemmonitor.



Job/Druckmonitoranzeige

Hier wird der aktuelle Status des Kopierjobs oder anderer Funktionen angezeigt.

Systemmonitor

Spezialfunktionen ,

Systemmonitor

Über diese Taste rufen Sie den Systemmonitior zum Ändern, Prüfen oder Abbrechen eines Jobs oder Ausdrucken des Log auf. (Vgl. Kapitel 2 "Prüfen von Joboperationen und Status der Einheit".)

Das Anpassen der Vorgaben an die Einsatzbereiche

Durch Betätigen der Taste Tufen Sie das Display zum Programmieren der Zusatzfunktionen auf. In den Zusatzfunktionen können Sie allgemeine Einstellungen zu vielen Funktionen des Systems programmieren, sowie bestimmte Einstellungen an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Nähere Informationen zu den Einstellungen, die nicht in diesem Handbuch erläutert werden, finden Sie in den folgenden Handbüchern:

Kopiereinstellungen	.Kopiererhandbuch
Kommunikations- und Adressbucheinstellungen	.Handbuch Sendefunktionen/ Faxfunktionen
Speicherboxeinstellungen	.Handbuch Mailboxfunktionen
Druckereinstellungen	.PS/PCL Druckerhandbuch
Netzwerkeinstellungen	.Netzwerkhandbuch



Menü <Zusatzfunktionen>



Menü <Systemeinstellungen>

HINWEIS

 Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist, werden einige Punkte möglicherweise nicht angezeigt.



- Einstellungen, die Sie in den Zusatzfunktionen programmieren, werden auch durch Betätigen der Rückstelltaste znicht gelöscht.
- Nähere Informationen zum Programmieren der Zusatzfunktionen finden Sie in finden Sie in Kapitel 3 "Anpassen der Einstellungen an Ihre persönlichen Anforderungen".
- Nähere Informationen zum Programmieren der Systemeinstellungen finden Sie in finden Sie in Kapitel 4 "Einstellungen für den Systemmanager".
- Nähere Informationen zum Definieren der Druckereinstellungen finden Sie im PS/PCL Druckerhandbuch.
- Nähere Informationen zum Definieren der Netzwerkeinstellungen finden Sie im Netzwerkhandbuch.
- Wenn die Netzwerk Scanfunktionen nicht angeschlossen sind, wird die Taste [Auto Offline] nicht angezeigt.

Funktionen zum Senken des Energieverbrauchs

Mit den folgenden Funktionen können Sie effektiv Energie sparen, wenn Sie nicht mit dem System arbeiten.



MEMO

- Das Sensordisplay erlischt, wenn das System in eine dieser Funktionen umschaltet.
- Sie können Computerdaten drucken und Faxdokumente empfangen, auch wenn das System sich in eine dieser Funktionen schaltet.

■ Schlafmodus

Wenn Sie den Schalter für das Bedienfeld ausschalten, erlischt das Display und das System wird in den Schlafmodus versetzt. Sie aktivieren das System durch nochmaliges Betätigen des Schalters für das Bedienfeld wieder.



MEMO

- Schalten Sie den Schalter für das Bedienfeld auf AUS wenn das System längere Zeit nicht verwendet werden soll, wie z.B. über Nacht.
- · Die Zeit, die das System wartet, bis es automatisch in den Schlafmodus versetzt wird, kann zwischen 10 Minuten und 4 Stunden eingestellt werden. (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Schlafstellung nach der letzen Operation" auf Seite 3-47.)

■ Ruhestellung

Wenn länger als eine bestimmte Zeit nach einem Druckvorgang oder dem letzten Betätigen einer Taste nicht mit dem System gearbeitet wurde, schaltet es sich automatisch in die Ruhestellung. Alle Geräusche werden gestoppt.



• Die Ruhestellung kann in Minutenschritten zwischen 0 und 9 Minuten eingestellt werden. (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Ruhestellung nach der letzten Operation" auf Seite 3-49.)

■ Tagestimer


Sie können für jeden Wochentag eine Zeit eingeben, zu der sich das System mit dem Schalter für das Bedienfeld automatisch ausschaltet. Sie schalten das System dann auch mit diesem Schalter wieder ein.



 Sie können den Tagestimer von Sonntag bis Samstag und von 00:00 bis 23:59 Uhr einstellen. (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zum automatischen Abschalten an verschiedenen Wochentagen (Tagestimer)" auf Seite 3-50.)

Das Prüfen, Verändern und Abbrechen von Druckaufträgen

Mit Hilfe des Systemmonitors können Sie den Status eines Druckdokuments prüfen, Druckvorgänge abbrechen oder die Druckreihenfolge verändern.





№ МЕМО

- Nähere Informationen zu den Funktionen finden Sie in Kapitel 2 "Prüfen von Joboperationen und Status der Einheit".
- Der Status der einzelnen Icons auf dem Display hat folgende Bedeutung:


lcon (Jobtyp)	Beschreibung
	Kopierauftrag
₽	Sendejob
4	Druckauftrag
4	Speicherboxauftrag
₫-↓	Remotekopie
=	Berichtauftrag
≥	Netzwerk-Scan
€	Job aus Zusatzfunktionen

Icon (Systemstatus)	Beschreibung
Δ	Fehler
8 √	Papierstau
[D]	Heftklammern gestaut
	Mehr Toner, bitte

Das Aufrufen eines Infodisplays

Durch Betätigen der Taste ③ rufen Sie Infodisplays zu den verschiedenen Funktionen auf, die Ihnen das System zur Verfügung stellt.

■ Informationen zu ausgewählten Funktionen




Funktionsinformation

Durch Betätigen der Taste ② nach Auswahl einer Funktion rufen Sie ein Infodisplay mit einer Information zu dieser Funktion auf. Verwenden Sie diese Infofunktion, wenn der Einsatz der gewünschten Funktion nicht ganz klar ist.

In diesem Beispiel wurde die Funktion <Heftrand> ausgewählt. Durch Betätigen der Infotaste ③ während des Programmierens der Funktion <Heftrand> wird das Infodisplay zu dieser Funktion eingeblendet (s. o.). Durch Berühren der Taste [Fertig] kehren Sie zum Menü <Unterschiedliche Originale> zurück. Wenn Sie zum Infomenü zurückkehren wollen, berühren Sie die Taste [Infomenü].

■ Anwendungsinformationen



Das Infomenü

Dieses System unterstützt viele Funktionen. Wenn Sie die richtige Funktion für eine bestimmte Absicht finden wollen oder eine einfache Beschreibung einer Funktion benötigen, betätigen Sie die Taste ③, während das Grundfunktionendisplay oder das Spezialfunktionendisplay angezeigt wird. Das Inhaltsverzeichnis der Anwendungsinformationen wird angezeigt wie oben abgebildet.

Beispiel: Wenn Sie Fotos kopieren wollen

Wählen Sie [Kopieren] und berühren Sie dann die Taste [Unterschiedliche Originaltypen]. Berühren Sie die Taste [Foto als Original] oder [Originale mit Text/Fotos], dann können Sie die geeignete Erläuterung durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] auf das Display rufen.

Das Lesen von Meldungen des Systemmanagers

Meldungsanzeigen werden verwendet, um den Anwendern des Systems Meldungen auf dem Display anzuzeigen. Diese Meldungen werden vom Systemverwalter mit Hilfe des Remote UI gesendet. (Vgl. Handbuch Remote UI, Kapitel 2 "Funktionen des Remote UI".)




 Nähere Informationen zum Löschen der Meldungsanzeige finden Sie im Abschnitt "Das Löschen einer Meldungsanzeige (Meldunganzeige löschen)" auf Seite 4-77.

Typen von Meldungsanzeigen

Folgende drei Typen von Meldungsanzeigen stehen zur Verfügung:

■ Eine Meldungsanzeige ohne die Taste [Fertig]:




■ Eine Meldungsanzeige mit der Taste [Fertig]:



 Durch Berühren der Taste [Fertig] und Schließen der Meldungsanzeige kann der normale Betrieb fortgesetzt werden. Die Meldung wird wieder angezeigt, nachdem das System erneut eingesschaltet wurde sowie nach einer automatischen Rückstellung. Sie können die Zeit bis zur automatischen Rückstellung von 1 bis 9 Minuten in Minutenschritten einstellen. Sie können die Funktion auch ausschalten. (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der letzten Operation" auf Seite 3-48.)



■ Die Meldungsanzeige erscheint im Bereich Job-/Druckmonitor:



Andere sinnvolle Funktionen

Im folgenden Abschnitt finden Sie Informationen zu anderen sinnvollen Funktionen:

■ Automatischer Kassettenwechsel

Wenn der Papiervorrat in einer Kassette während eines laufenden Druckvorgangs zu Ende geht, schaltet das System automatisch auf eine andere Kassette mit dem gleichen Format um und kopiert weiter.



· Sie können die einzelnen Kassetten so programmieren, dass sie von dieser Funktion angesteuert werden oder nicht. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)

■ Automatische Rückstellung

Wenn länger als ca. 2 Minuten lang keine Taste am System betätigt oder nicht gedruckt wurde, stellt sich das System automatisch auf die Grundeinstellungen zurück.



 Sie können die Zeit bis zur automatischen Rückstellung in 1-Minutenschritten von 0 bis 9 Minuten wählen. Die werkseitige Grundeinstellung ist '2 Minuten.' (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der letzten Operation" auf Seite 3-48.)

■ Wartezeit bis zum Abschluss des Kopierauftrags


Wenn Sie in den Zusatzfunktionen das Display zur Anzeige der Jobdauer aktivieren, können Sie je nach Funktion auf dem Display ablesen, wie lange es noch dauert, bis der Kopierauftrag abgeschlossen ist.



• Die Anzeige zur Jobdauer erscheint bei folgenden Funktionen nicht: Remote oder Tandemkopie, Zwischenblätter für OHP-Folien, Deckblatt/Zwischenblatt, Unterschiedliche Originalformate, Drehen + Sortieren und Drehen + Gruppensortieren, sowie wenn die Jobdauer unter einer Minute liegt. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 3 "Programmieren/Speichern von Kopierfunktionen".)


■ Funktion der Papiervorratsanzeige

Die Papiervorratsanzeige zeigt ihnen, wie viel Papier in den einzelnen Kassetten zur Verfügung steht, wenn Sie sie auswählen. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 1 "Grundfunktionen" bzw. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 4 "Verwenden/Ordnen von Dokumenten in einer Mailbox"), oder wenn während eines Druckvorgangs der Papiervorrat in der ausgewählten Kassette erschöpft ist.



Anzeige während der Papierwahl

Papiervorratsanzeige



Anzeige, wenn der Papiervorrat erschöpft ist

Es gibt folgende vier Anzeigen.


Anzeige	Papiervorrat
	Die Kassette ist zu 50% - 100% gefüllt.
	Die Kassette ist zu 10% - 50% gefüllt.
	Die Kassette ist zu ca.10% gefüllt.
	Die Kassette ist leer.


Aufbau und Funktionen


Außenansicht


Mit Scannereinheit-B1, Finisher J1 und Kassetteneinheit W1

Mit Scannereinheit-B1, Finisher H G1, Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1, Kassetteneinheit W1 und Papiermagazin L









1 Bedienfeld

(Vgl. Abschnitt "Das Bedienfeld" auf Seite 1-23.)

- 2 Originaleinzug
- 3 Originaleingabe
- 4 Originalausgabebereich
- 5 Scannereinheit-B1
- 6 Kassette 1

Diese Kassette fasst bis zu 500 Blatt Normalpapier (80 g/m²). Hier können Sie auch die Briefumschlagzuführung B1 (Zusatzausstattung) anschließen.

7 Kassette 2


Diese Kassette fasst bis zu 500 Blatt Normalpapier (80 g/m²).

8,9 Kassetten 3,4

Kassetten in der Kassetteneinheit W1. Jede dieser Kassetten fasst bis zu 500 Blatt Normalpapier (80 g/m²).

10 Untere linke Abdeckung

Diese Abdeckung öffnen Sie zum Entfernen eines Papierstaus. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)



- 1 Vordere Abdeckung
- 2 Duplexeinheit
- 3 Tonerbehälter
- 4 Scanbereich
- 5 Unterseite der Originalabdeckung
- 6 Vorlagenglas
- 7 Stapelanlage

Hier legen Sie OHP-Folien und Sonderformate ein. (Vgl. Abschnitt "Das Kopieren über die Stapelanlage" auf Seite 1-52.)

8 Hauptschalter

Hier schalten Sie das System EIN und AUS. (Vgl. Abschnitt "Das Prüfen des Zählerstands" auf Seite 1-24.)

9 Schutzschalter

Dieser Schalter verhindert Überspannung und Spannungsverlust.


(Vgl. Abschnitt "Regelmäßige Inspektion des Schutzschalters" auf Seite xxvi.)

10 Testknopf

11 Rechte Abdeckung

Öffnen Sie Abdeckung zum Entfernen eines Papierstaus.

(Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)



1 Kontrastregler für das Display

Hier regeln Sie die Helligkeit des Sensordisplays. (Vgl. Abschnitt "Das Regeln des Displaykontrasts" auf Seite 1-35.)

2 Zählerstand

Der Wert des Zählwerks wird auf dem Display angezeigt. (Vgl. Abschnitt "Das Prüfen des Zählerstands" auf Seite 1-24.)

3 Schalter für das Bedienfeld (Stromversorgung für das Bedienfeld)

Mit diesem Schalter schalten Sie das Bedienfeld ein/aus. Wenn das Bedienfeld ausgeschaltet ist, befindet sich das System in Schlafstellung. (Vgl. Abschnitt "Der Schalter für das Bedienfeld" auf Seite 1-31.)

4 Korrekturtaste

Durch Betätigen dieser Taste können Sie irrtümlich eingegebene Werte oder Zeichen löschen.

5 Stopptaste

Durch Betätigen dieser Taste unterbrechen Sie einen Scanvorgang oder einen Ausdruck in der Kopierfunktion vorübergehend.

6 Starttaste

Durch Betätigen dieser Taste starten Sie eine Operation.

7 Bereitschaftsanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn das System eingeschaltet ist.

8 ID-Taste

Diese Taste betätigen Sie beim Programmieren von ID-Nummern in der Verwaltung mit Abteilungspasscodes.

9 Fehlerleuchte

Diese Kontrolle blinkt oder leuchtet, wenn eine Störung vorliegt. Wenn die Kontrolle blinkt, folgen Sie den Anleitungen auf dem Display. Wenn sie leuchtet, benachrichtigen Sie bitte Ihren Canon Servicepartner.

10 Datenkontrolle

Diese Anzeige blinkt, während das System arbeitet. Sie leuchtet, wenn ein Job wartet oder ein Dokument im Speicher empfangen wurde.

11 Zahlentasten

Über diese Tasten geben Sie nummerische Werte ein.

12 Taste ZUSATZFUNKTIONEN

Nach Betätigen dieser Taste haben Sie Zugang zu den eigenen Einstellungen.

13 Infotaste

Durch Betätigen dieser Taste rufen Sie Erläuterungen zu einzelnen Funktionen oder einen Infokatalog zu allen Funktionen auf das Display. (Vgl. Abschnitt "Das Aufrufen eines Infodisplays" auf Seite 1-14.)


14 Rückstelltaste

Durch Betätigen dieser Taste kehren Sie zu den Grundeinstellungen zurück.


Das Prüfen des Zählerstands

Sie können überprüfen, wie viele Kopien oder Drucke bisher mit dem System erstellt worden sind.

1 Betätigen Sie die Taste ⊚ auf dem Bedienfeld.




Die Zählerstände werden auf dem Display angezeigt.




Das Prüfen der Informationen zur Einheit

In dieser Funktion können Sie die Version des Systems und Informationen zu den angeschlossenen Elementen der Zusatzausstattung prüfen.


1 Betätigen Sie die Taste ⊚ auf dem Bedienfeld.



2 Berühren Sie die Taste [Konfiguration der Einheit].



Das Display mit den Informationen zur Konfiguration wird angezeigt.



Dieses Menü besteht aus mehreren Displays. Durch Berühren der Taste $[\P]$ oder [A] rufen Sie das gewünschte Display auf.

Die Stromzufuhr für System und Bedienfeld

Das System hat zwei Stromschalter: den Hauptschalter und den Schalter für das Bedienfeld.


Das Einschalten des Systems am Hauptschalter

Hier finden Sie Informationen zum Einschalten der Stromzufuhr für das System.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker fest in der Netzsteckdose ist.

WARNUNG

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen heraus oder stecken ihn ein; es kann sonst ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- 2 Kippen Sie den Hauptschalter in die Stellung EIN <I>. Der Hauptschalter befindet sich an der rechten Seite des Systems.



Nach dem Einschalten des Systems leuchtet die Bereitschaftsanzeige auf dem Bedienfeld.


HINWEIS

 Wenn die Bereitschaftsanzeige auf dem Bedienfeld nicht leuchtet, obwohl der Hauptschalter auf EIN gestellt ist, überprüfen Sie, ob der Schutzschalter auf AUS steht. (Vgl. Abschnitt "Das System lässt sich nicht einschalten" auf Seite 6-48.)

MEMO


• Schalten Sie das System zuerst mit dem Schalter für das Bedienfeld und dann mit dem Hauptschalter aus ($< \diamondsuit >$).

Das unten abgebildete Display wird angezeigt, bis das System scanbereit ist.




Wenn diese Meldung erscheint, lesen Sie bitte bei Schritt 3 weiter.

Das unten abgebildete Display wird angezeigt, wenn das System scanbereit ist.



Wenn die Scannereinheit-B1 angeschlossen ist.



Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist.

Das System ist nach ca. 40 Sekunden druckbereit (bei einer Raumtemperatur von 20° C).

HINWEIS


- Nach dem Ausschalten des Systems mit dem Hauptschalter sollten mindestens 3 Sekunden verstreichen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schalten Sie das System nie am Hauptschalter aus, wenn die Faxkarte angeschlossen ist. Sie können sonst keine Faxdokumente senden/empfangen.



- · Das Grundfunktionendisplay wird angezeigt.
- Folgende Einstellungen gehören zum Standard:
 - Abbildungsmaßstab: 1:1 (100%) - Papierwahl: Automatisch - Belichtung: Automatisch
 - Kopienanzahl:
 - Kopierfunktion: einseitiges Original → einseitige Kopie
- Sie können Ihre persönlichen Grundeinstellungen definieren. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 3 "Programmieren/Speichern von Kopierfunktionen" bzw. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 5 "Programmieren/Speichern der Mailboxeinstellungen" und Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 3 "Programmieren/Speichern der Kommunikationseinstellungen".)
- Sie können entscheiden, welche Funktionen auf dem Grundfunktionendisplay angezeigt werden. Informationen dazu finden Sie in den Zusatzfunktionen. (Vgl. Abschnitt "Die Auswahl der Systemfunktion nach dem Einschalten" auf Seite 3-8.)
- Wenn eine Meldung auf dem Display erscheint, folgen Sie deren Anleitungen.

Wenn die Meldung <Sie müssen eine Kontrollkarte einsetzen.> erscheint:

▼ Setzen Sie eine Kontrollkarte in den Schlitz ein.




Daraufhin wird das Display zur Auswahl der Grundfunktionen angezeigt.



Ø MEMO

- Vgl. Abschnitt "Kontrollzähler C1" auf Seite 7-90.
- Wenn die Meldung <Geben Sie Ihre Abteilungs ID und Ihr Passwort per Zahlentasten ein.> erscheint:
 - ▼ Geben Sie Ihre Abteilungs ID und Ihr Passwort ein und betätigen Sie die Taste 🔘.




Das Display zur Auswahl der Grundfunktion wird angezeigt.



• Informationen zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort finden Sie im Abschnitt "Maßnahmen nach dem Einschalten des Systems" auf Seite 1-41.

Der Schalter für das Bedienfeld

Fahren Sie das System aus dem Schlafmodus hoch und nehmen den normalen Betrieb wieder auf, indem Sie den Schalter für das Bedienfeld betätigen.





- Das System kann Dokumente von einem Computer empfangen und ausdrucken, auch wenn es sich im Schlafmodus befindet. Auch Faxsendungen können in diesem Status empfangen werden.
- Nachdem Sie das System aus dem Schlafmodus hochgefahren haben, benötigt es rund Zehn Sekunden, bis es Kopier-/druckbereit ist.

Systemeinstellungen des iR-Systems

Sie müssen das System einrichten, bevor Sie es in einem Netzwerk, als Drucker oder Fax einsetzen.

Bitte lesen Sie zu den einzelnen Themen folgende Anleitungen:

- Einrichten und Anschließen der Netzwerkverbindung: Vgl. Netzwerkhandbuch.
- Installieren des Druckertreibers:

 Vgl. Handbuch zum PS Druckertreiber, Handbuch zum PCL Druckertreiber.
- <Datum und Zeit> Einstellungen:
 Vql. Abschnitt "Das Einstellen von aktuellem Datum/aktueller Zeit" auf Seite 3-43.
- Einstellungen zum Systemmanager:

 Vgl. Abschnitt "Das Definieren von Einstellungen zur Systemverwaltung (Systemmanager Einstellungen)" auf Seite 4-2.

Das Sensordisplay

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu häufig verwendeten Tasten auf dem Sensordisplay und ihrer Darstellung.

A ACHTUNG

 Bitte berühren Sie das Sensordisplay sanft mit einem Finger. Drücken Sie nicht mit einem Kugelschreiber, Bleistift oder anderen spitzen Gegenständen darauf. Sie können die Oberfläche des Sensordisplays mit solchen spitzen Gegenständen zerkratzen oder zerbrechen.



 Bevor Sie das Sensordisplay das erste Mal verwenden, ziehen Sie bitte den Schutzfilm darauf ab.

Häufig verwendete Tasten auf dem Display

Folgende Tasten auf dem Sensordisplay werden häufig benötigt.

Funktion (Einstellung).

Durch Berühren dieser Taste schließen Sie das aktuelle Abbruch Programmierdisplay. Die programmierten Einstellungen auf dem Display [Zusatzfunktionen] bleiben erhalten. Durch Berühren dieser Taste brechen Sie die Programmierung der Funktion (Einstellung) ab, die gerade programmiert wird oder gerade auf anderen Displays außer dem Display <Zusatzfunktionen> eingestellt worden ist. Durch Berühren dieser Taste fixieren Sie die Funktion Weiter (Einstellung) und fahren mit dem nächsten Programmierschritt fort. Durch Berühren dieser Taste kehren Sie beim Programmieren Zurück einer Funktion (Einstellung) zum vorherigen Schritt zurück und speichern gleichzeitig gerade eingegebene Inhalte. Durch Berühren dieser Taste schließen Sie das aktuelle Display. Fertig Durch Berühren dieser Taste speichern Sie die programmierte


Tastendarstellung auf dem Sensordisplay

Wenn Sie eine Sensortaste auf dem Display berühren, verdunkelt sich diese und zeigt so an, dass die entsprechende Funktion (Einstellung) programmiert ist.

■ Funktionstasten:

Broschüre •	Die Funktion der Taste ist nicht aktiv. Sie kann ausgewählt werden.
Taste mit veränderter Farbe.	Die Taste wurde ausgewählt. Die Funktion ist aktiv.
Der Text ist gedimmt.	Diese Funktion steht in Kombination mit vorher gewählten Funktionen nicht zur Verfügung.

■ Tasten, die sich durch Berühren ein- und ausschalten lassen:



Durch Berühren einer Taste mit Pfeil ▶ in der unteren rechten Ecke rufen Sie das Programmierdisplay zu der Taste auf. Durch Berühren einer Taste ohne Pfeil schalten Sie die Funktion ein oder aus.

Programmierdisplay wird aufgerufen.	Funktion wird ein-/ausgeschaltet.
Broschüre	Fortlauf. Scannen

Wenn eine Taste in der unteren rechten Ecke eine farbige Markierung hat, ist auf dieser Taste ein Programm gespeichert.

Belegte Speichertaste	Leere Speichtertaste
M1 🔟	M1 🔟


■ Tasten, durch deren Berührung eine Auswahlliste aufgerufen wird:

Durch Berühren einer Taste mit einem Pfeil ▼ in der unteren rechten Ecke wird eine Liste mit Möglichkeiten aufgeklappt.

Vor dem Berühren	Auswahlliste	Nach Auswahl eines Punktes
■ Text ▼	▼ Text ▼ Text ■ Text/Foto ▲ Foto	■ Text/Foto ▼


■ Zahlentasten:

Wenn auf dem Sensordisplay Zahlentasten erscheinen, können Sie Werte über die Zahlentasten auf dem Bedienfeld eingeben.



Das Regeln des Displaykontrasts

Wenn die Darstellungen auf dem Display undeutlich sind, regeln Sie den Kontrast mit Hilfe des Reglers auf dem Bedienfeld.





• Für ein helleres Display drehen Sie den Regler bitte gegen den Uhrzeigersinn. Für ein dunkleres Display drehen Sie den Regler bitte im Uhrzeigersinn

Zeicheneingabe über das Sensordisplay

Wenn Sie während der Programmierung einer Funktion Zeichen eingeben müssen, tun Sie das durch Berühren der Buchstabentasten auf dem Display wie im folgenden erläutert.

Das Eingeben von Buchstaben

Beispiel: Eingabe das Namens <canon>.

Berühren Sie die Auswahlliste mit dem Eingabemodus und wählen Sie [Alphanum.].



2 Geben Sie <canon> ein.

Wenn Sie die Taste [Hochstell.] berühren, können Sie Großbuchstaben eingeben.

Ein Leerzeichen geben Sie durch Berühren der Taste [Leerzchn.] ein.

Sie bewegen den Cursor durch Berühren der Pfeiltasten [◀] und [▶].

Wenn Sie sich bei der Eingabe eines Zeichens geirrt haben, rufen Sie das falsche Zeichen über die Pfeiltasten [◀] und [▶] auf und löschen Sie es durch Berühren der [Löschtaste]. Dann geben Sie das richtige Zeichen ein.

Durch Betätigen der Korrekturtaste © können Sie auch alle eingegebenen Zeichen auf einmal löschen.


Wenn Sie Spezialzeichen (Symbole) eingeben wollen berühren Sie die Taste mit dem aktiven Eingabemodus und wählen [Symbol]. Dann geben Sie die Symbole ein

Die eingegebenen Zeichen werden folgendermaßen auf dem Display angezeigt.





 Die verfügbaren Eingabefunktionen und die maximale Anzahl Buchstaben richten sich nach der programmierten Funktion. 3 Nachdem Sie alle Zeichen eingegeben haben, bestätigen Sie mit [OK].



Das Eingeben von Symbolen

Beispiel: Eingabe von <ë>

Berühren Sie die Dropdown-Liste mit dem Eingabemodus und wählen Sie [Symbol].



2 Rufen Sie durch Berühren der Tasten [▼] und [▲] das gewünschte Symbol auf.

Ein Leerzeichen geben Sie durch Berühren der Taste [Leerzchn.] ein.


Sie bewegen den Cursor durch Berühren der Pfeiltasten [◀] und [▶].

Wenn Sie sich bei der Eingabe eines Zeichens geirrt haben, rufen Sie das falsche Zeichen über die Pfeiltasten [◀] und [▶] auf und löschen Sie es durch Berühren der [Löschtaste]. Dann geben Sie das richtige Zeichen ein.

Durch Betätigen der Korrekturtaste © können Sie auch alle eingegebenen Zeichen auf einmal löschen.

Wenn Sie Buchstaben eingeben wollen berühren Sie die Taste mit dem aktiven Eingabemodus und wählen [Alphanum.]. Dann geben Sie die Buchstaben ein.

Die eingegebenen Zeichen werden folgendermaßen auf dem Display angezeigt.





 Die verfügbaren Eingabefunktionen und die maximale Anzahl Buchstaben richten sich nach der programmierten Funktion.

3 Nachdem alle Zeichen eingegeben sind, bestätigen Sie mit [OK].




Das Eingeben von Maßen in Inch

Wenn Sie die Maße in Funktionen, die numerische Eingaben verlangen, im Inchformat eingeben wollen, aktivieren Sie diese Funktion bitte zuvor in den allgemeinen Einstellungen der Zusatzfunktionen. Sie können Maße dann nach Berühren der Taste [Inch] auf dem Display im Inchformat eingeben.

Das Beispiel zeigt die Maßeingabe in Inch in der Funktion <Zoomprogramm>.

Zum Eingeben von 1-1/2 berühren Sie nacheinander die Tasten [1] [_] [1] [/] und [2] auf dem Display.

Die eingegebenen Werte werden folgendermaßen auf dem Display angezeigt.



Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort

Wenn die Funktion <Verwaltung per Abteilungs ID> aktiv ist, müssen Sie Ihre Abteilungs ID und das Passwort eingeben, bevor Sie mit dem System arbeiten können.



- Wenn Sie mit der Kontrollkarte arbeiten, wird die Meldung <Sie müssen eine Kontrollkarte einsetzen.> auf dem Display angezeigt. Setzen Sie die Kontrollkarte in den Schlitz. (Vgl. Abschnitt "Kontrollzähler C1" auf Seite 7-90.)
- · Wenn Sie die Beschränkung für die Funktionen aktiviert haben, fordert eine Meldung Sie auf, Ihre Abteilungs ID einzugeben oder eine Kontrollkarte einzusetzen, auch wenn das System schon bereit zu sein scheint. Folgen Sie der Aufforderung.


Maßnahmen nach dem Einschalten des Systems

Nachdem Sie das System eingeschaltet haben, erscheint das Display für die Eingabe von Abteilungs ID und Passwort.



MEMO

- Nähere Informationen zum Einschalten des Systems finden Sie im Abschnitt "Die Stromzufuhr für System und Bedienfeld" auf Seite 1-27.
 - Berühren Sie die Taste [Abt. ID] und geben Sie Ihre Abteilungs ID ein; dann berühren Sie die Taste [Passwort] und geben Ihr [Passwort] über die Zahlentasten ein (0) - (9) .




Wenn kein Passwort festgelegt wurde, lesen Sie ohne Passworteingabe bei Schritt 2 weiter.




• Wenn Sie sich bei der Eingabe irren, betätigen Sie die Korrekturtaste © und geben die Zahlenkombination noch einmal ein.

2 Betätigen Sie die ID-Tast .




Das Grundfunktionendisplay der ausgewählten Funktion wird angezeigt.



Wenn Sie sich bei der Eingabe von Abteilungs ID und Passwort geirrt haben, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display. Beginnen Sie bitte noch einmal mit Schritt 1.

Nachdem Sie Ihre Arbeiten mit dem System abgeschlossen haben, betätigen Sie die Taste (D) auf dem Bedienfeld.



Das Display mit der Aufforderung zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort erscheint.



MEMO

- Wenn Sie wieder mit dem System arbeiten wollen, geben Sie Abteilungs ID und Passwort erneut ein.
- Wenn Sie vergessen, die Taste (D) nach Abschluss des Kopiervorgangs zu betätigen, werden alle nachfolgenden Kopien der gleichen Abteilungs ID, die zuvor eingegeben wurde, zugerechnet.
- Wenn Sie vergessen, nach Abschluss Ihrer Arbeiten die Taste (D) zu betätigen, wird nach der Zeit bis zur automatischen Rückstellung automatisch die Aufforderung zum Eingeben einer Abteilungs ID wieder angezeigt. (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der letzten Operation" auf Seite 3-48.)

Die Originalzufuhr

Damit Sie mit Ihrem System Originale einscannen können, muss die Scannereinheit-B1 angeschlossen sein.

Bitte legen Sie Ihre Originale abhängig von Format und Typ sowie von programmierten Einstellungen in den Einzug oder auf das Vorlagenglas.



 Wenn das Original so viele Seiten hat, dass sie nicht alle auf einmal in den Einzug gelegt werden können, verwenden Sie die Funktion <Fortlaufendes Scannen>. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen" bzw. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 2 "Einscannen von Originalen in eine Box" und Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 1 "Verschiedene Methoden zum Senden".)

■ Vorlagenglas

Wenn Sie gebundene Originale, Originale auf schwerem oder leichtem Papier sowie OHP-Folien einscannen wollen, legen Sie sie bitte auf das Vorlagenglas.

■ Originaleinzug

Legen Sie Ihre Originale als Stapel in den Einzug und betätigen Sie die Starttaste ③. Das System scannt die Originale automatisch in den Speicher. Doppelseitige Originale können automatisch zum Einscannen der Rückseite im Einzug gewendet werden.

Die Ausrichtung der Originale

Sie können die Originale hochkant oder quer zuführen. Bitte richten Sie die Oberkante Ihrer Originale immer an der hinteren Kante des Einzugs bzw. des Vorlagenglases (an der Markierung in der hinteren linken Ecke) aus.

Vorlagenglas




Auflagerichtung hochkant



Auflagerichtung quer

Originaleinzug



Einzugsrichtung hochkant



Einzugsrichtung quer



MEMO

- Wenn die Oberkante des Originals nicht an der hinteren Kante des Vorlagenglases/ Einzugs ausgerichtet ist, wird der Scanvorgang je nach programmierter Funktion möglicherweise nicht richtig durchgeführt.
- Originale im Format A4/A5 können hochkant oder quer zugeführt werden. Die Scangeschwindigkeit ist jedoch bei quer zugeführten Originalen etwas langsamer als bei hochkant zugeführten. Wenn Sie Ihr Original mit einem festen Abbildungsmaßstab vergrößern oder verkleinern, legen Sie es bitte quer ein/auf (A4 → A3).
- Quer zugeführte Originale haben die Formatbezeichnungen <A4R/A5R>.
- A3-Originale müssen quer zugeführt werden.

Das Auflegen von Originalen auf das Vorlagenglas

Wenn Sie gebundene Originale, Originale auf schwerem oder leichtem Papier sowie OHP-Folien einscannen wollen, legen Sie sie bitte auf das Vorlagenglas.




MEMO

• Das System erkennt folgende Originalformate automatisch: A3, A4, A4R und A5.




Heben Sie den Originaleinzug an.




(III) HINWEIS

 Das System ist mit einem Sensor ausgestattet, der ermittelt, ob der Einzug offen oder geschlossen ist (eingekreister Bereich auf obiger Illustration). Wenn Sie Originale auf das Vorlagenglas legen, Heben Sie den Einzug etwa 30 cm an, so dass sich der S-förmige Sensor vom Einzug löst, sonst erkennt der System das Originalformat eventuell nicht richtig.

2 Legen Sie das Original auf.




Die Seite, die Sie einscannen wollen, muss nach unten weisen. Richten Sie die Ecke des Originals in der oberen linken Ecke des Vorlagenglases an der Markierung aus.



Bitte legen Sie gebundene Vorlagen ebenso auf.

Wenn Sie A4-/A5-Originale auf A3 vergrößern wollen, richten Sie sie bitte an den Markierungen <A4R>, <A5R> aus (quer).

3 Senken Sie den Originaleinzug bitte vorsichtig.



A ACHTUNG


- Schließen Sie den Originaleinzug vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger klemmen; es besteht Verletzungsgefahr.
- Bitte drücken Sie den Einzug nicht zu fest herunter, wenn sich z. B. ein dickes Buch auf dem Vorlagenglas befindet. Sie könnten das Vorlagenglas sonst beschädigen und sich verletzen.

HINWEIS

 Wenn Sie das Original über das Vorlagenglas kopieren, wird die Originalerkennung durchgeführt, nachdem Sie den Originaleinzug gesenkt haben. Bitte senken Sie darum unbedingt den Originaleinzug, bevor Sie kopieren.



• Das Format von Postkarten wird nicht erkannt.



 Die Formate A5R, A6R und Postkarte k\u00f6nnen nicht erkannt werden. Bitte befolgen Sie die Anleitungen auf dem Display, und geben Sie das Originalformat ein oder w\u00e4hlen Sie das Papierformat.



Das Einlegen von Originalen in den Einzug

Legen Sie einen Originalsatz in den Einzug und betätigen Sie die Starttaste ③ . Das System zieht die Originale automatisch nacheinander auf das Vorlagenglas und scannt sie in den Speicher. Doppelseitige Originale können im Einzug automatisch zum Einscannen der Rückseite gewendet werden.

Sie können folgende Originale über den Einzug zuführen:

• Sie können folgende Originale über den Einzug zuführen:


Einseitiger Scan: 38 g/m² bis 128 g/m² (Für folgende Papierformate, die mit * gekennzeichnet sind, 42 g/m² bis 128 g/m²) Doppelseitiger Scan: 50 g/m² bis 128 g/m²

- Format: A3*, A4, A4R*, A5, A5R
- Kapazität der Originaleingabe: 50 Originale (80 g/m²)
 10 Originale (40 g/m² oder weniger)


HINWEIS

- Originale mit einem Gewicht von 40g/m² oder weniger können bei Anwendung hoher Temperaturen bzw. bei einer erhöhten Umgebung leicht zerknittern.
- Bitte führen Sie folgende Arten von Originalen nicht über den Einzug zu:
 - Originale mit Rissen oder großen Heftlöchern
 - Stark gewellte oder zerknitterte Originale
 - Geheftete Originale
 - Originale mit beschichteter Rückseite oder anderen Rauhheiten, die nicht problemlos eingezogen werden könnten
 - OHP-Folien und andere transparente Originale
- Bitte überprüfen Sie den Zustand Ihrer Originale, nachdem sie ca. 30mal durch den Einzug gezogen worden sind. (Die Haltbarkeit des Papiers ist auch von seiner Qualität abhängig.) Originale, die sehr oft über den Einzug zugeführt wurden, können faltig werden oder zerknittern und so nicht mehr glatt zugeführt werden.
- Wenn die Einzugswalzen durch Originale, die mit Bleistift beschriftet waren, verschmutzt sind, reinigen Sie bitte den Einzug. (Vgl. Abschnitt "Schmutzige Originale nach Zufuhr über den Einzug (Einzug reinigen)" auf Seite 5-27.)
- Beim Einlegen von gefalzten Originalen: Glätten Sie zuerst die Falz und legen Sie das Original dann zum Scannen ein.

Richten Sie bitte die Führungsschienen auf das Originalformat ein.



2 Legen Sie den Originalsatz bitte ordentlich mit der einzuscannenden Seite nach oben in die Originaleingabe.




Wenn Sie Originale im Format A4, A5 auf A3 vergrößern, legen Sie sie bitte quer

Schieben Sie das Original so weit wie möglich ein, bis die Originalanzeige leuchtet.



- Bitte verändern Sie die Originalanzahl während des Einscannens nicht.
- Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie die Originale nacheinander aus der Originalausgabe um Papierstaus vorzubeugen.





- Die eingescannten Originale werden mit der Scanseite nach unten in der Originalausgabe abgelegt.
- Sie können Originale mit unterschiedlichen Formaten gemeinsam in einem Satz über den Einzug zuführen, wenn Sie vorher die Funktion Unterschiedliche Originalformate programmiert haben. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen" bzw. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 2 "Einscannen von Originalen in eine Box" und Handbuch Sendefunktionen/ Faxfunktionen, Kapitel 1 "Verschiedene Methoden zum Senden".)

Das Kopieren über die Stapelanlage

Wenn Sie auf OHP-Folien oder Papier in Sonderformaten drucken wollen, legen Sie das Material bitte in die Stapelanlage.



HINWEIS

- Hinweise zu den Kopiermaterialien für die Stapelanlage:
 - Anzahl der Blätter: 1 bis 50 Blatt (Stapelhöhe ca. 5 mm)
 - Papierformat: 100 mm x 139 mm bis 297 mm x 432 mm
 - Papiergewicht: 64 bis 128 g/m²
 - Glätten Sie das Kopiermaterial, bevor Sie es in die Stapelanlage legen. (Stapelhöhe zum Glätten: Weniger als 10mm für normales Papier; weniger als 5mm für schweres Papier)
- Die Materialien, die Sie in einem Stapel einlegen, müssen das gleiche Format haben.
- Pauspapier im Format A4 muss quer über die Stapelanlage zugeführt werden. Wenn Sie es hochkant einlegen, kann es abhängig von der Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme des Papiers zu Knitterfalten kommen.
- A4-Folien müssen senkrecht in die Einzelblattzufuhr gestellt werden. Horizontal eingezogene Folien können verschwommene Abbildungen verursachen.
- Zum doppelseitigen Kopieren wählen Sie die Funktion Doppelseitig. Wenn Sie nicht die richtige Funktion wählen, kann es abhängig von der Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme des Papiers zu Knitterfalten kommen.
- Wenn Sie auf die Rückseite eines Drucks kopieren wollen, sollten Sie den Druck aus der Kassette zuführen.
- Wenn Sie Briefumschläge kopieren, nehmen Sie bitte die Drucke nach jeweils 10 ausgegebenen Briefumschlägen aus dem Ausgabefach.
- Bei Auswahl von [Sonderformat] zum Kopieren können Sie die Funktionen Auto Zoom, Ganzbild, Finisher, 1▶2, 2▶2, Buch▶doppelseitig, Seitentrennung, Deckblatt/ Zwischenblatt, Versetzen, Broschüre, Zwischenblätter für OHP-Folien, Übersicht, Multiblatttrennung, Bildwiederholung, Formularmontage und Seitennummerierung nicht verwenden. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 1 "Grundfunktionen" und Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen".)
- Bei Auswahl von [Briefumschlag] zum Kopieren können Sie folgende Funktionen nicht verwenden: Auto Zoom, Ganzbild, Finisher, 1▶2, 2▶2, Buch▶doppelseitig, Seitentrennung, Deckblatt/Zwischenblatt, Versetzen, Broschüre, Zwischenblätter für OHP-Folien, Übersicht, Multiblatttrennung, Bildwiederholung und Formularmontage. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 1 "Grundlagen" und Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen".)
- Bei Auswahl von [Sonderformat] zum Drucken von Dokumenten, die in den Boxen gespeichert sind, können Sie folgende Funktionen nicht verwenden: Finisher, Doppelseitiger Druck, Formularmontage, Deckblatt/Zwischenblatt, Broschüre und Seitennummerierung. (Vgl. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 4 "Verwenden/Ordnen von Dokumenten in einer Mailbox".)

 Wenn Sie Dokumente aus den Speicherboxen drucken, können Sie bei Auswahl von [Briefumschlag] nicht mit den Funktionen Finisher, Doppelseitiger Druck, Formularmontage. Deckblatt/Trennblatt und Broschüre arbeiten.



- Beim Einscannen folgender Originale in Sonderformaten können Sie in einigen Fällen nicht mit automatischer Papierwahl arbeiten. Verwenden Sie in diesem Fall die manuelle Papierwahl.
 - Transparente Originale wie OHP-Folien
 - Originale mit sehr dunklem Hintergrund

■ Standardformat

Sie können Standardformate (DIN oder Inch) einlegen.

■ Sonderformat


Sie können Papier in Sonderformaten (100 mm x 139 mm bis 297 mm x 432 mm) einlegen.

■ Briefumschläge

Sie können folgende Briefumschlagformate aus der Briefumschlagkassette zuführen: COM10, ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL und Yougata 4.



Klappen Sie die Stapelanlage herunter.



Wenn sich das gewünschte Papier bereits in der Stapelanlage befindet

▼ Berühren Sie nacheinander die Tasten [Papierwahl] und [Stapelanlage] und geben Sie das Papierformat ein.

Lesen Sie bei Schritt 6 weiter.



• Wenn sich in der Stapelanlage Papier in einem Format befindet, das von der Vorgabe in den Grundeinstellungen für die Stapelanlage abweicht, schalten Sie die <Grundeinstellung Stapelanlage> aus. (Vgl. Abschnitt "Das Definieren von Grundeinstellungen für die Stapelanlage" auf Seite 3-34.)


Wenn sich ein anderes als das gewünschte Papier in der Stapelanlage befindet

▼ Prüfen Sie, ob es einen reservierten Job gibt. (Vgl. Abschnitt "Das Prüfen von Jobstatus und Status der Einheit" auf Seite 2-2.)


Wenn es einen aktuellen/reservierten Job gibt, reservieren Sie einen Wechsel für die Stapelanlage. (Vgl. Abschnitt "Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage" auf Seite 1-61.)

Wenn kein Job reserviert ist, fahren Sie mit der Programmierung bitte bei Schritt 2 fort.

2 Richten Sie die Führungsschienen auf das Papierformat ein.



Wenn Sie großformatiges Material zuführen, ziehen Sie bitte die Verlängerung heraus.




3 Legen Sie das Papier in die Stapelanlage.

Achten Sie darauf, dass die Höhenbegrenzung nicht überschritten wird (

▲).

Richten Sie die gewünschte Anzahl Blätter in den Führungsschienen aus. Die Seite, auf die Sie drucken wollen, muss nach oben weisen. Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in die Stapelanlage.




HINWEIS

• Wenn die Grundeinstellungen für die Stapelanlage aktiv sind, können Sie nur Papier im registrierten Format in die Stapelanlage legen.

Einlegen von Briefumschlägen in die Stapelanlage


▼ Nehmen Sie etwa fünf Briefumschläge, fächern Sie sie auf wie abgebildet und stapeln Sie sie ordentlich aufeinander.

Wiederholen Sie diesen Vorgang ca. fünfmal.




▼ Legen Sie einen Stapel Briefumschläge auf eine gerade Fläche und glätten Sie ihn durch Druck mit den Händen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang ca. fünfmal.




HINWEIS

- · Achten Sie besonders darauf, die Briefumschläge in der Richtung aufzufächern, in der Sie zugeführt werden.
- ▼ Drücken Sie die Briefumschläge an den vier Kanten fest herunter, so dass die geklebten Kanten flach sind.




HINWEIS

- Bitte drucken Sie nie auf die Rückseite der Briefumschläge.
- Wenn sich die Briefumschläge mit Luft gefüllt haben, glätten Sie sie mit der flachen Hand, bevor Sie sie in die Zufuhreinheit für Briefumschläge legen.




▼ Legen Sie die Briefumschläge ein wie unten abgebildet.




HINWEIS


- Beim Ausdrucken von Computerdaten legen Sie die Briefumschläge bitte immer ein wie oben abgebildet.
- ▼ Wenn der Finisher H G1 (mit Sattelheftung) angeschlossen ist und die Funktion <Vorrang Bildausrichtung> aktiviert wurde, legen Sie die Briefumschläge bitte ein wie unten abgebildet.



4 Wählen Sie bitte das Papierformat und berühren Sie die Taste [Weiter].



Wenn sich Briefumschläge in der Kassette befinden berühren Sie die Taste [Briefumschlag] und geben Sie den Umschlagtyp ein. Berühren Sie dann nacheinander [OK] → [OK] und lesen Sie bei Schritt 6 weiter.



Wenn das folgende Display erscheint, justieren Sie die Führungsschienen und geben das Format ein.




Wenn folgendes Display angezeigt wird, stellen Sie die Führungsschienen auf das in den Grundeinstellungen für die Stapelanlage gespeicherte Format ein oder schalten Sie die Grundeinstellungen für die Stapelanlage aus.



- HINWEIS
 - Bitte geben Sie das Format des Materials ein, das in der Stapelanlage liegt.
 - Wenn die Grundeinstellungen für die Stapelanlage aktiv sind, können Sie nur Papier im registrierten Format in die Stapelanlage legen.
 - Bitte geben Sie unbedingt das Format der Briefumschläge ein, die sich in der Stapelanlage befinden. Andernfalls kann es zu Papierstau kommen



- Wenn Sie Material in einem Sonderformat einlegen berühren Sie bitte die Taste [Sonderformat].
- Wenn Sie ein Inchformat eingeben wollen berühren Sie bitte die Taste [Inchformat].
- **5** Geben Sie den Papiertyp ein (Normalpapier, Schweres Papier, etc.) und bestätigen Sie mit [OK].






• Bitte geben Sie den richtigen Papiertyp ein, da es sonst zu Papierstau kommen kann.



- Bei Auswahl von [Sonderformat] können Sie nicht [OHP-Folie] wählen.
- Nähere Informationen zu den Papiertypen finden Sie im Abschnitt "Geeignete Kopier- und Druckmaterialien" auf Seite 1-68.

Berühren Sie die Taste [Fertig].



Durch Berühren der Taste [Eingabe Einzugsformt] können sie das Papierformat neu definieren.

Legen Sie Ihre Originale auf/ein und programmieren Sie die Scaneinstellungen.

Beim Drucken von Dokumenten aus einer Box entfällt dieser Schritt.

Starten Sie den Kopiervorgang (*).

Zum Ausdrucken eines Dokuments, das in einer Speicherbox gespeichert ist berühren Sie die Taste [Druckstart].

Der Kopiervorgang wird gestartet.



- Wenn schweres Papier oder Briefumschläge beim Drucken nicht normal von der Stapelanlage aus zugeführt werden, biegen Sie die Kante des Materials ca. 3 mm nach oben, bevor Sie es einlegen.
- Durch Betätigen der Rückstelltaste 🗷 kehren Sie zu den Grundeinstellungen des Systems zurück.

Die Papierzufuhr für reservierte Jobs über die Stapelanlage

Wenn das Papier für einen aktuellen oder einen reservierten Job von der Stapelanlage aus zugeführt wird, können Sie bereits das Papier für die Zufuhr per Stapelanlage für den darauf folgenden Job definieren.

Sie können bis zu fünf Jobs reservieren (einschließlich des laufenden Jobs). Unterbrechungsjobs werden hier nicht gezählt.

In folgendem Beispiel gehen wir davon aus, dass beim aktuellen Job Normalpapier im Format A3 von der Stapelanlage aus zugeführt wird, und dass Sie für den nächsten (reservierten) Job Normalpapier im Format A4 von der Stapelanlage aus zuführen wollen.


HINWEIS

- Wenn die Funktion <Grundeinstellung Stapelanlage> aktiv ist, können Sie nur Jobs reservieren, die das definierte Papierformat/diesen Papiertyp verwenden. (Vgl. Abschnitt "Das Definieren von Grundeinstellungen für die Stapelanlage" auf Seite 3-34.)
 - Legen Sie Ihr Original ein/auf und programmieren Sie die gewünschten Funktionen. Berühren Sie die Taste [Papierwahl] und dann die Taste [Eingabe Einzugsformt].




Wenn es keinen reservierten Druckjob gibt, können Sie das Papierformat festlegen, indem Sie das Papier einmal aus der Stapelanlage nehmen und wieder einlegen.

2 Geben Sie das Papierformat ein und berühren Sie die Taste [Weiter].




Wenn Briefumschläge eingelegt sind berühren Sie die Taste [Briefumschlag] und definieren Sie den Umschlagtyp. Dann berühren Sie nacheinander die Tasten [OK] → [OK] und lesen Sie bei Schritt 4 weiter.






- Wenn Sie Papier einlegen, das kein Standardformat hat berühren Sie die Taste [Sonderformat].
- Zur Auswahl eines Inchformats berühren Sie die Taste [Inchformat].
- Wenn die Funktion < Grundeinstellung Stapelanlage > aktiv ist, wird ein Display mit der Information zum definierten Papierformat/Papiertyp angezeigt. (Vgl. Abschnitt "Das Definieren von Grundeinstellungen für die Stapelanlage" auf Seite 3-34.)

3 Wählen Sie den Papiertyp und bestätigen Sie mit [OK].



Das aktuell eingestellte Papierformat und das zuletzt eingestellte Papierformat werden wie unten abgebildet auf dem Display angezeigt.






- Sie können [Sonderformat] nicht zusammen mit [OHP-Folie] wählen.
- Wenn mehr als ein reservierter Job auf den Druck wartet, wird hier und auf dem Grundfunktionendisplay nur das für den letzten Job definierte Papierformat/der Papiertyp angezeigt.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig].


Damit sind die Einstellungen zur Reservierung des Kopierjobs abgeschlossen.

Betätigen Sie die Starttaste 💿.

Beim Ausdrucken von Dokumenten aus einer Speicherbox berühren Sie die Taste [Druckstart].




6 Wenn der Druck des reservierten Jobs startet, legen Sie das definierte Papier ein.




- Das definierte Papier wird auf dem Display angezeigt, wenn der Druck starten soll.
- · Auch beim Eingeben von Einstellungen für Reservierungen von Druckjobs und wenn das Papier sich in der Stapelanlage befindet, geben Sie bitte das gleiche Papierformat und den gleichen Papiertyp ein, wie in Schritt 2 und 3. Andernfalls startet das System den Druckvorgang nicht.

7 Geben Sie das Papierformat ein und berühren Sie die Taste [Weiter].




Wenn Briefumschläge eingelegt sind berühren Sie die Taste [Briefumschlag] und definieren Sie den Umschlagtyp. Dann berühren Sie nacheinander die Tasten $[OK] \rightarrow [OK]$.



№ МЕМО

- Wenn Sie Papier einlegen, das kein Standardformat hat, berühren Sie die Taste [Sonderformat].
- Zur Auswahl eines Inchformats berühren Sie die Taste [Inchformat].

8 Wählen Sie den Papiertyp und bestätigen Sie mit [OK].



Das System startet den Druckvorgang.

Die multifunktionale Operation

Das iR3300i/iR2200i System ist ein multifunktionales System, das mit solchen Funktionen wie Drucken und Senden zusätzlich zur Kopierfunktion ausgestattet ist. Sie können diese Funktionen gleichzeitig nutzen (Multifunktionale Operation). In folgender Tabelle finden Sie eine Übersicht zu den Möglichkeiten der multifunktionalen Operation.

✓: Möglich	—: Nicht möglich	∴: Fallabhängig
V. Mognen	. Michit mognen	\triangle . I aliabilatingly

						-							
			Empfang		Senden		s	Scannen		Druckdaten		Kopie	
		Netz- werk	Fax	Druck daten	-	Fax	Kopie	Вох	Send en	Kopie	Empfangs- dokument	Druck- daten	(Scan, Druck)
	Netzwerk	~	/	~	/	~	~	~	~	~	~	~	1
Empfang	Fax	✓ *1	_	~	✓ *1	✓*3	✓ *1	✓*1	✓*1	/	✓*1	✓*1	*1
Druckdate	Druckdaten	/	/	~	1	1	/	1	/	/	✓ *1	✓ *1	*1
Senden	Netzwerk	~	✓*1	~	/	✓*1	1	/	~	~	✓*1	✓*1	*1
	Fax	✓ *1	_	~	✓*1	✓*3	\ 1	✓*1	✓*1	/	✓ *1	✓*1	\ _*
Scan	Kopie	/	/	~	1	1	_	_	_	/	/	~	
	Вох	/	/	~	/	/	_	_	_	~	/	~	_
	Senden	/	/	~	/	/	_	_	_	~	/	~	_
	Kopie	~	/	~	/	/	/	/	~	_	△*2	△*2	_
Druck	Empfangs- dokument	/	~	~	/	/	1	/	/	△*2	△*2	△*2	△*2
	Druckdaten	/	/	~	/	/	1	/	/	△*2	△*2	△*2	△*2
Kopie (S	can, Druck)	~	~	~	/	/	_	_	_	_	△*2	△*2	

^{*1} Wenn Bildbearbeitung (Bildkomprimierung, Verkleinern/Vergrößern, Drehen etc.) erforderlich ist, können die Möglichkeiten eingeschränkt sein.

^{*3} Nur Jobreservierung ist möglich.



- Wenn mehr als ein Sende-/Empfangsjob zur gleichen Zeit bearbeitet wird, kann die Leistung des Sendens und Empfangens per Netzwerk eingeschränkt sein.
- Beim Drucken aus Speicherboxen gehen Sie genauso vor wie beim Drucken von Daten.
- Beim Drucken von Remote-/Tandemkopien gehen Sie genauso vor wie beim Drucken von Daten.

^{*2} Die Jobs werden je nach Einstellung des Druckvorrangs bearbeitet. Nachdem ein Job abgeschlossen ist, wird der nächste Job nach Prioritätseinstellung gedruckt. Eine Unterbrechungskopie wird jedoch nach Abschluss des aktuellen Kopiensatzes bearbeitet.

Geeignete Kopier- und Druckmaterialien

Für dieses System sind folgende Materialien zum Bedrucken/Kopieren geeignet. Wenn Sie die Papiertypen in den einzelnen Kassetten speichern, werden sie durch Icons auf dem Display dargestellt. (Vgl. Abschnitt "Das Definieren des Papiertyps für eine Kassette" auf Seite 3-18.)

✓: Möglich —: Nicht möglich

Papiertyp		Geeignetes Zufuhrmedium						
		Kassetten	Stapelanlage	Papiemagazin				
Normalpapier*1	D	~	~	~				
Recyclingpapier*1	2	~	~	~				
Farbe*1		~	~	~				
Schweres Papier*2		_	~	_				
Briefbogen*3*4		_	~	_				
Pauspapier*5		~	~	_				
OHP-Folie		_	~	_				
Etiketten		_	~	_				
Bond*1		_	~	_				
Briefumschlag		✓ *6	~	_				

^{*1} Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier und Bondpapier haben ein Gewicht von 64 g/m² bis 80 g/m².

^{*2} Schweres Papier hat ein Gewicht von 81 g/m² bis 128 g/m².

^{*3} Vorgedruckte Papiere mit Logos oder Mustern.

^{*4} Beim Kopieren auf Briefbögen sollten Sie den Vorrang der Bildausrichtung in den Zusatzfunktionen aktivieren. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 3 "Programmieren/Speichern von Kopierfunktionen".)

^{*5} Einige Typen Pauspapier können nicht verwendet werden.

^{*6} Wenn die Briefumschlagzuführung B1 (Zusatzausstattung) angeschlossen ist, können Sie Briefumschläge einlegen.

Papierformat Länge x Breite		Geeignetes Zufuhrmedium						
		Länge x Breite	Kassetten 1,3	Kassetten 2,4		Papiemagazin		
A3		297 x 420 mm	_	~	~	_		
A4		297 x 210 mm	/	~	~	~		
A4R		210 x 297 mm	/	~	~	_		
A5		210 x 148 mm	/	~	~	_		
A5R		148 x 210 mm	/	~	~	_		
Umschlag DL Monarch	ISO-B5	176 x 250mm	/ *	_	~	_		
	ISO-C5	162 x 229mm	✓ *	_	~	_		
	COM 10	104,7 x 241,3mm	/ *	_	~	_		
	DL	110 x 220mm	/ *	_	~	_		
	Monarch	98,4 x 190,5mm	✓ *	_	~	_		
	Yougata 4	105 x 235mm	✓ *	_	~	_		
Sonderformat		100 x 139mm ~ 297 x 432mm	_	_	~	_		



• *Wenn die Briefumschlagzuführung B1 (Zusatzausstattung) angeschlossen ist, können Sie Briefumschläge einlegen.



- Nähere Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie auf folgenden Seiten:
- Kassetten 1, 2, 3, 4: "Das Ergänzen des Papiervorrats" auf Seite 5-2.
- Papiermagazin: "Das Einlegen von Papier in das Papiermagazin" auf Seite 7-14.
- Stapelanlage: "Das Kopieren über die Stapelanlage" auf Seite 1-52.
- Die Kassetten 3,4 und das Papiermagazin sind Elemente der Zusatzausstattung.

Prüfen von Joboperationen und Status der Einheit

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu verschiedenen Methoden zum Überprüfen und Verändern von Druckjobs und damit verbundene Funktionen.

Das Prüfen von Jobstatus und Status der Einheit	2-2
Das Bestätigen/Abbrechen eines laufenden Jobs	
Das Prüfen von Detailinformationen zu einem Job	2-8
Das Prüfen von Detailinformationen zu Kopier- und Druckjobs	2-8
Das Ausdrucken von Kopier- und Druckjoblogs	
Das Prüfen von Detailinformationen zu Sendejobs	
Das Durchführen von Sendejobs	
Das Prüfen von Detailinformationen zu Faxjobs	2-20
Das Durchführen von Faxjobs	
Das Prüfen von Detailinformationen zu Empfangsjobs	2-24
Das Prüfen von Empfangsjobs	2-26
Das Abbrechen eines Jobs	2-30
Das Abbrechen über das Sensordisplay	
Das Abbrechen mit der Stopptaste 🎉	
Das Abbrechen eines Jobs auf dem Systemmonitor	
Der Vorrang von Druckaufträgen	2-35
Der Umgang mit Druckjobs vom Computer	2-37
Das Drucken geschützter Dokumente (Geschützter Druck)	2-40

Das Prüfen von Jobstatus und Status der Einheit

Durch Berühren der Taste [Systemmonitor] rufen Sie das Systemmonitor auf. Dort können Sie den Status von Jobs aus den Systemfunktionen Kopie, Druck, Senden Fax und Empfang prüfen.

So können Sie z. B. die Reihenfolge von Jobs in der Druckwarteschlange ändern, einen Job abbrechen, Detailinformationen zum Job prüfen oder einen durch Passwort geschützten Job ausdrucken (geschützter Druck).

Durch Aufrufen der Jobliste zu jedem Jobtyp können Sie einen aktuellen oder wartenden Job prüfen; durch Aufrufen der Logliste bereits bearbeitete Jobs. Das Ausdrucken von Faxberichten ist vom Systemmonitor aus möglich.


Vom Systemmonitor aus haben Sie außerdem schnellen Zugriff auf Informationen zum iR-System. Sie können den Papiervorrat in den Kassetten und dem Papiermagazin (Zusatzausstattung), die Speicherkapazität und Fehlermeldungen prüfen.



MEMO

- Sie können einen Job auch mit Hilfe des Remote UI prüfen/verändern. (Vgl. Handbuch Remote UI, Kapitel 2 "Funktionen des Remote UI".)
- Jede Taste unten auf dem Systemmonitor hat eine grüne und eine rote Anzeige. Die grüne Anzeige blinkt, wenn das System die jeweilige Art von Job bearbeitet, und sie leuchtet, wenn ein Job auf Bearbeitung wartet. Die rote Anzeige blinkt bei Fehler im System. Nähere Informationen zur Fehlerbehandlung finden Sie im Kapitel 6 "Störungbeseitigung".
- Wenn Sie die Faxfunktionen nutzen wollen, muss die Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert sein.

Berühren Sie die Taste [Systemmonitor].




- Wählen Sie den Jobtyp ([Kopie], [Senden], [Fax], [Drucken] oder [Empfange...]), den Sie prüfen oder ändern wollen, durch Berühren der entsprechenden Systemtaste unten auf dem Systemmonitor oder berühren Sie die Taste [Einheit], wenn Sie den aktuellen Status der Einheit prüfen wollen.
 - Bei Auswahl des Jobtyps (Kopie, Senden, Fax, Druck oder Empfangen):
 - ▼ Nach Berühren der Taste [Status] können Sie die Jobs überprüfen, die gerade bearbeitet werden oder warten.



In diesem Beispiel wurde die Taste [Drucken] gewählt.

Bei Auswahl von [Fax] berühren Sie [Status Sendejob] oder [Status Empfangsjob].

▼ Durch Berühren der Taste [Log] prüfen Sie die bereits bearbeiteten Jobs.



Die Logs werden nach Auswahl des Jobtyps angezeigt. Wählen Sie den Jobtyp den Sie überprüfen wollen, aus der Auswahlliste.




- Im Log wird die Druckgeschichte von bis zu 100 Dokumenten (bzw. 40 Faxdokumenten) angezeigt.
- Nach Berühren von [Empfange...] können Sie nur das Log prüfen.
- Die Status-Icons auf dem Display haben folgende Bedeutung:

Icon (Jobstatus)	Beschreibung	lcon (Jobtyp)	Beschreibung
	In Bearbeitung	Ð	Kopierjob
	In Wartestellung	R	Sendejob
	Fehler	٨	Speicherboxjob
*	Abbrechen	<u> </u>	Druckjob
	Pause	₽	Remotekopie
<u> </u>	Geschützter Job	(Berichtjob
:	Job abgeschlossen	=	Lokaler Druck

Bei Auswahl von [Einheit]

▼ Prüfen des Status des Systems




Das Bestätigen/Abbrechen eines laufenden Jobs

Druckdaten, die Sie vom Computer aus an das iR-System senden, werden hier als Eingabe gespeichert. Das System bearbeitet die Daten und druckt sie aus. Diese Operation wird als <Spoolen> bezeichnet.




 Operationen wie das Prüfen und Abbrechen von Spooljobs sind nur möglich, wenn die Funktion <Spooler verwenden> aktiv ist. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Netzwerkhandbuch.


Berühren Sie die Taste [Systemmonitor].




2 Berühren Sie die Taste [Drucken].



3 Berühren Sie die Taste [Spoolstatus].




4 Berühren Sie die Auswahlliste zum Spoolstatus.



Abbrechen eines Jobs während des Spoolens:

- ▼ Berühren Sie die Taste [Spoolstatus].
- ▼ Wählen Sie den Job, den Sie abbrechen wollen und berühren Sie die Taste [Abbruch].
- ▼ Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie den Job nicht abbrechen wollen berühren Sie [Aus].

• Überprüfen von Detailinformationen zum Job:

- ▼ Bei Auswahl von [Spoolstatus].
- ▼ Wählen Sie den Job, zu dem Sie Detailinformationen anzeigen lassen wollen, und berühren Sie die Taste [Details]. Prüfen Sie die Detailinformationen und berühren Sie die Taste [Fertig].



5 Berühren Sie die Taste [Fertig].

Das Menü zur Auswahl der Grundfunktionen erscheint wieder.

Das Prüfen von Detailinformationen zu einem Job


Sie können Informationen zu den Jobs wie das Eingabedatum und die Eingabezeit sowie die Seitenzahl prüfen. Bei Sende- und Faxjobs können Sie z. B. die Angaben zu den einzelnen Empfängern einer Gruppe auf das Display rufen.



 Der Speicher dieses Systems fasst bis zu 3.700 Seiten. Bei Papierstau oder Papiermangel k\u00f6nnen Druckjobs auch dann gesendet werden, wenn die maximale Kapazit\u00e4t erreicht ist. Die letzten Jobs werden allerdings nicht gesichert.

Das Prüfen von Detailinformationen zu Kopier- und Druckjobs


- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und wählen Sie den Jobtyp ([Kopie] oder [Drucken]).
- **2** Berühren Sie die Taste [Status] oder [Log], wählen Sie den Job, zu dem Sie Informationen prüfen wollen, und berühren Sie die Taste [Details].



3 Prüfen Sie die Informationen und berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Ausdrucken von Kopier- und Druckjoblogs

- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor], und wählen Sie den Jobtyp ([Kopie] oder [Drucken]).
- **2** Berühren Sie die Taste [Log] und berühren Sie die Taste [Liste drucken].




Durch Auswahl von [Drucken] wählen Sie den Jobtyp aus der Auswahlliste und berühren Sie die Taste [Liste drucken].



• Wenn sich in einer Kassette, die Sie unter < Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel>/ [Andere] aktiviert haben, Normalpapier oder Recyclingpapier (A3, A4 oder A4R-Format) befindet, können Sie eine Listen drucken. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)

3 Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie nicht drucken wollen berühren Sie die Taste [Aus].


In der Systemfunktion <Kopie> wird die Kopierlogliste gedruckt; in der Systemfunktion <Druck> die Drucklogliste.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig].

Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen kehrt zurück.

Das Prüfen von Detailinformationen zu Sendejobs

- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Senden].
- **2** Berühren Sie die Taste [Status] oder [Log], wählen Sie den Job, zu dem Sie Informationen prüfen wollen, und berühren Sie die Taste [Details].





• Wenn die Funktion <Fehlgeschlagene Sendung löschen> ausgeschaltet ist und mehrere Empfänger definiert sind, zeigt die Statusanzeige für einen ohne Störung abgeschlossenen Job den Kommentar < Abgeschlossen. >. Wenn Sie einen beliebigen der Empfänger wählen und den zugehörigen Job löschen, werden auch dessen Details im Joblog angezeigt.

3 Prüfen Sie die gewünschten Detailinformationen.




Wenn Sie die Adresse ändern wollen berühren Sie die Taste [Empfänger ändern]. (Vgl. Abschnitt "Das Verändern von Angaben zum Empfänger" auf Seite 2-13.)

Wenn Sie einen Job erneut senden wollen berühren Sie die Taste [Erneut senden]. (Vgl. Abschnitt "Das erneute Senden eines Sendejobs" auf Seite 2-16.)

Wenn Sie Detailinformationen zum Jobstatus oder Log drucken wollen berühren Sie die Taste [Liste drucken]. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken der Angaben zum Jobstatus/Joblog" auf Seite 2-18.)

Wenn mehrere Empfänger für die gleiche Sendung definiert sind, können Sie die Rundesendeliste anzeigen lassen. Berühren Sie die Taste [Rundsendeliste] um Empfänger und Status zu prüfen.



4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Durchführen von Sendejobs

Sie können die Empfänger für Sendejobs verändern oder einen Job im Falle eines Fehlers erneut senden.

Das Verändern von Angaben zum Empfänger

Auf dem Systemmonitor können Sie die Empfänger für Sendejobs verändern.



HINWEIS

- Sie können die Angaben zum Empfänger nur für wartende Sendejobs, die für die programmierte Sendung definiert sind oder Jobs verändern, die wegen Fehler abgebrochen wurden.
- · Wenn Sie die Adresse für einen Job mit Sendefehler ändern wollen, schalten Sie die Funktion < Fehlgeschlagene Sendung löschen> (Zusatzfunktionen) aus. (Vgl. Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 3 "Programmieren/Speichern der Kommunikationseinstellungen".)
- Sie können nicht die Angaben zu mehreren Empfängern gleichzeitig verändern. Außerdem können Angaben zu Empfängern in einer Gruppe nicht verändert werden.
- Wenn ein Job in Bearbeitung oder in der Warteschlange zum Senden die gleiche Jobnummer hat wie der Empfänger, den Sie ändern wollen, können Sie diese Änderung nicht vornehmen (außer bei Jobs für die programmierte Sendung).




- Sie können den Empfängertyp nicht verändern. So ist es z. B. nicht möglich, Email-Jobs an ein I-Fax zu senden.
- Beim Speichern eines Jobs in einer Speicherbox können Sie diese Speicherbox nicht verändern.



Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann [Senden].


2 Berühren Sie die Taste [Status], wählen Sie den Job zum Verändern und berühren Sie die Taste [Details].




3 Berühren Sie die Taste [Empfänger ändern].



Wenn mehrere Empfänger mit der gleichen Methode angewählt werden, wird die Taste [Rundsendeliste] angezeigt. Berühren Sie diese Taste, wählen Sie aus der Liste den Empfänger zum Verändern und berühren Sie dann die Taste [Empfänger ändern].



4 Verändern Sie die Empfängerangaben.



Sie können folgende Angaben verändern.

Fax: FaxnummerEmail: Email AdresseI-Fax: I-Fax Adresse

• Datei: Hostname, Dateipfad, Anwendername, Passwort

5 Bestätigen Sie mit [OK].




6 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das erneute Senden eines Sendejobs

Sie können ein Dokument neu senden, das wegen eines Fehlers nicht gesendet wurde.

- HINWEIS
 - Wenn Sie die Adresse für einen Job mit Sendefehler ändern wollen, schalten Sie die Funktion <Fehlgeschlagene Sendung löschen> (Zusatzfunktionen) aus. (Vgl. Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 3 "Programmieren/Speichern der Kommunikationseinstellungen".)
 - Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Senden].

2 Berühren Sie die Taste [Status], wählen Sie den Job für die Neusendung und berühren Sie die Taste [Details].



3 Berühren Sie die Taste [Erneut senden].




Wenn mehrere Empfänger mit der gleichen Methode angewählt werden, wird die Taste [Rundsendeliste] angezeigt. Berühren Sie diese Taste, wählen Sie den Empfänger für die Neusendung und berühren Sie die Taste [Erneut senden].



4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Drucken der Angaben zum Jobstatus/Joblog


- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Senden].
- **2** Berühren Sie die Taste [Status] oder [Log] und dann die Taste [Liste drucken].





 Wenn sich in einer Kassette, die Sie unter <Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel>/ [Andere] aktiviert haben, Normalpapier oder Recyclingpapier (A3, A4 oder A4R-Format) befindet, können Sie eine Listen drucken. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)

3 Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie nicht drucken wollen berühren Sie die Taste [Aus].

Bei Auswahl von [Status] wird die Sendereservierungsliste gedruckt. Bei Auswahl von [Loq] wird das Journal (Sendungen) gedruckt.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig].

Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen kehrt zurück.

Das Prüfen von Detailinformationen zu Faxjobs

Sie können Detailinformationen zu Faxübertragungen wie Übertragungszeit und - datum sowie Seitenzahl prüfen.

- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Fax].
- **2** Berühren Sie die Taste [Status Sendejob], [Status Empfangsjob] oder [Log].




- Bei Auswahl von [Status Sendejob]:
 - ▼ Wählen Sie den Job, zu dem Sie Detailinformationen prüfen wollen und berühren Sie die Taste [Details].



• Bei Auswahl von [Status Empfangsjob]:

▼ Berühren Sie die Taste [Details].



● Bei Auswahl von [Log]:

▼ Wählen Sie den Job, zu dem Sie Detailinformationen prüfen wollen und berühren Sie die Taste [Details].



3 Prüfen Sie die gewünschten Detailinformationen.



In diesem Beispiel wurde [Status Sendejob] ausgewählt.

Wenn Sie mehrere Empfänger gewählt haben, wird die Rundsendeliste angezeigt. Sie können die Angaben zu den einzelnen Empfängern durch Berühren der Taste [Rundsendeliste] überprüfen.



4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.


Das Durchführen von Faxjobs

Sie können ein Fax Joblog drucken.

Das Drucken eines Faxjournals

Auf einem Faxjournal werden die Startzeit, der Empfänger, der Absendername, die Jobnummer, der Kommunikationsmodus, die Seitenzahl und die Ergebnisse von Sendung/Empfang ausgedruckt.


- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Fax].
- **2** Berühren Sie die Taste [Log] und dann die Taste [Liste drucken].





• Wenn sich in einer Kassette, die Sie unter < Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel>/ [Andere] aktiviert haben, Normalpapier oder Recyclingpapier (A3, A4 oder A4R-Format) befindet, können Sie eine Listen drucken. (Val. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)

3 Wählen Sie [Ein].



Wenn Sie nicht drucken wollen, berühren Sie die Taste [Aus].

Das Faxjournal wird gedruckt.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig].


Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wird wieder angezeigt.

Das Prüfen von Detailinformationen zu Empfangsjobs


Sie können zu Empfangsjobs Detailinformationen wie Empfangszeit und -datum sowie Seitenzahl prüfen.

Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Empfange...].

2 Wählen Sie den Job, zu dem Sie Detailinformationen prüfen wollen und berühren Sie die Taste [Details].



- *№* МЕМО
 - Die Icons links neben der Liste haben folgende Bedeutung:
 - III: Ein Job, für den bereits ein Journal ausgegeben wurde.
 - : Ein Job, für den noch kein Journal gedruckt wurde.
- **3** Prüfen Sie die gewünschten Detailinformationen.




4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Prüfen von Empfangsjobs

Sie können den Status von Weiterleitungsjobs prüfen und ein Joblog zu den Empfangsdokumenten drucken.

Das Drucken eines Empfangs Joblogs


- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Empfange...].
- **2** Berühren Sie die Taste [Liste drucken].





• Wenn sich in einer Kassette, die Sie unter < Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel>/ [Andere] aktiviert haben, Normalpapier oder Recyclingpapier (A3, A4 oder A4R-Format) befindet, können Sie eine Listen drucken. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)

3 Wählen Sie [Ein].




Wenn Sie die Liste nicht drucken wollen, berühren Sie die Taste [Aus]. Das Journal wird gedruckt.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig].

Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen kehrt zurück.

Das Prüfen von Jobs aus dem I-Faxempfang

- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Empfange...].
- **2** Berühren Sie die Taste [Prüfe EM von I-Faxjobs].



Zum Prüfen der Jobs aus dem I-Faxempfang wird folgendes Display angezeigt.





- Zum Verwenden der Funktion [Prüfe EM von I-Faxjobs] aktivieren Sie die Email-/I-Fax POP Einstellungen, damit Sie die Dokumente per POP empfangen können.
- **3** Berühren Sie die Taste [Fertig].


Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen kehrt zurück.

Das Prüfen von Details zum Status weitergeleiteter Jobs

Mit den Weiterleitungseinstellungen können Sie die Details zum Job prüfen, während er weitergeleitet wird.

Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und berühren Sie die Taste [Empfange...].

2 Berühren Sie die Taste [Weiterleit.status], wählen Sie den Job, zu dem Sie Detailinformationen prüfen wollen und berühren Sie die Taste [Details].



3 Prüfen Sie die gewünschten Detailinformationen.




4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Abbrechen eines Jobs

Hier finden Sie Erklärungen zu verschiedenen Möglichkeiten, einen Job abzubrechen.

Das Abbrechen über das Sensordisplay

Berühren Sie die Taste [Abbruch] auf dem Display, das angezeigt wird, während das System scannt, druckt oder auf den Druck des reservierten Dokuments wartet.



Der ausgewählte Job wird abgebrochen.




• Wenn Sie einen Job während des Einscannens abgebrochen haben, entfernen Sie bitte unbedingt das Original.

Das Abbrechen mit der Stopptaste 🔊

Sie können einen Job durch Betätigen der Stopptaste (2) abbrechen, wenn er über die an dieses System angeschlossene Scannereinheit-B1 eingescannt wurde.

Betätigen Sie die Taste 🤌.



Zum Abbrechen eines Jobs während des Drucks berühren Sie die Taste [Abbruch] auf dem Display, das während des Druckens angezeigt wird.

2 Wählen Sie den Job, den Sie abbrechen wollen, aus der Liste und berühren Sie die Taste [Abbruch].



Sie können nicht mehrere Jobs auf einmal abbrechen.

Wenn Sie mehrere Jobs abbrechen wollen, wählen Sie sie nacheinander an und brechen sie einzeln ab.

Der ausgewählte Job wird abgebrochen.

Wenn Sie den Job doch nicht abbrechen wollen, berühren Sie die Taste [Kop. wiederaufn.].

3 Berühren Sie die Taste [Kop. wiederaufn.].

Das Abbrechen eines Jobs auf dem Systemmonitor

Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und wählen Sie den Jobtyp ([Kopie], [Senden], [Fax] oder [Drucken]).




MEMO

- Wenn Sie eine Remote- oder Tandemkopie von dem einscannenden System aus abbrechen wollen, berühren Sie die Taste [Kopie] auf dem Systemmonitor.
- **2** Berühren Sie die Taste [Status].



Bei Auswahl von [Fax] berühren Sie die Taste [Status Sendejob] oder [Status Empfangsjob].

Wählen Sie den Job, den Sie abbrechen wollen, aus der Liste und berühren Sie die Taste [Abbruch].



Sie können nicht mehrere Jobs auf einmal abbrechen.

Wenn Sie mehrere Jobs abbrechen müssen, wählen Sie die einzelnen Jobs und brechen Sie sie jeweils nacheinander ab.

Ein Job, der gerade gesendet wird, kann auch durch Berühren der Taste [Abbruch] nicht abgebrochen werden.

4 Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie den Job nicht abbrechen wollen, berühren Sie [Aus].

• Wenn Sie eine Fax Rundsendung abbrechen wollen:

▼ Berühren Sie die Taste [Alle abbrechen] oder [Akt. Job abbrechen].



Wenn Sie den Job nicht abbrechen wollen, berühren Sie die Taste [Abbruch].



MEMO

• Auf dem Logdisplay wird ein abgebrochener Job mit <NG> gekennzeichnet.


5 Berühren Sie die Taste [Fertig].

Das Menü zur Auswahl der Grundfunktionen erscheint wieder.


Der Vorrang von Druckaufträgen

Bei Auswahl eines Jobs für den Druckvorrang wird der Ausdruck dieses Dokuments nach Fertigstellung des aktuellen Drucks gestartet.

- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Drucken].
- **2** Berühren Sie die Taste [Status].



Wählen Sie das Dokument, das Sie vorrangig drucken wollen und berühren Sie die Taste [Als nächstes drucken].



4 Berühren Sie die Taste [Fertig].

Das Menü zur Auswahl der Grundfunktionen erscheint wieder.

Der Umgang mit Druckjobs vom Computer

Sie können den Druck eines Jobs, der von einem Computer gesendet wurde, vorübergehend stoppen oder bei Auftreten eines Druckfehlers den Fehler umgehen.

- Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Drucken].
- **2** Berühren Sie die Taste [Status].



Wählen Sie das gewünschte Dokument und berühren Sie die Taste [Details].



4 Programmieren Sie die Einstellungen zum Druckauftrag.



Durch Berühren der Taste [Pause] unterbrechen Sie den Druckvorgang vorübergehend, und die Taste verändert sich zu [Wieder aufnehmen]. Durch Berühren der Taste [Wieder aufnehmen] nehmen Sie den Druckvorgang wieder auf und die Taste wird wieder umbenannt in [Pause].

Sie können einen Druckjob auch bei Fehler fortsetzen, indem Sie (je nach Fehlertyp) die Taste [Automatisch weiter] berühren. Solche Ausdrucke entsprechen allerdings möglicherweise nicht Ihren Erwartungen.

Wenn der Druckvorgang durch einen Befehl vom Computer abgebrochen wird oder die Datenmenge nicht zum Drucken einer Seite ausreicht, wird die Seite eventuell nicht korrekt ausgedruckt. Durch Berühren der Taste [Seitenvorschub] können die restlichen Druckdaten im Speicher zwangsgesteuert ausgedruckt werden.

5 Wenn der Job abgeschlossen ist, berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Drucken geschützter Dokumente

(Geschützter Druck)

Sie können Dokumente ausdrucken, die mit Passwort vom Computer gesendet werden. Dokumente, die mit einem Passwort geschützt sind, werden als <Geschützte Dokumente> bezeichnet.

Geschützte Dokumente, die auf den Ausdruck warten, werden auf dem Display mit links von der Johnummer gekennzeichnet. Zum Ausdrucken solcher Dokumente müssen Sie das festgelegte Passwort eingeben. So haben Anwender, die den Inhalt dieser Dokumente nicht kennen sollen, keinen Zugriff auf das Dokument.




HINWEIS

- Durch Ausschalten des Systems am Hauptschalter werden geschützte Dokumente gelöscht.
- Nachdem sie ausgedruckt worden sind, werden geschützte Dokumente gelöscht.
- Sie können die Einstellungen eines geschützten Dokuments nicht verändern.
- Bitte beachten Sie, dass der Speicher des Systems bis zu 3.700 Seiten fasst. Wenn Sie ein geschütztes Dokument an den Speicher senden, um es später auszudrucken und der Speicher voll ist (maximale Kapazität), wird das Dokument nicht gespeichert. Der Speicher kann voll sein, weil das System für andere Funktionen verwendet wird (z. B. Speichern eines Dokuments in der Box oder Speichern eines Formulars) oder für andere Jobs. Diese Operationen beanspruchen Speicherkapazität. Daher sinkt der Speicherplatz für geschützte Dokumente. In einem solchen Fall wird der letzte Job/werden die letzten Jobs nicht gespeichert.




Berühren Sie die Taste [Systemmonitor] und dann die Taste [Drucken].

2 Berühren Sie die Taste [Status].



Wählen Sie das gewünschte Dokument und berühren Sie die Taste [Geschütz. Druck].



4 Geben Sie das richtige Passwort ein und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Geben Sie bitte das Passwort ein, das vom Computer aus für das Dokument festgelegt wurde. Das System ist zum Drucken des Dokuments bereit.

Sie können den Druckvorgang durch Berühren der Taste [Abbruch] abbrechen.

Der Druck wird begonnen.

Wenn gerade ein Job gedruckt wird oder ein reservierter Job vorliegt, wird Ihr Auftrag nach Abschluss dieses Jobs gedruckt.

5 Berühren Sie die Taste [Fertig].

Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wird wieder angezeigt.

Anpassen der Einstellungen an Ihre persönlichen Anforderungen

KAPITEL

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den Grundeinstellungen und ihrer Anpassung an persönliche Anforderungen.

Übersicht über die möglichen allgemeinen eigenen Einstellungen	3-3
Das Festlegen von allgemeinen Einstellungen für alle Funktionen (Allgemeine Einstellungen)	3-8
Die Auswahl der Systemfunktion nach dem Einschalten	
Die Auswahl des Standarddisplays nach der automatischen Rückstellung	
Das Einstellen von Eingabeton, Fehlerton und "Job Fertig" - Ton	
Das Umschalten auf Maßeingaben in Inch	3-12
Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel	3-13
Das Registrieren der Zufuhreinheit für Briefumschläge	3-17
Das Definieren des Papiertyps für eine Kassette	3-18
Das Einstellen des Energieverbrauchs im Schlafmodus	3-21
Das Unterscheiden von Originalen im Format LTRR und STMT	
Das Zuweisen eines bestimmten Fachs zu den einzelnen Funktionen	3-23
Das Festlegen des Druckvorrangs	3-26
Das Speichern eines Formulars für die Formularmontage	3-27
Das Definieren von Grundeinstellungen für die Stapelanlage	3-34
Das Definieren von Grundeinstellungen für den lokalen Druck	3-37
Das Umschalten der Displaysprache	3-39
Das Umkehren der Displayfarben	3-40
Das Zurücksetzen der allgemeinen Einstellungen auf ihre werkseitigen Vorgaben	3-41
Das Programmieren des Timers (Timereinstellungen)	
Das Einstellen von aktuellem Datum/aktueller Zeit	
Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Schlafstellung nach der letzen	
Operation	3-47
Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der letzten	
Operation	3-48
Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Ruhestellung nach der letzten	
Operation	3-49
Das Einstellen der Zeit bis zum automatischen Abschalten an verschiedenen	
Wochentagen (Tagestimer)	3-50
Das Justieren des Systems (Justage/Reinigung)	3-52
Die Zoom Feinjustage bei Maßstabsabweichungen zwischen Original und Ausdruck	
Das Verändern der Position der Sattelheftung	
Das Justieren der Grundbelichtung	3-55
Das Festlegen der Seitenzahlposition	3-56

3. Anpassen der Einstellungen an Ihre persönlichen

	Das Aktivieren/Deaktivieren der Funktion <heften> bzw. <versetzte ausgabe=""></versetzte></heften>	3-57
Ве	erichteinstellungen	3-59
	Das Definieren der Berichteinstellungen	3-59
	Das Drucken von Listen	3-74

Übersicht über die möglichen allgemeinen eigenen Einstellungen

Sie können im Menü <Zusatzfunktionen> folgende Funktionen einstellen und speichern.

Nähere Informationen zu Funktionen, die Sie nicht in dieser Bedienungsanleitung finden, schlagen Sie bitte in folgenden Handbüchern nach:

Kopiereinstellungen	Kopiererhandbuch
(einschließlich der Einstellung für Druc	ke von Remotekopie)

Kommunikations- u. Adressbucheinstellungen	
Mailboxeinstellungen	Handbuch Mailboxfunktionen

Netzwerkeinstellungen	Netzwerkhandbuch
-----------------------	------------------

Zusatzfunktionen	Verfügbare Einstellungen	vgl.Seite	
Allgemeine Einstellun	Allgemeine Einstellungen		
Systemfunktion für Startdisplay	Wählen Sie die Systemfunktion für das Startdisplay: Kopie*/Senden/Mailbox Setzen Sie den [Systemmonitor] als Systemfunktion für das Startdisplay: Ein/Aus* Setzen Sie [Einheit] als Anzeige der Grundeinstellung für den [Systemmonitor]: Ein*/Aus	S. 3-8	
Einstellung der automatischen Rückstellung	Systemfunkt. für d. Display*/Ausgewählte Funktion	S. 3-10	
Warntöne	Eingabeton/Fehlerton/"Job fertig"-Ton (Alle Ein*/Aus)	S. 3-11	
Maßeingabe in Inch	Ein/Aus*	S. 3-12	
Wählbare Kass. für autom. Kass.wahl/-wechsel	Kopie/Drucker/Mailbox/Empfangen/Fax/Andere (Stapelanlage: Ein/Aus*, Kassetten: Ein*/Aus) Kopie: Papiertyp beachten: Ein/Aus*	S. 3-13	
Briefumschlagkassette	Umschl. 1 (COM10*) Umschl. 2 (COM10*) COM10/ISO-B5/Monarch/ISO-C5/DL/Yougata 4	S. 3-17	
Papiertyp speichern	Normalpapier*/Recyclingpapier/Farbiges Papier/ Pauspapier	S. 3-18	

Zusatzfunktionen	Verfügbare Einstellungen	vgl.Seite	
Allgemeine Einstellung	Allgemeine Einstellungen		
Energieverbrauch im Schlafmodus	Niedrig*/Hoch	S. 3-21	
LTRR/STMT Originalauswahl	Manuell unterscheid./LTRR-Format bitte!*/STMT-Form. bitte!	S. 3-22	
Fachzuweisung	Fach A: Kopie*/Drucker*/Mailbox/Empfangen/Fax/ Andere Fach B: Kopie/Drucker/Mailbox*/Empfangen/Fax*/ Andere* Fach C: Kopie/Drucker/Mailbox/Empfangen/Fax/Andere	S. 3-23	
Druckvorrang	1: Kopie (Priorität) 2: Drucker 3: Mailbox, Empfangen/ Fax, Andere	S. 3-26	
Formular für Formularmontage speichern	Speichern (Ganzbildmontage/Transpar. Bild)/Löschen/ Prüfdruck/Details	S. 3-27	
Grundeinstellung für die Stapelanlage	Ein/Aus*	S. 3-34	
Grundeinstellung für lokalen Druck	Papierwahl: Auto*/Manuell Kopienanzahl: 1* bis 2.000 Sätze Finisher: Mit Finisher J1 Nicht Sortieren/Sortieren/Versetzt Sortieren*/ Gruppensortieren/Versetzt Gruppensortieren/ Heften (Ecke) Mit Finisher H G1+ Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 Nicht Sortieren/Sortieren*/Versetzt Sortieren/ Gruppensortieren/Versetzt Gruppensortieren/ Heften (Ecke/Buch) Mit Finisher H G1 + Lochereinheit J1 Nicht Sortieren/Sortieren*/Versetzt Sortieren/ Gruppensortieren/Versetzt Gruppensortieren/ Heften (Ecke/Buch)/Lochen Mit Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 Nicht Sortieren/Sortieren*/Drehen + Sortieren/ Gruppensortieren/Drehen + Gruppensortieren Ohne Ausgabeeinheit Nicht Sortieren/Sortieren*/Drehen + Sortieren/ Gruppensortieren/Drehen + Gruppensortieren Doppelseitiger Druck: Ein/Aus* Dokument nach dem Druck löschen: Ein/Aus*	S. 3-37	
Sprachschalter	Ein/Aus*	S. 3-39	
Umgekehrtes Display (Farbe)	Ein/Aus*	S. 3-40	

Zusatzfunktionen	Verfügbare Einstellungen	vgl.Seite
Allgemeine Einstellungen		
Allgemeine Einstellungen initialisieren	Initialisieren	S. 3-41
Timereinstellungen		
Datum & Zeit Einstellung	Grundeinstellung (12-stelliger Code) Zeitzone: GMT–12:00 bis GMT+12:00, (GMT 00:00*) Sommerzeit: Ein*/Aus	S. 3-43
Zeit bis zur automatischen Schlafstellung	10 Sek., 1, 2*, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Min., 1 Stunde, 90 Min., 2, 3, 4 Stunden	S. 3-47
Zeit bis zur automatischen Rückstellung	0 (Keine Grundeinstellung), 1 bis 9 Min., in Minutenschritten, 2 Minuten*	S. 3-48
Zeit bis zur Ruhestellung	0 (Keine Grundeinstellung), 1 bis 9 Min., in Minutenschritten, 1 Minute*	S. 3-49
Tagestimereinstellungen	Sonntag bis Samstag, 00:00 bis 23:59 in Minutenschritten	S. 3-50
Justage/Reinigung		
Zoom Feinjustage	X/Y: 0*, einstellbar im Bereich -1,0 bis +1,0% in 0,1-Schritten	S. 3-52
Sattelheftung: Positionsjustage	Einstellbar m Bereich -2,0 mm bis +2,0 mm (0 mm*) in 0,25 mm-Schritten	S. 3-53
Justage Grundbelichtung	Kopie/Senden: 9 Schritte, 5*	S. 3-55
Seitenzahl Positionsjustage	5 mm bis 20 mm in 1 mm Schritten, 12 mm*	S. 3-56
Einzug reinigen	Berühren Sie die Taste [Start].	S. 5-27
Walzenreinigung	Berühren Sie die Taste [Start].	S. 5-28
Funktion Heften/Versetzte Ausgabe	Ein*/Aus	S. 5-30
Berichteinstellungen		
Einstellungen	Senden Fax	S. 3-59
Drucken	Senden Fax Netzwerk Drucker	S. 3-74

Zusatzfunktionen	Verfügbare Einstellungen	vgl.Seite
Systemeinstellungen		
Systemmanager Einstellungen	ID Systemmanager: max. 7-stelliger Code Systempasswort: max. 7-stelliger Code Systemmanager: max. 32 Zeichen Email Adr. speichern: max. 64 Zeichen Kontaktinformation: max. 32 Zeichen Kommentar: max. 32 Zeichen	S. 4-2
Verwaltung per Abt. ID	Verwaltung per Abt ID: Ein/Aus* (Abt.ID/Passw. speichern, Kopiensummen, Jobs mit unbek. ID zulassen: Ein*/Aus)	S. 4-7
Kommunikationseinstellungen	Email/I-Fax Einstellungen Max. Datengröße zum Senden: 0 = Aus/1-99 MB 3MB* Defaultvorgabe: Attached Image Vollmodus SE Timeout: 1-99 Stunden, 24 Stunden* MDN/DSN bei Empfang eindrucken: Ein/Aus* Immer Notiz bei EMFehler senden: Ein*/Aus Faxeinstellungen Sendegeschwindigkeit: 33600 bps*/14400 bps/ 9600 bps/7200 bps/4800 bps/ 2400 bps EM Geschwindigkeit: 33600 bps*/14400 bps/ 9600 bps/7200 bps/ 4800 bps/2200 bps/ 4800 bps/22400 bps Empfangspasswort: 20 Stellen R-Taste Einstell.: Hauptstelle*/Nebenstelle Einstellungen Box Speicher EM Passwort Box Speicher EM: 7 stellige Nummer max. Fax Speicherempfang verwenden: Ein/Aus* I-Fax Speicherempfang verwenden: Ein/Aus* Speicherempfang Startzeit: Täglich, Auswahl der Tage, Aus* Speicherempfang Endzeit: Täglich, Auswahl der Tage, Aus*	S. 4-31
Remote UI	Ein*/Aus	S. 4-52
Verwalt./Zugang zum Adressbuch	Adressbuch Passwort: max. 7-stelliger Code Verwaltung per Zugangsnummer: Ein/Aus*	S. 4-54
Einstellung der Infos zur Einheit	Name der Einheit: max. 32 Zeichen Ort: max. 32 Zeichen	S. 4-57
Weiterleitungseinstellungen	Speichern, Bearbeiten, Gültig/Ungültig, Löschen, Liste drucken	S. 4-59

Zusatzfunktionen	Verfügbare Einstellungen	vgl.Seite
Systemeinstellungen		
Meldunganzeige löschen	Löschen	S. 4-77
Auto Offline	Ein/Aus*	S. 4-78

МЕМО

- *kennzeichnet die werkseitige Grundeinstellung.
- Nähere Informationen zu Einstellungen von Funktionen, die nicht in diesem Handbuch erläutert werden, finden Sie in den jeweiligen Bedienungshandbüchern, die vorne im Referenzhandbuch aufgelistet sind. (Vgl. Abschnitt "Aufbau der Handbücher zum System" auf Seite ii.)
- Je nach den angeschlossenen Elementen der Zusatzausstattung werden einige Einstellungen nicht angezeigt.

Das Festlegen von allgemeinen Einstellungen für alle Funktionen (Allgemeine Einstellungen)

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Einstellen von Funktionen, die für die Systemfunktionen <Kopie>, <Senden> und <Speicherbox> gemeinsam gelten.



 Das Menü [Allgemeine Einstellungen] besteht aus mehreren Displays. Mit Hilfe der Pfeiltasten [▼] und [▲] blättern Sie auf das gewünschte Display und nehmen die Einstellungen vor.

Die Auswahl der Systemfunktion nach dem Einschalten

Sie können festlegen, welches Grundfunktionendisplay (welche Systemfunktion) nach dem Einschalten des Systems angezeigt werden soll. Auch der Systemmonitor kann definiert werden.



MEMO

- Folgende Grundeinstellungen sind werkseitig vorgegeben:
 - Wählen Sie die Systemfunktion für das Startdisplay:


Mit Scannereinheit-B1: Ohne Scannereinheit-B1: 'Mailbox'

- Setzen Sie den [Systemmonitor] als Systemfunktion für das Startdisplay: 'Aus'
- Setzen Sie [Einheit] als Anzeige der Grundeinstellung für den [Systemmonitor]: 'Ein'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen

(a) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [Systemfunktion f
ür Startdisplay]

2 Wählen Sie [Kopie], [Senden], oder [Mailbox] und bestätigen sie durch Berühren von [OK].



Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist, wählen Sie [Mailbox] als Ausgangsdisplay.

Nach dem Einschalten oder nach automatischer Rückstellung:

Bei Auswahl von [Kopie]: Das Grundfunktionendisplay der Systemfunktion <Kopie> erscheint.

Bei Auswahl von [Senden]: Das Auswahldisplay der Systemfunktion <Senden> erscheint.

Bei Auswahl von [Mailbox]: Das Auswahldisplay für die Speicherbox erscheint.

Bei Verwendung des Systemmonitors als Ausgangsdisplay:

▼ Wählen Sie [Ein] und bestätigen Sie durch Berühren von [OK]. Nach Einschalten des Systems oder automatischer Rückstellung erscheint der Systemmonitor.

Damit ist die Funktion programmiert.



- Wenn Sie das Systemdisplay Einheit nicht als Grundeinstellung für den Systemmonitor festlegen wollen, berühren Sie die Taste [Aus] und bestätigen Sie dann mit [OK].
- Bei Auswahl von [Aus] werden die folgenden Anzeigen als Grundeinstellung festgelegt:
- Mit die Scannereinheit-B1: [Kopie]
- Ohne die Scannereinheit-B1: [Drucken]
- Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Die Auswahl des Standarddisplays nach der automatischen Rückstellung

Hier können Sie entscheiden, welches Display nach der automatischen Rückstellung angezeigt werden soll.



MEMO

- Sie können die Zeit bis zur automatischen Rückstellung verändern. (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der letzten Operation" auf Seite 3-48.)
- Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Systemfunktion für das Startdisplay.'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

@ Taste \rightarrow [Allgemeine Einstellungen] \rightarrow [Einstellung der automatischen Rückstellung]

2 Wählen Sie [Systemfunkt. für d. Display] oder [Ausgewählte Funktion] und bestätigen sie durch Berühren von [OK].



[Systemfunkt.für d.Display]: Das als Startdisplay festgelegte Display erscheint auch nach der automatischen Rückstellung. Wenn das Grundfunktionendisplay der Systemfunktion <Kopie> z. B. Startdisplay ist, und die automatische Rückstellung aus der Speicherboxfunktion heraus erfolgte, kehrt das Grundfunktionendisplay der Systemfunktion <Kopie> zurück.

[Ausgewählte Funktion]: Das Display, das vor der automatischen Rückstellung aktiv war, wird angezeigt. Wenn z. B. der Systemmonitor als Grundfunktion eingestellt ist, und die automatische Rückstellung nach Operationen in der Systemfunktion <Speicherbox> stattfand, kehrt der Systemmonitor zurück.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einstellen von Eingabeton, Fehlerton und "Job Fertig" - Ton

Sie können wählen, ob bestimmte Umstände durch ein akustisches Signal gemeldet werden sollen:

Eingabeton: Beim Betätigen von Tasten auf dem Bedienfeld oder Berühren

von Sensortasten auf dem Display.

• Fehlerton : Bei einer Fehlfunktion des Systems (z.B. Papierstau oder

Bedienungsfehler).

"Job Fertig"-Ton: Nachdem der letzte Job durchgeführt wurde (z. B. Ausdrucken

oder Heften abgeschlossen ist).




- Sie können die Lautstärke des "Job fertig"-Tons nach einer Faxübertragung in den Kommunikationseinstellungen regeln. (Vgl. Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 3 "Programmieren/Speichern der Kommunikationseinstellungen".)
- Die werkseitige Grundeinstellung ist für alle Signale 'Ein.'



Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [Warntöne]

2 Berühren Sie für jede der drei Möglichkeiten (Eingabeton, Fehlerton und "Job fertig"-Ton) die Taste [Ein] oder [Aus] und bestätigen Ihre Auswahl mit [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Umschalten auf Maßeingaben in Inch

Sie können auf dem Display zur Zahleneingabe Tasten zur Maßeingabe in Inch anzeigen lassen.



- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [Maßeingabe in Inch]

2 Berühren Sie die Taste [Ein] oder [Aus] und bestätigen Ihre Auswahl mit [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel

Sie können die Kassetten für automatische Kassettenwahl und automatischen Kassettenwechsel einstellen. Diese Einstellungen können für die unterschiedlichen Systemfunktionen (Kopie, Druck, Mailbox, Empfang/Fax) und andere Funktionen verschieden sein. Das ist sinnvoll, wenn Sie die verschiedenen Kassetten für verschiedene Zwecke nutzen wollen.



- Aktivierte Kassetten k\u00f6nnen Sie f\u00fcr folgende Funktionen verwenden:
 - Automatische Papierwahl: Das System wählt automatisch das Papierformat (die Kassette) passend zu Originalformat und Abbildungsmaßstab.
 - Automatischer Kassettenwechsel: Wenn der Papiervorrat der einen Kassette während des Kopiervorgangs erschöpft ist, schaltet das System automatisch auf eine andere Kassette mit dem gleichen Format um und kopiert weiter.
- Die werkseitigen Grundeinstellungen sind 'Aus' für die Stapelanlage und 'Ein' für die Kassetten (1 bis 4).

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen

(a) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [Wählbare Kass. für autom. Kass.wahl/ -wechsel]

2 Wählen Sie [Kopie], [Drucker], [Speicherbox], [Empfangen/ Fax] oder [Andere].




Die Drucke aus der Funktion < Remotekopie > werden unter [Kopie] gezählt. Wenn Sie Berichte drucken wollen berühren Sie die Taste [Andere].



• Wenn die Faxkarte (Zusatzausstattung) nicht angeschlossen ist, erscheint die Taste [Empfangen] statt [Empfangen/Fax].

Berühren Sie für jede der Zufuhrmöglichkeiten (Stapelanlage/ Kassetten) die Taste [Ein] oder [Aus] und bestätigen danach Ihre Auswahl mit [OK].



[Ein]: Die Kassette wird von automatischer Kassettenwahl/automatischem Kassettenwechsel angesteuert.

[Aus]: Die Kassette wird nicht von automatischer Kassettenwahl/automatischem Kassettenwechsel angesteuert.


Damit ist die Funktion programmiert.



MEMO

- Sie können nicht alle Kassetten auf [Aus] stellen und nur die Stapelanlage aktivieren.
- Bei Auswahl von [Kopie] können Sie entscheiden, ob der Papiertyp Vorrang hat.
- Wenn Sie [Papiertyp beachten] aktiviert haben, wird nur Papier zugeführt, wenn eine andere Kassette auch dieses Papierformat und diesen Papiertyp enthält.
 Nähere Informationen zu gespeicherten Papiertypen finden Sie im Abschnitt "Das Definieren des Papiertyps für eine Kassette" auf Seite 3-18.
- Bei Ausschalten der Funktion [Papiertyp beachten] wird das Papier aus einer anderen Kassette zugeführt, wenn der Papiervorrat in der aktuellen Kassette während eines Druckvorgangs erschöpft ist und sich das gleiche Format in einer anderen Kassette befindet.
- Bei Auswahl von [Drucker] erscheint das Icon der Stapelanlage nicht auf dem Display (圖).

• Die Nummern der Kassetten auf dem Display beziehen sich auf folgende Kassetten:



Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

angeschlossen side.

Das Registrieren der Zufuhreinheit für Briefumschläge

Sie können die Kassette 1 für die Zufuhr von Briefumschlägen verwenden, wenn Sie die Zufuhreinheit für Briefumschläge einsetzen und den Formatschalter sowie das Formaträdchen entsprechend einstellen. Die Briefumschlagkassette ist für folgende sechs Typen von Umschlägen geeignet: COM10/ISO-B5/Monarch/ISO-C5/DL/Yougata 4.

In diesem Abschnitt finden Sie Anleitungen zum Definieren des Briefumschlagformats und zur Programmierung der passenden Einstellungen.



(III) HINWEIS

 Wenn die Zufuhreinheit für Briefumschläge (Zusatzausstattung) nicht installiert ist, entfällt die Programmierung.




MEMO

- Folgende Grundeinstellungen sind werkseitig vorgegeben:
 - Umschl.1: 'COM 10'
 - Umschl.2: 'COM 10'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

- (*) Taste \rightarrow [Allgemeine Einstellungen] \rightarrow [∇] \rightarrow [Briefumschlagkassette]
- **2** Berühren Sie [Umschl. 1] oder [Umschl. 2] und wählen Sie den Umschlagtyp. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Berühren der Taste [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.




- Zur Einstellung der Größe in der Umschlagkassette wählen Sie denselben Typ, den die Umschläge haben.
- **3** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.


Das Definieren des Papiertyps für eine Kassette

Sie können den Papiertyp für jede Kassette festlegen.

- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [▼] → [Papiertyp speichern]
- **2** Wählen Sie die Kassette, für die Sie den Papiertyp festlegen wollen.



Die Nummern der Kassetten auf dem Display beziehen sich auf folgende Kassetten:




@1

☑ Papiermagazin
(Zusatzausstattung)

■ Kassette 1

☑ Kassette 2

Wählen Sie den Papiertyp für die Kassette und bestätigen Sie mit [OK].



Bitte legen Sie immer Papier im definierten Typ in die Kassette.

Damit ist die Funktion programmiert.




MEMO

• Nähere Informationen zu Papiertypen finden Sie im Abschnitt "Geeignete Kopierund Druckmaterialien" auf Seite 1-68.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.



• Die hier gespeicherten Papiertypen werden bei der Papierwahl in den einzelnen Funktionen wie unten abgebildet angezeigt.



Das Einstellen des Energieverbrauchs im Schlafmodus

Sie können entscheiden, wieviel Energie das System im Schlafmodus verbrauchen soll.



- Der für den Schlafmodus festgelegte Energieverbrauch kann von den Netzwerkeinstellungen oder dem Jobstatus beeinflusst werden.
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Niedrig.'
- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [▼] → [Energieverbrauch im Schlafmodus1
- **2** Wählen Sie die Taste [Niedrig] oder [Hoch] und bestätigen Sie durch Berühren von [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.


Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Unterscheiden von Originalen im Format LTRR und STMT

Sie können festlegen, wie das System mit Originalen im Format LTRR oder STMT umgeht, die über das Vorlagenglas kopiert werden. So können Sie solche Originale z. B. nur manuell unterscheiden lassen, oder Sie können beide Originalformate nur als ein Format erkennen lassen.



- Die werkseitige Grundeinstellung ist 'LTRR-Format bitte!.'
 - 1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - ⓐ Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [V] → [LTRR/STMT Originalauswahl]
- **2** Wählen Sie [Manuell unterscheid.], [LTRR-Format bitte!] oder [STMT-Form. bitte!] und bestätigen Sie durch Berühren von [OK].



[Manuell unterscheid.]:Wenn Sie ein Original im Format LTRR oder STMT auf das Vorlagenglas legen, fordert eine Meldung auf dem Display Sie zur Eingabe des Scanformats auf.

[LTRR Format bitte!]: Wenn Sie ein Original im Format LTRR oder STMT auf das Vorlagenglas legen, erkennt das System immer LTRR-Format.

[STMT Form. bitte!]: Wenn Sie ein Original im Format LTRR oder STMT auf das Vorlagenglas legen, erkennt das System immer STMT-Format.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Zuweisen eines bestimmten Fachs zu den einzelnen Funktionen

Sie können entscheiden, welches Fach von Finisher H G1 oder Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 (beides Zusatzausstattung) Drucke aus welchen Funktionen aufnehmen soll.



HINWEIS

 Wenn Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 nicht angeschlossen ist, entfällt diese Einstellung.




- Sie können einem einzelnen Fach mehrere Funktionen zuweisen.
- Wir empfehlen Ihnen, die programmierte Fachfunktion mit Hilfe der mitgelieferten Aufkleber am Fach zu kennzeichnen.
- Folgende Grundeinstellungen sind werkseitig vorgegeben:
 - Fach A: 'Kopie,' 'Drucker'
 - Fach B: 'Mailbox,' 'Empfangen/Fax' und 'Andere'
 - Fach C: 'Keine Kennzeichnung'




Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

3 Taste \rightarrow [Allgemeine Einstellungen] \rightarrow [\blacktriangledown] \rightarrow [Fachzuweisung]

2 Legen Sie die Systemfunktionen für die Fächer A, B und C fest und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Mit Finisher H G1



Mit Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1


Die Einstellungen zum Drucken von Remotekopien sind unter [Kopie] mit eingeschlossen.

Berichte gehören zur Einstellung [Andere].

Wollen Sie eins der Fächer für eine bestimmte Funktion definieren, müssen Sie lediglich die gewünschte Funktion wählen.

Bei Auswahl von [Option]:

▼ Wählen Sie das Fach für die Funktion und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.



 Die Taste [Option] wird nur angezeigt, wenn die Faxkarte (Zusatzausstattung) angeschlossen ist.



- Wenn die Faxkarte (Zusatzausstattung) nicht angeschlossen ist, erscheint die Taste [Empfangen] statt [Empfangen/Fax].
- Wenn die Fächer A, B und C als Ausgabefächer für einzelne Funktionen bestimmt worden sind, und das Papier in einem bestimmten Fach aufgebraucht ist, ändert das System automatisch das Ausgabefach. Für den Empfang von I-Fax-/ Faxdokumenten sollte jedoch ein einzelnes Ausgabefach ausgewählt werden, um Verluste zu vermeiden
- Wenn der Finisher H G1 (mit Sattelheftung) nicht angeschlossen ist, kann Fach C nur einer Systemfunktion zugewiesen werden, die noch keinem anderen Fach zugeordnet ist.
- Wenn Finisher H G1 angeschlossen ist und OHP-Folien, Briefumschläge, Schweres Papier, Pauspapier oder Sonderformate ausgewählt wurden, wird der Druck immer in Fach B ausgegeben, unabhängig davon, welches Ausgabefach ausgewählt wurde.
- Wenn der Finisher H G1 angehängt ist, wird der Ausdruck unabhängig von den eingegebenen Ausgabefacheinstellungen in Fach A ausgegeben, vorausgesetzt, dass die Funkton
- Wenn das Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 angeschlossen ist und OHP-Folien, Briefumschläge, Schweres Papier, Pauspapier oder Sonderformate ausgewählt wurden, wird der Druck immer in Fach A ausgegeben, unabhängig davon, welches Ausgabefach ausgewählt wurde.
- **3** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Festlegen des Druckvorrangs

Sie können die Druckreihenfolge festlegen. Ein Job mit hoher Priorität kann so vor den aktuell anstehenden Aufträgen gedruckt werden.



- Auch Dokumente mit höchster Priorität werden erst gedruckt, nachdem der aktuelle Job fertig ausgedruckt ist. Wenn der aktuelle Job jedoch unterbrochen wird, kann ein Job mit höherer Priorität je nach den programmierten Einstellungen vorgezogen werden.
- Folgende Grundeinstellungen sind werkseitig vorgegeben:

- Kopie: '1 (Priorität)'


- Drucker: ٠2, - Mailbox: '3' - Empfangen/Fax: '3'

- Andere: '3 (1, 2, und 3 bezeichnen den Platz in der Reihenfolge.)'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(*) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [▼] → [Druckvorrang]

2 Wählen Sie die Druckreihenfolge und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK].



Die höchste Priorität ist mit [1] bezeichnet.

Die Einstellungen zum Drucken von Remotekopien sind unter [Kopie] mit eingeschlossen.

Wählen Sie [Andere], wenn Sie einen Bericht drucken wollen.

Damit ist die Funktion programmiert.



- Wenn mehrere Funktionen die gleiche Druckpriorität haben, beginnt der Druck mit einer beliebigen der Funktionen.
- Wenn die Faxkarte (Zusatzausstattung) nicht angeschlossen ist, erscheint die Taste [Empfangen] statt [Empfangen/Fax].
- Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Speichern eines Formulars für die Formularmontage

Wenn Sie Vorlagen als Formulare speichern, können Sie sie hinterher für die Formularmontage in den Systemfunktionen < Kopie > und < Speicherbox > verwenden. Nähere Informationen zur Formularmontage finden Sie im Kopiererhandbuch, Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen" und im Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 4 "Verwenden/Ordnen von Dokumenten in einer Mailbox".



(III) HINWEIS

- Sie können bis zu 100 Formulare speichern. Diese Anzahl variiert jedoch abhängig von der Kapazität der Festplatte.
- Bitte legen Sie das Original für das Formular zum Einscannen auf das Vorlagenglas. Sie können Originale für Formulare nicht über den Einzug zuführen.



MEMO


· Sie können die Bildvorlagen für die Ganzbildmontage (Formulare) auch vom Computer aus finden und im iR-System speichern lassen.




Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(a) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [▼] → [Formular für Formularmontage] speichern]

2 Berühren Sie die Taste [Speichern].




Geben Sie das Format des Originals ein, das Sie als Formular einscannen wollen, und berühren Sie die Taste [Weiter].






• Zur Auswahl eines Inchformats berühren Sie die Taste [Inchformat].

Wählen Sie eine Formularfunktion und berühren Sie die Taste [Weiter].




- Bei Auswahl von [Transpar. Bild].
 - ▼ Justieren Sie den Grad der Transparenz durch berühren der Tasten [–] und [+] und berühren Sie die Taste [Weiter].



Sie können einen Wert zwischen 20 und 99 eingeben (in Prozentschritten). Auch Maße, die Sie über die Zahlentasten ① - ⑨ eingegeben haben, können Sie über die Tasten [–] und [+] verändern.

Wählen Sie die Scanfunktionen.



Wenn Sie den Scanmaßstab verändern wollen, berühren Sie die Taste [Zoom faktor]. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 1 "Grundfunktionen" und Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 2 "Einscannen von Originalen in eine Box".)

Wenn Sie die Scanbelichtung verändern wollen, berühren Sie die Taste [] oder []]. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 1 "Grundfunktionen" und Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 2 "Einscannen von Originalen in eine Box".)

Wenn Sie die Bildqualität zum Scannen wählen wollen, wählen Sie den Originaltyp aus der Auswahlliste. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 1 "Grundfunktionen" und Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 2 "Einscannen von Originalen in eine Box".)

Wenn Sie die Funktionen <Negativ/Positiv> und <Schärfe> programmieren wollen, berühren Sie die Taste [Spezialfunktionen] und stellen Sie die einzelnen Funktionen ein. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen" und Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 2 "Einscannen von Originalen in eine Box".)

Wenn Sie einen Namen für das Formular eingeben wollen, berühren Sie die Taste [Formularname].





- Nähere Informationen zum Eingeben von Zeichen über das Sensordisplay finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- Sie können Namen mit bis zu 24 Zeichen eingeben.
- Wenn Sie keinen Namen für das Formular eingeben, werden stattdessen das Datum und die Zeit angezeigt.
- **6** Legen Sie das Original für das Formular auf das Vorlagenglas und betätigen Sie die Starttaste ③.

Das Bild wird als Formular eingescannt und erscheint in der Formularliste.




- Folgende zwei Typen von Icons werden auf dem Display angezeigt:
 - m:Transparentes Bild
 - 🔲 : Ganzbildmontage
- Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Prüfen von Detailinformationen zum Formular

- 1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen
 - Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [▼] → [Formular für Formularmontage speichern]

2 Wählen Sie das Formular, zu dem Sie Informationen prüfen wollen, und berühren Sie die Taste [Details].



Wenn mehr als acht Formulare gespeichert sind, rufen Sie die weitere Formulare durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] auf das Display.



• Zum Prüfen der Vorlagen, die als Formular gespeichert sind, berühren Sie die Taste [Prüfdruck], und erstellen eine Kopie des Bildes. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen" und Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 4 "Verwenden/Ordnen von Dokumenten in einer Mailbox".)

Prüfen Sie die Informationen und berühren Sie die Taste [Fertig].




Wenn Sie einen Namen für das Formular speichern wollen berühren Sie die Taste [Formularnamen ändern].



- Nähere Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- Sie können Namen mit bis zu 24 Zeichen eingeben.
- **4** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Löschen eines Formulars


- 1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - ⓐ Taste → [Allgemeine Einstellungen] → $[\mathbf{V}]$ → [Formular für Formularmontage speichern]
- **2** Wählen Sie das Formular, das Sie löschen wollen, und berühren Sie die Taste [Löschen].





 Zum Prüfen der Vorlagen, die als Formular gespeichert sind, berühren Sie die Taste [Prüfdruck], und erstellen eine Kopie des Bildes. (Vgl. Kopiererhandbuch, Kapitel 2 "Weiterführende Funktionen" und Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 4 "Verwenden/Ordnen von Dokumenten in einer Mailbox".)

3 Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie das Formular doch nicht löschen wollen berühren Sie die Taste [Aus]. Das gespeicherte Formular wird gelöscht.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Definieren von Grundeinstellungen für die Stapelanlage

Wenn Sie die Grundeinstellungen für die Stapelanlage definieren, können Sie die Stapelanlage genauso ansteuern wie die Kassetten und das Papiermagazin. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie immer Papier des gleichen Typs und im gleichen Format zuführen. Wenn Sie diese Grundeinstellungen für die Faxfunktion definieren, können Sie das Papier für den Faxempfang über die Stapelanlage zuführen.




- Wenn Sie das Papier in den Systemfunktonen <Kopie> und <Speicherbox> über die Stapelanlage zuführen wollen, müssen Sie die Stapelanlage beim Programmieren der Funktion <Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel> aktivieren. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)
- Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


ⓐ Taste → [Allgemeine Einstellungen] → $[\mathbf{V}]$ → [Grundeinstellung für die Stapelanlage]

2 Wählen Sie [Ein] und berühren Sie die Taste [Speichern].



Bei Auswahl von [Aus] lesen Sie bei Schritt 5 weiter.

3 Geben Sie das Papierformat ein und bestätigen mit [Weiter].






- Zum Eingeben eines Sonderformats berühren Sie die Taste [Sonderformat].
- Wenn Sie auf Briefumschläge drucken wollen, berühren Sie die Taste [Briefumschlag] und wählen Sie den Briefumschlagtyp. Dann berühren Sie nacheinander die Tasten [OK] → [OK] und lesen bitte bei Schritt 5 weiter.
- Zur Auswahl eines Inchformats berühren Sie die Taste [Inchformat].

Wählen Sie den Papiertyp und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK].





- Bei Auswahl von [Sonderformat] können Sie die Einstellung [OHP-Folie] nicht verwenden.
- Bestätigen Sie mit [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Definieren von Grundeinstellungen für den lokalen Druck

Zum Ausdrucken von Dokumenten aus der Box, ohne Verändern ihrer Originaleinstellungen, mit denen sie eingescannt wurden, oder von Dokumenten vom Computer nach dem Verändern ihrer Druckeinstellungen können Sie die lokalen Druckeinstellungen verwenden, die Sie programmieren wie in diesem Abschnitt erläutert. Das System verwendet diese Einstellungen auch, wenn Sie Dokumente zusammenführen. (Ein Sternchen (*) kennzeichnet die Grundeinstellung.)

- Papierwahl (Ort der Papierzufuhr)
- Kopienanzahl
- Finisher
- Mit Finisher J1:

Nichtsortieren/Sortieren/Versetzt sortieren*/Gruppensortieren/Versetzt Gruppensortieren/Heften (Ecke)

- Mit Finisher H G1:

Nichtsortieren/Sortieren*/Versetzt sortieren/Gruppensortieren/Versetzt Gruppensortieren/Heften (Ecke, Buch)

- Mit Finisher H G1+Lochereinheit J1:

Nichtsortieren/Sortieren*/Versetzt sortieren/Gruppensortieren/Versetzt Gruppensortieren/Heften (Ecke, Buch)/Locher

- Mit Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1:

Nichtsortieren/Sortieren*/Speichersortieren/Speichergruppensortieren/Gruppensortieren

- Ohne Zusatzausstattung:

Nichtsortieren/Sortieren*/Speichersortieren/Speichergruppensortieren/Gruppensortieren

- Doppelseitiger Druck (Ein/Aus*)
- Dokument nach dem Druck löschen (Ein/Aus*)
- Dokumente zusammenführen (Ein/Aus*)



- Folgende Grundeinstellungen sind werkseitig vorgegeben:
 - Papierwahl: 'automatisch'
 - Kopienanzahl: '1 Satz'
 - Finisher: 'Versetzt Sortieren (mit Finisher J1 oder Finisher H G1 (Fach A ausgewählt))',
 'Sortieren (mit Finisher H G1 (Fach A nicht ausgewählt), nur Inneres
 Ausgabefach (2 Fach) A1 oder Kopienauffang F1, oder ohne Finisher)'
 - Doppelseitiger Druck: 'Aus'
 - Dokument nach Druck löschen: 'Aus'
 - Dokumente zusammenführen: 'Aus'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [▼] → [Grundeinstellung für lokalen Druck]

2 Wählen Sie die Grundeinstellungen für den lokalen Druck für die einzelnen Funktionen und berühren Sie die Taste [Fertig].



Papierwahl: Wählen Sie das Zufuhrmedium für das Papier.

Kopien: Wählen Sie 1 bis 2.000 Kopiensätze.

Finisherfunktion: Wählen Sie eine Sortierfunktion.

Doppelseitiger Druck: Entscheiden Sie, ob doppelseitig gedruckt werden soll.

Dokument nach Druck löschen: Legen Sie fest, ob das Dokument nach dem Drucken gelöscht wird.

Dokumente zusammenführen: Wählen Sie bei mehreren Dokumenten, ob sie zusammen ausgedruckt werden sollen.

Das Auswahlmenü besteht aus zwei Displays. Berühren Sie die Pfeiltasten [▼] und [▲] und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.


Das Umschalten der Displaysprache

Sie können eine andere Displaysprache wählen.



MEMO

- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste \rightarrow [Allgemeine Einstellungen] \rightarrow [∇] \rightarrow [Sprachschalter]
- **2** Berühren Sie die Taste [Ein] und wählen Sie die Displaysprache.



Wenn die gewünschte Sprache nicht angezeigt wird, rufen Sie sie durch Berühren von [▼] oder [▲] auf.

Wenn Sie keine andere Sprache aktivieren wollen, berühren Sie die Taste [Aus].

Bestätigen Sie mit [OK].

Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen kehrt zurück.




- Wenn der Sprachschalter auf [Ein] steht, gibt es für einige Zeichen Beschränkungen. Sie können dann nicht eingegeben werden. Wenn Sie möchten, dass alle Zeichen eingegeben werden können, gehen Sie folgendermaßen vor.
 - Aufrufen des Displays [Sprachschalter] → Berühren von [Aus] → [OK]
- Selbst wenn die Sprachauswahl aktiv ist, können einige Sprachen nicht angezeigt werden.

Das Umkehren der Displayfarben

In dieser Funktion können Sie die Farben auf dem Sensordisplay umkehren. Wenn Sie das Display schwer lesen können, macht die Farbumkehrung für Sie die Zeichen evtl. leichter lesbar.

- **MEMO**
 - · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Allgemeine Einstellungen] → [▼] → [Umgekehrtes Display (Farbe)]
 - **2** Wählen Sie [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie mit [OK].



Damit sind die Farben auf dem Display umgekehrt.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Zurücksetzen der allgemeinen Einstellungen auf ihre werkseitigen Vorgaben

Hier können Sie die allgemeinen Einstellungen auf ihre werkseitigen Vorgaben (ursprüngliche Einstellungen) zurücksetzen.



MEMO

 Wenn der Sprachschalter auf [Ein] steht und Sie die allgemeinen Einstellungen initialisieren, während eine andere Sprache aktiv ist, wird auch der Sprachschalter auf seine werkseitige Grundeinstellung [Aus] zurückgesetzt. Die eingestellte Sprache bleibt jedoch erhalten. (Vgl. Abschnitt "Das Umschalten der Displaysprache" auf Seite 3-39.)

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

2 Berühren Sie die Taste [Ein].



Sie können den Initialisierungsvorgang durch Berühren der Taste [Aus] abwählen.

Die Meldung <Initialisiert.> wird für ca. zwei Sekunden auf dem Display angezeigt.



Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Programmieren des Timers (Timereinstellungen)

Hier programmieren Sie die Zeitfunktionen des iR-Systems: Datum und Zeit, die Zeitspanne bis zum Schlafmodus, etc.

Das Einstellen von aktuellem Datum/aktueller Zeit

In dieser Funktion stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit ein. Diese Zeitangaben dienen auch als Grundlage für alle Zeiteingaben in einzelnen Funktionen.

GMT: Die im Greenwich Observatorium in England gültige Zeit wird als

Greenwich Mean Time (GMT) bezeichnet.

Zeitzone: Die Zeitzonen rund um die Welt werden mit Stundenunterschieden

(± bis zu 12 Stunden) von GMT (± 0 Stunden) angegeben. Zu einer gemeinsamen Zeitzone gehören alle Gebiete mit gleicher Uhrzeit

ohne Verschiebung.

Sommerzeit: In einigen Ländern wird im Sommer die Uhrzeit vorgestellt. Die

Zeitspanne, für die diese Zeitverstellung gilt, ist die <Sommerzeit>.



Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(a) Taste → [Timereinstellungen] → [Datum & Zeit Einstellung]

2 Geben Sie das aktuelle Datum (Tag-Monat-Jahr) und die aktuelle Uhrzeit über die Zahlentasten (0) - (9) ein.



Geben Sie für das Jahr alle vier Stellen ein.

Geben Sie das Datum und die Zeit als vier fortlaufende Stellen nach der 24-Stunden-Uhr ein.


Beispiel: 6. Mai $\rightarrow 0605$ 7:05 vormittags \rightarrow 0705 11:18 abends $\rightarrow 2318$



• Wenn Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, löschen Sie sie durch Betätigen der Korrekturtaste © und geben den Wert noch einmal in der gleichen Reihenfolge ein.

Bei Auswahl der Zeitzoneneinstellungen:

▼ Wählen Sie die Zeitzone aus der Dropdown-Liste.







Die werkseitige Grundeinstellung ist 'GMT 00:00.'

• Bei Auswahl der Sommerzeit-Einstellungen:

▼ Berühren Sie die Taste [Ein] und dann die Taste [Startdatum].



- ▼ Wählen Sie den <Monat> und die <Woche> aus der Dropdown-Liste wie unten abgebildet.
- ▼ Stellen Sie die Zeit durch Berühren der Tasten [–] und [+] ein.
- ▼ Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, bestätigen Sie mit [OK].



▼ Berühren Sie die Taste [Enddatum] ebenso wie zuvor [Startdatum] und geben Sie das Enddatum ein. Dann bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].





MEMO

- Durch Definieren der Sommerzeit schaltet das System automatisch am eingegebenen Datum um eine Stunde vor bzw. zurück.
- Sie können die Zeit auch über die Zahlentasten (0) (9) eingeben.
- Sie können die Zeit in Stundenschritten von 0 bis 23 Uhr eingeben.
- Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Ein.' Die Sommerzeit gilt zwischen 2:00 vormittags (Letzter Sonntag im März) bis 3:00 vormittags (Letzter Sonntag im Oktober).

Bestätigen Sie mit [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Schlafstellung nach der letzen Operation

Wenn das System eine bestimmte Zeit lang nicht mehr bedient wird (keine Tasten berührt werden), schaltet der Schalter auf dem Bedienfeld es automatisch aus, und das System befindet sich im Schlafmodus.

- **Ø** MEMO
 - · Die werkseitige Grundeinstellung ist '2 Minuten.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Timereinstellungen] → [Zeit bis zur automatischen Schlafstellung]
 - 2 Geben Sie die gewünschte Zeit durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] ein und bestätigen Sie durch Berühren von [OK].



Die Zeiten bis zur automatischen Schlafstellung: 10 Sekunden, 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 oder 50 Minuten, 1 Stunde, 90 Minuten und 2, 3, 4 Stunden (in Stundenschritten).

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der letzten Operation

Wenn das System für eine bestimmte Zeit nicht bedient wird (es werden keine Tasten betätigt), kehrt automatisch das Display zur Auswahl der Grundfunktionen für die dafür ausgewählte Systemfunktion zurück (Standard).

Diese Zeit ist die <Zeit bis zur automatischen Rückstellung>. Sie können dafür die Zeit von 1 Minute bis zu 9 Minuten wählen (in Minutenschritten) oder die Funktion ganz ausschalten.



MEMO

- Bei Auswahl von '0' ist die automatische Rückstellung nicht aktiv.
- Die werkseitige Grundeinstellung ist '2 Minuten.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Timereinstellungen] → [Zeit bis zur automatischen Rückstellung]
- **2** Geben Sie die gewünschte Zeit durch Berühren der Tasten [–] und [+] ein, und bestätigen Sie durch Berühren von [OK].



Sie können eine Zeit zwischen 0 bis 9 Minuten wählen (in Minutenschritten). Sie können die Zeit auch über die Zahlentasten (0) - (9) eingeben.

Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Ruhestellung nach der letzten Operation

Wenn länger als die voreingestellte Zeit nach einem Druckvorgang oder dem letzten Betätigen einer Taste nicht mit dem System gearbeitet wurde, schaltet es sich automatisch in die Ruhestellung. Hier können Sie festlegen, wieviel Zeit bis zum Eintreten in die Ruhestellung vergehen soll.



- Bei Auswahl von '0' wird die Ruhestellung nicht aktiv.
- Die werkseitige Grundeinstellung ist '1 Minuten.'
- Rufen Sie das Display folgendermaßen auf:
 - Taste → [Timereinstellungen] → [Zeit bis zur Ruhestellung]
- **2** Geben Sie die gewünschte Zeit durch Berühren der Pfeiltasten [–] und [+] ein und bestätigen Sie mit [OK].



Sie können für die Zeit bis zur Ruhestellung eine Zeit zwischen 0 und 9 Minuten einstellen (in Minutenschritten).

Sie können die Zeit auch über die Zahlentasten (0) - (9) eingeben.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einstellen der Zeit bis zum automatischen Abschalten an verschiedenen Wochentagen (Tagestimer)

Sie können für jeden Wochentag eine andere Zeit einstellen, zu der das System sich automatisch ausschalten soll.



MEMO

- Einstellbereich: Täglich von Sonntag bis Samstag, 00:00 bis 23:59 in 1-Minutenschritten.
- Wenn sowohl die Zeit bis zur automatischen Rückstellung als auch der Wochentimer eingestellt sind, hat die automatische Rückstellung Vorrang.
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Keine Einstellung.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Timereinstellungen] → [Tagestimereinstellungen]
- **2** Wählen Sie den Wochentag, geben dann die Ausschaltzeit über die Zahlentasten ein und bestätigen mit [Fertig].



Geben Sie die Zeit vierstellig nach der 24-Stundenuhr ohne Leerzeichen ein.

Beispiel: 7:05 vormittags \rightarrow 0705 11:18 abends \rightarrow 2318

Wenn Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, wählen Sie den Wochentag noch einmal und geben den richtigen vierstelligen Wert ein.

Wenn Sie die Zeit nicht festlegen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Justieren des Systems (Justage/Reinigung)

Hier können Sie Justagen am Druckbild und an der Position der Heftklammer vornehmen.



MEMO

 Das Menü Justage/Reinigung besteht aus mehreren Displays. Durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] können Sie auf das gewünschte Display blättern und Ihre Einstellungen vornehmen.

Die Zoom Feinjustage bei Maßstabsabweichungen zwischen Original und Ausdruck


Wenn beim Drucken einer Kopie oder eines Dokuments aus der Speicherbox im Maßstab 1:1 eine leichte Abweichung zwischen dem Maßstab des Originals und dem des Drucks auftritt, können Sie die Abweichung in dieser Funktion ausgleichen.



Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Justage/Reinigung] → [Zoom Feinjustage]

Wenn Sie einen Prozentwert (%) eingeben wollen berühren Sie die Tasten [–] oder [+] und anschließend die Taste [OK].



Der Justagebereich für X (Waagerechte) und Y (Senkrechte) liegt jeweils zwischen -1,0 % und +1,0 % in 0,1 % Schritten.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Verändern der Position der Sattelheftung

Wenn Sie mit der Funktion <Sattelheftung> arbeiten, können leichte Abweichungen in der Position der Heftung auftreten. Sie können solche Abweichungen korrigieren.

- HINWEIS
 - Zum Einstellen dieser Funktion muss der Finisher H G1 mit Sattelheftung (Zusatzausstattung) angeschlossen sein.
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


Taste → [Justage/Reinigung] → [Sattelheftung: Positionsjustage]

2 Wählen Sie das Papierformat, für das Sie die Position der Heftklammern verändern wollen.





- Manche der angezeigten Papierformate stehen in bestimmten Ländern nicht zur Verfügung.
- Justieren Sie die Position der Sattelheftung durch Berühren der Tasten [▼] und [▲] und bestätigen Sie dann mit [OK].



Sie können die Position in einem Bereich von -2,0 mm bis +2,0 mm in 0,25 mm-Schritten verändern.


Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Justieren der Grundbelichtung

Wenn die Kopien/Drucke bei mittlerer Belichtungseinstellung generell zu hell oder zu dunkel sind, können Sie die Grundbelichtung in dieser Funktion justieren.

- - Die werkseitige Grundeinstellung ist Mitte '5' auf einer Skala von 1 bis 9.
 - 1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Justage/Reinigung] → [Justage Grundbelichtung]
 - **2** Berühren Sie die Taste [Hell] oder [Dunkel] und regeln Sie die Belichtungseinstellung. Bestätigen Sie dann mit [OK].




Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.


Das Festlegen der Seitenzahlposition

Beim Drucken von Dokumenten mit Seitenzahl können Sie die Position der Seitenzahl genau definieren.





- · Die werkseitige Grundeinstellung ist '12 mm.'
- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Justage/Reinigung] → [Seitenzahl Positionsjustage]
- Geben Sie die gewünschte Position der Seitenzahl über die Tasten [-] oder [+] ein und bestätigen Sie mit [OK].



Sie können einen Wert zwischen 5 mm und 20 mm in 1 mm Schritte eingeben.

Bei der Maßeingabe in Millimeter können Sie die Werte auch über die Zahlentasten (9) - (9) und die Korrekturtaste (c) eingeben.

Damit ist die Funktion programmiert.



- Zum Eingeben der Maße in Inch berühren Sie die Taste [Inch]. Aktivieren Sie dazu vorher die Funktion <Incheingabe> in den Zusatzfunktionen. (Vgl. Abschnitt "Das Umschalten auf Maßeingaben in Inch" auf Seite 3-12.)
- **3** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Aktivieren/Deaktivieren der Funktion <Heften> bzw. <Versetzte Ausgabe>

Wenn eine Servicemeldung mit einem der unten angegebenen Fehlercodes erscheint, schalten Sie das System bitte einmal am Hauptschalter aus und wieder ein. Wenn danach bei der Papierausgabe weiterhin dieselbe Fehlermeldung angezeigt wird, benachrichtigen Sie bitte Ihren Canon Servicepartner. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, wenn der Servicetechniker Sie bittet, die Funktion
Heften> bzw. die Funktion

- E000500-000
- E000514-000
- E000530-000
- E000531-000
- E000577-000
- E000580-000
- E000585-000



• Diese Einstellung ist nur möglich, wenn der Finisher J1 angeschlossen ist.



• Die werksietige Grundeinstellung ist 'Ein.'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(a) Taste → [Justage/Reinigung] → [▼] → [Funktion Heften/Versetzte Ausgabe]

2 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK.]



Sie deaktivieren die Funktion <Heften> bzw. <Versetzte Ausgabe> durch Berühren der Taste [Aus].

Sie aktivieren die Funktion <Heften> bzw. <Versetzte Ausgabe> durch Berühren der Taste [Ein].

Damit ist die Funktion programmiert.

- Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.
- Schalten Sie das System am Hauptschalter aus. Warten Sie mindestens 3 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder ein.

Berichteinstellungen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Vorgehen beim Drucken der unterschiedlichen Berichte.



HINWEIS

 Die Taste [Fax] wird nur angezeigt, wenn die Faxkarte (Zusatzausstattung) angeschlossen ist.

Das Definieren der Berichteinstellungen

Sie können entscheiden, ob Sie nach jedem Sendejob, nur bei Fehler oder nie einen Sendebericht ausdrucken lassen wollen. Außerdem können Sie festlegen, dass jeweils nach 100 Dokumenten (Sendungen und Empfänger zusammen) oder zu bestimmten Zeiten ein Journal ausgedruckt werden soll.

Sendebericht

In der werkseitigen Grundeinstellung wird nach Auftreten eines Fehlers ein Sendebericht gedruckt. Sie können jedoch auch nach jedem Sendejob einen Sendebericht zusammen mit einem Teilbild des Dokuments drucken, oder den Druck ganz abwählen.



MEMO

- · Die werkseitigen Grundeinstellungen:
- Sendebericht: 'Nur bei Fehler'
- Druck Fehlerkopie: 'Ein'



Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Berichteinstellungen]


2 Berühren Sie unter <Einstellungen> die Taste [Senden].



Berühren Sie die Taste [Sendebericht].



Wählen Sie [Nur bei Fehler], [Ein] oder [Aus].



Bei Auswahl von [Nur bei Fehler] oder [Ein]:

Wählen Sie [Ein] oder [Aus] für den Druck der Fehlerkopie und bestätigen Sie mit [OK].

[Ein]: Auf dem Sendebericht wird ein Teil des Bildes dargesetllt.

[Aus]: Der Sendebericht wird ohne Abbildung gedruckt.

• Bei Auswahl von [Aus]:

▼ Berühren Sie die Taste [OK].
Es wird kein Sendebericht gedruckt.

Damit ist die Funktion programmiert.

5 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Definieren der Einstellungen für das Journal

In dieser Funktion können Sie eine Liste aller Sende- und Empfangsjobs drucken. Dabei können Sie wählen, ob dieses Journal alle 100 Sendungen/Empfänge gedruckt wird (Automatischer Druck) oder zu einer festgelegten Zeit (Zeit Tagesjournal). Die Sende- und Empfangsjobs können auch getrennt gedruckt werden. Außerdem ist das manuelle Abrufen eines Journals vom Systemmonitor aus möglich. (Vgl. Abschnitte "Das Drucken der Angaben zum Jobstatus/Joblog" auf Seite 2-18 und "Das Drucken eines Empfangs Joblogs" auf Seite 2-26.)



- · Die werkseitigen Grundeinstellungen:
 - Automatischer Druck: 'Ein'
 - Zeit Tagesjournal: 'Aus'
- Senden/Empfangen getrennt: 'Aus'




Taste → [Berichteinstellungen]

2 Berühren Sie unter <Einstellungen> die Taste [Senden].



Berühren Sie die Taste [Journal].



4 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] für den automatischen Druck.



[Ein]: Alle 100 Sende-/Empfangsjobs wird ein Bericht gedruckt.

[Aus]: Der automatische Druck ist nicht aktiv.

5 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] für die <Zeit Tagesjournal>.




[Ein]: Der Bericht wird zu einer bestimmten Zeit gedruckt.

[Aus]: Es wird keine tägliche Ausdruckzeit festgelegt.

Bei Auswahl von [Ein]:

▼ Geben Sie die Zeit über die Zahlentasten ① - ⑨ ein.



Geben Sie das Datum und die Zeit als vier fortlaufende Stellen nach der 24-Stunden-Uhr ein.


Beispiel: 7:05 vormittags → 0705

11:18 nachmittags → 2318

Wenn Sie sich beim Eingeben eines Wertes geirrt haben, geben Sie alle 4 Stellen noch einmal ein.

Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt] und bestätigen Sie mit [OK].



Wenn Sie Sendejobs und Empfangsjobs getrennt drucken lassen wollen, berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt] und dann die Taste [Ein].

Wenn Sie Sendejobs und Empfangsjobs nicht getrennt drucken lassen wollen, berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt]. Wenn die Funktion <SE/EM getrennt> aktiv ist, berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt].

Damit ist die Funktion programmiert.

7 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Fax Sendeberichte

Nach Abschluss einer Faxübertragung können Sie einen Fax Sendebericht drucken lassen. Sie können auch einen Fax Sendebericht für zusammen mit einem Teilbild des Dokuments drucken.




- Die werkseitigen Grundeinstellungen:
 - Fax Sendebericht: 'Ein'Druck Fehlerkopie: 'Ein'
- 1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Berichteinstellungen]
- **2** Berühren Sie unter <Einstellungen> die Taste [Fax].



Berühren Sie die Taste [Fax Sendebericht].



Wählen Sie [Nur bei Fehler], [Ein] oder [Aus].



- Bei Auswahl von [Nur bei Fehler] oder [Ein]:
 - ▼ Wählen Sie [Ein] oder [Aus] für den Druck der Fehlerkopie und bestätigen Sie mit [OK].

[Ein]: Auf dem Fax Sendebericht wird ein Teil des Bildes dargesetllt.

[Aus]: Der Fax Sendebericht wird ohne Abbildung gedruckt.

- Bei Auswahl von [Aus]:
 - ▼ Berühren Sie die Taste [OK]. Es wird kein Fax Sendebericht gedruckt.

Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einrichten des Faxjournals

In dieser Funktion können Sie eine Liste aller Fax Sende- und Fax Empfangsjobs drucken. Dabei können Sie wählen, ob dieses Journal alle 40 Sendungen/ Empfänge gedruckt wird (Automatischer Druck) oder zu einer festgelegten Zeit (Zeit Tagesjournal). Die Fax Sende- und Fax Empfangsjobs können auch getrennt gedruckt werden. Außerdem ist das manuelle Abrufen eines Journals vom Systemmonitor aus möglich. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken eines Faxjournals" auf Seite 2-23.)



· Die werkseitigen Grundeinstellungen:

Automatischer Druck: 'Ein'Zeit Tagesjournal: 'Aus'Senden/Empfangen getrennt: 'Aus'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Berichteinstellungen]


2 Berühren Sie unter <Einstellungen> die Taste [Fax].



Berühren Sie die Taste [Faxjournal].




Wählen Sie [Ein] oder [Aus] für den automatischen Druck.



[Ein]: Alle 40 Jobs wird ein Journal gedruckt.

[Aus]: Der automatische Druck ist nicht aktiv.

5 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] für die <Zeit Tagesjournal>.



[Ein]: Der Bericht wird zu einer bestimmten Zeit gedruckt.

[Aus]: Es wird keine tägliche Ausdruckzeit festgelegt.

Bei Auswahl von [Ein]:

▼ Geben Sie die Zeit über die Zahlentasten ① - ⑨ ein.



Geben Sie das Datum und die Zeit als vier fortlaufende Stellen nach der 24-Stunden-Uhr ein.

Beispiel: 7:05 vormittags →0705

11:18 nachmittags → 2318

Wenn Sie sich beim Eingeben eines Wertes geirrt haben, geben Sie alle 4 Stellen noch einmal ein.

Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt] und bestätigen Sie mit [OK].



Wenn Sie Fax Sendejobs und Empfangsjobs getrennt drucken lassen wollen, berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt] und dann die Taste [Ein].

Wenn Sie Sendejobs und Empfangsjobs nicht getrennt drucken lassen wollen, berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt]. Wenn die Funktion <SE/EM getrennt> aktiv ist, berühren Sie die Taste [SE/EM getrennt].

Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Die automatische Ausgabe eines Fax Empfangsberichts

Mit Hilfe des Fax Empfangsberichts können Sie prüfen, ob die Dokumente richtig vom Absender gesendet und richtig bei Ihnen angekommen sind. Sie können nach jedem Faxempfang automatisch einen solchen Bericht drucken lassen. Auch das Ausdrucken "Nur nach Übertragungsfehler" ist möglich.



- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Berichteinstellungen]


2 Berühren Sie unter <Einstellungen> die Taste [Fax].



3 Berühren Sie die Taste [Fax Empfangsbericht].



Wählen Sie [Nur bei Fehler], [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



[Nur bei Fehler]: Nur bei Auftreten eines Fehlers wird ein Bericht gedruckt.

[Ein]: Für jedes empfangene Faxdokument wird ein Bericht gedruckt.

[Aus]: Es wird kein Bericht gedruckt.

Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Die automatische Ausgabe eines Empfangsberichts für die vertraulichen Fax Speicherboxen

Sie können einen Empfangsbericht für die Vertraulichen Faxboxen drucken. So können Sie prüfen, ob ein Dokument in einer solchen Box angekommen ist.

- **HINWEIS**
- Wenn das weitergeleitet Dokument ein I-Fax ist, wird kein vertraulicher Fax Speicherboxbericht gedruckt, auch nicht, wenn [EM Bericht Vertrauliche Faxspeicherboxen] aktiv ist.

MEMO

- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Ein.'
- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (*) Taste → [Berichteinstellungen]

2 Berühren Sie unter Einstellungen die Taste [Fax].



3 Berühren Sie die Taste [EM Bericht Vertrauliche Faxspeicherboxen].



4 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie mit [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.

5 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Drucken von Listen

Sie können die Inhalte des Adressbuchs und die Inhalte der Zusatzfunktionen als Listen drucken.



MEMO

Wenn sich in einer Kassette, die Sie unter <Wählbare Kassette für autom.
 Kassettenwahl/-wechsel>/ [Andere] aktiviert haben, Normalpapier oder Recyclingpapier (A3, A4 oder A4R-Format) befindet, können Sie eine Listen drucken. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)

Das Drucken einer Adressbuchliste

Sie können die Inhalte der Adressbücher 1 bis 10 oder der Zielwahltasten drucken. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Details zu Adressen prüfen.




HINWEIS

 Wenn Sie ein Adressbuch ausgewählt und [Liste drucken] gewählt haben, werden alle Empfänger in diesem Adressbuch ausgedruckt, auch wenn Sie das Adressbuch per Zugangsnummer verwalten.

- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Berichteinstellungen]
- **2** Berühren Sie unter <Drucken> die Taste [Senden].



3 Berühren Sie die Taste [Liste Adressbuch].



Wählen Sie das Adressbuch (1 bis 10) oder die Zielwahltasten und berühren Sie die Taste [Liste drucken].



Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie die Liste nicht drucken wollen, berühren Sie die Taste [Aus].

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Drucken einer Liste mit den Einstellungen der Zusatzfunktionen

Anhand einer Liste mit den Inhalten der Zusatzfunktionen können Sie die aktuellen Einstellungen überprüfen.



- Es gibt folgende Einstellungen für die Liste mit den Zusatzfunktionen:
 - Senden: Alle Inhalte der Zusatzfunktionen, die sich auf die Sendefunktion beziehen, werden gedruckt
 - Fax: Alle Inhalte der Zusatzfunktionen, die sich auf die Faxfunktion beziehen, werden gedruckt
 - Netzwerk: Alle Inhalte der Zusatzfunktionen, die sich auf die Netzwerkfunktion beziehen, werden gedruckt.
- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Berichteinstellungen]
- **2** Berühren Sie unter <Drucken> die Taste [Senden], [Fax] oder [Netzwerk].



Berühren Sie die Taste [Bedienerdatenliste].



In diesem Beispiel wurde die Funktion [Senden] ausgewählt.

Wählen Sie [Ein].



Wenn Sie die Liste nicht drucken wollen, wählen Sie [Aus].

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Einstellungen für den Systemmanager

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu Einstellungen, die die für das System zuständige Person, z. B. der Systemmanager, vornehmen kann.

Das Definieren von Einstellungen zur Systemverwaltung (Systemmanager Einstellungen)	.4-2
Das Programmieren der Verwaltung per Abteilungs ID (Verwaltung per	4 7
Abteilungs ID). Das Speichern von Abteilungs ID, Passwort und Grenze des Druckvolumens. Das Verändern von Passwort und Grenze des Druckvolumens. Das Löschen einer Abteilung. Das Prüfen und Ausdrucken von Zählerinformationen.	4-7 .4-13 .4-17
Das Löschen der Kopiensummen	
Das Definieren der Kommunikationseinstellungen (Kommunikationseinstellungen) Die Sendeeinstellungen für Email/I-Fax (Email/I-Fax Einstellung) Das Einrichten der Faxfunktionen Die Einstellungen für die Speicherempfangsbox	.4-31 .4-35
Das Definieren der Einstellungen für das Remote UI (Remote UI)	4-52
Das Festlegen von Beschränkungen für ein Adressbuch (Verwaltung/Zugang zum Adressbuch)	
Die Verwaltung per Zugangsnummer für das Adressbuch (Verwaltung per Zugangsnummer)	.4-56
Das Speichern von Systeminformationen (Einstellung der Infos zur Einheit)	4-57
Das Definieren der Weiterleitungsbedingungen (Weiterleitungseinstellungen)	.4-59 .4-71 .4-73
Das Löschen einer Weiterleitungseinstellung Das Drucken einer Liste mit Weiterleitungseinstellungen	
Das Löschen einer Meldungsanzeige (Meldunganzeige löschen)	4-77
Das Einstellen der Funktion <auto offline=""> (Auto Offline)</auto>	4-78

Das Definieren von Einstellungen zur Systemverwaltung (Systemmanager Einstellungen)

Sie können ein Passwort für den Systemmanager eingeben. Durch Festlegen von Systemmanager ID und Systempasswort können Beschränkungen zum Speichern oder Verändern der Systemverwaltung definiert werden.



HINWEIS

 Wenn Sie den Kontrollzähler C1 anschließen, werden hier gespeicherte Angaben zu Systempasswort und Systemmanager ID gelöscht.



- Wenn der Kontrollzähler C1 angeschlossen ist, können Sie die Kombinationen 1 bis 300 nicht für die Systemmanager ID verwenden.
- Nähere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- Sie können für Namen, Kontakte oder Kommentare bis zu 32 Zeichen eingeben, für Emailadressen bis zu 64.
- Sie können für ID Systemverwalter und Systempasswort Zahlen mit bis zu sieben Stellen speichern. Wenn Sie weniger als sieben Stellen eingeben, speichert das System folgendermaßen:
 - Beispiel: Eingabe von <321>, <0000321> wird gespeichert




Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(a) Taste → [Systemeinstellungen] → [Systemmanager Einstellungen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (D).

2 Berühren Sie die Taste [ID Systemmanager] und geben Sie über die Zahlentasten ① - ⑨ eine bis zu sieben Stellen lange Zahl als neue Systemmanager ID ein.



Die Eingabe der ID Systemverwalter ist verpflichtend.

Eine nur aus Nullen bestehende Zahl, wie z.B. <0000000>, kann nicht als Systemmanager ID eingegeben werden.

Durch Betätigen der Korrekturtaste © können Sie die eingegebene Zahlenkombination löschen.

Berühren Sie die Taste [Systempasswort] und geben Sie über die Zahlentasten ① - ⑨ eine bis zu sieben Stellen lange Zahl als neues Systempasswort ein.




Eine nur aus Nullen bestehende Zahl, wie z.B. <0000000>, kann nicht als Systempasswort eingegeben werden.

Durch Betätigen der Korrekturtaste © können Sie die eingegebene Zahlenkombination löschen.


4 Berühren Sie die Taste [Systemmanager] und geben Sie den Namen des Systemverwalters ein.




5 Berühren Sie die Taste [Email Adr. speichern] und geben Sie die Emailadresse des Systemverwalters ein.



6 Berühren Sie die Taste [Kontaktinformation] und geben ein, wo man den Systemverwalter erreichen kann.



7 Berühren Sie die Taste [Kommentar] und geben Sie einen Kommentar ein.



8 Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, bestätigen Sie mit [OK].



Sie können die Programmierung durch Berühren der Taste [Abbruch] abbrechen.

Das Display zur Auswahl der Grundfunktionen kehrt zurück.

Das Programmieren der Verwaltung per Abteilungs ID (Verwaltung per Abteilungs ID)

Durch Festlegen einer Abteilungs ID und eines Passworts für die einzelnen Abteilungen können Sie das System so programmieren, dass die Funktionen nur nach Eingabe des richtigen Passworts genutzt werden können. Diese Funktion heißt <Verwaltung per Abteilungs ID>. Sie können Abteilungs IDs und Passwörter für bis zu 300 Abteilungen speichern. Außerdem können Sie mit Hilfe dieser Funktion das Druckvolumen der einzelnen Abteilungen zu Verwaltungszwecken prüfen.

Mit der Verwaltung per Abteilungs ID können Sie folgende Operationen durchführen:

- Entscheiden, ob Sie mit oder ohne Verwaltung per Abteilungs ID arbeiten wollen
- Speichern von Abteilungs ID, Passwort und Grenze des Druckvolumens
- · Einstellen von Druckbeschränkungen



HINWEIS

 Wenn der Kontrollzähler C1 (Zusatzausstattung) angeschlossen ist, ist die Funktion
 Verwaltung per Abteilungs ID> automatisch aktiv. (Vgl. Abschnitt "Kontrollzähler C1" auf Seite 7-90.)



- Sie können für Abteilungs ID und das Passwort Kombinationen mit bis zu sieben Stellen speichern. Wenn Sie weniger als sieben Stellen eingeben, speichert das System folgendermaßen:
 - Beispiel: Eingabe von <321>, <0000321> wird gespeichert
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

Das Speichern von Abteilungs ID, Passwort und Grenze des Druckvolumens



Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(a) Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Entscheiden Sie, ob Sie mit der Verwaltung per Abteilungs ID arbeiten wollen.




● Bei Auswahl von [Ein]:


▼ Wenn Sie Abteilungs ID und Passwort speichern wollen berühren Sie die Taste [Abt. ID/Passw. speichern] und lesen Sie bei Schritt 3 weiter.

• Bei Auswahl von [Aus]:

- ▼ Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und berühren Sie dann die Taste [Fertig]. Damit rufen Sie das Display zur Auswahl der Zusatzfunktionen zurück.
- **3** Berühren Sie die Taste [Speichern].




Berühren Sie die Taste [Abt. ID] und geben Sie über die Zahlentasten (0) - (9) eine Abteilungs ID ein.



Eine nur aus Nullen bestehende Zahl, wie z.B. <0000000>, kann nicht als Abteilungs ID eingegeben werden.

Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Berühren Sie die Taste [Passwort] und geben Sie über die Zahlentasten (0) - (9) ein Passwort ein.



Eine nur aus Nullen bestehende Zahl, wie z.B. <0000000>, kann nicht als Passwort eingegeben werden.


Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.



∅ MEMO

• Wenn kein Passwort gespeichert wird, können Sie das System lediglich nach Eingabe der Abteilungs ID nutzen.

6 Berühren Sie die Taste [Grenze Druckvol.] und geben Sie den gewünschten Wert über die Zahlentasten ① - ⑨ ein.



Mögliche Eingaben für die Grenze des Druckvolumens liegen im Bereich von 0 bis 999999. Sie können nicht über den festgelegten Wert hinaus weiter drucken.


Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.



MEMO


Die Grenze des Druckvolumens bezeichnet die Anzahl der gedruckten Flächen.
 Wenn Sie ein Blatt Papier doppelseitig bedrucken, wird das als zwei Drucke gezählt.

7 Bestätigen Sie mit [OK].




Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist, lesen Sie bei Schritt 10 weiter.

8 Berühren Sie die Taste [Funktionen beschränken].




9 Wählen Sie Systemfunktionen außer <Kopie>, für die die Verwaltung per Abteilungs ID ebenfalls gelten soll, und bestätigen Sie mit [OK].



Die Funktionen, für die Beschränkungen ausgeschaltet wurden, unterliegen nicht der Verwaltung per Abteilungs ID. Ausnahme: Drucken.

Berühren Sie die Taste [Grenze Druckvol.], geben Sie die Beschränkungen ein und berühren Sie die Taste [Fertig].



So wird der in Schritt 6 eingegebene Wert fixiert.



MEMO

- Sie müssen in Schritt 6 eine Begrenzung eingeben, damit die Funktion [Grenze Druckvol.] aktiv wird.
- Die Grenze für das Druckvolumen kann nicht für einzelne Abteilungen als <Gültig/ Ungültig> definiert werden.

11 Bestätigen Sie einmal mit [OK] .




Bei Auswahl von [Ein] ist die Verwaltung per Abteilungs ID aktiv. (Vgl. Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.)

Damit ist die Funktion programmiert.

12 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Wenn das unten abgebildete Display angezeigt wird, geben Sie Abteilungs ID und Passwort ein.





 Nähere Informationen zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort finden Sie im Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.

Das Verändern von Passwort und Grenze des Druckvolumens

Sie können das Passwort und die eingestellte Druckbeschränkung für eine Abteilungs ID verändern.

1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


* Taste \rightarrow [Systemeinstellungen] \rightarrow [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (P).


2 Berühren Sie die Taste [Ein] und dann die Taste [Abt.ID/Passw. speichern].



3 Rufen Sie durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] die Abteilungs ID und das Passwort auf, das Sie verändern wollen. Dann wählen Sie das Passwort an und berühren die Taste [Bearbeiten].



4 Berühren Sie die Taste [Passwort] und geben Sie das Passwort ein, dann berühren Sie die Taste [Grenze Druckvol.] und geben die Begrenzung des Druckvolumens ein. Geben Sie die Werte über die Zahlentasten ① - ⑨ ein und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Eine nur aus Nullen bestehende Zahl, wie z.B. <0000000>, kann nicht als Passwort eingegeben werden.

Mögliche Eingaben für die Grenze des Druckvolumens liegen im Bereich von 0 bis 999999. Sie können nicht über den festgelegten Wert hinaus weiter drucken.


Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.



MEMO

• Abteilungs IDs können hier nicht verändert werden.

5 Berühren Sie die Taste [Fertig].



6 Bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].




Bei Auswahl von [Ein] ist die Verwaltung per Abteilungs ID aktiv. (Vgl. Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.)

Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Wenn das unten abgebildete Display angezeigt wird, geben Sie Abteilungs ID und Passwort ein.





 Nähere Informationen zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort finden Sie im Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.

Das Löschen einer Abteilung

In diesem Abschnitt finden Sie Erläuterungen zum Löschen einer von Ihnen gespeicherten Abteilung.



• Wenn die Verwaltung per Abteilungs ID vom Kontrollzähler C1 durchgeführt wird, können Sie hier keine Abteilungs IDs löschen.

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


(*) Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (D).

Berühren Sie die Taste [Ein] und dann die Taste [Abt.ID/Passw. speichern].



3 Rufen Sie durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] die Abteilung auf, die Sie löschen wollen und berühren Sie die Taste [Löschen].




4 Bestätigen Sie mit [Ein].




Sie können den Löschvorgang durch Berühren der Taste [Aus] abbrechen.

Die Abteilungs ID und das Passwort werden gelöscht.

5 Berühren Sie die Taste [Fertig].



6 Bestätigen Sie mit [OK].



Bei Auswahl von [Ein] ist die Verwaltung per Abteilungs ID aktiv. (Vgl. Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.)

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Wenn das unten abgebildete Display angezeigt wird, geben Sie Abteilungs ID und Passwort ein.





 Nähere Informationen zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort finden Sie im Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.

Das Prüfen und Ausdrucken von Zählerinformationen


Sie können eine Liste mit Angaben zum Papierverbrauch der einzelnen Abteilungen anzeigen und ausdrucken lassen.

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(a) Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (D).

2 Berühren Sie die Taste [Ein] und dann die Taste [Kopiensummen].




3 Prüfen oder drucken Sie die Übersicht über die Kopiensummen.

Die Summe der Drucke, die dort angezeigt wird, wo keine Abteilungs ID angegeben ist, bezieht sich auf die Drucke, die ohne gültige Abteilungs ID erstellt wurden (unbekannte ID).

• Überprüfen der Zähleransicht:

▼ Rufen Sie die gewünschte Abteilung durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] auf und prüfen Sie die Summen.



• Ausdrucken der angezeigten Liste:

▼ Berühren Sie die Taste [Liste drucken] und rufen Sie so das folgende Display auf. Bestätigen Sie mit [Ein].



Wenn Sie die Liste nicht drucken wollen berühren Sie die Taste [Aus].

Während des Druckvorgangs wird folgendes Display angezeigt.







MEMO

- Wenn sich in einer Kassette, die Sie unter <Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel>/ [Andere] aktiviert haben, Normalpapier oder Recyclingpapier (A3, A4 oder A4R-Format) befindet, können Sie eine Listen drucken. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)
- Sie können den Druckvorgang durch Berühren der Taste [Abbruch] abbrechen.
- Durch Berühren der Taste [Fertig] schließen Sie das Display.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig].



5 Bestätigen Sie mit [OK].



Bei Auswahl von [Ein] ist die Verwaltung per Abteilungs ID aktiv. (Vgl. Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.)

6 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Wenn das unten abgebildete Display angezeigt wird, geben Sie Abteilungs ID und Passwort ein.





 Nähere Informationen zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort finden Sie im Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.

Das Löschen der Kopiensummen

Im folgenden Abschnitt finden Sie Informationen zum Löschen der Kopiensummen für alle Abteilungen. Sie können auch nur die Kopiensumme für eine Abteilung löschen.


1

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


3 Taste \rightarrow [Systemeinstellungen] \rightarrow [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Berühren Sie die Taste [Ein] und dann die Taste [Kopiensummen].




- Löschen des Zählerstands einer einzelnen Abteilung:
 - ▼ Wählen Sie die Abteilung, deren Zählerstand Sie löschen wollen, und berühren Sie die Taste [Löschen].



• Löschen aller Zählerstände:

▼ Berühren Sie die Taste [Alle Summen löschen].




3 Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie den Zähler nicht löschen wollen, berühren Sie die Taste [Aus].


Auf dem Display wird für ca. 3 Sekunden die Meldung <Gelöscht.> angezeigt.



4 Berühren Sie die Taste [Fertig].




5 Bestätigen Sie mit [OK].



Bei Auswahl von [Ein] ist die Verwaltung per Abteilungs ID aktiv. (Vgl. Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.)

6 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Wenn das unten abgebildete Display angezeigt wird, geben Sie Abteilungs ID und Passwort ein.





 Nähere Informationen zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort finden Sie im Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.

Das Akzeptieren von Druckaufträgen von einer unbekannten ID

Sie können festlegen, ob Dokumente von Absendern ohne gültige Abteilungs ID gedruckt werden sollen oder nicht.



MEMO

· Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Ein.'



Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwaltung per Abt. ID]


Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Berühren Sie die Taste [Ein].



Bei Auswahl von [Ein] ist die Verwaltung per Abteilungs ID aktiv. (Vgl. Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.)

Berühren Sie die Taste [Ein] oder [Aus] und bestimmen so, ob Jobs mit unbekannter ID akzeptiert werden. Betätigen Sie mit [OK].



Bei Auswahl von [Ein]: Druckjobs mit unbekannter Abteilungs ID werden gedruckt.

Bei Auswahl von [Aus]: Druckjobs mit unbekannter Abteilungs ID werden nicht gedruckt.

Damit ist die Funktion programmiert.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Wenn das unten abgebildete Display angezeigt wird, geben Sie die Abteilungs ID und das Passwort ein.





• Nähere Informationen zum Eingeben von Abteilungs ID und Passwort finden Sie im Abschnitt "Das Eingeben von Abteilungs ID und Passwort" auf Seite 1-41.

Das Definieren der Kommunikationseinstellungen

(Kommunikationseinstellungen)

Hier können Sie Einstellungen für Email- und Speicherempfangsboxen definieren.

Die Sendeeinstellungen für Email/I-Fax (Email/I-Fax Einstellung)

In dieser Funktion können Sie die maximale Datengröße beim Senden von Emails und I-Faxdokumenten festlegen; den Namen einer Defaultvorgabe eingeben, wenn Sie vergessen haben, einen solchen zu definieren; das SE Timeout beim Senden eines I-Fax im Vollmodus eingeben; entscheiden, ob ein Statusbericht, der von einem anderen System zu einem I-Fax im Vollmodus empfangen wurde, ausgedruckt wird und die Empfangs Fehlernotiz programmieren.

■ Maximale Datengröße zum Senden

Sie können die maximale Datengröße beim Senden von Emails und I-Faxdokumenten festlegen. Wenn ein Sendejob dann diese Grenze überschreitet, wird ein Email aufgeteilt und dann gesendet; für einen I-Faxjob wird ein Fehler gemeldet.

■ Defaultvorgabe

Sie können den Namen einer Defaultvorgabe eingeben, wenn Sie vergessen haben, einen solchen zu definieren.

■ Vollmodus SE Timeout

Sie können die Zeit eingeben, zu der das System die Sendeoperationen automatisch beendet, wenn ein Email über den Empfang eines Jobs (MDN), den Sie als Vollmodus I-Fax gesendet hatten, zu lange nicht zurückgeschickt wurde.

■ MDN/DSN bei Empfang eindrucken

Sie können entscheiden, ob eine Email-Notiz Sie über den Empfang eines Jobs informiert, den Sie als Vollmodus I-Fax gesendet haben.

■ Immer Notiz bei EM-Fehler senden

Sie können entscheiden, ob Sie den Absender informieren wollen, wenn während der Sendung eines Emails/I-Fax ein Fehler aufgetreten ist.



• Es gibt folgende Grundeinstellungen:

- Maximale Datengröße zum Senden: '3 MB'

Defaultvorgabe: 'Attached Image'Vollmodus SE Timeout: '24 Stunden'


MDN/DSN bei Empfang eindrucken: 'Aus'
Immer Notiz bei EM-Fehler senden: 'Ein'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

 Taste → [Systemeinstellungen] → [Kommunikationseinstellungen] → [Email/I-Fax Einstellungen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Geben Sie über die Tasten [–] und [+] die maximale Datengröße zum Senden ein.



Für die maximale Datengröße können Sie einen Wert zwischen 0 und 99 MB eingeben (in 1 MB Schritten).

Sie können die Werte auch über die Zahlentasten (0) - (9) eingeben.


HINWEIS

 Die maximale Datengröße zum Senden darf nicht größer sein als die maximale Datengröße des Mailservers. Nähere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrem Systemadministrator.



- Wenn Sie eine Datengröße von '0 MB' eingeben, unterliegen die Sendedaten keiner Größernbeschränkung. Sie können Meldungen ohne Beschränkungen der Datengröße senden.
- Sie können die Begrenzung für die Datengröße in 1 MB-Schritten festlegen. Wenn die Daten eines Email diese Grenze überschreiten, werden sie in zwei oder mehr kleinere Emails aufgeteilt, die alle unter der gesetzten Grenze liegen. Bei Senden von I-Fax wird ein Fehler gemeldet.

3 Berühren Sie die Taste [Thema].




4 Geben Sie ein Thema ein und bestätigen Sie mit [OK].





- Nähere Informationen zum Eingeben von Zeichen über das Sensordisplay finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- Ein Name kann bis zu 40 Zeichen lang sein.


5 Legen Sie das Vollmodus SE Timeout über die Tasten [–] oder [+] fest.



Für das Vollmodus SE Timeout können Sie eine Zeit zwischen 1 und 99 Stunden eingeben (in 1 Stundenschritten.)

Sie können die Werte auch über die Zahlentasten ① - ⑨ eingeben.


6 Wählen Sie für den Punkt <MDN/DSN bei Empfang eindrucken> [Ein] oder [Aus].



[Ein]: Wenn das System eine MDN/DSN Email empfängt, druckt es eine Email-Empfangsnotiz aus.

[Aus]: Wenn das System eine MDN/DSN Email empfängt, druckt es keine Email-Empfangsnotiz aus.

Wählen Sie für < Immer Notiz bei EM-Fehler senden> [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie mit [OK].



[Ein]: Bei Auftreten eines Fehlers wird der Absender über die Fehlerdetails informiert.

[Aus]: Bei Auftreten eines Fehlers wird der Absender möglicherweise nicht über die Fehlerdetails informiert.

Damit ist die Funktion programmiert.

8 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einrichten der Faxfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie Anleitungen zu Einstellungen für die Faxfunktionen, die der Systemmanager vornehmen kann, wie z. B. das Einstellen der Sende-/ Empfangsgeschwindigkeit und das Definieren eines Empfangspassworts. Außerdem finden Sie hier Informationen zum Programmieren, Verändern und Löschen von Einstellungen für Weiterleitungsdokumente und zum Aktivieren/ Deaktivieren bestimmter Einstellungen.

■ Sendegeschwindigkeit/Empfangsgeschwindigkeit

Hier können Sie die Geschwindigkeit der Übertragung verändern, wenn der Start der Sendung/des Empfangs wegen schlechter Leitung verzögert wird.

■ Empfangspasswort

Sie können ein Passwort nach ITU-T Standard definieren. Wenn die Gegenstelle Ihnen dann ein Fax nach ITU-T Standard mit Subadresse sendet, müssen Sie ein Empfangspasswort eingeben. Wenn das eingegebene Passwort nicht mit der Definition übereinstimmt oder kein Passwort eingegeben wird, ist der Empfang nicht möglich.

■ R-Taste Einstellung

Wenn Ihr System in einem privaten Telefonnetz an eine Nebenstelle (PBX=Private Branch Exchange) eingebunden ist, müssen Sie die Zugangsmethode definieren. Sie können den Zugangstyp als KENNZIFFER, FLASH oder ERDTASTE einstellen.



- ITU-T: Die Abkürzung für die "International Telecommunication Union," die internationale Standards für die Telekommunikation entwickelt.
- Sie können diese Einstellungen nur programmieren, wenn eine Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert ist.
- Wenn Sie unter der R-Taste Einstellung <Kennziffer> wählen, können Sie einen Code mit bis zu 20 Stellen festlegen, mit dem die Amtsleitung geholt wird. Geben Sie am Ende der Kennziffer bitte unbedingt eine Pause ein.
- · Die werkseitigen Grundeinstellungen:
 - Sendegeschwindigkeit: '33600 bps'
 - Empfangsgeschwindigkeit: '33600 bps'
 - Empfangspasswort: 'Ohne'
 - R-Taste Einstellung: 'Hauptstelle'


1

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

ⓐ Taste → [Systemeinstellungen] → [Kommunikationseinstellungen] → [Faxeinstellungen]


Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (P).

2 Wählen Sie die Sendegeschwindigkeit aus der Auswahlliste.




Versuchen Sie, die Sendegeschwindigkeit von '33600bps' nacheinander auf '14400bps', '9600bps', '7200bps', '4800bps' und '2400bps' zu senken.

Wählen Sie die Empfangsgeschwindigkeit aus der Auswahlliste.



Versuchen Sie, die Empfangsgeschwindigkeit von '33600bps' nacheinander auf '14400bps', '9600bps', '7200bps', '4800bps' und '2400bps' zu senken.

4 Geben Sie das Empfangspasswort über die Zahlentasten ⑨ - ⑨, ⊛ und die Korrekturtaste ⊕ ein.



Das Empfangspasswort kann bis zu 20 Stellen lang sein.

Um ein Leerzeichen einzufügen, berühren Sie die Taste [Leerzeichen].


Durch Berühren der [Löschtaste] löschen Sie das zuletzt eingegebene Zeichen.

Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ③.



 Wenn Sie ein Dokument mit einer Subadresse empfangen, hat das Passwort der Subadresse Vorrang vor einem Passwort nach ITU-T Standard.

5 Berühren Sie die Taste [R-Taste Einstell.] und wählen Sie [Hauptstelle] oder [Nebenstelle].




[Hauptstelle]: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Ihr System direkt mit einer Amtsleitung verbunden ist.

[Nebenstelle]: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Ihr System in einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist.


• Bei Auswahl von [Hauptstelle]:

▼ Bestätigen Sie zweimal durch Berühren der Taste [OK].



• Bei Auswahl von [Nebenstelle]:

▼ Wählen Sie den Typ.



Bei Auswahl von [Kennziffer]:

- Berühren Sie die Taste [Code].
- Geben Sie den Kennziffercode ein und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Bitte geben Sie nach der Kennziffer unbedingt eine Pause ein. Durch Berühren der Taste [Pause] nach der Kennziffer wird ein <P> auf dem Display angezeigt. Wenn Sie keine Pause eingeben, wird die Kennziffer nicht registriert.

Eine Kennziffer kann bis zu 20 Stellen lang sein.


Durch Berühren der [Löschtaste] löschen Sie das zuletzt eingegebene Zeichen.

Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

- Bestätigen Sie zweimal durch Berühren der Taste [OK].


Bei Auswahl von [Flash]:

- Bestätigen Sie zweimal durch Berühren der Taste [OK].



Bei Auswahl von [Erdtaste]:

- Bestätigen Sie zweimal durch Berühren der Taste [OK].



Damit ist die Funktion programmiert.

6 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Die Einstellungen für die Speicherempfangsbox

Hier können Sie ein Passwort für die Speicherempfangsbox eingeben sowie eine Zeitspanne für den Empfang von Sendedokumenten im Speicher festlegen.

Das Festlegen eines Passworts für die Speicherempfangsbox

Sie können ein siebenstelliges Passwort definieren, das Sie danach zum Öffnen der Speicherempfangsbox eingeben müssen.



- Sie können bis zu sieben Stellen für das Passwort speichern. Wenn Sie ein Passwort mit weniger Stellen eingeben, speichert das System folgendermaßen:
- Beispiel: Bei Eingabe von <321> wird → <0000321> gespeichert.
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(*) Taste → [Systemeinstellungen] → [Kommunikationseinstellungen] → [Einstellungen Box Speicher EM] → [Passwort Box Speicher EM]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Geben Sie das Passwort über die Zahlentasten ① - ⑨ ein und bestätigen Sie mit [OK].



Wenn Sie kein Passwort festlegen wollen, geben Sie keine Werte ein.

Sie können für die Speicherempfangsbox kein Passwort definieren, das nur aus Nullen besteht (<0000000>).

Wenn Sie den eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ③.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Speichern empfangener Faxdokumente

Hier können Sie Dokumente, die Sie per Fax empfangen haben, speichern ohne sie auszudrucken (Speicherempfang). Solche Dokumente können anschließend nach dem Prüfen der entsprechenden Speicherempfangsbox aus dem Speicher ausgedruckt/versendet werden.




- Sie können diese Einstellungen nur programmieren, wenn eine Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert ist.
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

1 Rufen Sie das Programmierdisplay folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Kommunikationseinstellungen] →
 [Einstellungen Box Speicher EM] → [Fax Speicherempfang verwenden]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (®).

2 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Wenn Sie den Speicherempfang nicht programmieren wollen, berühren Sie die Taste [Aus].

Damit ist die Funktion programmiert.

- HINWEIS
 - Wenn die Meldung <Fax Speicherempfang ist aktiv.> nicht angezeigt wird, aktivieren Sie den Speicherempfang in den entsprechenden Einstellungen. (Vgl. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 3 "Speichern von EM Dokumenten in Mailboxen".)
- **3** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Speichern empfangener I-Faxdokumente

Hier können Sie Dokumente, die Sie per I-Fax empfangen haben, speichern ohne sie auszudrucken. Solche Dokumente können anschließend nach dem Prüfen der entsprechenden Speicherempfangsbox aus dem Speicher ausgedruckt/versendet werden.



MEMO

· Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

Rufen Sie das Programmierdisplay folgendermaßen auf:

(*) Taste → [Systemeinstellungen] → [Kommunikationseinstellungen] → [Einstellungen Box Speicher EM] → [I-Fax Speicherempfang verwenden]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (D).

2 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Wenn Sie den Speicherempfang nicht programmieren wollen, berühren Sie die Taste [Aus].

Damit ist die Funktion programmiert.



HINWEIS

• Wenn die Meldung < I-Fax Speicherempfang ist aktiv. > nicht angezeigt wird, aktivieren Sie den Speicherempfang in den entsprechenden Einstellungen. (Vgl. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 3 "Speichern von EM Dokumenten in Mailboxen".)

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Die Einstellungen zu Startzeit des Speicherempfangs

Hier können Sie eine Zeit eingeben, zu der automatisch auf Speicherempfang umgeschaltet werden soll.




· Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

Rufen Sie das Programmierdisplay folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Kommunikationseinstellungen] → [Einstellungen Box Speicher EM] → [Speicherempfang Startzeit]


Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Wählen Sie [Täglich], [Auswahl der Tage] oder [Aus].



• Bei Auswahl von [Täglich]:

▼ Berühren Sie eine Nummer ([1] bis [5]) und geben Sie die Startzeit über die Zahlentasten ⑥ - ⑨ ein. Bestätigen Sie mit [OK].



Sie können für den Speicherempfang fünf Zeiten eingeben.

Geben Sie die Zeit als vier fortlaufende Stellen nach der 24-Stunden-Uhr ein.

Beispiel: 7:05 vormittags→ 0705


11:18 nachmittags→ 2318

Wenn Sie sich geirrt haben, geben Sie die vier Stellen erneut ein.

Wenn Sie einen irrtümlich eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ③.

• Bei Auswahl von [Auswahl der Tage]:

▼ Wählen Sie den Wochentag von [So] bis [Sa], berühren Sie eine Nummer ([1] bis [5]) und geben Sie die Startzeit über die Zahlentasten ① - ⑨ ein. Bestätigen Sie mit [OK].



Sie können für den Speicherempfang fünf Zeiten pro Tag eingeben.

Geben Sie die Zeit als vier fortlaufende Stellen nach der 24-Stunden-Uhr ein. Beispiel: 7:05 vormittags → 0705


11:18 nachmittags→ 2318

Wenn Sie sich geirrt haben, geben Sie die vier Stellen erneut ein.

Wenn Sie einen irrtümlich eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Bei Auswahl von [Aus]:

▼ Berühren Sie die Taste [OK].



Der Speicherempfang wird nicht automatisch aktiviert. Sie können den Speicherempfang nun manuell im <I-Fax Speicherempfang> oder <Fax Speicherempfang> auf dem Display <BoxSpeicher EM> anwählen. (Vgl. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 3 "Speichern von EM Dokumenten in Mailboxen".)

Damit ist die Funktion programmiert.



- Sie können für die Startzeit des Speicherempfangs [Täglich] und für die Endzeit [Auswahl der Tage] eingeben. (Auch die umgekehrte Eingabe ist möglich.)
- **3** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Die Einstellungen zu Endzeit des Speicherempfangs

Hier können Sie eine Zeit eingeben, zu der der Speicherempfang automatisch ausgeschaltet werden soll.




MEMO

- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'
 - Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Systemeinstellungen] → [Kommunikationseinstellungen] →
 [Einstellungen Box Speicher EM] → [Speicherempfang Endzeit]


Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Wählen Sie [Täglich], [Auswahl der Tage] oder [Aus].



• Bei Auswahl von [Täglich]:

▼ Berühren Sie eine Nummer ([1] bis [5]), geben Sie die Endzeit über die Zahlentasten ⑨ - ⑨ ein und bestätigen Sie mit [OK].



Sie können für den Speicherempfang fünf Endzeiten festlegen.

Geben Sie die Zeit als vier fortlaufende Stellen nach der 24-Stunden-Uhr ein.

Beispiel: 7:05 vormittags → 0705


11:18 nachmittags → 2318

Wenn Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, geben Sie die vier Stellen erneut ein.

Wenn Sie einen irrtümlich eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ③.

• Bei Auswahl von [Auswahl der Tage]:

▼ Wählen Sie den Wochentag von [So] bis [Sa], berühren Sie eine Nummer ([1] bis [5]), geben Sie die Endzeit über die Zahlentasten ① - ⑨ ein und bestätigen Sie mit [OK].



Sie können für den Speicherempfang fünf Zeiten pro Tag eingeben.

Geben Sie die Zeit als vier fortlaufende Stellen nach der 24-Stunden-Uhr ein. Beispiel: 7:05 vormittags → 0705


11:18 nachmittags → 2318

Wenn Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, geben Sie die vier Stellen erneut ein.

Wenn Sie einen irrtümlich eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Bei Auswahl von [Aus]:

▼ Berühren Sie die Taste [OK].



Der Speicherempfang wird nicht automatisch ausgeschaltet. Sie können den Speicherempfang nun manuell im <I-Fax Speicherempfang> oder <Fax Speicherempfang> auf dem Display <BoxSpeicher EM> abwählen. (Vgl. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 3 "Speichern von EM Dokumenten in Mailboxen".)

Damit ist die Funktion programmiert.



- Sie können für die Startzeit des Speicherempfangs [Täglich] und für die Endzeit [Auswahl der Tage] eingeben. (Auch die umgekehrte Eingabe ist möglich.)
- Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Definieren der Einstellungen für das Remote UI (Remote UI)

Sie können entscheiden, ob das iR-System von dem Remote UI gesteuert werden soll oder nicht.



MEMO

- Nähere Informationen zum Remote UI finden Sie im entsprechenden Handbuch.
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Ein.'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Remote UI]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (®).

2 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie mit [OK].



[Ein]: Einstellungen vom Remote UI auf dem iR-System sind möglich.

[Aus]: Einstellungen vom Remote UI auf dem iR-System sind nicht möglich.

Damit ist die Funktion programmiert.



MEMO

 Nachdem Sie die Funktion programmiert haben, schalten Sie das System am Hauptschalter aus. Die Einstellung ist gültig, nachdem Sie das System wieder eingeschaltet haben. **3** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Festlegen von Beschränkungen für ein Adressbuch (Verwaltung/Zugang zum Adressbuch)

Hier können Sie ein Passwort und eine Zugangsnummer für ein Adressbuch eingeben.

Das Eingeben eines Passwortes für ein Adressbuch (Adressbuch Passwort)

Sie können ein Adressbuch per Passwort schützen. Mit Hilfe eines Passworts sind Beschränkungen beim Speichern, Bearbeiten und Löschen von Adressbuchdaten wirksam.



MEMO

- · Sie können bis zu sieben Stellen für das Passwort speichern. Wenn Sie ein Passwort mit weniger Stellen eingeben, speichert das System folgendermaßen:
 - Beispiel: Bei Eingabe von <321> wird <0000321> gespeichert.



Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

(*) Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwalt./Zugang zum Adressbuch] → [Adressbuch Passwort]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (P).

2 Geben Sie das Passwort über die Zahlentasten ① - ⑨ ein und bestätigen Sie mit [OK].



Wenn Sie kein Passwort festlegen wollen, geben Sie keine Werte ein.

Sie können für das Adressbuch kein Passwort definieren, das nur aus Nullen besteht (<0000000>).

Wenn Sie einen irrtümlich eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Die Verwaltung per Zugangsnummer für das Adressbuch (Verwaltung per Zugangsnummer)

Hier können Sie die Anzeige der einzelnen Adressen beschränken, indem Sie für Adressen im Adressbuch eine Zugangsnummer festlegen.



· Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwalt./Zugang zum Adressbuch] → [Verwaltung per Zugangsnummer]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (P).

2 Wählen Sie [Ein] und bestätigen Sie mit [OK].



Wenn Sie keine Zugangsnummer festlegen wollen, berühren Sie die Taste [Aus]. Damit ist die Funktion programmiert.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Speichern von Systeminformationen

(Einstellung der Infos zur Einheit)

Sie können den Namen des Systems und seinen Standort speichern.




- Nähere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- · Sie können bis zu 32 Zeichen eingeben.

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Einstellung der Infos zur Einheit]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Berühren Sie die Taste [Name der Einheit] und geben Sie den Namen des Systems ein. Berühren Sie die Taste [Ort] und geben Sie den Installationsort des Systems ein. Bestätigen Sie mit [OK].



Wenn Sie das Speichern der Informationen zur Einheit abbrechen wollen, berühren Sie die Taste [Abbruch].

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Definieren der Weiterleitungsbedingungen

(Weiterleitungseinstellungen)

Hier können Sie empfangen I-Fax/Fax Dokumente in vertraulichen Fax Speicherboxen speichern und an andere Systeme oder einen anderen Dateiserver weiterleiten. Sie können mit diesem System Dokumente weiterleiten an Empfänger, die vorgegebenen Bedingungen entsprechen. In diesem Abschnitt finden Sie Erläuterungen zu den Weiterleitungsbedingungen und zum Speichern/Verändern/Löschen der Bedingungen.




- Sie können bis zu 150 Weiterleitungseinstellungen speichern.
- Sie können diese Einstellungen nur programmieren, wenn eine Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert ist.

Das Speichern von Weiterleitungseinstellungen

- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Systemeinstellungen] → [Weiterleitungseinstellungen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Berühren Sie die Taste [Speichern] und berühren Sie die Taste [Name der Bedingung].



3 Geben Sie die Bedingung zur Weiterleitung ein und bestätigen Sie mit [OK].






- Nähere Informationen zum Eingeben von Zeichen über das Sensordisplay finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- Der Name der Bedingung kann bis zu 50 Zeichen lang sein.
- Die ersten 24 Zeichen des eingegebenen Namens werde auch als Name des Sendedokuments gespeichert. Sie können den Namen des Sendedokuments aber auch verändern

4 Berühren Sie die Taste [Weiterleit.bedingungen].



Wählen Sie [Fax] oder [I-Fax] Aus der Auswahlliste zum Empfangstyp.



6 Definieren Sie die Weiterleitungsbedingungen.

Bei Auswahl von [Fax]:

▼ Wählen Sie die Bedingungen aus der Auswahlliste mit den <Faxnummer>. Bedingungen für <Subadresse> und <Passwort> werden gleich eingestellt.



Es gibt folgende Möglichkeiten für die Weiterleitungsbedingungen.

- Bei Auswahl von [unbeachtet]: <Faxnummer> wird als
 Weiterleitungsbedingung nicht beachtet.
- Bei Auswahl von <existiert nicht>: <Subadresse> und <Passwort> existieren nicht.
- Bei Auswahl von [entspricht]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <Faxnummer>, <Subadresse> und <Passwort> die gleichen Werte enthalten.

- Bei Auswahl von [unterscheidet sich von]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <Faxnummer> von den eingegebenen Werten abweichen
- Bei Auswahl von [beginnt mit]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <Faxnummer> mit den eingegebenen Werten beginnen.
- Bei Auswahl von [enthält]: Weiterleitung, wenn Angaben unter
 <Faxnummer> die eingegebenen Werte enthalten.
- [◀][▶]: Durch Berühren dieser Tasten bewegen Sie den Cursor.

[Löschtaste]: Durch Berühren dieser Taste löschen Sie das unmittelbar zuvor eingegebene Zeichen.

[Leerzeichen]: Durch Berühren dieser Taste fügen Sie ein Leerzeichen zwischen Vorwahl und Telefonnummer ein.

[+]: Durch Berühren dieser Taste leiten Sie die Ländervorwahl ein.

Nachdem Sie <Faxnummer>, <Subadresse> und <Passwort> eingestellt haben und wenn Sie danach nur einen Wert, nicht aber die Weiterleitungsbedingungen ändern wollen, berühren Sie die Taste [Einst.] neben dem gewünschten Wert und geben Sie ihn neu über die Tastatur ein.




MEMO

- Bei Auswahl von [unbeachtet] und [existert nicht] müssen Sie keine Bedingungen eingebe.
- Faxnummer, Subadresse und Passwort können jeweils bis zu 20 Stellen lang sein. Es gibt folgende Beschränkungen für die Zeicheneingabe:
 - Faxnummer: Ziffern von 0 bis 9, Leerzeichen, +
 - Subadresse: Ziffern von 0 bis 9, #, *, Leerzeichen
 - Passwort: Ziffern von 0 bis 9 #, *, Leerzeichen

Bei Auswahl von [I-Fax]:

▼ Wählen Sie die Bedingungen aus der Auswahlliste mit den Faxnummern. Bedingungen für <Von> und <Thema> werden gleich eingestellt.



Es gibt folgende Möglichkeiten für die Weiterleitungsbedingungen.

- Bei Auswahl von [unbeachtet]: <An>, <Von> und <Thema> werden als Weiterleitungsbedingung nicht beachtet.
- Bei Auswahl von [entspricht]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <an>,
 <von> und <Thema> die gleichen Werte enthalten.
- Bei Auswahl von [unterscheidet sich von]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <An>, <Von> und <Thema> von den eingegebenen Werten abweichen.
- Bei Auswahl von [beginnt mit]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <An>,
 <Von> und <Thema> mit den eingegebenen
 Werten beginnen.
- Bei Auswahl von [endet mit]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <An>,
 Von> und <Thema> mit den eingegebenen
 Werten enden.
- Bei Auswahl von [enthält]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <An>, <Von>
 und <Thema> die eingegebenen Werte enthalten.
- Bei Auswahl von [enthält nicht]: Weiterleitung, wenn Angaben unter <An>,
 Von> und <Thema> die eingegebenen
 Werte nicht enthalten.

Wenn die Angaben zu <An>, <Von> und <Thema> einmal abgeschlossen sind und Sie nur bestimmte Werte und nicht die anderen Weiterleitungsbedingungen ändern wollen, berühren Sie nur die Taste [Einst.] neben dem gewünschten Wert und geben den neuen Wert über die Tastatur ein.




- Bei Auswahl von [unbeachtet] können Sie keine Bedingungen eingeben.
- Nähere Informationen zum Eingeben von Zeichen über das Sensordisplay finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- Sie können für <An>, <Von> und <Thema> bis zu 128 Zeichen eingeben.
- Wenn Sie eine Vertrauliche Fax Speicherbox als Empfänger für die Weiterleitung definieren, setzen Sie folgende Bedingungen:
 - Für I-Fax

An: [unbeachtet]
Von: [entspricht]
Thema: [unbeachtet]

- Für Fax

Faxnummer: [unbeachtet] Faxnummer: [entspricht]
Subadresse: [entspricht] oder Subadresse: [existiert nicht]
Passwort: [existiert nicht] Passwort: [existiert nicht]

7 Berühren Sie die Taste [Fertig].



Berühren Sie die Taste [Weiterleit.empfänger] und wählen Sie [Adressbuch] oder [Vertraul. Faxbox].





 Die Möglichkeit [Vertraul. Faxbox] können Sie nur unter folgenden Bedingungen wählen:

oder

- Damit Sie [Vertraul. Faxbox] wählen können, müssen folgende Bedingungen definiert sein.
 - Für I-Fax

An: [unbeachtet]

Von: [entspricht]

Thema: [unbeachtet]

- Für Fax

Faxnummer: [unbeachtet]
Subadresse: [entspricht]

Passwort: [existiert nicht]/ [entspricht]

Faxnummer: [entspricht]
Subadresse: [existiert nicht]

Passwort: [existiert nicht]

Bei Auswahl von [Adressbuch]:

▼ Wählen Sie den Empfänger und bestätigen Sie mit [OK].



Wenn die Verwaltung per Zugangsnummer für ein Adressbuch aktiv ist, berühren Sie die Taste [Zugangsnummer] und geben Sie die entsprechende Nummer ein. Bestätigen Sie mit [OK]. Wenn Sie keine Zugangsnummer eingeben wollen, berühren Sie die Taste [Keine Zugangsnr.]. (Vgl. Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 4 "Registrieren/Bearbeiten der Adressen".)

Definieren Sie den Eingabebereich durch Berühren der entsprechenden ABC-Taste.

Wenn der gewünschte Empfänger nicht angezeigt wird, rufen Sie ihn durch Berühren der Tasten [▼] und [▲] auf.

Mit Hilfe der Auswahlliste zum Adressentyp können Sie den Adresstyp einschränken, der in der Liste angezeigt wird.

Mit Hilfe der Auswahlliste zum Adressentyp können Sie eine Adresse aus einem Unterverzeichnis aufrufen, (1 bis 10, Zielwahltasten). In den Unterverzeichnissen sind die Adressen des Adressbuchs in Kategorien zusammengefasst.


Sie können nicht mehrere Adressen auf einmal wählen.



- Sie können einen definierten Empfänger wieder abwählen, indem Sie ihn noch einmal markieren und dann löschen.
- Wenn Sie Detailinformationen zu einer Adresse aufrufen wollen, berühren Sie die Taste [Details].
- Sie müssen Adressen im Adressbuch gespeichert haben, um mit dieser Funktion arbeiten zu können. (Vgl. Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 4 "Registrieren/Bearbeiten der Adressen".)

• Bei Auswahl von [Vertraul. Faxbox]:

▼ Wählen Sie die Fax Speicherbox, an die weitergeleitet werden soll, und bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



Wenn die gewünschte Box nicht angezeigt wird, rufen Sie ihn durch Berühren der Tasten [▼] und [▲] auf.

Sie können nicht mehrere Vertrauliche Fax Speicherboxen auf einmal wählen.

- HINWEIS
 - Sie können keine vertrauliche Fax Speicherbox wählen, die bereits für eine andere Weiterleitungsbedingung definiert wurde.
- **9** Berühren Sie die Taste [Dokumentenname].



Wenn Sie eine Fax- oder eine Vertrauliche Fax Speicherbox als Weiterleitungsempfänger gewählt haben, entfällt dieser Schritt.

Geben Sie den Namen des Sendedokuments ein und bestätigen Sie mit [OK].



Die Werte für den Namen der Bedingung müssen vorher eingegeben werden.


Wenn eine Fax- oder eine Vertrauliche Fax Speicherbox als Weiterleitungsempfänger gewählt haben, entfällt dieser Schritt.

Sie können die Werte auch über die Zahlentasten ① - ⑨ eingeben.



- Nähere Informationen zum Eingeben von Zeichen über das Sensordisplay finden Sie im Abschnitt "Zeicheneingabe über das Sensordisplay" auf Seite 1-36.
- Der Dokumentenname kann bis zu 24 Zeichen lang sein.

Wählen Sie aus der Auswahlliste < Dateityp> den Typ der Datei zum Senden.



Wenn als Weiterleitungsempfänger eine Faxadresse, eine Datenbank oder eine Vertrauliche Fax Speicherbox gewählt wurde, entfällt dieser Schritt.

Dateitypen:

• TIFF: Sendebilder in TIFF Format.

• MTIFF (Multi-page TIFF): Kombiniert mehrere Bilder in einer Datei. Empfangene

Bilder können in MTIFF-Format gesendet werden.

• PDF: Kombiniert mehrere Bilder in einer PDF-Datei.

Empfangene Bilder können in PDF-Format gesendet

werden.



- Zum Ansehen einer TIFF- oder MTIFF-Datei benötigen Sie eine Anwendung, die TIFF oder MTIFF unterstützt (wie z. B. Imaging for Windows).
- Zum Ansehen einer PDF-Datei benötigen Sie den Acrobat Reader.

12 Wählen Sie aus der Auswahlliste <EM Dokumente speichern/ drucken> [Ein] oder [Aus].



Bei Auswahl einer Vertraulichen Fax Speicherbox als Weiterleitungsempfänger entfällt dieser Schritt.

Bei Auswahl von [Ein] wird das Empfangsdokument in der Speicherempfangsbox gespeichert oder gedruckt.


Bei Auswahl von [Aus] wird das Empfangsdokument nicht in der Speicherempfangsbox gespeichert oder gedruckt.



MEMO

 Wenn Sie die Einstellung <EM Dokumente speichern/Drucken> aktivieren, und auch der Speicherempfang aktiv ist, werden die Empfangsdokumente in der Speicherempfangsbox gespeichert. Wenn Sie die Einstellung <EM Dokumente speichern/Drucken> aktivieren und der Speicherempfang nicht aktiv ist, werden die Empfangsdokumente gedruckt. (Vgl. Abschnitt "Das Speichern empfangener Faxdokumente" auf Seite 4-42, "Das Speichern empfangener I-Faxdokumente" auf Seite 4-44, und Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 2 "Empfangen eines Dokuments".)

Berühren Sie die Taste [Weiterleit. fertig-Notiz], wählen Sie den Empfänger für diese Rückmeldung und bestätigen Sie mit [OK].



Bei Auswahl einer Vertraulichen Fax Speicherbox als Weiterleitungsempfänger entfällt dieser Schritt.

Wenn die Verwaltung per Zugangsnummer für ein Adressbuch aktiv ist, berühren Sie die Taste [Zugangsnummer] und geben Sie die entsprechende Nummer ein. Bestätigen Sie mit [OK]. Wenn Sie keine Zugangsnummer eingeben wollen, berühren Sie die Taste [Keine Zugangsnr.]. (Vgl. Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 4 "Registrieren/Bearbeiten der Adressen".)

Definieren Sie den Eingabebereich durch Berühren der entsprechenden ABC-Taste.

Wenn der gewünschte Empfänger nicht angezeigt wird, rufen Sie ihn durch Berühren der Tasten [▼] und [▲] auf.

Mit Hilfe der Auswahlliste zum Adressentyp können Sie eine Adresse aus einem Unterverzeichnis aufrufen, (1 bis 10, Zielwahltasten). In den Unterverzeichnissen sind die Adressen des Adressbuchs in Kategorien zusammengefasst.


Sie können nicht mehrere Adressen auf einmal wählen.



🥟 МЕМО

- Wenn Sie den ausgewählten Empfänger abwählen wollen, wählen Sie ihn noch einmal an.
- Wenn Sie Detailinformationen zu einer Adresse aufrufen wollen, berühren Sie die Taste [Details].
- Sie müssen Adressen im Adressbuch gespeichert haben, um mit dieser Funktion arbeiten zu können. (Vgl. Handbuch Sendefunktionen/Faxfunktionen, Kapitel 4 "Registrieren/Bearbeiten der Adressen".)

14 Bestätigen Sie mit [OK].



- HINWEIS
 - Sie können die Weiterleitungsbedingungen nicht so definieren, dass Dokumente an mehrere Faxboxen gleichzeitig gesendet werden. Auch das Programmieren mehrerer Weiterleitungseinstellungen für die gleiche Subadresse ist nicht möglich.
- **15** Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Prüfen/Verändern der Details zu den Weiterleitungseinstellungen

Hier können Sie die Details zu den Weiterleitungseinstellungen prüfen und verändern.

- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Systemeinstellungen] → [Weiterleitungseinstellungen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und berühren Sie die Taste [Bearbeiten].



Wenn die gewünschte Einstellung nicht angezeigt wird, rufen Sie sie durch Berühren der Taste [▼] und [▲] auf.

In der Auswahlliste zum Empfangstyp können Sie für die dort angezeigten Weiterleitungseinstellungen Beschränkungen eingeben.

3 Prüfen/verändern Sie die Weiterleitungseinstellungen und bestätigen Sie mit [OK].



Durch Berühren der Pfeiltasten [▼] oder [▲] können Sie die aktuellen Weiterleitungsbedingungen prüfen.



- Nähere Informationen zum Verändern von Weiterleitungsbedingungen finden Sie im Abschnitt "Das Speichern von Weiterleitungseinstellungen" auf Seite 4-59.
- Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Weiterleiten von Empfangsdokumenten


Hier können Sie entscheiden, ob Empfangsdokumente weitergeleitet werden sollen.

Rufen Sie das Programmierdisplay folgendermaßen auf:

(a) Taste → [Systemeinstellungen] → [Weiterleitungseinstellungen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (P).

2 Wählen Sie die gewünschten Einstellungen und berühren Sie die Taste [Gültig/Ungültig], um die Möglichkeit auf 'Ein' oder 'Aus' zu stellen.



Ein: Wenn ein Dokument den festgelegten Bedingungen entspricht, wird es an bestimmte Empfänger weitergeleitet.

Aus: Auch wenn ein Dokument den festgelegten Bedingungen entspricht, wird es nicht weitergeleitet.

Wenn die gewünschte Einstellung nicht angezeigt wird, rufen Sie sie durch Berühren der Taste [▼] und [▲] auf.

In der Auswahlliste zum Empfangstyp können Sie für die dort angezeigten Weiterleitungseinstellungen Beschränkungen eingeben.

Zum Abbrechen der Weiterleitung berühren Sie die Taste [Gültig/Ungültig] erneut.

Die gespeicherten Weiterleitungseinstellungen sind wirksam.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.


Das Löschen einer Weiterleitungseinstellung

Hier können Sie Weiterleitungseinstellungen löschen.

- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Systemeinstellungen] → [Weiterleitungseinstellungen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Wählen Sie die Einstellung, die Sie löschen wollen, und berühren Sie die Taste [Löschen].



Wenn die gewünschte Einstellung nicht angezeigt wird, rufen Sie sie durch Berühren der Taste [▼] und [▲] auf.

In der Auswahlliste zum Empfangstyp können Sie für die dort angezeigten Weiterleitungseinstellungen Beschränkungen eingeben.

3 Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie die Einstellung nicht löschen wollen, berühren Sie die Taste [Aus]. Die gespeicherte Weiterleitungseinstellung wird gelöscht.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Drucken einer Liste mit Weiterleitungseinstellungen

Hier können Sie zum Überprüfen der Programmierungen eine Liste mit den Weiterleitungseinstellungen drucken.

- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - Taste → [Systemeinstellungen] → [Weiterleitungseinstellungen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (®).

2 Berühren Sie die Taste [Liste drucken].





- Wenn sich in einer Kassette, die Sie unter <Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel>/ [Andere] aktiviert haben, Normalpapier oder Recyclingpapier (A3, A4 oder A4R-Format) befindet, können Sie eine Listen drucken. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)
- **3** Berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie die Liste nicht drucken wollen, berühren Sie die Taste [Aus].

Die Liste mit den Weiterleitungseinstellungen wird gedruckt.

4 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Löschen einer Meldungsanzeige

(Meldunganzeige löschen)

Mit einer < Meldungsanzeige > kann der Systemmanager Meldungen für die Anwender auf das Display setzen.

Die Einstellungen zur Meldungsanzeige werden vom Remote UI aus vorgenommen, eine Meldungsanzeige kann jedoch auch vom System selbst aus gelöscht werden.



 Nähere Informationen zum Erzeugen einer Meldungsanzeige finden Sie im Handbuch Remote UI, Kapitel 2 "Funktionen des Remote UI".

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen

(a) Taste → [Systemeinstellungen] → [Meldunganzeige löschen]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (D).

2 Bei Auswahl von [Ein].



Wenn Sie die Meldung nicht löschen wollen, wählen Sie [Aus].

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Einstellen der Funktion < Auto Offline>

(Auto Offline)

Wenn das System an ein Netzwerk angeschlossen ist, können Sie möglicherweise die Kopier- und Mailboxfunktionen nicht nutzen. Die Funktion <Auto Offline> ist sinnvoll, da sie dem System ermöglicht, automatisch offline zu gehen und Sie dann die Systemfunktionen <Kopie> und <Mailbox> verwenden können.



MEMO

- Die Taste [Auto Offline] wird nur angezeigt, wenn die Netzwerk-Scanfunktion aktiv ist.
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Aus.'

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Auto Offline]

Wenn eine Systemmanager ID und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die Systemmanager ID und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Wählen Sie [Ein] oder [Aus] und bestätigen Sie mit [OK].





- Wenn die Funktion <Auto Offline> aktiv ist, löst das System nach einer bestimmten Zeit (Zeit bis zur automatischen Rückstellung) automatisch die Verbindung zum Netzwerk.
- Wenn die Zeit bis zur automatischen Rückstellung ausgeschaltet ist (0), löst das System die Verbindung ca. 2 Minuten nach der letzten Netzwerkoperation. (Vgl. Abschnitt "Das Einstellen der Zeit bis zur automatischen Rückstellung nach der letzten Operation" auf Seite 3-48.)
- Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Regelmäßige Wartungsarbeiten

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Einlegen von Papier, zum Nachfüllen von Toner und zum Durchführen von Reinigungsarbeiten.

Das Ergänzen des Papiervorrats Das Einlegen von Papier in die Kassetten Das Einrichten der Kassetten auf andere Papierformate	5-2
Das Nachfüllen von Toner5-	-12
Die regelmäßige Reinigung5-Das Reinigen des Vorlagenglases/der Unterseite der Originalabdeckung5-Das Reinigen des Sensordisplays5-Das Reinigen des Scanbereichs am Einzug, der weißen Platte und der Walzen5-	-20 -22
Maßnahmen bei schmutzigen Originalen/Drucken.5-Schmutzige Originale nach Zufuhr über den Einzug (Einzug reinigen).5-Schmutzig Kopien/Drucke (Walzenreingung)5-	-27
Verbrauchsmaterial und Kleinteile5-Verbrauchsmaterial.5Kleinteile.5	-30

Das Ergänzen des Papiervorrats

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Einlegen von Papier in die Kassetten.



- Die Kassetten sind für folgende Papierformate geeignet:
 - Kassette 1, 3: A4, A4R, A5, A5R
 - Kassette 2, 4: A3, A4, A4R, A5, A5R
 - Kassette 3 und 4 gehören zur Kassetteneinheit W1 (Zusatzausstattung).
- · Nähere Informationen über geeignetes Kopier-/Druckmaterial für die Zufuhr aus der Kassette finden Sie im Abschnitt "Geeignete Kopier- und Druckmaterialien" auf Seite 1-68.

Das Einlegen von Papier in die Kassetten

Wenn der Papiervorrat in einer Kassette während eines laufenden Kopier-/ Druckvorgangs erschöpft ist, zeigt eine Meldung auf einem Display wie dem unten abgebildeten an, dass kein Papier mehr in der ausgewählten Kassette ist.



A ACHTUNG

· Bitte achten Sie beim Einlegen von Papier darauf, dass Sie sich nicht die Finger an den Papierkanten schneiden.




HINWEIS


• Die Aufforderung zum Nachfüllen von Papier erscheint auch auf dem Display, wenn die Kassette nicht vollständig eingeschoben ist. Wenn Sie die Kassette einmal richtig eingesetzt haben, erscheint eine Meldung.




- Wenn die oben abgebildete Meldung w\u00e4hrend des Druckvorgangs angezeigt wird, werden die restlichen Drucke automatisch erstellt, nachdem Sie neues Papier eingelegt haben. Wenn Sie einen anderen Zufuhrort wählen, werden die restlichen Drucke erstellt, nachdem Sie die Taste [OK] berührt haben.
- Wenn Sie den Kopiervorgang abbrechen wollen, berühren Sie die Taste [Abbruch].
- Durch Berühren der Taste [Andere Funktion] können Sie mit noch nicht programmierten Funktionen arbeiten.




Drücken Sie den Entriegelungsknopf zum Lösen der Kassette, in die Sie Papier legen wollen, ein und lassen Sie ihn dann los.



2 Fassen Sie die Kassette am Griff und ziehen sie bis zum Anschlag heraus.



Öffnen Sie ein neues Paket Papier und nehmen die nötige Menge Papier heraus.



A ACHTUNG


· Bitte achten Sie beim Einlegen von Papier darauf, dass Sie sich nicht die Finger an den Papierkanten schneiden.

(III) HINWEIS

- Bitte wickeln Sie das restliche Papier in seine Originalverpackung ein und lagern es trocken und nicht in direktem Sonnenlicht.
- Bitte verwenden Sie folgende Materialien nicht zum Kopieren, da es sonst zu Papierstau kommen kann.
 - Stark gewelltes oder zerknittertes Papier.
 - OHP-Folien.
 - Schweres Papier.
- Papier, auf dem sich ein Farbbild befindet.
- Papier, das bereits mit einem digitalen Vollfarbkopiersystem bedruckt wurde (kopieren Sie hier auch nicht auf die Rückseite).
- Papier, auf das mit einem Thermotransferdrucker gedruckt wurde (kopieren Sie hier auch nicht auf die Rückseite).




- Bitte verwenden Sie für Drucke und Kopien in gleichbleibend hoher Qualität nur von Canon empfohlenes Kopiermaterial.
- Fächern Sie den Papierstapel unmittelbar, bevor Sie ihn in die Kassette legen, einige Male auf und richten Sie seine Kanten aus, damit das Papier einfach eingezogen werden kann. Fächern Sie Papier bitte auch auf, nachdem Sie es aus einer neuen Verpackung genommen haben.



Legen Sie das Papier ein.

Glätten Sie bitte die Kanten des Papierstapels. Lassen Sie das Papier in die Kassette gleiten und richten Sie es an der rechten Kassettenkante aus.

Wenn Sie das erste Mal Papier in Kassette legen, bringen Sie bitte das Formatplättchen für diese Kassette an der Vorderseite an.




HINWEIS

- Glätten Sie gewelltes Papier bitte, bevor Sie es in die Kassette legen, um Papierstaus vorzubeugen.
- Bitte achten Sie darauf, dass der Papierstapel in der Kassette nicht höher ist als die Höhenmarkierung an der hinteren Innenkante.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung des Papierformats in der Kassette dem eingelegten Papier entspricht.



- Jede Kassette fasst bis zu 500 Blatt Papier (80 g/m²).
- Nähere Informationen zur Ausrichtung von vorgedrucktem Papier mit Logos oder Mustern finden Sie im Abschnitt "Bezug zwischen der Ausrichtung des Originals und des Papiers" auf Seite 8-31.

Fassen Sie die Kassette am Griff und schieben Sie sie langsam wieder in den System, bis sie mit einem Klicken einrastet.



A ACHTUNG

· Schieben Sie die Kassette bitte vorsichtig in ihre Originalposition zurück, damit Sie sich nicht die Finger zwischen Kassettenkante und System klemmen.

HINWEIS

• Legen Sie nie irgendwelche anderen Dinge in den freien Bereich in der Kassette neben den Papierstapel. Dies kann Papierstaus verursachen.




 Wenn der Papiervorrat während des Druckens erschöpft ist, legen Sie bitte neues Papier ein und folgen Sie dabei den Anleitungen auf dem Display. Das System druckt dann die restlichen Exemplare automatisch.

Das Einrichten der Kassetten auf andere Papierformate


Wenn Sie Papier in einem anderen Format in die Kassette legen wollen, richten Sie die Führungsschienen in der Kassette bitte folgendermaßen ein.




- Die Kassetten sind für folgende Papierformate geeignet:
 - Kassette 1, 3: A4, A4R, A5, A5R
 - Kassette 2, 4: A3, A4, A4R, A5, A5R
 - Kassette 3 und 4 gehören zur Kassetteneinheit W1 (Zusatzausstattung).
- Drücken Sie den Löseknopf an der Kassette, die Sie justieren wollen, ein und lassen ihn wieder los.




Ziehen Sie die Kassette aus dem System und nehmen das darin liegende Papier heraus.



Wie in der Abbildung unten gezeigt drücken Sie die Hebel an der Längenführung zusammen und schieben Sie die Führung gleichzeitig auf die Längenmarkierung für das neue Papierformat.



4 Drücken Sie den Hebel an der Breitenführung wie auf der Abbildung gezeigt zusammen und schieben Sie die Führung gleichzeitig auf die Breitenmarkierung für das neue Papierformat.




- HINWEIS
 - Wenn die Längen- und Breitenführung nicht richtig auf das Papierformat in der Kassette ausgerichtet sind, wird eventuell auf dem Display ein falsches Papierformat angezeigt. Außerdem kann es so zu Papierstaus, schmutzigen Kopien oder Verschmutzungen des Systeminneren kommen. Vergewissern Sie sich darum bitte, dass die Führungen genau eingestellt sind.

Stellen Sie den Formatschalter auf das gewählte Papierformat.

"INCH": Für Inchformate

"A/B": Für DIN A-/DIN B-Formate


Wenn Sie die Einstellung des Formatschalters verändern, wechseln Sie bitte auch das Etikett auf dem Formaträdchen entsprechend.



HINWEIS

• Wenn Sie den Formatschalter nicht auf das richtige Format stellen, kann auf dem Display das falsche Format angezeigt werden. Außerdem kann es so zu Papierstaus, schmutzigen Kopien oder Verschmutzungen des Systeminneren kommen. Vergewissern Sie sich darum bitte, dass der Formatschalter richtig eingestellt ist.


6 Stellen Sie das Formaträdchen an der linken Seite der Kassette auf das eingelegte Papierformat ein.



HINWEIS


 Wenn Sie das Formaträdchen nicht auf das richtige Format stellen, kann auf dem Display das falsche Format angezeigt werden. Außerdem kann es so zu Papierstaus, schmutzigen Kopien oder Verschmutzungen des Systeminneren kommen. Vergewissern Sie sich darum bitte, dass das Formaträdchen richtig eingestellt ist.

7 Legen Sie Papier im neuen Format in die Kassette.




A ACHTUNG

- Bitte gehen Sie beim Einlegen von Papier vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger an den Papierkanten schneiden.
- Setzen Sie das Formatschildchen für das neue Format in die Formatanzeige an der Kassette.



9 Schieben Sie die Kassette wieder ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.




A ACHTUNG

• Schieben Sie die Kassette bitte vorsichtig in ihre Originalposition zurück, damit Sie sich nicht die Finger zwischen Kassettenkante und System klemmen.

Das Nachfüllen von Toner

Wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist, erscheint unten abgebildete Meldung auf dem Display. Sie können noch weiter drucken, sollten sich jedoch neuen Toner beschaffen, damit Sie ihn bei Bedarf nachfüllen können.



Wenn der Tonervorrat erschöpft ist und Sie nicht länger drucken können, wird eine Anleitung zum Nachfüllen von Toner auf dem Display angezeigt. Füllen Sie Toner nach wie im folgenden erläutert.



A ACHTUNG

 Versuchen Sie nicht, Alttoner durch Verbrennen zu entsorgen. Es kann dadurch zu einer Explosion kommen.


HINWEIS

- Das Display mit der Aufforderung zum Nachfüllen von Toner wird so lange angezeigt, bis Sie die Taste [Später fixieren/Fertig] berühren.
- Bitte verwenden Sie nur für dieses System empfohlenen Toner.
- Füllen Sie nie mehr als eine Tonerflasche nach.
- Wenn die Meldung < Mehr Toner, bitte! > erscheint, ergänzen Sie bitte den Tonervorrat.




- Bei Erscheinen dieser Meldung können noch ca. 300 Drucke erstellt werden (Canon Standardblatt, Din A4). Da jedoch die real mögliche Druckanzahl von der Farbdeckung der Originale abhängt, sollten Sie sich darauf einrichten, dass möglicherweise viel eher Toner nachgefüllt werden muss.
- Sie können die Anleitungen zum Nachfüllen von Toner durch Berühren der Tasten [Vorher] oder [Weiter] auf dem Display nachvollziehen.
- Wenn der Tonervorrat während eines laufenden Druckvorgangs erschöpft ist, werden die restlichen Exemplare gedruckt, nachdem Sie Toner nachgefüllt haben.


1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung der Haupteinheit.




2 Kippen Sie den blauen Hebel nach unten rechts.




Fassen Sie den blauen Griff am Tonerbehälter und ziehen Sie den Tonerbehälter bis zum Anschlag aus dem System.



Halten Sie die Tonerpatrone wie unten abgebildet und schütteln Sie sie mehrmals nach links und rechts.




Setzen Sie die Tonerpatrone auf den Tonerbehälter wie unten abgebildet und schieben Sie ihn auf der Oberseite des Behälters so weit wie möglich nach hinten.




6 Drücken Sie von oben auf die Tonerpatrone, um Sie mit dem Tonerbehälter zu verriegeln.


Die schwarze Lasche an der Tonerpatrone muss nach vorne herausstehen.




7 Fassen Sie die vorstehende schwarze Lasche an der Tonerpatrone und ziehen Sie daran das Siegel bis zum Stoppzeichen gerade heraus.



8 Klopfen Sie leicht auf die Oberseite der Tonerpatrone, damit aller Toner in den Tonerbehälter fällt.




Schieben Sie den Griff an der Tonerpatrone wieder in seine ursprüngliche Position zurück.




Die Tonerpatrone wird zusammen mit dem Tonerbehälter in das System geschoben.

Vergewissern Sie sich, dass die Tonerpatrone sich vom Tonerbehälter lost, während Sie den schwarzen Griff auf die durch Pfeile gekennzeichnete Position schieben.



10 Nehmen Sie die leere Tonerpatrone vom Tonerbehälter ab.




WARNUNG

 Bitte werfen Sie leere Tonerpatronen nie in ein offenes Feuer, da sich der Resttoner in der Flasche entzünden kann und so Brände entstehen können.


A ACHTUNG

 Bitte ziehen Sie die verbrauchte Tonerpatrone langsam und vorsichtig aus dem System, damit kein Resttoner verschüttet wird und Sie Tonerstaub in die Augen oder die Nase bekommen. Sollten Sie Tonerstaub in Auge oder Nase bekommen haben, waschen Sie bitte sofort mit kalten Wasser nach und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.


Schieben Sie den Tonerbehälter in seine ursprüngliche Stellung zurück.



12 Kippen Sie den blauen Hebel wieder nach links oben zurück.



13 Schließen Sie die vordere Abdeckung.



A ACHTUNG

- · Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- Berühren Sie die Taste [Später fixieren/Fertig] auf dem Display und schließen Sie so das Display mit der Aufforderung zum Nachfüllen von Toner.

Die regelmäßige Reinigung

Wenn die Scans der Originale nicht sauber sind, reinigen Sie bitte die folgenden Bereiche. Zur Erhaltung der hohen Druckqualität sollten Sie diese Bereiche ein- bis zweimal monatlich reinigen.

- Vorlagenglas
- Andruckfläche an der Unterseite des Einzugs (Transportband)
- Scanbereich am Einzug
- · Weiße Platte, Walzen

WARNUNG

- Beim Reinigen des Systems schalten Sie es bitte zuerst am Hauptschalter aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn diese Maßnahmen nicht getroffen werden, besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.
- Lösungsmittel wie Alkohol, Verdünner und Benzin können Plastik deformieren. So können Sie Plastikteile im System beschädigen.
- Bitte ziehen Sie in regelmäßigen Abständen den Stecker aus der Netzsteckdose und entfernen Sie mit einem trockenen Tuch Staub und Schmutz aus dem Bereich unten an den Metallpins des Steckers sowie aus der Netzsteckdose. Steht das angeschlossene Gerät über längere Zeit an einem feuchten, staubigen oder rauchigen Ort, kann sich um den Stecker herum Staub sammeln und feucht werden. Dies kann zu Kurzschlüssen führen und Brände verursachen.



ACHTUNG

 Bitte feuchten Sie das Tuch zum Reinigen nicht zu stark an, da zuviel Wasser Originale beschädigen oder zu ernsten Beschädigungen im System führen kann.




HINWEIS

 Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist, reinigen und die Koronendrähte des Systems.


Das Reinigen des Vorlagenglases/der Unterseite der Originalabdeckung

Bitte gehen Sie beim Reinigen des Vorlagenglases und der Unterseite der Originalabdeckung/des Einzugs folgendermaßen vor.


- HINWEIS
 - Wenn das Vorlagenglas oder die Unterseite der Originalabdeckung/des Einzugs verschmutzt ist, kann das Original möglicherweise nicht sauber eingescannt werden oder die Originalerkennung nicht richtig funktionieren.
 - Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist, entfällt diese Reinigung.
 - 1 Klappen Sie den Einzug nach oben.




Wischen Sie das Vorlagenglas mit einem Tuch ab, das Sie vorher mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben, und trocknen Sie dann gut mit einem anderen Tuch nach.



Wischen Sie die Andruckplatte mit einem Tuch ab, das Sie vorher mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben, und trocknen Sie dann gut mit einem anderen Tuch nach.



4 Senken Sie den Einzug.




A ACHTUNG

• Bitte senken Sie den Einzug vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen und verletzen.

Das Reinigen des Sensordisplays

Bitte gehen Sie beim Reinigen des Sensordisplays folgendermaßen vor.

Wischen Sie das Sensordisplay mit einem Tuch ab, das Sie vorher mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben, und trocknen Sie dann gut mit einem anderen Tuch nach.





MEMO

• Da das Sensordisplay durch den normalen Gebrauch schnell verschmutzt, sollten Sie es einmal in der Woche oder alle 10 Tage reinigen.

Das Reinigen des Scanbereichs am Einzug, der weißen Platte und der Walzen


Bitte gehen Sie beim Reinigen des Scanbereichs am Einzug, der weißen Platte und der Walzen folgendermaßen vor.




HINWEIS

- Wenn der Scanbereich am Einzug verschmutzt ist, können Probleme beim Einlesen von Originalen entstehen oder verschmutzte Drucke ausgegeben werden.
- Drehen Sie die Walzen bitte, während Sie sie reinigen.
- Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist, entfällt diese Reinigung.


Öffnen Sie die obere Abdeckung des Einzugs.




Reinigen Sie die Walzen (insgesamt 3 Positionen) an der Innenseite der Abdeckung mit einem feuchten Tuch. Dann wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.




Fassen Sie den Knopf an der mittleren Abdeckung hinten und öffnen Sie sie.



4 Reinigen Sie den Bereich aus durchsichtigem Plastik an der mittleren Abdeckung mit einem Tuch, das Sie vorher mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben, und trocknen Sie dann gut mit einem anderen Tuch nach.




Schließen Sie die mittlere Abdeckung.



A ACHTUNG


· Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

6 Dann schließen Sie die obere Abdeckung des Einzugs.




A ACHTUNG


- Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- **7** Heben Sie den Originaleinzug an.




Reinigen Sie den Scanbereich am Einzug mit einem feuchten Tuch. Dann wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.



Reinigen Sie die Metallteile neben den Walzen mit einem Tuch, das Sie vorher mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben, und trocknen Sie dann gut mit einem anderen Tuch nach.



10 Senken Sie den Originaleinzug.



A ACHTUNG

· Bitte gehen Sie beim Schließen des Einzugs vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

Maßnahmen bei schmutzigen Originalen/Drucken

Schmutzige Originale nach Zufuhr über den Einzug (Einzug reinigen)

Wenn Ihre Originale nach der Zufuhr über den Einzug schwarze Streifen haben oder verschmutzt sind, starten Sie bitte die Funktion <Einzug reinigen>. Damit befreien Sie die Einzugswalzen von Bleistiftstaub und anderem Schmutz, den die Walzen von den Originalen abgenommen haben.

Der Einzug wird durch wiederholtes Zuführen leerer Blätter gereinigt.



- Das Reinigen des Einzugs dauert ca. 20 Sekunden.
- Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:
 - (a) Taste → [Justage/Reinigung] → [Einzug reinigen]
- 2 Bitte legen Sie 10 leere A4-Blätter in den Einzug und berühren Sie die Taste [Start].



Sie können den Reinigungsvorgang durch Berühren der Taste [Abbruch] abbrechen.

Während der Einzug gereinigt wird, steht unten abgebildete Meldung auf dem Display.



Sie brechen die Reinigung des Einzugs durch Berühren der Taste [Abbruch] ab.

Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Schmutzig Kopien/Drucke (Walzenreingung)

Wenn die Ausdrucke schmutzig sind, reinigen Sie bitte bei Bedarf die Koronendrähte.



MEMO

• Das Reinigen der Koronendrähte dauert ca. 15 Sekunden.



Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


(*) Taste → [Justage/Reinigung] → [▼] → [Walzenreingung]

2 Berühren Sie die Taste [Start].



Sie können den Reinigungsvorgang durch Berühren der Taste [Abbruch] abbrechen.

Während die Koronendrähte gereinigt werden, erscheint folgendes Display.



Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Verbrauchsmaterial und Kleinteile


Es gibt für dieses System folgende Verbrauchsmaterialien und Kleinteile von Canon. Nähere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrem Canon Servicepartner.

Wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig daran zu denken, sich einen Vorrat an Druckmaterialien und Toner bei Ihrem Canon Servicepartner zu bestellen.

Verbrauchsmaterial

■ Druck-/Kopiermaterialien

Außer Normalpapier in den Formaten A3, A4 und A5 stehen OHP-Folien, Etiketten und andere Materialien zur Verfügung. Nähere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrem Canon Servicepartner.



▲ ACHTUNG


· Bitte lagern Sie Papier nie an Orten, an denen es offenen Flammen ausgesetzt ist, da es sich entzünden und so Verbrennungen oder Feuer verursachen kann.

III) HINWEIS

- Bitte verwenden Sie für Drucke und Kopien in gleichbleibend hoher Qualität nur von Canon empfohlenes Kopiermaterial.
- Bitte lagern Sie restliches Papier nach dem Öffnen einer Verpackung immer fest eingewickelt in seiner Originalverpackung, damit es nicht feucht wird.

■ Schwarzer Toner

Wenn die Meldung < Mehr Toner, bitte!> auf dem Display angezeigt wird, setzen Sie bitte eine neue Tonerpatrone ein. Bitte verwenden Sie nur Toner, der für dieses System empfohlen wird. Sie können nur schwarzen Toner verwenden.



▲ WARNUNG

· Versuchen Sie nicht, Alttoner durch Verbrennen zu entsorgen. Er kann explodieren.

▲ ACHTUNG


· Lagern Sie Tonerflaschen bitte nie in der Nähe von Feuer oder Öfen und versuchen Sie auch nicht, sie durch Verbrennen zu entsorgen. Sie könnten explodieren.

HINWEIS

• Bitte lagern Sie Toner kühl und trocken außerhalb direkter Sonneneinstrahlung. (Empfohlene Lagerungsbedingungen: Temperatur unter 30°C, Luftfeuchtigkeit unter 80%.)

■ Patrone für Stempel B1

Diese Tintenpatrone wird verwendet, um Originale mit einem Stempel zu kennzeichnen, wenn diese gesendet werden. (Für die Systemfunktionen <Senden> und <Fax>.)




■ FL Kassette U1

Die Kassette kann auf das Papierformat, die Sie einlegen wollen, angepasst werden. (Vgl. Abschnitt "Das Einrichten der Kassetten auf andere Papierformate" auf Seite 5-7.)

-Verfügbare Positionen: Kassetten 2 und 4

-Verfügbare Papierformate: A3, A4, A4R, A5 und A5R




■ FL Kassette V1

Die Kassette kann auf das Papierformat, die Sie einlegen wollen, angepasst werden. (Vgl. Abschnitt "Das Einrichten der Kassetten auf andere Papierformate" auf Seite 5-7.)

-Verfügbare Positionen: Kassetten 1 und 3

-Verfügbare Papierformate: A4, A4R, A5 und A5R



Störungsbeseitigung



In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Vorgehen bei Auftreten eines Papierstaus in der Haupteinheit und zu Maßnahmen bei Fehlermeldungen auf dem Display.

Das Entfernen von Papierstaus	6-2
Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus	6-2
Das Entfernen von gestautem Papier aus der Haupteinheit	6-8
Das Entfernen von gestautem Papier aus der Duplexeinheit	6-11
Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papierauffang	6-13
Das Entfernen von gestautem Papier hinter der rechten Abdeckung	
Das Entfernen von gestautem Papier aus der Stapelanlage	6-20
Das Entfernen von gestautem Papier aus der Kassette	
Maßnahmen bei häufig auftretenden Papierstaus	6-27
Selbstdiagnosemeldungen	6-30
Das Selbstdiagnosedisplay	
Liste von Fehlercodes ohne Meldungen	
Erschöpfte Speicherkapazität während des Scannens	6-42
Die Servicemeldung ([E]/Service)	6-45
Das Benachrichtigen Ihres Servicepartners	
Das System lässt sich nicht einschalten	6-48


Das Entfernen von Papierstaus

Wenn während des Kopierens oder Druckens ein Papierstau auftritt, erscheint unten abgebildetes Papierstaudisplay.

Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus

Auf dem Display wird die Position des gestauten Papiers angezeigt, gefolgt von Anleitungen zum Entfernen des Papiers. Die beiden Displays erscheinen solange abwechselnd, bis Sie den Papierstau entfernt haben.

■ Beispiel für ein Display mit Positionsanzeige: Hier können Sie die Position des Papierstaus prüfen.




HINWEIS

• Wenn Originale im Einzug gestaut sind, können Sie nicht weiter kopieren. Bitte folgen Sie beim Entfernen des Papiers den Anleitungen auf dem Display. (Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Einzug" auf Seite 7-32.)



• Durch Berühren der Taste [Später fixieren] können Sie bereits Einstellungen zu Funktionen programmieren oder Originale scannen.

■ Beispiel für ein Display mit Anleitungen zum Entfernen eins Papierstaus:




A ACHTUNG

- Bitte achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier und gestauten Originalen darauf, dass Sie sich nicht die Finger an den Papierkanten schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Bitte achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier nicht in Kontakt mit Ihren Händen oder Ihrer Kleidung kommt, da er schnell haftet. Sollten Sie Toner an Händen oder Kleidung haben, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser aus. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Bitte ziehen Sie gestautes Papier vorsichtig aus dem System um zu vermeiden, dass der Toner herunter weht und Ihnen in Mund oder Augen gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.

- Überprüfen Sie bitte die angegebenen Bereiche und entfernen alles dort gestaute Papier. Anleitungen zum Vorgehen beim Entfernen des gestauten Papiers finden Sie auf den angegebenen Seiten.
 - Display mit Anzeigen zur Position des Papierstaus und Referenzseiten mit Anleitungen zum Entfernen des gestauten Papiers.

Ausgabeschlitz

(Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papierauffang" auf Seite 6-13.)



Duplexeinheit

(Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus der Duplexeinheit" auf Seite 6-11.)

Haupteinheit

(Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus der Haupteinheit" auf Seite 6-8.)

Stapelanlage

(Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus der Stapelanlage" auf Seite 6-20.)

Obere rechte Abdeckung

(Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier hinter der rechten Abdeckung" auf Seite 6-17.)

Kassette

(Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus der Kassette" auf Seite 6-23.)

Untere linke Abdeckung

(Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papierauffang" auf Seite 6-13.)



• Wenn beim Herausziehen von gestauten Blättern Papierstücke abreißen, entfernen Sie bitte unbedingt alle Stücke aus dem System.

2 Wenn das Papier in einem Element der Zusatzausstattung gestaut ist, lesen Sie die Anleitung zum Entfernen des Papierstaus bitte im Kapitel zu diesem Element nach.


Kassetteneinheit W1

Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus der Kassetteneinheit W1" auf Seite 7-5.




Papiermagazin L1

Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papiermagazin" auf Seite 7-10.



Originaleinzug

Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Einzug" auf Seite 7-



Finisher J1

Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von Papierstaus aus dem Finisher J1" auf Seite 7-42.



Finisher H G1 (mit Sattelheftung)

Vgl. Abschnitte "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Finisher H G1" auf Seite 7-59, "Das Entfernen von Papierstaus aus der Sattelheftungseinheit" auf Seite 7-62, "Das Entfernen von Papierstaus aus der Lochereinheit" auf Seite 7-76.



Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1

Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von Papierstaus aus Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1" auf Seite 7-83.



3 Nachdem Sie alles gestaute Papier aus den Positionen entfernt haben, die auf dem Display angezeigt werden, stellen Sie bitte alle Hebel und Abdeckungen in ihre ursprüngliche Position zurück.




Arbeiten Sie nun weiter, wie auf dem Display angezeigt.

Der Druckvorgang wird wieder aufgenommen, nachdem alle angezeigten Papierstaus entfernt worden sind, wenn sich nicht noch gestaute Originale im Einzug befinden.


Wenn weitere Papierstaus entfernt werden müssen, wird weiterhin das Display mit Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus angezeigt. Wiederholen Sie bitte die oben angegebenen Schritte von Schritt 1 an.

Das Entfernen von gestautem Papier aus der Haupteinheit


Wenn Papier in der Haupteinheit gestaut ist, wird eine Meldung wie die unten abgebildete auf dem Display angezeigt. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




Öffnen Sie bitte die vordere Abdeckung.




2 Kippen Sie den grünen Hebel in Pfeilrichtung.



3 Ziehen Sie alles gestaute Papier aus der Fixiereinheit.




4 Drehen Sie die beiden Knöpfe wie abgebildet in Pfeilrichtung und transportieren Sie das gestaute Papier so heraus.




A ACHTUNG

• Die Bereiche rund um die Knöpfe sind heiß. Beim Entfernen von gestautem Papier achten Sie bitte darauf, nur den grünen Knopf zu berühren.

5 Stellen Sie den grünen Hebel in seine Originalposition zurück.



6 Schließen Sie die vordere Abdeckung.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.




MEMO


• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Das Entfernen von gestautem Papier aus der Duplexeinheit


Wenn Papier in der Duplexeinheit gestaut ist, wird eine Meldung wie die unten abgebildete auf dem Display angezeigt. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




1 Öffnen Sie bitte die vordere Abdeckung.




2 Halten Sie den grünen Hebel an der Duplexeinheit mit der einen Hand nach oben und ziehen Sie mit der anderen Hand das gestaute Papier heraus.



3 Stellen Sie den grünen Hebel in seine Originalposition züruck.



Schließen Sie die vordere Abdeckung.



A ACHTUNG

· Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

5 Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



MEMO

• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)


Das Entfernen von gestautem Papier aus dem **Papierauffang**

Wenn Papier im Papierauffang gestaut ist, wird eine Meldung wie die unten abgebildete auf dem Display angezeigt. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




Öffnen Sie bitte die vordere Abdeckung.


Wenn der Finisher H G1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-53) angeschlossen ist, ziehen Sie ihn von der Haupteinheit ab.




2 Öffnen Sie die untere linke Abdeckung der Haupteinheit.




3 Kippen Sie den grünen Hebel in Pfeilrichtung nach links.



4 Ziehen Sie das gestaute Papier bitte heraus.




5 Heben Sie die Führungsschiene am Ausgabeschlitz an und ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



A ACHTUNG


- Die Teile rund um die Führung sind sehr hohen Temperaturen ausgesetzt.
 Bitte berühren Sie daher beim Entfernen von gestautem Papier nur die Führung.
- **6** Drehen Sie die beiden Knöpfe wie abgebildet in Pfeilrichtung und transportieren Sie das gestaute Papier so heraus.




A ACHTUNG

• Die Bereiche rund um die Knöpfe sind heiß. Beim Entfernen von gestautem Papier achten Sie bitte darauf, nur den grünen Knopf zu berühren.

7 Stellen Sie den grünen Hebel in seine Originalposition züruck.



8 Schließen Sie die untere linke Abdeckung.




A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

9 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Wenn der Finisher H G1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-53) angeschlossen ist, verbinden Sie ihn wieder mit der Haupteinheit.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

10 Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



MEMO

 Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)


Das Entfernen von gestautem Papier hinter der rechten Abdeckung

Wenn Papier hinter der rechten Abdeckung gestaut ist, wird eine Meldung wie die unten abgebildete auf dem Display angezeigt. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.



Öffnen Sie die obere rechte Abdeckung der Haupteinheit.


Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, ziehen Sie es von der Haupteinheit ab.



HINWEIS


• Die obere rechte Abdeckung kann nicht geöffnet werden, wenn die Stapelanlage geöffnet ist. Bitte schließen Sie zuerst die geöffnete Stapelanlage und öffnen Sie dann die obere rechte Abdeckung.

2 Ziehen Sie das gestaute Papier bitte heraus.



Schließen Sie die untere rechte Abdeckung.

Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, schieben Sie es wieder an die Haupteinheit heran.



ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.


Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.




• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Das Entfernen von gestautem Papier aus der Stapelanlage


Wenn Papier in der Stapelanlage gestaut ist, wird eine Meldung wie die unten abgebildete auf dem Display angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen im Display.




Nehmen Sie bitte das Papier aus der Stapelanlage.



2 Ziehen Sie gestautes Papier aus dem Einzugsschlitz an der Stapelanlage.



3 Schließen Sie die Stapelanlage.




A ACHTUNG


• Bitte gehen Sie beim Schließen der Stapelanlage vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

4 Öffnen Sie die obere rechte Abdeckung der Haupteinheit.

Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, ziehen Sie es von der Haupteinheit ab.




5 Ziehen Sie das gestaute Papier bitte heraus.



6 Schließen Sie die obere rechte Abdeckung.

Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, schieben Sie es wieder an die Haupteinheit heran.



A ACHTUNG

· Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)


Das Entfernen von gestautem Papier aus der Kassette

Wenn Papier in der Kassette gestaut ist, wird eine Meldung wie die unten abgebildete auf dem Display angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




Öffnen Sie die untere rechte Abdeckung der Haupteinheit.

Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, ziehen Sie es von der Haupteinheit ab.




HINWEIS


 Wenn die Stapelanlage geöffnet ist, können Sie die obere rechte Abdeckung nicht öffnen. Schließen Sie in einem solchen Fall zuerst die Stapelanlage und öffnen dann die Abdeckung. **2** Ziehen Sie das gestaute Papier bitte heraus.




3 Drücken Sie den Löseknopf der auf dem Display angezeigten Kassette ein, bis die Kassette aus dem System herausgleitet.




Ziehen Sie die Kassette aus dem System.



5 Ziehen Sie das gestaute Papier bitte heraus.



6 Schieben Sie die Kassette wieder in ihre Originalposition zurück.




A ACHTUNG

 Schieben Sie die Kassette bitte vorsichtig in ihre Originalposition zurück, damit Sie sich nicht die Finger zwischen Kassettenkante und System klemmen.

7 Schließen Sie die untere rechte Abdeckung.

Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, schieben Sie es wieder an die Haupteinheit heran.



A ACHTUNG

- Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



MEMO

• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)


Maßnahmen bei häufig auftretenden Papierstaus

Wenn häufig Papierstaus auftreten, obwohl das System ansonsten richtig funktioniert, reinigen Sie die Entladekorona wie im folgenden erläutert.




• Wenn häufig Papierstaus auftreten, vergewissern Sie sich bitte, dass das Format, das Sie am Formaträdchen eingestellt haben mit dem eingelegten Papierformat übereinstimmt.






2 Fassen Sie die Entladekorona am Knopf und ziehen Sie sie langsam in Ihre Richtung.




Nehmen Sie die Reinigungsbürste für die Entladekorona von der vorderen Abdeckung ab.




Reinigen Sie die Vertiefung in der Entladekorona mit der Bürste wie auf der Abbildung dargestellt.


Setzen Sie die Bürste in die Vertiefung und ziehen Sie sie vorsichtig darin hin und her.




Nachdem Sie die Vertiefung gereinigt haben, schieben Sie die Entladekorona wieder in ihre Originalpositionen zurück.



6 Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, setzen Sie die Bürste zum Reinigen der Entladekorona wieder in den Halter zurück.



7 Schließen Sie die vordere Abdeckung.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

Selbstdiagnosemeldungen

Das Selbstdiagnosedisplay

Ergreifen Sie bitte die empfohlene Maßnahme zur Störungsbehebung.

Selbstdiagnosemeldungen werden in folgenden Fällen auf dem Display angezeigt:

- Wenn wegen eines Fehlers bei der Bedienung nicht gedruckt werden kann.
- Wenn während des Scannens oder des Druckens eine zusätzliche Eingabe nötig ist.
- Wenn Sie während des Browsens im Netzwerk eine zusätzliche Entscheidung treffen oder eine Eingabe machen müssen.

Auf den folgenden Seiten finden sie eine Liste mit Selbstdiagnosemeldungen mit möglichen Ursachen und Lösungen.

Mehr Papier, bitte!

Grund

: Der Papiervorrat im System ist erschöpft. Sie können nicht weiter drucken. Die Kassette ist nicht richtig eingesetzt.

Lösuna

: Legen Sie bitte Papier nach. (Vgl. Abschnitt "Das Einlegen von Papier in die Kassetten" auf Seite 5-2.)

Schieben Sie die Kassette bitte bis zum Anschlag in das System. (Vgl. Abschnitt "Das Einlegen von Papier in die Kassetten" auf Seite 5-2.)

Bitte legen Sie A4-Papier ein.

Grund

: Die Kassette mit dem optimalen Papierformat für die automatische Papierwahl ist nicht im System.

Lösung

: Legen Sie Papier im angezeigten Format in eine Kassette. Wenn Sie die Starttaste (*) betätigen, während diese Meldung angezeigt wird, werden die Drucke auf dem aktuell ausgewählten Papierformat ausgegeben. Wenn die Meldung auch nicht erlischt, nachdem Sie das geforderte Papier eingelegt haben, stellen Sie für diese Kassette die Funktion [Wählbare Kassette für Autom. Kassettenwahl/-wechsel] ein. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)

△Bitte legen Sie S.1 zuoberst und betätigen die Starttaste.

Grund : Der Scanvorgang wurde wegen einer Störung im Einzug abgebrochen.

Lösung : Ordnen Sie die Originale bitte in der richtigen Reihenfolge neu und legen Sie sie wieder in den Einzug. Starten Sie dann noch einmal (3).

△Bitte nehmen Sie das Papier aus der Ausgabe.

Bitte nehmen Sie das Papier aus Broschüren-ausgabe und Ausgabefach.

Grund : Es sind noch Drucke aus dem vorigen Job im Ausgabefach.

Lösuna : Nehmen Sie die Drucke aus dem Ausgabefach. Der Druckvorgang wird wieder aufgenommen. Wenn er nicht wieder beginnt, betätigen Sie die Starttaste (*).

△Bitte verbinden Sie den Finisher mit der Haupteinheit.

Grund : Der Finisher ist nicht richtig mit der Haupteinheit verbunden.

Lösung : Verbinden Sie Finisher und Haupteinheit richtig.

% An der angezeigten Position ist Papier gestaut. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte.

Grund : Ein Original- oder Papierstau ist aufgetreten; Sie können nicht drucken.

Lösung : Bevor Sie weiter kopieren, müssen Sie zunächst das gestaute Papier von den auf dem Display angezeigten Orten entfernen. (Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von Papierstaus" auf Seite 6-2.)

ı...i Mehr Toner, bitte.

: Es ist nicht genug Toner zum Drucken vorhanden. Grund

Lösuna : Füllen Sie für dieses System empfohlenen Toner nach. (Vgl. Abschnitt "Das Nachfüllen von Toner" auf Seite 5-12.)

∧ Bitte legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

Grund : Es ist kein Original auf dem Vorlagenglas.

> In dieser Funktion müssen die Originale über das Vorlagenglas zugeführt werden.

Lösung : Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas. △Bitte nehmen Sie das Original vom Vorlgagenglas.

Grund : Es ist noch ein Original auf dem Vorlagenglas.

Lösung : Nehmen Sie das Original vom Vorlagenglas und legen sie das nächste Original auf.

△Bitte nehmen Sie das Original aus dem Einzug.

Grund : Sowohl im Einzug als auch auf dem Vorlagenglas befindet sich ein Original und eine Funktion, die für Originale im Einzug nicht ausgewählt werden kann, ist aktiv.

Lösung : Bitte nehmen Sie das Original aus dem Einzug.

Resourcen erschöpft. Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es dann noch einmal.

Grund : Sie können nicht im Netzwerk browsen, weil es wegen starken Sendebetriebs oder viel Kommunikation mit dem FTP-Server bzw. Windows (SMB) ausgelastet ist.

Lösung : Warten Sie einen Moment und versuchen Sie dann erneut zu browsen.

Stellem Sie die IP-Adresse ein.

Grund : Die IP Adresse des Systems wurde nicht eingestellt.

Lösung : Geben Sie die IP Adresse in den Zusatzfunktionen ein und schalten Sie das System wieder ein.

Keine Antwort vom Server. Prüfen Sie die Einstellungen.

Grund : Die Einstellungen auf dem Server sind nicht richtig oder der Server ist nicht eingeschaltet.

Andernfalls können die Resourcen unzureichend sein.

Lösuna : Warten Sie einen Moment und versuchen dann erneut zu verbinden. Wenn die Verbindung nicht möglich ist, wählen Sie einen anderen Server.

NetWare ist aktiv. Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es dann noch einmal.

Grund : Browsen im Netzwerk ist nicht möglich, da der Druck mit NetWare den PServer oder den NDS PServer nutzt.

Lösung : Browsen Sie erneut, nachdem der Druck mit NetWare abgeschlossen ist.

Zu viele Unterverzeichnisse.

Grund: Sie haben mehr Zeichen eingegeben als zulässig.

Lösung : Sie können diesen Pfad nicht definieren. Wählen Sie einen kürzeren Pfad.

Keine Antwort.

Grund: Ein nicht definierter Fehler ist aufgetreten.

Lösung : Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Systemmanager auf.

Liste von Fehlercodes ohne Meldungen

Wenn der Job oder die Programmierung nicht vollständig abgeschlossen wird, prüfen Sie den Endcode und folgen Sie den Anleitungen, die zum Endcode auf dem Display angezeigt werden. Sie können den Endcode auf dem Display Details unter Log auf dem Systemmonitor prüfen. (Vgl. Abschnitt "Das Prüfen von Detailinformationen zu einem Job" auf Seite 2-8.)

Wenn ein Sendejob oder ein Fax Empfangsjob nicht erwartungsgemäß endet, erscheint in der Spalte "Ergebnis" auf dem Journal bzw. dem Sendebericht (Fax) ein Fehlercode. (Vgl. Abschnitt "Das Definieren der Berichteinstellungen" auf Seite 3-59.)

Ergreifen Sie Maßnahmen, um den Fehler zu beheben.



Wenn ein Sendejob abgebrochen wird, erscheint <STOPP> in der Spalte "Ergebnis".

#001	Grund	: Papierstau. Entfernen Sie das gestaute Papier.
	Lösung	: Entfernen Sie alles gestaute Papier und alle gestauten Originale. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2, "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Einzug" auf Seite 7-32.)
#003	Grund	: Die Kommunikation dauert länger als die festgelegte Zeit es zulässt (max. 64 Minuten).
	Lösung	: Wählen Sie eine niedrigere Auflösung und senden Sie die Dokumente erneut. (Vgl. Abschnitt Handbuch Sendefunktionen/ Faxfunktionen, Kapitel 1 "Verschiedene Methoden zum Senden".) Wenn Sie auf der Empfängerseite sind, bitten Sie den Absender, entweder die Auflösung beim Einscannen der Dokumente herabzusetzen oder das Dokument vor dem Senden aufzuteilen.

#005	Grund	: Die Gegenstelle hat innerhalb von 35 Sekunden nicht geantwortet. Wählen Sie noch einmal.
	Lösung	: Prüfen Sie, ob das Faxgerät der Gegenstelle richtig funktioniert und versuchen es noch einmal.
	Grund	: Der Empfangsfax ist kein G3-Gerät.
	Lösung	: Überprüfen Sie das bei der Gegenstelle.
#009	Grund	: Der Papiervorrat ist erschöpft oder die Kassette ist nicht richtig eingesetzt.
	Lösung	: Legen Sie Papier ein oder setzen Sie die Kassette richtig ein. (Vgl. Abschnitt "Das Ergänzen des Papiervorrats" auf Seite 5-2.)
#011	Grund	: Ihr Sendedokument ist nicht richtig eingelegt.
	Lösung	: Legen Sie es noch einmal ein und senden erneut.
#012	Grund	: Das Dokument konnte nicht gesendet werden, weil kein Papier im Faxgerät der Gegenstelle ist.
	Lösung	: Bitten Sie die Gegenstelle, Papier in die Kassette zu legen.
#018	Grund	: Die Gegenstelle hat auch bei Wahlwiederholung nicht geantwortet. Die Dokumente konnten nicht gesendet werden, weil die Gegenstelle besetzt ist. Oder: Die Einstellungen Ihres Systems stimmen nicht mit denen der Gegenstelle überein.
	Lösung	: Prüfen Sie, ob das Faxgerät der Gegenstelle richtig funktioniert und versuchen es noch einmal.
#022	Grund	: Die Weiterleitung ist nicht möglich, weil die Inhalte der Gruppenwahlempfänger, die als Adresse definiert wurden, gelöscht worden sind oder es sich nur um Anwenderboxen handelt. Die Übertragung ist nicht möglich, weil die Einträge im Adressbuch während des Sendens an Empfänger aus dem Adressbuch gelöscht wurden.
	Lösung	: Wählen Sie die Weiterleitungsempfänger/-adressen richtig.
#037	Grund	: Sie konnten keine Dokumente empfangen, weil kein Speicherplatz zur Verfügung steht.
	Lösung	: Erhöhen Sie die Speicherkapazität, indem Sie unnötige und Fehlerdokumente aus dem Speicher löschen. (Vgl. Abschnitt Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 4 "Verwenden/Ordnen von Documenten in einer Mailbox".)
#080	Grund	: In der anderen Einheit ist keine Subadresse definiert.
	Lösung	: Prüfen Sie die Subadresse des anderen Systems und versuchen Sie es noch einmal.

#081	Grund	: In der ferngesteuerten Einheit ist kein Passwort festgelegt.
	Lösung	: Prüfen Sie das Passwort der Gegenstelle und versuchen es noch einmal.
#099	Grund	: Der Kopier-/Druckvorgang wird unterbrochen.
	Lösung	: Versuchen Sie, den Kopier-/Druckvorgang erneut zu starten.
#102	Grund	: Subadresse und/oder Passwort von Ihrem System und der Gegenstelle stimmen nicht überein.
	Lösung	: Prüfen Sie Subadresse und Passwort der Gegenstelle und versuchen es noch einmal.
#107	Grund	: Ein Dokument konnte wegen Speichermangel nicht gesendet werden.
	Lösung	: Senden Sie das Dokument entweder nach den anstehenden Speichersendungen, oder versuchen Sie es mit einer niedrigeren Auflösung, oder löschen Sie unnötige und Fehlerdokumente aus dem Speicher. Wenn diese Störung häufig auftritt, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Canon Servicepartner auf.
#701	Grund	: Es wurde bei Beginn der Programmierung des Jobs keine Abteilungs ID eingegeben; oder das Passwort wurde geändert.
	Lösung	: Geben Sie die richtige Abteilungs ID/das richtige Passwort ein.
#702	Grund	: Operation ist nicht möglich, weil die Speicherkapazität erschöpft ist.
	Lösung	 Bitte warten Sie etwas. Versuchen Sie es noch einmal nach dem Abschluss anderer Sendejobs. Senden Sie das Dokument nicht an mehrere Empfänger gleichzeitig Senden Sie das Dokument in kleineren Abschnitten an weniger Empfänger.
#703	Grund	: Es kann nicht geschrieben werden, weil der Bildbereich des Speichers voll ist.
	Lösung	 Bitte warten Sie etwas. Versuchen Sie es erneut nach dem Abschluss anderer Sendejobs. Löschen Sie die Dokumente aus einer Box. Wenn das System immer noch nicht normal arbeitet, schalten Sie es am Hauptschalter aus und wieder ein.
#704	Grund	: Beim Empfangen der Adresseninformationen von einem Adressbuch ist ein Fehler aufgetreten.
	Lösung	 : Prüfen Sie die Angaben in der Adresse. Wenn das System immer noch nicht normal arbeitet, schalten Sie es am Hauptschalter aus und wieder ein.

#705	Grund Lösung	 Die Sendung wurde abgebrochen, weil mehr Bilddaten vorhanden sind als es die maximale Datengröße zum Senden, die Sie in den Zusatzfunktionen eingestellt haben, zulässt. Verändern Sie die Einstellung für die maximale Datengröße zum
	ŭ	Senden in den Zusatzfunktionen. Wählen Sie eine niedrigere Auflösung oder - bei Verwendung von I-Fax - verwenden Sie weniger Seiten mit Bildern für die einzelnen Sendungen, so dass die Daten innerhalb der vorgegebenen Größe bleiben.
#706	Grund	: Das Adressbuch wurde von der Remote UI exportiert oder an das System importiert, oder es wird von einem anderen System benutzt.
	Lösung	: Versuchen Sie noch einmal zu senden.
# 711	Grund	: Löschen Sie die Dokumente aus einer Box.
	Lösung	: Löschen Sie Dokumente aus der Box.
#712	Grund	: Die maximale Anzahl Dokumente ist in der Speicherbox gespeichert.
	Lösung	: Löschen Sie Dokumente aus der Speicherbox.
#749	Grund	: Sie können nicht mit dem System arbeiten, weil die Servicemeldung angezeigt wird.
	Lösung	: Schalten Sie das System am Hauptschalter aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie es wieder ein. Wenn das System immer noch nicht funktioniert, schalten Sie das System am Hauptschalter aus, ziehen den Netzstecker und benachrichtigen Ihren Canon Servicepartner.
		Senden Sie den Job erneut, nachdem die Servicemeldung erloschen ist.
#751	Grund	: Der Server funktioniert nicht. Das Netzwerk arbeitet nicht (keine Verbindung zum Netzwerk oder Verbindung unterbrochen).
	Lösung	: Prüfen Sie die Empfängeradresse. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.
#752	Grund	: Der SMTP Servername stimmt nicht oder der Server funktioniert nicht. Der Domain Name oder die Email Adresse sind vielleicht nicht eingestellt. Das Netzwerk arbeitet nicht.
	Lösung	: Prüfen Sie den SMTP Servernamen, den Domain Namen und die Email Adresse, die Sie in den Zusatzfunktionen eingegeben haben. Prüfen Sie, ob der SMTP Server richtig arbeitet. Prüfen Sie den Netzwerkstatus.

#753	Grund	: Während der Sendung eines Emails ist ein Fehler in TCP/IP aufgetre-ten. (Socket, Auswahlfehler, etc.)
	Lösung	: Prüfen Sie die Netzwerkkabel und -stecker. Wenn das System immer noch nicht normal arbeitet, schalten Sie es am Hauptschalter aus und wieder ein.
#754	Grund	: Der Server funktioniert beim Senden von Daten nicht, oder das Netzwerk ist heruntergefahren. Die Einstellung zum Empfänger stimmt nicht.
	Lösung	: Prüfen Sie den Server und das Netzwerk. Prüfen Sie die Einstellungen zum Empfänger.
#755	Grund	: Das Senden von Jobs ist nicht möglich, da TCP/IP nicht richtig funktioniert. Die IP Adresse ist nicht eingestellt. Beim Konfigurieren des Systems ist die IP Adresse für DHCP, RARP oder BOOTP nicht richtig eingestellt.
	Lösung	: Prüfen Sie die TCP/IP Einstellungen in den Zusatzfunktionen.
#756	Grund	: Die NetWare Einstellungen in den Zusatzfunktionen sind ausgeschaltet.
	Lösung	: Stellen Sie die NetWare Einstellungen EIN.
#801	Grund	: Während der Kommunikation mit einem Mailserver ist auf Serverseite ein Timeout Fehler aufgetreten, während ein Email gesendet oder ein Email/I-Fax gesendet/empfangen wurde. Der SMTP Server meldete einen Fehler während der Verbindung. Der Empfänger stimmt nicht. Während der Übertragung an einen Dateiserver ist auf Serverseite ein Fehler aufgetreten. Sie senden an einen NetWare Empfänger, auf den Sie keine Zugriffsberechtigung zum Überschreiben haben.
	Lösung	 Vergewissern Sie sich, dass der SMTP Server richtig arbeitet. Prüfen Sie den Netzwerkstatus. Prüfen Sie die Einstellungen zum Empfänger. Prüfen Sie Staus und Einstellungen des Dateiservers.
#802	Grund	: Die Email-/I-Fax Servereinstellungen in den Zusatzfunktionen stimmen nicht. Die Einstellung zum DNS Servernamen stimmt nicht. Die Verbindung zum DNS Server ist fehlgeschlagen.
	Lösung	: Prüfen Sie die Namen des SMTP Servers und des DNS Servers in den Zusatzfunktionen. Vergewissern Sie sich, dass der DNS Server richtig arbeitet.
#803	Grund	: Vor dem Senden aller Seiten wurde die Netzwerkverbindung vom Empfänger unterbrochen.
	Lösung	: Senden Sie die Dokumente noch einmal.

#804	Grund	: Ein bestimmter Verzeichnisname kann beim Senden von Daten an einen Dateiserver nicht gefunden werden. Sie haben keine Zugriffsberechtigung auf den Ordner.
	Lösung	: Prüfen Sie die Angaben zum Empfänger. Verändern Sie die Einstellung, um den Zugriff auf den Ordner von der Serverseite zu ermöglichen.
#805	Grund	: Es ist nicht genug Speicherkapazität auf der Festplatte des Datenbank Servers.
	Lösung	: Löschen Sie auf dem Server gespeicherte Dokumente.
#806	Grund	: Beim Senden an den Dateiserver wurde ein falscher Anwendername oder falsches Passwort definiert. Beim Senden eines Email/I-Fax wurde ein falscher Empfänger definiert.
	Lösung	: Verändern Sie den Anwendernamen oder das Passwort des Empfuangers. Prüfen Sie den Empfänger des Emails/I-Fax.
#807	Grund	: Sie haben keine Zugriffsberechtigung auf den Ordner.
	Lösung	: Stellen Sie die Zugangsberechtigung für das Serververzeichnis ein und senden Sie erneut an diesen Server.
#808	Grund	: Auf dem Server ist während des Sendens von Daten an den Dateiserver ein Fehler aufgetreten.
	Lösung	: Booten Sie den Server oder führen Sie bei Bedarf andere Wartungs- arbeiten durch.
#809	Grund	: Eine Datei mit dem gleichen Namen existiert bereits auf dem Server und kann nicht überschrieben werden.
	Lösung	: Verändern Sie die Einstellungen auf dem Dateiserver, so dass Überschreiben möglich ist.
#810	Grund	: Ein Fehler ist während der Verbindung zu einem POP Server beim Empfang eines I-Fax aufgetreten. Der POP Server meldete einen Fehler während der Verbindung. Ein Timeout Fehler ist auf Serverseite während der Verbindung zu einem POP Server aufgetreten.
	Lösung	: Prüfen Sie die Einstellung des POP Servernamens in den Zusatzfunktionen. Vergewissern Sie sich, dass der POP Server richtig arbeitet. Prüfen Sie den Netzwerkstatus.
#815	Grund	: Das Einloggen in einen Dateiserver, in den das System bereits ein- geloggt ist, wurde versucht. Sie können nicht zweimal mit dem glei- chen Anwendernamen einloggen.
	Lösung	: Warten Sie einen Moment und senden die Daten dann erneut; stellen Sie den NetWare Server auf Senden, oder stoppen Sie den PServer.

#816	Grund	: Drucken ist nicht möglich, weil die Grenze des in der Verwaltung per Abteilungs ID festgelegten Druckvolumens überschritten ist.
	Lösung	: Benachrichtigen Sie Ihren Systemmanager.
#817	Grund	: Ein Kommunikationsfehler mit den Remotedruckern ist aufgetreten.
	Lösung	: Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen und versuchen Sie es erneut. Wenn das System immer noch nicht funktioniert, benachrichtigen Sie Ihren Systemmanager.
#818	Grund	: Die Empfangsdaten haben kein druckbares Dateiformat.
	Lösung	: Bitten Sie den Absender, das Dateiformat zu ändern und die Daten erneut zu senden.
#819	Grund	: Sie haben Daten empfangen, die nicht bearbeitet werden können. (MIME-Information ist falsch.)
	Lösung	: Prüfen Sie die Einstellungen und bitte Sie den Absender, die Daten erneut zu senden.
#820	Grund	: Sie haben Daten empfangen, die nicht bearbeitet werden können. (BASE64 oder uuencode ist falsch.)
	Lösung	: Prüfen Sie die Einstellungen und bitte Sie den Absender, die Daten erneut zu senden.
#821	Grund	: Sie haben Daten empfangen, die nicht bearbeitet werden können. (TIFF Analyse-Fehler.)
	Lösung	: Prüfen Sie die Einstellungen und bitte Sie den Absender, die Daten erneut zu senden.
#822	Grund	: Sie haben Daten empfangen, die nicht bearbeitet werden können. (Bild kann nicht dekodiert werden.)
	Lösung	: Prüfen Sie die Einstellungen und bitte Sie den Absender, die Daten erneut zu senden.
#823	Grund	: Es kann keine Verbindung mit den Remotedruckern hergestellt werden.
	Lösung	: Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen und versuchen Sie es erneut. Wenn das System immer noch nicht funktioniert, benachrichtigen Sie Ihren Systemmanager.
#824	Grund	: Ein Kommunikationsfehler mit den Remotedruckern ist aufgetreten.
	Lösung	: Prüfen Sie das Netzwerk und versuchen Sie es erneut. Wenn das System immer noch nicht funktioniert, benachrichtigen Sie Ihren Systemmanager.

#825	Grund	: Es kann nicht gedruckt werden, weil ID und Passwort des reservierten/ aktuellen Druckjobs gelöscht wurden oder das Passwort verändert wurde.
	Lösung	: Versuchen Sie noch einmal mit veränderter Abteilungs ID/verändertem Passwort zu drucken; oder registrieren Sie neue Angaben zu Abteilungs ID/Passwort. Wenn Sie das Passwort nicht kennen, benachrichtigen Sie Ihren Systemmanager.
#827	Grund	: Sie haben Daten empfangen, die nicht bearbeitet werden können. (Nicht unterstütztes MIME-Informationen enthalten.)
	Lösung	: Prüfen Sie die Einstellungen und bitte Sie den Absender, die Daten erneut zu senden.
#828	Grund	: Sie haben HTML-Daten empfangen.
	Lösung	: Bitten Sie den Absender, ein anderes Datenformat als HTML zu verwenden und erneut zu senden.
#829	Grund	: Die empfangenen Daten haben mehr als 1.000 Seiten.
	Lösung	: Das System kann bis zu 999 Seiten speichern und drucken; alle darüber hinausgehenden Seiten werden gelöscht. Bitten Sie den Absender, die restlichen Seiten zu senden.
#830	Grund	: Empfang einer DSN Fehlermitteilung wurde wegen einer falschen I- Faxadresse und falscher Einstellungen zu den Empfängerbedingungen; oder die Datengröße des Dokuments übersteigt die Kapazität des Mailservers.
	Lösung	 Prüfen Sie die I-Faxadresse und die Einstellungen zu den Empfängerbedingungen. Stellen Sie die maximale Datengröße zum Senden so ein, dass sie niedriger ist als die Kapazität des Mailservers. Prüfen Sie den Status des Mailservers, des DNS Servers und des Netzwerks.
#831	Grund	: Ein I-Faxdokument wurde nicht per SMTP empfangen, weil die Einstellungen zum EM/Druckbereich in den Bereichseinstellungen zur IP Adresse (Zusatzfunktionen) nicht damit übereinstimmen.
	Lösung	: Definieren Sie die Einstellungen zum EM/Druckbereich in den Bereichseinstellungen zur IP Adresse (Zusatzfunktionen).
#832	Grund	: Das DSN-Mail wurde nicht gesendet, weil die Email Einstellungen und die Netzwerkeinstellungen in den Zusatzfunktionen nicht definiert wurden, oder weil eine Störung auf Mailserverseite aufgetreten ist.
	Lösung	: Prüfen Sie die Einstellungen des DNS Servers in den Netzwerkeinstellungen und die Einstellungen von Email/I-Fax sowie IP-Adresse in den Zusatzfunktionen. Prüfen Sie den Status des Mailservers und des DNS Servers.

#833	Grund	: Es wurde kein MDN-Mail gesendet, weil die Netzwerkeinstellungen in den Zusatzfunktionen nicht definiert wurden, oder weil eine Störung auf Mailserverseite aufgetreten ist.
	Lösung	: Prüfen Sie die DNS Servereinstellungen in den Netzwerkeinstellungen und die Einstellungen zur Email/I-Faxadresse in den Zusatzfunktionen. Prüfen Sie den Status des Mailservers und des DNS Servers.
#834	Grund	: Es wurde kein MDN-Mail empfangen, weil die I-Faxadresse oder die Einstellungen zu den Empfängerbedingungen nicht stimmen, weil eine Störung im Netzwerk oder auf Mailserverseite aufgetreten ist, oder weil der Speicher des Empfängersystems voll ist.
	Lösung	: Prüfen Sie die I-Faxadresse und die Einstellungen zu den Empfängerbedingungen.
#835	Grund	: Es sind mehr Textzeilen auf dem I-Fax als maximal möglich.
	Lösung	: Bitten Sie den Absender, weniger Textdaten im Hauptteil des Dokuments zu verwenden und erneut zu senden.
#851	Grund	: Es ist nicht genug Speicherkapazität in der Haupteinheit, oder das gescannte Dokument kann nicht gespeichert werden, weil mehr als 100 Dokumente in der definierten Speicherbox sind.
	Lösung	: Prüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz der Haupteinheit und löschen Sie unnötige Dokumente aus den Speicherboxen. Wenn Sie viele unnötige Dokumente finden, löschen Sie sie aus der Speicherbox.
#852	Grund	: Ein Fehler ist aufgetreten, weil das System während eines laufenden Jobs am Hauptschalter ausgeschaltet wurde.
	Lösung	: Prüfen Sie, ob der Hauptschalter auf EIN steht. Versuchen Sie bei Bedarf den Job noch einmal zu starten.
#853	Grund	: Beim Versuch, eine große Seitenanzahl zu drucken, wurde ein Job wegen unzureichender Speicherkapazität nicht durchgeführt.
	Lösung	: Wählen Sie weniger Seiten zum drucken oder führen Sie den Job noch einmal durch, wenn keine anderen Jobs reserviert sind.
#899	Grund	: Das Email oder I-Fax wurde richtig gesendet, der Empfang war aber möglicherweise unvollständig, weil die Übertragung über mehrere Server ging.
	Lösung	: Prüfen Sie, ob der Empfang vollständig war. Prüfen Sie, ob Sie ein Email mit Fehlermeldung erhalten haben.
#995	Grund	: Reservierte Jobs wurden gelöscht.
	Lösung	: Wiederholen Sie die Reservierung bei Bedarf.

Erschöpfte Speicherkapazität während des **Scannens**

Wenn die Speicherkapazität erschöpft ist, während Sie Originale einscannen, wird folgende Meldung auf dem Display angezeigt.



MEMO

• Im Speicher des Systems können ca. 4.000 Seiten (Bilder) gespeichert werden (Canon Standardblatt, A4 mit Grundeinstellungen). Innerhalb des Speichers teilen sich alle Funktionen (Kopie, Druck, Mailbox etc.) einen Bereich für 3.600 Seiten, Zusätzlich ist für jede einzelnen Funktion ein Bereich mit folgender Speicherkapazität garantiert:

Kopie: 100 Seiten Drucker: 100 Seiten Mailbox: 100 Seiten Andere: 100 Seiten


Zum Beispiel stehen für die Systemfunktion < Kopie > 3.700 Seiten (Bilder) zur Verfügung.

100 + 3.600= 3.700 Seiten (Bilder)

Die Anzahl Seiten, die der Speicher wirklich fasst, ist jedoch auch abhängig vom Platz, den die Dokumente in den Boxen und die Jobs in wartestellung beanspruchen.

Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display und ergreifen Sie folgende Maßnahmen:


- Wenn Sie auf dem Display gefragt werden, ob die gespeicherten Seiten ausgedruckt und dafür die Originale eingescannt werden sollen, wählen Sie [Ein] oder [Aus]:
 - ▼ Berühren Sie die Taste [Ein], [Aus], oder [Andere Funktion].



Bei Auswahl von [Ein]: Die Seiten werden aus dem Speicher ausgedruckt, und die Originale werden stattdessen eingescannt.

Bei Auswahl von [Aus]: Die Seiten werden nicht ausgedruckt.

Durch Berühren der Taste [Andere Funktion] können Sie mit noch nicht programmierten Funktionen arbeiten.



Wenn folgendes Display angezeigt wird:

▼ Wählen Sie [Abbruch] oder [Andere Funktion].




[Abbruch]: Sie kehren Sie zum Display zur Auswahl der Grundfunktionen zurück. Drucken Sie erneut, nachdem der aktuelle Job abgeschlossen ist. Durch Berühren der Taste [Andere Funktion] können Sie mit noch nicht programmierten Funktionen arbeiten.



Die Servicemeldung ([E]/Service)

Wenn eine Fehlfunktion im System aufgetreten ist und es nicht normal funktioniert, erscheint unten abgebildete Meldung (die Servicemeldung) auf dem Display. Ergreifen Sie bitte folgende Maßnahmen.



▲ WARNUNG

 Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen ihn so heraus, da dabei die Gefahr elektrischer Schläge besteht.

A ACHTUNG


 Bitte fassen Sie beim Herausziehen des Kabels immer den Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst, da sich sonst die Kabeladern lösen könnten oder das Kabel anderweitig beschädigt werden könnte. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, werden spannungsführende Teile frei gelegt und es besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.

HINWEIS

Wenn Sie das System am Hauptschalter ausschalten, werden reservierte Jobs gelöscht.


Das Benachrichtigen Ihres Servicepartners


Schalten Sie das System bitte am Hauptschalter aus, warten Sie mindestens 3 Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein.



Wenn die Servicemeldung nach Einschalten des Systems weiterhin angezeigt wird, ergreifen Sie folgende Maßnahmen und benachrichtigen Sie Ihren Canon Servicepartner.

Schalten Sie das System bitte am Hauptschalter aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.





3 Benachrichtigen Sie Ihren Canon Servicepartner.


Wenn Sie Ihren Canon Servicepartner benachrichtigen, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Name des Systems
- Art des Problems und Status des Systems
- Fehlercode auf dem Display

Das System lässt sich nicht einschalten

Wenn das System nicht in Betrieb ist, obwohl der Hauptschalter und der Schalter für das Bedienfeld auf EIN stehen, prüfen Sie, ob der Schutzschalter in der Stellung AUS steht.

Wenn der Schutzschalter auf AUS steht, schalten Sie ihn bitte keinesfalls wieder ein, sondern benachrichtigen Sie Ihren Canon Servicepartner.



▲ WARNUNG

· Wenn sich der Schutzschalter selbständig ausschaltet, stellen Sie ihn auf keinen Fall wieder in die Position EIN. Sie können sonst einen Brand, einen elektrischen Schlag oder Rauchentwicklung verursachen oder andere Schutzschalter in diesem Stromkreis auslösen.

Die Zusatzausstattung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den Elementen der Zusatzausstattung und zu Maßnahmen bei Papierstau in einem dieser Elemente.


Variabilität durch Zusatzausstattung	7-3
Kassetteneinheit W1	7-4
Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papiermagazin	
Papiermagazin L1	
Aufbau und Funktionen	
Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papiermagazin	
Briefumschlagzuführung B1	7-17
Aufbau und Funktionen	7-17
Die Verwendung der Briefumschlagzuführung B1	
Vor dem Einlegen der Briefumschläge	
Das Einlegen von Briefumschlägen in die Kassette	
Das Einrichten der Briefumschlagzuführung B1 auf ein neues Umschlagformat	7-25
Scannereinheit-B1	7-31
Aufbau und Funktionen	7-31
Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Einzug	7-32
Das Austauschen der Stempeleinheit	7-36
Finisher J1	7-39
Aufbau und Funktionen	
Funktionen des Finishers	7-40
Das Entfernen von Papierstaus aus dem Finisher J1	7-42
Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit	7-46
Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit	7-49
Verbrauchsmaterial	7-52
Finisher H G1/ Lochereinheit J1	7-53
Aufbau und Funktionen	7-53
Funktionen des Finishers	
Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Finisher H G1	7-59
Das Entfernen von Papierstaus aus der Sattelheftungseinheit	7-62
Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit	
Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit	7-71
Das Entfernen von Papierstaus aus der Lochereinheit	7-76

7. Die Zusatzausstattung

Das Entfernen von Locherabfall	7-79
Verbrauchsmaterial	7-81
Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1	7-82
Aufbau und Funktionen	7-82
Funktionen des Zusatzausgabefachs	7-83
Das Entfernen von Papierstaus aus Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1	7-83
Kopienauffang F1	7-88
Aufbau und Funktionen	7-88
Kontrollzähler C1	7-90
Maßnahmen vor der Verwendung der Haupteinheit	7-91
Maßnahmen nach der Verwendung der Haupteinheit	7-92
Die Verwaltung per Abteilungs ID und Kontrollzähler C1	7-93
Das Löschen der Kopiensummen	7-100
Das Akzeptieren von Druckaufträgen von einer unbekannten ID	7-104

Variabilität durch Zusatzausstattung

Sie können folgende Elemente der Zusatzausstattung an dieses iR-System anschließen.



- 1 Scannereinheit-B1
- 2 Finisher J1
- 3 Kassetteneinheit W1
- 4 Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1
- 5 Papiermagazin L1
- 6 Finisher H G1
- 7 Lochereinheit J1
- 8 Kontrollzähler C1
- 9 Kopienauffang F1




 Bevor Sie mit dem Sensordisplay arbeiten, ziehen Sie bitte den transparenten Schutzfilm davon ab.

Kassetteneinheit W1

Durch Anschließen der Kassetteneinheit W1 an Ihr System stehen Ihnen zwei weitere Papierformate zusätzlich zu den Papierformaten in den Kassetten der Haupteinheit zur Verfügung.

Sie können in jede Kassette bis zu 500 Blatt Papier einlegen.

Aufbau und Funktionen



Kassetten

Jede Kassette fasst bis zu 500 Blatt Normalpapier (80g/m²).

2 Rechte Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung zum Entfernen eines Papierstaus.

Das Entfernen von gestautem Papier aus der Kassetteneinheit W1

Wenn Papier in der Kassetteneinheit W1 gestaut ist, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




A ACHTUNG


- Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann.
 Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.

Öffnen Sie die untere rechte Abdeckung der Haupteinheit.


Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, ziehen Sie es wieder von der Haupteinheit ab.




2 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.




Drücken Sie den Löseknopf der auf dem Display angezeigten Kassette ein, bis die Kassette aus dem System herausgleitet.




4 Ziehen Sie die Kassette heraus.



5 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



6 Schieben Sie die Kassette wieder in ihre Originalposition zurück.




A ACHTUNG

 Bitte schieben Sie die Kassetteneinheit vorsichtig an das System heran, damit Sie sich nicht zwischen der Kante des Papiermagazins und dem System die Finger klemmen.

7 Schließen Sie die untere rechte Abdeckung.

Wenn das Papiermagazin L1 (Zusatzausstattung; vgl. Seite 7-9) angeschlossen ist, schieben Sie es wieder an die Haupteinheit heran.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Papiermagazin L1

Durch Anschließen des Papiermagazin L1 an Ihr System ist ein weiteres Papierformat zusätzlich zu den Papierformaten in den Kassetten der Haupteinheit verfügbar. Sie können bis zu 2.500 Blatt Papier (80g/m²) in das Papiermagazin legen.



(III) HINWEIS


 Wenn sich das System im Schlafmodus befindet (das Sensordisplay wird nicht angezeigt und die Bereitschaftsanzeige leuchtet nicht), können Sie das Papiermagazin möglicherweise nicht öffnen. Betätigen Sie in einem solchen Fall zuvor die Taste für das Bedienfeld und drücken Sie dann den Löseknopf für das Papiermagazin nochmals ein.



MEMO

• Sie können Papier im Format A4 in das Papiermagazin legen.

Aufbau und Funktionen



1 Lösehebel

Durch Betätigen dieses Hebels lösen Sie das Papiermagazin vom System.

2 Entriegelungsknopf

Betätigen Sie diesen Knopf, wenn Sie Papier in das Magazin legen oder einen Papierstau entfernen wollen.

3 Papiervorratsanzeige

Anhand dieser Anzeige haben Sie einen Überblick über den Papiervorrat im Magazin.

4 Papiermagazin

Hier können Sie bis zu 2.500 Blatt Papier (80 g/m²) einlegen.

Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Papiermagaz<u>in</u>


Wenn Papier im Papiermagazin L1 gestaut ist, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




A ACHTUNG

- Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- · Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann. Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.


Drücken Sie den Lösehebel und ziehen Sie das Papiermagazin vom System ab.



2 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.




3 Drücken Sie den Entriegelungsknopf ein und ziehen das Magazin heraus.




(III) HINWEIS

 Wenn sich das System im Schlafmodus befindet (das Display ist dunkel und die Bereitschaftsanzeige ist aus), können Sie möglicherweise das Papiermagazin nicht öffnen. In einem solchen Fall wählen Sie den Schlafmodus durch Betätigen des Schalters für das Bedienfeld ab und drücken den Löseknopf am Papiermagazin noch einmal.

4 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



5 Schieben Sie das Magazin wieder in seine ursprüngliche Position zurück.



A ACHTUNG

 Bitte schieben Sie das Papiermagazin vorsichtig an das System heran, damit Sie sich nicht zwischen der Kante des Papiermagazins und dem System die Finger klemmen.


6 Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



 Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Das Einlegen von Papier in das Papiermagazin


Drücken Sie den Entriegelungsknopf ein und ziehen Sie das Magazin heraus.



(III) HINWEIS

 Wenn sich das System im Schlafmodus befindet (das Display ist dunkel und die Bereitschaftsanzeige ist aus), können Sie möglicherweise das Papiermagazin nicht öffnen. In einem solchen Fall wählen Sie den Schlafmodus durch Betätigen des Schalters für das Bedienfeld ab und drücken den Löseknopf am Papiermagazin noch einmal.

2 Öffnen Sie ein neues Paket Papier und nehmen die nötige Menge heraus.



A ACHTUNG

 Beim Einlegen von Papier achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.


HINWEIS

- Bitte wickeln Sie das restliche Papier in seine Originalverpackung ein und lagern es trocken und nicht in direktem Sonnenlicht.
- Bitte legen Sie folgende Papiertypen nicht in das Papiermagazin. Sie können sonst einen Papierstau verursachen.
 - Stark gewelltes oder zerknittertes Papier
 - OHP-Folien
 - Papier, auf dem sich ein Farbbild befindet
- Papier, auf dem sich bereits eine digitale Vollfarbkopie befindet (kopieren Sie auch nicht auf die Rückseite)
- Papier, auf das mit einem Thermotransferdrucker gedruckt wurde (kopieren Sie hier auch nicht auf die Rückseite)




MEMO

- Bitte verwenden Sie für Drucke und Kopien in gleichbleibend hoher Qualität nur von Canon empfohlenes Kopiermaterial.
- Fächern Sie den Papierstapel unmittelbar, bevor Sie ihn in die Kassette legen, einige Male auf und richten Sie seine Kanten aus, damit das Papier einfach eingezogen werden kann. Fächern Sie Papier bitte auch auf, nachdem Sie es aus einer neuen Verpackung genommen haben.



3 Legen Sie das Papier mit der Seite, die zur Verpackungsnaht hin zeigte, nach oben in das Magazin.




M HINWEIS

- Glätten Sie gewelltes Papier bitte, bevor Sie es in die Kassette legen, um Papierstaus vorzubeugen.
- Bitte achten Sie darauf, daß der Papierstapel in der Kassette nicht höher ist als die Höhenmarkierung an der hinteren Innenkante.



Das Magazin fasst ca. 2.500 Blatt Papier (80g/m²).

Schließen Sie das Papiermagazin.



A ACHTUNG

· Bitte schieben Sie das Papiermagazin vorsichtig an das System heran, damit Sie sich nicht zwischen der Kante des Papiermagazins und dem System die Finger klemmen.




• Nähere Informationen zur Ausrichtung von vorgedrucktem Papier mit Logos oder Mustern finden Sie im Abschnitt "Bezug zwischen der Ausrichtung des Originals und des Papiers" auf Seite 8-31.

Briefumschlagzuführung B1

Aufbau und Funktionen

Folgende Abbildung zeigt die Kassette 1 mit eingebauter Zufuhreinheit für Briefumschläge:



1 Längenführung

Richten Sie diese Führungsschiene auf die Länge der Briefumschläge ein.

- 2 Fach für die Briefumschläge
- 3 Hintere Querführung

4 Vordere Querführung

Richten Sie diese Führungsschiene auf die Breite der Briefumschläge ein.

5 Formatschalter

Wählen Sie mit diesem Schalter das Umschlagformat für die Kassette <ENV.1> oder <ENV. 2>.

Die Verwendung der Briefumschlagzuführung B1

Sie können folgende sechs Typen von Briefumschlägen über diese Einheit zuführen: COM 10, Monarch, DL, ISO-B5, ISO-C5 und Yougata 4. Das Hauptgerät und das Zusatzgerät zur Adressierung von Briefumschlägen sind so eingestellt, daß Briefumschläge der Handelsgröße COM 10 ohne weitere Einstellung geladen werden können. Bei Verwendung von Briefumschlägen der Handelsgröße COM 10 muß vor dem Laden folgendes beachtet werden (Vgl. Abschnitt "Das Einlegen von Briefumschlägen in die Kassette" auf Seite 7-22.):

- In der Funktion [Allgemeine Einstellungen] (Zusatzfunktionen) wird auf dem Display [Briefumschlagkassette] das Format <COM 10> für <Umschl. 1> gewählt.
- Die Führungsschienen in der Kassette müssen auf das Format von Briefumschlägen des Typs COM 10 eingerichtet sein.
- Der Formatschalter muss auf 'ENV.1' stehen.

HINWEIS

- Bitte bedrucken Sie nie Rückseite der Briefumschläge, da dies zu Papierstaus, verschmutzten Ausdrucken und Verschmutzungen im System führen könnte.
- Bitte legen Sie folgende Typen von Briefumschlägen nicht in die Kassette, da dies zu Papierstaus, verschmutzten Ausdrucken und Verschmutzungen im System führen könnte.
 - Stark gewellte, zerknitterte oder gefaltete Briefumschläge
 - Sehr dicke oder dünne Briefumschläge
 - Feuchte oder nasse Briefumschläge
 - Zerrissene Briefumschläge
 - Unregelmäßig geformte Briefumschläge
 - Briefumschläge mit Klammern oder Fenstern
 - Briefumschläge, deren Verschlüsse mit Leim oder anderen Substanzen zugeklebt werden
 - Briefumschläge mit Löchern oder Perforation
 - Briefumschläge mit besonders beschichteter Oberfläche
 - Briefumschläge aus oberflächenbehandeltem farbigen Papier
 - Briefumschläge mit Tinte, Leim oder anderen Substanzen, die unter der Hitze einer Fixiereinheit (ca. 200 °C) schmelzen, verbrennen, verdampfen oder giftige Gase absondern. Je nach dem für die Versiegelung verwendeten Material kann der Leim unter der Hitze der Fixiereinheit schmelzen und den Briefumschlag versiegeln.
- Wenn der Finisher H G1 (mit Sattelheftung) angeschlossen ist, werden Briefumschläge an Fach B ausgegeben. Wenn Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 angeschlossen ist, werden sie an Fach A ausgegeben. Das gilt auch, wenn während der Programmierung ein anderes bestimmtes Fach definiert worden ist.
- Bitte nehmen Sie die fertig bedruckten Briefumschläge aus dem Ausgabefach, wenn sich ca. 10 Umschläge dort gesammelt haben.
- Briefumschläge sollten an Orten gelagert werden, die keinen hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.

- Wenn ein merklicher Temperaturunterschied zwischen dem Ort, an dem die Briefumschläge gelagert waren, und dem Ort, an dem sie bedruckt werden sollen, besteht, lassen Sie die Briefumschläge vor dem Bedrucken bei Zimmertemperatur am Druckort liegen.
- Bitte stellen Sie den Formatschalter auf das Format der Briefumschläge ein, die Sie in die Kassette legen wollen.
- Die Haupteinheit und die Umschlagzuführung sind so eingestellt, daß Umschläge der COM 10 ohne jede Einstellung geladen werden können. Die Führungen können so eingestellt werden, daß die nachfolgend aufgeführten Umschläge geladen werden können. Die Verwendung von Umschlägen mit anderen Formaten kann zu Papierstaus, verschmutzten Ausdrucken und Schmutzansammlungen im Gerät führen.
 - COM 10: Mailwell No.553 - Monarch: Mailwell No.582
 - DL: Mailwell/Schneidersöhne No.11345
 - Yougata 4: Uzumaki Y-401
- Wenn Sie auf ISO-C5 oder ISO-B5 Briefumschläge drucken wollen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Canon Servicepartner.




- Wenn Sie einen anderen Umschlagtyp als COM 10 einlegen wollen lesen Sie den Abschnitt "Das Einrichten der Briefumschlagzuführung B1 auf ein neues Umschlagformat" auf Seite 7-25.
- Nur die obere Kassette kann als Briefumschlagkassette verwendet werden.
- Die Umschlagtypen haben folgende Maße:
 - COM 10: 104,7 x 241,3 mm
 Monarch: 98,4 x 190,5 mm
 DL: 110 x 220 mm
 ISO-C5: 162 x 229 mm
 ISO-B5: 176 x 250 mm
 Yougata 4: 105 x 235 mm

Vor dem Einlegen der Briefumschläge

In diesem Abschnitt finden Sie Erläuterungen zu den Maßnahmen, die Sie vor dem Einlegen der Briefumschläge in die Kassette durchführen müssen.


Nehmen Sie etwa fünf Briefumschläge, lockern Sie sie wie gezeigt auf, und stapeln Sie sie aufeinander.

Wiederholen Sie diesen Schritt fünfmal.




2 Legen Sie die Briefumschläge auf eine saubere, ebene Fläche, und streichen Sie sie mit der Hand in Pfeilrichtung glatt (jeweils fünfmal).

Wiederholen Sie diesen Schritt fünfmal.




- HINWEIS
 - Achten Sie besonders auf die Richtung der Papierzufuhr.

3 Drücken Sie die vier Ecken der Briefumschläge fest an, so dass die Briefumschläge und die Verschlüsse bzw. die geklebten Abschnitte flach bleiben.




- HINWEIS
 - Bedrucken Sie nie die Rückseite der Briefumschläge (die Seite mit der Klappe).
 - Falls sich die Briefumschläge mit Luft füllen, glätten Sie sie von Hand, bevor Sie sie in die Zufuhreinheit für Briefumschläge einlegen.




Das Einlegen von Briefumschlägen in die Kassette

In diesem Abschnitt finden Sie Erläuterungen zum Einlegen von Briefumschlägen in sie Kassette.


Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Kassette für Briefumschläge ein und lassen Sie ihn wieder los.




2 Ziehen Sie die Kassette aus dem System.




3 Drücken Sie den Stopper an der linken Führungsschiene wie unten abgebildet soweit wie möglich zusammen.




Legen Sie die Briefumschläge mit der Seite, auf die Sie kopieren wollen, nach unten in die Kassette. (Vgl. Abbildung). Drücken Sie die Briefumschläge bitte leicht herunter, so dass sie fest unter den Halteclips liegen.



Bitte legen Sie die Briefumschläge in Pfeilrichtung ein wie auf der untenstehenden Abbildung dargestellt.




Richten Sie die Führungskanten der Briefumschläge aus, und vergewissern Sie sich bitte, dass sie von den Clips gehalten werden.




HINWEIS

- Wenn die Briefumschläge gewellt sind, glätten Sie sie bitte vor dem Einlegen in die Briefumschlagkassette.
- Wenn der Finisher H G1 (mit Sattelheftung) angeschlossen ist, stellen Sie die Funktion "Vorrang Bildausrichtung" in den Zuatzfunktionen bitte aus und kopieren dann.
- Der Briefumschlagstapel darf nicht höher sein als durch die Höhenmarkierung () angezeigt.
- Sie können einen Stapel Briefumschläge mit einer Maximalhöhe von 30 mm in die Kassette legen.
- Obwohl die maximale Anzahl Briefumschläge je nach Umschlagtyp und Betriebsbedingungen variiert, fasst ein Stapel vom 30 mm Höhe generell ca. 50 Briefumschläge.

5 Drücken Sie den Stopper an der linken Führungsschiene zusammen und setzen Sie die linke Führungsschiene als Führungskante der Briefumschläge fest.



6 Fassen Sie die Kassette am Griff und schieben Sie sie langsam wieder in den System, bis sie mit einem Klicken einrastet.



A ACHTUNG

 Schieben Sie die Kassette bitte vorsichtig in ihre Originalposition zurück, damit Sie sich nicht die Finger zwischen Kassettenkante und System klemmen.

HINWEIS

 Bitte legen Sie nie irgendwelche anderen Gegenstände in den freien Platz in der Kassette neben die Briefumschläge. Sie können sonst Papierstaus verursachen.




MEMO

 Wenn der Papiervorrat während eines laufenden Druck-/Kopiervorgangs erschöpft ist, legen Sie bitte Papier nach und folgen den Anleitungen auf dem Display. Das System druckt dann die restlichen Exemplare automatisch.


Das Einrichten der Briefumschlagzuführung B1 auf ein neues Umschlagformat

In diesem Abschnitt wird das Laden anderer Briefumschlagssorten als der in den Zusatzfunktionen gegenwärtig festgelegten erklärt.


Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Kassette für Briefumschläge ein und lassen Sie ihn wieder los.




2 Fassen Sie die Kassette am Griff und ziehen Sie sie bis zum Anschlag heraus.



3 Nehmen Sie die Kassette aus dem System, indem Sie sie an beiden Seiten fassen und die Kassette anheben.



4 Stellen Sie an der Briefumschlagkassette <ENV. 1> oder <ENV. 2> ein.



Bei Auswahl von <Umschl. 1>:

- ▼ Stellen Sie den Papierformatschalter auf <ENV. 1>.
 - Mit dieser Einstellung k\u00f6nnen Sie Briefumschl\u00e4ge \u00fcber die Kassette zuf\u00fchren, die Sie in der entsprechenden Zusatzfunktion unter <Umschl. 1> gespeichert haben.


Bei Auswahl von < Umschl. 2>:

- ▼ Stellen Sie den Papierformatschalter auf <ENV. 2>.
 - Mit dieser Einstellung k\u00f6nnen Sie Briefumschl\u00e4ge \u00fcber die Kassette zuf\u00fchren, die Sie in der entsprechenden Zusatzfunktion unter <Umschl. 2> gespeichert haben.




- Folgende Grundeinstellungen sind für die Briefumschlagtypen festgelegt:
- Umschl. 1: COM 10
- Umschl. 2: COM 10
- Informationen zum Verändern der gespeicherten Einstellung für den Briefumschlagtyp finden Sie im Abschnitt "Das Registrieren der Zufuhreinheit für Briefumschläge" auf Seite 3-17.


Ziehen Sie die linke Führungsschiene heraus und nehmen Sie alle Umschläge aus der Kassette.




6 Lösen Sie die beiden Schrauben, die die vordere Querführung an der Vorderseite fixieren.




Wie unten abgebildet drücken Sie das Briefumschlagfach nach unten und bewegen die vordere Querführung auf die Markierung, die den gewünschten Briefumschlagtyp anzeigt.




Fixieren Sie die vordere Querführung an der Vorderseite mit den beiden Schrauben.



9 Versetzen Sie die hintere Querführung an der Rückseite bitte ebenso wie in Schritt 7 und 8 erläutert.



10 Legen Sie die Briefumschläge in die Kassette.



Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Papierformaträdchen und dem Papierformatschalter. Speichern Sie nun bitte den neuen Briefumschlagtyp in der entsprechenden Zusatzfunktion.

Informationen zum Verändern der gespeicherten Einstellung für den Briefumschlagtyp finden Sie im Abschnitt "Das Registrieren der Zufuhreinheit für Briefumschläge" auf Seite 3-17.

Scannereinheit-B1

Legen Sie die Originale in einem Stapel in die Originaleingabe. Sie werden automatisch nacheinander zum Kopieren auf das Vorlagenglas gezogen. Doppelseitige Originale werden zum Kopieren der Rückseite im Einzug gewendet und können auch doppelseitig kopiert werden.


Bücher, dicke Originale und ÕHP-Folien legen Sie zum Einscannen bitte direkt auf das Vorlagenglas (Scanner).



HINWEIS

- Wenn der Originalausgabeschlitz blockiert ist, wird möglicherweise nicht richtig gedruckt.
 Darum legen Sie bitte nichts in den Originalausgabebereich.
- Wenn das Vorlagenglas oder die Unterseite der Originalabdeckung (Transportband am Einzug) schmutzig ist, sind keine hochwertigen Kopien möglich. (Vgl. Abschnitt "Das Reinigen des Vorlagenglases/der Unterseite der Originalabdeckung" auf Seite 5-20.)

Aufbau und Funktionen




- 1 Abdeckung des Einzugs
- 2 Originaleingabe
- 3 Originalausgabebereich

- 4 Führungsschienen
- 5 Originalanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn sich Originale in der Eingabe befinden.

Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Einzug

Wenn Originale im Einzug gestaut sind, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.







ACHTUNG

- · Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann. Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.


1 Öffnen Sie die obere Abdeckung des Einzugs.




2 Ziehen Sie alle gestauten Originale heraus.




Fassen Sie den Knopf an der mittleren Abdeckung und öffnen Sie diese Abdeckung.



Drehen Sie den Knopf und entfernen Sie das eingeklemmte Original.




5 Schließen Sie die Abdeckung.



A ACHTUNG


• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

6 Nachdem Sie alle gestauten Originale entfernt haben, schließen Sie bitte die obere Abdeckung des Einzugs.




A ACHTUNG

- Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- Heben Sie den Einzug an und ziehen an der Unterseite gestaute Originale heraus.



8 Senken Sie den Originaleinzug.



A ACHTUNG

- · Bitte gehen Sie beim Schließen des Einzugs vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen und verletzen.
- Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.




• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)


Das Austauschen der Stempeleinheit

Originale, die Sie über den Einzug zuführen können mit einem Stempel als "gesendet" oder "kopiert" gekennzeichnet werden.


Öffnen Sie die obere Einzugsabdeckung, und dann die innere Abdeckung.



2 Entfernen Sie die alte Stempelpatrone mit einer Pinzette.




3 Setzen Sie die neue Stempelpatrone ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.



HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass die Stempelpatrone nicht über die Oberfläche hinausragt.
- Setzen Sie die Stempelpatrone richtig ein, da es andernfalls zu Papierstau kommen kann.

4 Schließen Sie vorsichtig die innere Abdeckung, und dann die Einzugsabdeckung.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen und verletzen.

Finisher J1

Der Finisher J1 bietet Ihnen folgende Funktionen: Sortieren, Gruppensortieren, versetzte Ausgabe, Sortierent + Heften. (Vgl. Abschnitt "Funktionen des Finishers" auf Seite 7-40.)




(III) HINWEIS

• Wenn die Funktion Zwischenblätter für OHP-Folien programiert ist, können Sie nicht mit den Funktionen Sortieren, Gruppensortieren und Sortieren + Heften arbeiten.



• Bei Zufuhr von großformatigem Papier wie A3 oder quer eingelegtem A4 (A4R) ziehen Sie bitte die Zusatzauflage (Verlängerung) heraus.

Aufbau und Funktionen



1 Vordere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um das Heftklammermagazin in der Hefteinheit auszutauschen oder wenn ein Papierstau oder ein Heftklammerstau auftritt. (Vgl. Abschnitte "Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit" auf Seite 7-46 und "Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit" auf Seite 7-49.)

2 Oberlinke Abdeckung

Öffnen Sie Abdeckung zum Entfernen eines Papierstaus. (Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von Papierstaus aus dem Finisher J1" auf Seite 7-42.)

ACHTUNG

 Wenn Sie die vordere Abdeckung der Haupteinheit öffnen, während die vordere Abdeckung des Finisher J1 offen ist, kann sich die vordere Abdeckung des Finishers von selbst wieder schließen. Bitte achten Sie darauf, damit Sie sich nicht verletzen.

Funktionen des Finishers

Der Finisher J1 bietet Ihnen folgende Funktionen.



 Das Ausgabefach bewegt sich nach dem Ausgeben jedes Drucksatzes ein Stück nach unten. Wenn die Höhenbegrenzung des Faches erreicht ist, stoppt der Druckvorgang. Entfernen Sie alles Papier aus dem Fach, und die restlichen Drucke werden erstellt.

■ Sortieren

In dieser Funktion werden die Kopien automatisch zu Sätzen in der richtigen Seitenreihenfolge sortiert und ausgegeben.

■ Gruppensortieren

In dieser Funktion werden alle Kopien einer Seite gemeinsam einsortiert. Dabei bewegt sich das Finisherfach nach jeder Seitengruppe etwas, damit die Seitengruppen versetzt voneinander liegen und einfach getrennt herauszunehmen sind.

■ Versetzte Ausgabe

In dieser Funktion werden die einzelnen Sätze um ca. 30 mm nach vorn/hinten versetzt ausgegeben.



HINWEIS

• Papier im Format A5R kann nicht versetzt ausgegeben werden.



//> MEMO


• In den Funktionen <Sortieren> und <Gruppensortieren> sowie bei der Ausgabe von Drucken von Computerdaten werden die Drucksätze vor dem Ausgeben um ca. 20 mm gegeneinander versetzt.

■ Sortieren + Heften

In dieser Funktion werden die Kopien automatisch zu Sätzen in der richtigen Seitenreihenfolge sortiert, anschließend geheftet und ausgegeben.

A ACHTUNG

 Bringen Sie Ihre Hand während des Kopierens nicht in den Bereich des Fachs des Finishers, in dem geheftet wird. Sie können sich verletzen.



HINWEIS


- Nachdem ein Kopiensatz ausgegeben ist, bewegt sich das Fach etwas nach unten.
 Wenn die maximale Stapelhöhe im Fach erreicht ist, wird der Druckvorgang unterbrochen.
- Briefumschläge, schweres Papier, OHP-Folien, Etiketten, Pauspapier und Briefbogen können nicht im Finisher geheftet werden.
- Sie können folgende Papierformate heften: A3, A4, A4R.
- Nehmen Sie vor dem Heften alles Papier aus dem Fach.



- Die Kopiensätze werden an folgenden Punkten geheftet:
 - Bei Originalzufuhr über das Vorlagenglas:



- Bei Originalzufuhr über den Einzug:



- Wenn ein Kopien-/Drucksatz mehr als 15 Blätter (A3-Format) oder 30 Blätter (A4- und A4R-Format) enthält, wird er nur sortiert, aber nicht geheftet.
- Wenn fast alle Heftklammern verbraucht sind, stoppt das System beim Heften und eine Meldung erscheint, die Sie auffordert, den Heftklammervorrat zu ergänzen. (Vgl. Abschnitt "Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit" auf Seite 7-46.)

Das Entfernen von Papierstaus aus dem Finisher J1


Wenn Papier im Finisher J1 gestaut ist, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen im Display.




A ACHTUNG

- Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann. Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.







2 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



Heben Sie die innere Führung an und ziehen Sie das gestaute Papier heraus.




4 Schließen Sie die obere linke Abdeckung des Finishers.




A ACHTUNG


- Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- **5** Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.



6 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



7 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.



A ACHTUNG

- · Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.




• Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit


Wenn der Heftklammervorrat im Finisher erschöpft ist und Sie ein neues Heftklammermagazin einsetzen müssen, erscheint ein Display wie das unten abgebildete. Setzen Sie ein neues Heftklammermagazin ein wie im folgenden erläutert.



1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.




2 Fassen Sie die leicht hervorstehende Hefteinheit links und rechts und ziehen sie heraus.




Halten Sie das leere Magazin an beiden Seiten und ziehen Sie es aus der Hefteinheit.

Legen Sie die Hefteinheit wie auf der Abbildung dargestellt hin und ziehen Sie das Heftklammermagazin heraus.




4 Setzen Sie ein neues Heftklammermagazin in die Hefteinheit.




- Sie können immer ein Heftklammermagazin einsetzen.
- Bitte verwenden Sie nur speziell für dieses System zugelassene Heftklammermagazine.


5 Ziehen Sie das Siegel ab, das die Heftklammern fixiert.



6 Schieben Sie die Hefteinheit langsam in den Finisher zurück.



7 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.




 Nachdem Sie die Abdeckung geschlossen haben, führt die Hefteinheit automatisch einige <trockene> Heftvorgänge durch, um die Heftklammern neu auszurichten.

Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit


Wenn Heftklammern im Finisher gestaut sind, wird die unten abgebildete Meldung auf dem Display angezeigt. Entfernen Sie die gestauten Heftklammern bitte wie im folgenden erläutert.




Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.




2 Fassen Sie die leicht hervorstehende Hefteinheit links und rechts und ziehen sie heraus.




3 Senken Sie den Hebel an der Hefteinheit.




4 Entfernen Sie alle Heftklammern, die aus der Einheit fallen.




5 Klappen Sie den Hebel an der Hefteinheit wieder nach oben.



6 Schieben Sie die Hefteinheit mit Nachdruck zurück in den Finisher.



7 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.



▲ ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.



 Nachdem Sie die Abdeckung geschlossen haben, führt die Hefteinheit automatisch einige <trockene> Heftvorgänge durch, um die Heftklammern neu auszurichten.

Verbrauchsmaterial

Bitte verwenden Sie nur speziell für dieses System zugelassene Heftklammermagazine.



MEMO

• Wir empfehlen, neue Heftklammermagazine bei Ihrem Canon Servicepartner nachzubestellen, bevor der Vorrat verbraucht ist.

Finisher H G1/ Lochereinheit J1


Die Kombination aus Finisher H G1 (mit Sattelheftung)/ Lochereinheit J1 bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: Sortieren, Gruppensortieren, Versetzte Augabe. Sortieren+Heften, Sattelheftung, Lochen, (Vgl. Abschnitt "Funktionen des Finishers" auf Seite 7-54.)

Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 wird benötigt, wenn Sie den Finisher H G1 anschließen wollen.



Wenn Sie A3-Papier zuführen, ziehen Sie die Zusatzauflage (Verlängerung) heraus.

Aufbau und Funktionen



1 Fächer

In diese Fächer werden die fertigen Kopien/Drucke ausgegeben. Sie können jedes Fach für die Ausgabe aus einer bestimmten Funktion definieren. (Vgl. Abschnitt "Das Zuweisen eines bestimmten Fachs zu den einzelnen Funktionen" auf Seite 3-23.)

2 Zusatzfach

3 Obere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um gestautes Kopierpapier zu entfernen. (Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Finisher H G1" auf Seite 7-59.)

4 Locherabfallbehälter

Diese Behälter nehmen Sie zum Enstorgen des Locherabfalls heraus. (Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von Locherabfall" auf Seite 7-79.)

5 Entriegelungsknopf

Nach Eindrücken dieses Knopfes können Sie den Finisher von der Haupteinheit abziehen.

6 Rechte Abdeckung

Öffnen Sie Abdeckung zum Entfernen eines Papierstaus. (Vgl. Abschnitte "Das Entfernen von Papierstaus aus der Sattelheftungseinheit" auf Seite 7-62.)

7 Vordere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um das Heftklammermagazin in der Hefteinheit auszutauschen oder, wenn ein Papierstau oder ein Heftklammerstau auftritt. (Vgl. Abschnitte "Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit" auf Seite 7-67 und "Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit" auf Seite 7-71.)

Broschürenausgabe

Hier werden die in der Mitte fertig gefalzten Broschüren ausgegeben.

Funktionen des Finishers

Finisher H G1 und Lochereinheit J1 bieten Ihnen folgende Funktionen:



• Wenn eine der Funktionen <Sortieren> oder <Gruppensortieren> aktiv ist, bewegt sich das Fach jedes Mal etwas nach unten, nachdem ein Kopien-/Drucksatz ausgegeben worden ist. Wenn die Menge der ausgegebenen Blätter die Maximalhöhe im Fach erreicht, werden die folgenden Kopien/Drucke automatisch an ein anderes verfügbares Fach ausgegeben. Ist in allen Fächern die Höhenbegrenzung erreicht, stoppt der Kopier-/Druckvorgang vorübergehend. Entfernen Sie die ausgegebenen Drucke aus dem Fach; das Fach fährt dann wieder nach oben und die restlichen Drucke werden ausgegeben.

■ Sortieren

In dieser Funktion werden die Kopien automatisch zu Sätzen in der richtigen Seitenreihenfolge sortiert und ausgegeben.

■ Gruppensortieren

In dieser Funktion werden die Kopien automatisch zu Gruppen mit der gleichen Seitenzahl sortiert, und die Gruppen werden leicht versetzt ausgegeben.

■ Versetzte Ausgabe

In dieser Funktion werden die einzelnen Sätze um ca. 30 mm nach vorn/hinten versetzt ausgegeben.



HINWEIS

• Papier im Format A5R kann nicht versetzt ausgegeben werden.



MEMO


 In den Funktionen <Sortieren> und <Gruppensortieren> sowie bei der Ausgabe von Drucken von Computerdaten werden die Drucksätze vor dem Ausgeben um ca. 20 mm gegeneinander versetzt.

■ Sortieren + Heften

In dieser Funktion werden die Kopien automatisch zu Sätzen in der richtigen Seitenreihenfolge sortiert, anschließend geheftet und ausgegeben.

A ACHTUNG

 Bitte bringen Sie Ihre Hände nicht in den Heftbereich, wenn das System mit dem Finisher ausgestattet ist; dabei besteht Verletzungsgefahr.




HINWEIS


- Nachdem ein Kopiensatz ausgegeben ist, bewegt sich das Fach etwas nach unten.
 Wenn die maximale Stapelhöhe im Fach erreicht ist, wird der Druckvorgang unterbrochen. Entfernen Sie die ausgegebenen Drucke aus dem Fach; das Fach fahrt dann wieder nach oben und die restlichen Drucke werden ausgegeben.
- Schweres Papier, Briefumschläge, OHP-Folien, Etiketten, Pauspapier, Briefbögen und Bondpapier werden an Fach B ausgegeben. (Sie können diese Materialien nicht heften.)
- Papier im Format A5 oder A5R kann nicht in der Ecke oder mit Buchheftung geheftet werden.
- Bitte ziehen Sie die gefalzten Kopien nicht aus dem Ausgabebereich, während sie geheftet werden. Nehmen Sie die Kopien erst heraus, nachdem sie im Ausgabefach abgelegt worden sind.



- Die Kopiensätze werden an folgenden Punkten geheftet:
 - Bei Originalzufuhr über das Vorlagenglas:




- Bei Originalzufuhr über den Einzug:



- Wenn ein Kopien-/Drucksatz mehr als 25 Blätter (A3-Format) oder 50 Blätter (A4- und A4R-Format) enthält, wird er nur sortiert, aber nicht geheftet.
- Wenn das System den Heftvorgang abbricht und die Meldung <Mehr Heftklammern, bittel> auf dem Display angezeigt wird, ist der Heftklammervorrat in der Hefteinheit nahezu erschöpft, und Sie müssen ein neues Heftklammermagazin einsetzen. (Vgl. Abschnitt "Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit" auf Seite 7-67.)

■ Sattelheftung

In dieser Funktion können Sie Broschüren herstellen, die eine Rückenheftung in der Falz (Kopienmitte) haben.



HINWEIS

- Ein Kopiensatz für die Sattelheftung kann bis zu 10 Blätter stark sein.
- Sie können Blätter in den Formaten A3 und A4R mit Sattelheftung heften.
- Wenn Sie mit Sattelheftung heften wollen, ziehen Sie die Verlängerung der Broschürenausgabe heraus.
- In der Funktion <Sattelheftung> kann das Papier abhängig von Papiertyp und/oder Anzahl der Blätter, die geheftet werden sollen, knittern.

■ Lochen


In dieser Funktion versieht das System Ihre Kopien/Drucke automatisch mit Heftlöchern.

M HINWEIS


- Papier in den Formaten A5, A5R kann nicht gelocht werden.
- Sie können OHP-Folien, Pauspapier, Etiketten, schweres Papier, Bond und Briefbogen nicht lochen.
- Für diese Funktion muss der Finisher mit Lochereinheit J1 ausgestattet sein.



• Die Drucke/ Kopien werden in folgenden Bereichen gelocht.




• In der Abbildung ist der Abstand zwischen den Heftlöchern veranschaulicht.



Das Entfernen von gestautem Papier aus dem Finisher H G1


Wenn Papier im Finisher H G1 gestaut ist, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.



A ACHTUNG


- Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann.
 Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.

1 Ziehen Sie alles Papier aus dem Ausgabeschlitz.




HINWEIS


- Wenn Sie Drucke in der Funktion Heften ausgeben, nehmen Sie die noch nicht gehefteten Sätze bitte nicht heraus. (Sie werden automatisch nach Entfernen des gestauten Papiers geheftet.)
- **2** Ziehen Sie den Finisher von der Haupteinheit ab.



Öffnen Sie die obere Abdeckung des Finishers und entfernen Sie dort gestautes Papier.




4 Schließen Sie die obere Abdeckung des Finishers.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

5 Verbinden Sie den Finisher wieder mit der Haupteinheit.



ACHTUNG

 Bitte gehen Sie beim Heranschieben des Finishers an die Haupteinheit vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.


6 Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



 Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 7-2.)

Das Entfernen von Papierstaus aus der Sattelheftungseinheit


Wenn Papier im Finishr H G1 gestaut ist, während Sie mit der Broschürenfunktion arbeiten, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




A ACHTUNG

- Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann.
 Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.


1 Ziehen Sie den Finisher von der Haupteinheit ab.



2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.




3 Drehen Sie den unteren Knopf nach rechts.



4 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.




5 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.




A ACHTUNG


- Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- **6** Öffnen Sie die rechte Abdeckung des Finishers.



7 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.




8 Schließen Sie die rechte Abdeckung des Finishers.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

9 Verbinden Sie den Finisher wieder mit der Haupteinheit.



A ACHTUNG

 Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.


10 Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.




 Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Das Austauschen des Heftklammermagazins in der Hefteinheit


Wenn der Heftklammervorrat im Finisher erschöpft ist und Sie ein neues Heftklammermagazin einsetzen müssen, erscheint ein Display wie das unten abgebildete. Setzen Sie ein neues Heftklammermagazin ein wie im folgenden erläutert.




1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.



2 Ziehen Sie den Hefter aus dem Finisher.





Fassen Sie die leicht hervorstehende Hefteinheit links und rechts und ziehen Sie sie heraus.




4 Ziehen Sie das leere Magazin heraus, indem Sie auf die mit <PUSH> gekennzeichnete Fläche drücken.


Legen Sie die Hefteinheit wie auf der Abbildung dargestellt hin und ziehen Sie das Heftklammermagazin heraus.






5 Setzen Sie ein neues Heftklammermagazin in die Hefteinheit.






Ø MEMO

- Sie können immer nur ein Heftklammermagazin einsetzen.
- Bitte verwenden Sie nur speziell für dieses System zugelassene Heftklammermagazine.
- **6** Ziehen Sie das Siegel ab, das die Heftklammern fixiert.




Schieben Sie die Hefteinheit mit Nachdruck zurück in den Hefter.




Vergewissern Sie sich, dass die Hefteinheit arretiert ist und schieben dann den Hefter wieder in den Finisher zurück.

Schieben Sie den Hefter ein, bis er arretiert ist.



9 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.




 Nachdem Sie die Abdeckung geschlossen haben, führt die Hefteinheit automatisch einige <trockene> Heftvorgänge durch, um die Heftklammern neu auszurichten.

Das Entfernen von Heftklammerstaus aus der Hefteinheit


Wenn Heftklammern im Finisher gestaut sind, wird die unten abgebildete Meldung auf dem Display angezeigt. Entfernen Sie die gestauten Heftklammern bitte wie im folgenden erläutert.




1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.




2 Drehen Sie den Knopf nach rechts, bis die blaue Markierung erscheint.




Nehmen Sie das Papier, das im Ausgabefach zum Heften bereit liegt, heraus.




Ziehen Sie den Hefter aus dem Finisher.




5 Drehen Sie den Knopf nach rechts und bewegen so die Hefteinheit weiter.




6 Fassen Sie die leicht hervorstehende Hefteinheit links und rechts und ziehen sie heraus.




7 Ziehen Sie den Knopf an der Hefteinheit nach oben.




8 Entfernen Sie alle Heftklammern, die aus der Einheit fallen.



Kippen Sie den Hebel an der Hefteinheit wieder nach unten.




10 Schieben Sie die Hefteinheit wieder in den Hefter.




Vergewissern Sie sich, dass die Hefteinheit arretiert ist und schieben dann den Hefter wieder in den Finisher zurück.

Schieben Sie den Hefter ein, bis er arretiert ist.



12 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Finishers.



A ACHTUNG


• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.



• Nachdem Sie die Abdeckung geschlossen haben, führt die Hefteinheit automatisch einige <trockene> Heftvorgänge durch, um die Heftklammern neu auszurichten.

Das Entfernen von Papierstaus aus der Lochereinheit

Wenn Papier in der Lochereinheit gestaut ist, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.






ACHTUNG

- Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann. Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.




• Diese Operation ist nur nötig, wenn die Lochereinheit J1 angeschlossen ist.


1 Ziehen Sie den Finisher von der Haupteinheit ab.




2 Stellen Sie den Knopf auf die Richtung, für die der Stau angezeigt wurde.



3 Öffnen Sie die obere Abdeckung des Finishers und ziehen Sie alles gestaute Papier heraus.




4 Schließen Sie die obere Abdeckung des Finishers.



▲ ACHTUNG

- Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- **5** Verbinden Sie den Finisher wieder mit der Haupteinheit.



A ACHTUNG


- Bitte gehen Sie beim Heranschieben des Finishers an die Haupteinheit vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.
- **6** Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



 Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Das Entfernen von Locherabfall

Wenn der Locherabfallbehälter voll ist, wird ein Display wie das folgende angezeigt. Leeren Sie den Locherabfallbehälter wie im folgenden erläutert.






Wenn der Locherabfallbehälter voll ist, können Sie nicht mit der Funktion <Lochen>kopieren/drucken.




• Diese Maßnahmen sind nur nötig, wenn die Lochereinheit J1 angeschlossen ist.







2 Ziehen Sie den Locherabfallbehälter heraus.



3 Entleeren Sie den Abfallbehälter.




4 Setzen Sie den Abfallbehälter wieder in seiner ursprünglichen Position ein.





• Wenn das Fach nicht wieder in seine Originalstellung zurück gebracht wurde, können Sie Ihre Kopien oder Drucke nicht lochen lassen.

5 Verbinden Sie den Finisher wieder mit der Haupteinheit.



A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Heranschieben des Finishers an die Haupteinheit vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

Verbrauchsmaterial

Bitte verwenden Sie nur speziell fur dieses System zugelassene Heftklammermagazine.



• Wir empfehlen, neue Heftklammermagazine bei Ihrem Canon Servicepartner nachzubestellen, bevor alle verbraucht sind.

Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1

Durch Anschließen von Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 an das System steht Ihnen außer dem Papierauffang/Finisher eine weitere Möglichkeit der Kopienausgabe zur Verfügung.


Drucke können zusätzlich zu "Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1" an drei unterschiedliche Ausgabestellen geliefert werden, wenn das Finisher H G1 angeschlossen ist.



HINWEIS

- Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 kann angeschlossen werden, wenn das iR-System mit dem Finisher H G1 oder dem Kopienauffang F1 ausgestattet ist.
- Bei Anschluss von Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 benötigen Sie den Kopienauffang F1.
- Wenn Sie Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 ohne Kopienauffang F1 anschließen, definieren Sie das Fach C bitte nicht für eine Systemfunktion, auch wenn es im Programmierdisplay erscheint.
- Wenn der Finisher J1 angeschlossen ist, können Sie Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 nicht anschließen.

Aufbau und Funktionen



1 Zusatzausgabefach

Hier werden die Kopien/Drucke ausgegeben.

2 Obere linke Abdeckung

Öffnen Sie Abdeckung zum Entfernen eines Papierstaus. (Vgl. Abschnitt "Das Entfernen von Papierstaus aus Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1" auf Seite 7-83.)

Funktionen des Zusatzausgabefachs

Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 bietet Ihnen folgende Funktionen:



 Wenn beim Ausgeben von Drucken die H\u00f6henbegrenzung des Faches erreicht ist, stoppt der Druckvorgang. Entfernen Sie alles Papier aus dem Fach, und die restlichen Drucke werden erstellt.

■ Sortieren

In dieser Funktion werden die Kopien automatisch zu Sätzen in der richtigen Seitenreihenfolge sortiert und ausgegeben.

■ Gruppensortieren


In dieser Funktion werden die Kopien automatisch zu Gruppen mit der gleichen Seitenzahl sortiert und gruppenweise leicht versetzt ausgegeben.

■ Drehen

In dieser Funktion werden die einzelnen Kopiensätze abwechselnd quer und hochkant ausgegeben, wenn Sie Originale des gleichen Formats eingelegt haben.

Das Entfernen von Papierstaus aus Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1

Wenn Papier in Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 gestaut ist, wird ein Display wie das unten abgebildete angezeigt. Überprüfen Sie die Position des Papierstaus. Entfernen Sie das gestaute Papier bitte wie im folgenden erläutert und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.




A ACHTUNG


- Beim Entfernen von gestauten Originalen oder gestautem Papier achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände an Kanten des Papiers schneiden.
- Wenn Sie gestautes Papier aus dem System entfernen oder andere Arbeiten dort ausführen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Halsketten, Armbänder und andere Metallgegenstände nicht in Berührung mit dem Systeminneren kommen, da es sonst zu Verbrennungen oder elektrischem Schlag kommen kann.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass Sie nicht in Berührung mit dem Toner auf dem Papier kommen, da er noch nicht fixiert ist und Ihre Hände oder Kleidung verschmutzen kann.
 Sollten Sie in Berührung mit noch nicht fixiertem Toner gekommen sein, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab. Warmes Wasser würde ihn fixieren und könnte die Verschmutzung schwieriger entfernbar machen.
- Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier aus dem Systeminneren darauf, dass der noch nicht fixierte Toner auf dem Papier Ihnen nicht in Augen oder Mund gerät. Sollte etwas derartiges passieren, waschen Sie Augen oder Mund bitte sofort mit kaltem Wasser aus und gehen zum Arzt.

Ziehen Sie den Finisher von der Haupteinheit ab.

Wenn der Finisher nicht angeschlossen ist, beginnen Sie bitte mit Schritt 2.



2 Öffnen Sie die obere linke Abdeckung der Haupteinheit.




- HINWEIS
 - Sie können die obere linke Abdeckung der Haupteinheit nur bis zu der oben dargestellten Position öffnen. (Vgl. Abbildung).
- **3** Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



- HINWEIS
 - Halten Sie die linke Abdeckung bitte geöffnet, während Sie das gestautes Papier entfernen.


4 Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



HINWEIS

 Halten Sie die linke Abdeckung bitte geöffnet, während Sie das gestautes Papier entfernen.

5 Schließen Sie die obere linke Abdeckung der Haupteinheit.




A ACHTUNG

• Bitte gehen Sie beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

6 Verbinden Sie den Finisher mit der Haupteinheit.

Wenn der Finisher nicht angeschlossen ist, lesen Sie bitte bei Schritt 7 weiter.



A ACHTUNG

 Bitte gehen Sie beim Heranschieben des Finishers an die Haupteinheit vorsichtig vor, damit Sie sich nicht die Finger klemmen, da Sie sich verletzen könnten.

7 Folgen Sie nun den Anleitungen auf dem Display.



 Das Display mit den Anleitungen zum Entfernen des Papierstaus wird so lange angezeigt, bis Sie das gestaute Papier entfernt haben. (Vgl. Abschnitt "Das Anleitungsdisplay zum Entfernen des Papierstaus" auf Seite 6-2.)

Kopienauffang F1

Wenn Sie den Kopienauffang F1 anschließen, benötigen Sie Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1.


Der Kopienauffang F1 bietet ihnen folgende Funktionen:

- Sortieren
- Gruppensortieren
- Drehen



 Der Kopienauffang F1 kann zusammen mit Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1 ohne Finisher H G1 (mit Sattelheftung) angeschlossen werden.

Aufbau und Funktionen




1 Papierauffang

Papier wird hier ausgegeben.



• Zum Kopieren auf großformatiges Papier klappen Sie bitte die Verlängerung aus.



Kontrollzähler C1

Wenn der Kontrollzähler C1 (Zusatzausstattung) an das System angeschlossen ist, können Sie erst nach Einsetzen einer Kontrollkarte mit dem System arbeiten. Mit dem Kontrollzähler C1 wird auch die <Verwaltung per Abteilungs ID> automatisch durchgeführt.




MEMO

- Wenn das Grundfunktionendisplay auch nach Einsetzen der Kontrollkarte nicht erscheint, prüfen Sie bitte folgende Punkte:
 - Ist die Kontrollkarte richtig eingesetzt?
 - Ist die Kontrollkarte vollständig eingesetzt?
 - Ist die Kontrollkarte gültig?
- Bitte verwenden Sie nur gültige Kontrollkarten und setzen Sie sie richtig ein.
- Nähere Informationen zum Prüfen des Zählers finden Sie im Abschnitt "Die Stromzufuhr für System und Bedienfeld" auf Seite 1-27.
- Mit dem Kontrollzähler C1 (Zusatzausstattung) können Sie folgende zwei Kartentypen verwenden:
 - Die optische Karte kann bis zu 200 Abteilungen verwalten.
 - Die magnetische Karte kann bis zu 3.000 Abteilungen.
- Die maximale Anzahl Abteilungen, die Sie mit dem Kontrollzähler verwalten können, ist auch abhängig vom iR-System. Ein System der Serie iR3300i/iR2200i kann bis zu 300 Abteilungen verwalten.

Magnetkarte




Optische Karte




Maßnahmen vor der Verwendung der Haupteinheit

Setzen Sie die Kontrollkarte in den Kartenschlitz. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Karte richtig herum einsetzen.




Auf dem Sensordisplay erscheint das Display zur Auswahl der Grundfunktionen.




Maßnahmen nach der Verwendung der Haupteinheit

Wenn Sie Ihre Arbeiten mit dem System abgeschlossen haben, ziehen Sie die Kontrollkarte bitte wieder heraus.



Das Display mit der Aufforderung zum Einsetzen einer Kontrollkarte erscheint wieder.



Die Verwaltung per Abteilungs ID und Kontrollzähler C1

Hier finden Sie Informationen zum Überprüfen des Zählerstandes und zum Programmieren/Speichern der Verwaltung per Abteilungs ID bei Verwendung der Kontrollkarte.



- Sie können bis zu sieben Stellen für das Passwort speichern. Wenn Sie ein Passwort mit weniger Stellen eingeben, speichert das System folgendermaßen:
 - Beispiel: Bei Eingabe von <321> wird <0000321> gespeichert

Das Verändern von Passwort und Grenze des Druckvolumens

Hier finden Sie Informationen zum Verändern des Passworts und der Grenze des Druckbereichs für eine gespeicherte Abteilungs ID.

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


(*) Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine ID Systemmanager und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die ID Systemmanager und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (©).


2 Berühren Sie die Taste [Abt.ID/Passw. speichern].



3 Rufen Sie durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] das Passwort auf, das Sie verändern wollen. Dann wählen Sie es an und berühren die Taste [Bearbeiten].



Berühren Sie die Taste [Passwort] und geben Sie das Passwort ein; dann berühren Sie die Taste [Grenze Druckvol.] und geben die Begrenzung für das Druckvolumen ein. Verwenden Sie für beide Eingaben die Zahlentasten ① - ⑨. Danach bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].




Eine nur aus Nullen bestehende Zahl, wie z.B. <0000000>, kann nicht als Passwort eingegeben werden.

Mögliche Eingaben für die Grenze des Druckbereichs liegen im Bereich von 0 bis 999999. Sie können nicht über den festgelegten Wert hinaus weiter drucken.


Wenn Sie einen irrtümlich eingegebenen Wert löschen wollen, betätigen Sie die Korrekturtaste ©.

Wenn die Scannereinheit-B1 nicht angeschlossen ist, lesen Sie bei Schritt 7 weiter.

5 Berühren Sie die Taste [Funktionen beschränken].




6 Wählen Sie Systemfunktionen außer <Kopie>, für die die Verwaltung per Abteilungs ID ebenfalls gelten soll, und bestätigen Sie mit [OK].



Die Funktionen, für die Beschränkungen ausgeschaltet wurden, unterliegen nicht der Verwaltung per Abteilungs ID. Ausnahme: Drucken.

Berühren Sie die Taste [Grenze Druckvol.] und geben Sie die Druckbeschränkungen ein. Berühren Sie dann die Taste [Fertig].



So wird der in Schritt 4 eingegebene Wert fixiert.



- Sie müssen in Schritt 4 eine Begrenzung eingeben, damit die Funktion <Grenze Druckvolumen> aktiv wird.
- **8** Bestätigen Sie durch Berühren der Taste [OK].



9 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Prüfen und Ausdrucken von Zählerinformationen

Sie können eine Liste mit den Drucksummen pro Abteilung anzeigen und ausdrucken lassen.

1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine ID Systemmanager und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die ID Systemmanager und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Berühren Sie die Taste [Kopiensummen].




3 Prüfen oder drucken Sie die Übersicht über die Kopiensummen.

Die Summe der Drucke, die dort angezeigt wird, wo keine Abteilungs ID angegeben ist, bezieht sich auf die Drucke, die ohne gültige Abteilungs ID erstellt wurden (unbekannte ID).

• Überprüfen der Zähleransicht:

▼ Rufen Sie die gewünschte Abteilung durch Berühren der Pfeiltasten [▼] und [▲] auf und prüfen Sie die Summen.



• Ausdrucken der angezeigten Liste:

▼ Rufen Sie durch Berühren der Taste [Liste drucken] das unten abgebildete Display auf und berühren Sie die Taste [Ein].



Wenn Sie die Liste nicht drucken wollen berühren Sie die Taste [Aus].


Während des Druckens wird folgendes Display angezeigt.





- Wenn sich in einer Kassette Normalpapier oder Recyclingpapier in den Formaten A3, A4 oder A4R befindet, die in der Funktion < Wählbare Kassette für autom. Kassettenwahl/-wechsel> eingeschaltet und für die Möglichkeit [Andere] aktiviert ist, können Sie eine Liste drucken. (Vgl. Abschnitt "Das Aktivieren einer Kassette für den automatischen Kassettenwechsel" auf Seite 3-13.)
- Sie können den Druckvorgang durch Berühren der Taste [Abbruch] abbrechen.
- Durch Berühren der Taste [Fertig] schließen Sie das Display.





5 Bestätigen Sie mit [OK].



6 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Löschen der Kopiensummen


Hier finden Sie Informationen zum Löschen von Kopiensummen der Abteilungen bei Verwendung des Kontrollzähler C1.

Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:


* Taste \rightarrow [Systemeinstellungen] \rightarrow [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine ID Systemmanager und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die ID Systemmanager und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (®).

2 Berühren Sie die Taste [Kopiensummen].




- Löschen des Zählerstands einer einzelnen Abteilung:
 - ▼ Wählen Sie die Abteilung, deren Zählerstand Sie löschen wollen, und berühren Sie die Taste [Löschen].



Löschen aller Zählerstände:

▼ Berühren Sie die Taste [Alle Summen löschen].




3 Berühren Sie die Taste [Ein].




Wenn Sie den Zähler nicht löschen wollen, berühren Sie die Taste [Aus].

Auf dem Display wird für ca. 3 Sekunden die Meldung <Gelöscht.> angezeigt.



4 Berühren Sie die Taste [Fertig].



5 Bestätigen Sie mit [OK].



6 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Das Akzeptieren von Druckaufträgen von einer unbekannten ID

Sie können festlegen, ob Dokumente von Anwendern ohne gültige Abteilungs ID gedruckt werden sollen oder nicht.



MEMO

· Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Ein.'

1 Rufen Sie das Display zum Programmieren folgendermaßen auf:

Taste → [Systemeinstellungen] → [Verwaltung per Abt. ID]

Wenn eine ID Systemmanager und ein Systempasswort festgelegt sind, geben Sie die ID Systemmanager und das Systempasswort nach Berühren der Taste [Systemeinstellungen] ein. Dann betätigen Sie die Taste (19).

2 Berühren Sie die Taste [Ein] oder [Aus] und bestätigen Ihre Auswahl mit [OK].



Bei Auswahl von Ein: Druckjobs von unbekannter Abteilungs ID werden gedruckt.

Bei Auswahl von Aus: Druckjobs von unbekannter Abteilungs ID werden nicht gedruckt.

Damit ist die Funktion programmiert.

3 Berühren Sie die Taste [Fertig] so oft, bis das Display zur Auswahl der Grundfunktionen wieder angezeigt wird.

Anhang

8 KAPITEL

Beispiele für Berichte	8-2
SE Jobliste	
Sendebericht/ Sendefehlerbericht	
Fax Sendebericht	
Fax Mehrfachsendebericht	
Fax Empfangsbericht	
Journal	
Faxjournal SE/EM	8-12
Em Bericht Vertrauliche Fax Eingangsbox	
Logliste Kopie	
Logliste Drucken	
Liste Weiterleitungsbedingungen	
Adressbuchliste	
Bedienerdatenliste	
Technische Daten	8-23
Haupteinheit	
Scannereinheit-B1	
Kassetteneinheit W1	
Briefumschlagzuführung B1	
Papiermagazin L1	
Finisher J1	
Finisher H G1	8-27
Lochereinheit J1	
Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1	
Kopienauffang F1	
Kontrollzähler C1	
Super G3 Faxkarte J1	
Bezug zwischen der Ausrichtung des Originals und des Papiers	
Index	
IIIUCA	

Beispiele für Berichte

SE Jobliste

Sie können eine Liste mit Informationen zu Sendejob und ihrem Status anzeigen und ausdrucken lassen. Starten Sie den Druck der Sendejobliste auf dem Systemmonitor. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken der Angaben zum Jobstatus/Joblog" auf Seite 2-18.)

20/02 2002 M	I 15:49			iR3300i			Ø 0	
		*** SE	**************************************					
PROGR. ZEIT	ST. ZEIT	EMPFÄNGERADRESSE EMPFÄNGER ID JOBNR				MODUS		
20/02 15:49	22:00	john@canon.com	John	0001	SE	MAIL	1	
		01			SE	BOX		
		starfish.organization.co.jp	file share		SE	FTP		
		\\swan\share	project		SE	SMB		



• Die Adressen im oben abgebildeten Bericht sind fiktiv.

■ PROGR. ZEIT

Hier finden Sie Datum und Zeit, zu dem/der der Job angenommen wurde (24-Stundenformat).

■ ST. ZEIT

Hier wird die Zeit angegeben, zu der die Sendung gestartet wurde (24-Stundenformat).

■ EMPFÄNGERADRESSE

Hier wird die Adresse des Empfängers eingedruckt.

* Wenn die Adresse zu lang für die vollständige Darstellung ist, werden nur die ersten Zeichen gedruckt.

■ EMPFÄNGER ID

Hier wird die eingegebene Abkürzung für dem Empfänger eingedruckt.

* Wenn die Abkürzung zu lang für die vollständige Darstellung ist, werden nur die ersten Zeichen gedruckt.

■ JOBNR

Eine vierstellige Nummer, die automatisch vergeben wird, nachdem ein Sendedokument akzeptiert ist.

■ MODUS

Der Kommunikationstyp und die Kommunikationsmethode.

Kommunikationstyp: SE

*Wenn eine Nr. für den Weiterleitungsjob existiert, erscheint sie in der zweiten Zeile.

Kommunikationsmethode: FTP/SMB/IPX/BOX/I-FAX/MAIL/FAX

■ SEIT


Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

Sendebericht/ Sendefehlerbericht

Ein Sendebericht wird nach Abschluss eines Sendejobs gedruckt. Sie können auch einen Sendebericht zusammen mit einem Teilbild des Dokuments drucken. In der werkseitigen Grundeinstellung wird nach Auftreten eines Fehlers ein Sendebericht gedruckt. Sie können ihn jedoch auch nach jedem Sendejob drucken oder den Druck ganz abwählen. (Vgl. Abschnitt "Sendebericht" auf Seite 3-59.)



- · Die werkseitigen Grundeinstellungen:
 - Sendebericht: 'Nur bei Fehler'
 - Druck Fehlerkopie: 'Ein'



· Die Adressen im oben abgebildeten Bericht sind fiktiv.

■ JOB NR

Eine vierstellige Nummer, die automatisch vergeben wird, nachdem ein Sendedokument akzeptiert ist.

■ ABT. ID

Wenn Sie mit Abteilungs ID arbeiten, wird diese im Log aufgezeigt.

■ STARTZEIT

Hier wird die Zeit angegeben, zu der die Sendung gestartet wurde (24-Stundenformat).

■ SEITEN

Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

■ NAME SENDEDOK.

Hier wird der Name eingedruckt, den Sie beim Festlegen der Sendeeinstellungen für das Dokument eingegeben haben.

■ SE/EM UNVOLLSTÄND

Hier finden Sie Namen und Adresse des Empfängers für eine Sendung, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

* Wenn die Abkürzung zu lang für die vollständige Darstellung ist, werden nur die ersten Zeichen gedruckt.

■ ÜBERTRAGUNG OK

Hier finden Sie Namen und Adresse des Empfängers für eine Sendung, die erfolgreich abgeschlossen wurde.

* Wenn die Abkürzung zu lang für die vollständige Darstellung ist, werden nur die ersten Zeichen gedruckt.

■ FEHLER

Wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist, finden Sie hier Namen und Adresse des Empfängers.

* Wenn die Abkürzung zu lang für die vollständige Darstellung ist, werden nur die ersten Zeichen gedruckt.

Fax Sendebericht

Nach Abschluss einer Faxübertragung können Sie einen Fax Sendebericht drucken lassen. Sie können auch einen Fax Sendebericht für zusammen mit einem Teilbild des Dokuments drucken. (Vgl. Abschnitt "Fax Sendeberichte" auf Seite 3-65.)



 Damit Sie die Faxfunktionen nutzen k\u00f6nnen, muss die Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert sein.



· Die werkseitigen Grundeinstellungen:

Sendebericht: 'Ein'Druck Fehlerkopie: 'Ein'

20/02 2002 MI 13:43	FAX 01234567890	iR3300i	☑ 00
	**********	*****	
	*** FAX SENDEBER	ICHT ***	
	*********	*****	
	SENDUNG OK		
	JOB NR	0064	
	ABT. ID	123	
	EMPFÄNGERADRESSE	09876543210	
	PSWT/SUBADRESSE		
	EMPFÄNGERNAME		
	STARTZEIT	20/02 13:42	
	ÜBERTRAGUNGSZEIT	00'08	
	SEITEN	1	
	ERGEBNIS	OK	

Bitte beachten Sie, dass die Rufnummern in oben abgebildetem Bericht fiktiv sind.

■ BERICHT NAME

Nach normalem Abschluss der Sendung wird hier "FAX SENDEBERICHT" eingedruckt. Wenn während der Sendung ein Fehler aufgetreten ist, erscheint hier "FAX FEHLERBERICHT SE".

■ MELDUNG

Ein Meldung über das Sendeergebnis wird hier eingedruckt.

■ JOB NR

Eine vierstellige Nummer, die automatisch vergeben wird, nachdem ein Sendedokument akzeptiert ist.

■ ABT. ID

Wenn Sie mit Abteilunsg ID arbeiten, wird diese im Log aufgezeigt.

■ EMPFÄNGERADRESSE

Die ersten 20 Stellen der Rufnummer des Empfängers.

■ PSWT/SUBADRESSE

Wenn eine Subadresse definiert wurde, erscheint diese hier.

■ EMPFÄNGERNAME

Der Name der Remote Partei.

■ STARTZEIT

Hier wird die Zeit angegeben, zu der die Sendung gestartet wurde (24-Stundenformat).

■ ÜBERTRAGUNGSZEIT

Die Zeit vom Start bis zum Abschluss der Sendung (Minuten und Sekunden).

■ SEITEN

Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

■ ERGEBNIS

Wenn die Sendung des Dokuments normal abgeschlossen wurde, erscheint hier "OK". Bei Auftreten eines Sendefehlers erscheint hier "NG".

Wenn ein Sendefehler aufgetreten ist, werden die Seitenzahl der Seite, auf der der Fehler aufgetreten ist, und ein Fehlercode eingedruckt.

Fax Mehrfachsendebericht


Mit diesem Bericht können Sie die normal abgeschlossenen Überttragungen während einer Rundsendung prüfen.

Sie können entscheiden, ob dieser Bericht automatisch nach einer Rundsendung ausgegeben werden soll. (Vgl. Abschnitt "Fax Sendeberichte" auf Seite 3-65.)



MEMO

- Wenn Sie die Faxfunktionen nutzen wollen, muss die Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert sein.
- Die werkseitigen Grundeinstellungen:
 - Sendebericht: 'Ein'Druck Fehlerkopie: 'Ein'



Bitte beachten Sie, dass die Rufnummern in oben abgebildetem Bericht fiktiv sind.

■ JOB NR

Eine vierstellige Nummer, die automatisch vergeben wird, nachdem ein Sendedokument akzeptiert ist.

■ ABT. ID

Wenn Sie mit Abteilunsg ID arbeiten, wird diese im Log aufgezeigt.

■ SEITEN

Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

■ SE/EM UNVOLLSTÄNDIG

Hier wird die Rufnummer des Empfängers für die Sendungen eingedruckt, an den die Sendung nicht beendet wurde. Wenn es kein anwendbarer Empfänger ist, erscheint hier "----"."

■ ÜBERTRAGUNG OK

Hier wird die Rufnummer des Empfängers für die Sendungen eingedruckt, an den die Sendung beendet wurde. Wenn es kein anwendbarer Empfänger ist, erscheint hier "----."

■ FEHLER

Wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist, finden Sie hier Namen und Adresse des Empfängers. Wenn kein Empfänger anwendbar ist, erscheint hier "-----".

Fax Empfangsbericht

Mit dem Fax Empfangsbericht können Sie prüfen, ob ein Dokument bei der Gegenstelle rictig gesendet und bei Ihnen richtig empfangen wurde. Sie können entscheiden, ob nach einem Fax empfang automatisch solch ein Bericht ausgegeben wird. Sie können das System auch so programmieren, dass dieser Bericht nur bei Fehler gedruckt wird. (Vgl. Abschnitt "Die automatische Ausgabe eines Fax Empfangsberichts" auf Seite 3-70.)



- Wenn Sie die Faxfunktionen nutzen wollen, muss die Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert sein.
- Die werkseitige Grundeinstellung für den Fax Empfangsbericht ist 'Aus.'



• Bitte beachten Sie, dass die Rufnummern in oben abgebildetem Bericht fiktiv sind.

■ MELDUNG

Ein Meldung über das Sendeergebnis wird hier eingedruckt.

■ JOB NR

Eine vierstellige Nummer, die automatisch vergeben wird, nachdem ein Sendedokument akzeptiert ist.

■ ABT. ID

Wenn Sie mit Abteilunsg ID arbeiten, wird diese im Log aufgezeigt.

■ EMPFÄNGERADRESSE

Die ersten 20 Stellen der Rufnummer des Empfängers.

■ PSWT/SUBADRESSE

Wenn eine Subadresse definiert wurde, erscheint diese hier.

■ EMPFÄNGERNAME

Der Name der Gegenstelle.

■ STARTZEIT

Hier wird die Zeit angegeben, zu der die Sendung gestartet wurde (24-Stundenformat).

■ ÜBERTRAGUNGSZEIT

Die Zeit (Minuten und Sekunden) vom Start bis zum Ende des Empfangsprozesses.

■ SEITEN

Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

■ ERGEBNIS

Wenn die Sendung des Dokuments normal abgeschlossen wurde, erscheint hier "OK". Bei Auftreten eines Sendefehlers erscheint hier "NG".

When receiving of the documents ended normally, "OK" is printed.

When a receiving error occurred, "NG" is printed.

If a receiving error occurred, the page number of the page in which the error occurred, and also the error code number are printed.

Journal

In dieser Funktion können Sie eine Liste aller Sende- und Empfangsjobs drucken. Dabei können Sie wählen, ob dieses Journal alle 100 Sendungen/Empfänge gedruckt wird (Automatischer Druck) oder zu einer festgelegten Zeit (Zeit Tagesjournal). Die Sende- und Empfangsjobs können auch getrennt gedruckt werden. Außerdem ist das manuelle Abrufen eines Journals vom Systemmonitor aus möglich. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken der Angaben zum Jobstatus/Joblog" auf Seite 2-18.)

№ МЕМО

• Die werkseitigen Grundeinstellungen:

Automatischer Druck: 'Ein'
Zeit Tagesjournal: 'Aus'
Senden/Empfangen getrennt: 'Aus'

						☑ 00		
	***	**************************************			*** ***			

	ABT. ID: 511008							
STARTZEIT	EMPFÄNGERADRESSE	EMPFÄNGERNAME	SE/EM NR		MODUS	SEIT	ERG	EBNIS
*20/02 12:51	172.20.56.5		0104	SE	FTP	47	NG	14'10
	/tmp/img							#755
*20/02 15:03	01		0105	SE	BOX	1	ОК	00'00
*20/02 15:03	star fish.organization.com	file share	0105	SE	FTP	0	NG	00'01
	share							#802
*20/02 15:03	john@canon.com	Jhon	0105	SE	MAIL	1		00'01
*20/02 15:03	\\swan\share	project	0105	SE	SMB	0	NG	00'04
	\share_dir							#802
*20/02 15:04	o=TOPMAX. T	sales2	0105	SE	IPX	0	NG	00'01
	TOPMAX_SYS\							#756
*20/02 15:03	172.20.56.5		0105	SE	FTP	1	OK	00'21
	/tmp/img							
				_				00'00
15:47	~		010-		BOX	1	NG	
20/02 15:47	star fish.organization.com	file share	0108	SE	FTP	0		#802
	share/share_dir							

• Die Adressen im oben abgebildeten Bericht sind fiktiv.

■ ABT. ID

Wenn Sie mit Abteilungs ID arbeiten, wird diese im Log aufgezeigt. Für jede ID wird eine Liste mit Sendejobs gedruckt.

■ STARTZEIT

Hier wird die Zeit angegeben, zu der die Sendung gestartet wurde (24-Stundenformat). (Ein Sternchen (*) zeigt an, dass für diese Übertragung bereits ein Bericht gedruckt wurde.)

■ EMPFÄNGERADRESSE

Hier wird die Adresse des Empfängers eingedruckt.

Wenn der Kommunikationsdienst ein Faxdienst ist:

Wenn eine Subadresse eingerichtet ist, erscheint sie in der zweiten Zeile.

Datei (FTP, SMB, IPX) Kommunikationsservice:

Der Dateipfad wird in einer zweiten Zeile gedruckt.

* Wenn die Adresse zu lang für die vollständige Darstellung ist, werden nur die ersten Zeichen gedruckt.

■ EMPFÄNGERNAME

Hier wird die eingegebene Abkürzung für dem Empfänger eingedruckt.

* Wenn die Abkürzung zu lang für die vollständige Darstellung ist, werden nur die ersten Zeichen gedruckt.

■ SE/EM NR

Hier erscheint eine vierstellige Nummer, die automatisch bei Akzeptieren der Übertragung vergeben wird.

■ MODUS

Der Kommunikationstyp und die Kommunikationsmethode.

Kommunikationstyp: SE/EM

Kommunikationsdienst: FTP/SMB/IPX/I-FAX/MAIL/FAX/G3/ECM

■ SEIT

Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

■ ERGEBNIS

Hier finden Sie die Angaben OK, NG, oder -- plus die benötigte Kommunikationsdauer. NG: Ein Fehlercode wird in der zweiten Zeile gedruckt.

* Beim Senden mit Email oder I-Fax zeigt das Symbol <--> an, dass die Sendung bis zum Server oder bis zum Empfänger erfolgreich war (DSN).

Faxjournal SE/EM

In dieser Funktion können Sie eine Liste aller Fax Sende- und Empfangsjobs drucken. Dabei können Sie wählen, ob dieses Journal alle 40 Fax Sendungen/ Empfänge gedruckt wird (Automatischer Druck) oder zu einer festgelegten Zeit (Zeit Tagesjournal). Die Sende- und Empfangsjobs können auch getrennt gedruckt werden. Außerdem ist das manuelle Abrufen eines Faxjournals vom Systemmonitor aus möglich. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken eines Faxjournals" auf Seite 2-23.)



- Wenn Sie die Faxfunktionen nutzen wollen, muss die Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert sein.
- · Die werkseitigen Grundeinstellungen:

- Automatischer Druck: 'Ein' - Zeit Tagesjournal: 'Aus' - Senden/Empfangen getrennt: 'Aus'

20/02 2002 MI	14:20	FAX 0123	4567890	i	iR3300i				Ø 001

		***	FAXJOURNAL SE/EM	***					
			********	*****					
A	BT. ID :8253	3							
STARTZEIT		TEL/NAME GI	EGENSTELLE	NR.	MODUS		SEIT	ERG	EBNIS
*20/02 11:49	Canon U.S	. A	0987654321	0006	SE		0	NG	00'00
								0	#018
*20/02 11:51	Canon CAN	NADA	1234567890	0007	SE		1	NG	00'00
								0	#018
*20/02 11:52			1111111111	0008	SE		0	NG	00'00
								0	#018
*20/02 13:38	Canon U.S	. A	0987654321	0009	SE		0	NG	00'00
								0	STOP
*20/02 13:02				5002	EINST. SPEICH.	ECM	1	OK	00'14
*20/02 13:03				5003	EINST. SPEICH.	ECM	1	OK	00'14
*20/02 13:04				5004	EINST. SPEICH.	ECM	4	OK	00'14
*20/02 13:42			54829611	0012	SE	ECM	1	OK	00'13
*20/02 13:42				0011	FAXING. BOX	ECM	1	OK	00'14
			2222				2		
*20/02 13:42				5005	AUTO EM	ECM	1	OK	00'14
*20/02 13:52				5006	AUTO EM		0	NG	00'11
								0	#102
20/02 14:19			03 3758 2111	0014	SE		1	OK	00'35

• Bitte beachten Sie, dass die Rufnummern in oben abgebildetem Bericht fiktiv sind.

■ ABT. ID

Wenn Sie mit Abteilungs ID arbeiten, wird diese im Log aufgezeigt. Für jede ID wird eine Liste mit Sendejobs gedruckt.

■ STARTZEIT

Hier wird die Zeit angegeben, zu der die Sendung gestartet wurde (24-Stundenformat). (Ein Sternchen (*) bezeichnet Sendungen, für die bereits ein Bericht gedruckt wurde.)

■ TEL/NAME GEGENSTELLE

Der Name und die Tekefonnummer der Gegenstelle. Wenn eine Subadresse oder ein Absendername festgelegt ist, werden diese unterhalb der Telefonnummer eingedruckt.

■ NR.

Eine vierstellige Nummer, die automatisch vergeben wird, nachdem ein Sendedokument akzeptiert ist.

■ MODUS

Hier werden die Inhalte und der Kommunikationsmodus eingedruckt:

Sendung: SE, programmierte SE, Rundsendung, programmierte Rundsendung, Weiterleitung SE, direkte SE.

Empfang: automatischer EM Fax Speicherbox EM, Speicherempfang, Weiterleitung EM Kommunikationsmodus: ECM

■ SEIT

Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

■ ERGEBNIS


Hier erscheint <OK> oder <NG>. Neben dem Ergebnis steht die Übertragungszeit. NG: Ein Fehlercode wird in der zweiten Zeile gedruckt.

Em Bericht Vertrauliche Fax Eingangsbox

Sie können einen Empfangsbericht für Vertrauliche Fax Speicherboxen drucken lassen. So können Sie überprüfen, ob vertrauliche Dokumente in diesen Boxen angekommen sind. (Vgl. Abschnitt "Die automatische Ausgabe eines Empfangsberichts für die vertraulichen Fax Speicherboxen" auf Seite 3-72.)



- Wenn Sie die Faxfunktionen nutzen wollen, muss die Faxkarte (Zusatzausstattung) installiert sein.
- · Die werkseitige Grundeinstellung ist 'Ein.'



Bitte beachten Sie, dass die Rufnummern in oben abgebildetem Bericht fiktiv sind.

■ MAILBOX NR.

Die Anzahl der vertraulichen Fax Speicherboxen, in denen Dokumente angekommen sind (#00 bis 49) wird eingedruckt.

■ BOXNAME

Der Name der Vertraulichen Fax Speicherboxen, in denen Dokumente angekommen sind, wird eingedruckt.

■ JOB NR

Eine vierstellige Nummer, die automatisch vergeben wird, nachdem ein Sendedokument akzeptiert ist.

■ EMPFÄNGERADRESSE

Die ersten 20 Stellen der Rufnummer des Empfängers.

■ PSWT/SUBADRESSE

Wenn eine Subadresse definiert wurde, erscheint diese hier.

■ EMPFÄNGERNAME

Der Name der Gegenstelle.

■ STARTZEIT

Hier wird die Zeit angegeben, zu der die Sendung gestartet wurde (24-Stundenformat).

■ ÜBERTRAGUNGSZEIT

Die Zeit (Minuten und Sekunden) vom Start bis zum Ende des Empfangsprozesses.

■ SEITEN

Hier finden Sie die Zahl der Seiten, die normal an die Remoteeinheit gesendet wurden.

■ ERGEBNIS

Bei normalem Abschluss der Übertragung wird hier ein "OK" eingedruckt. Ist ein Übertragungsfehler aufgetreten, erscheint hier "NG."

Bei Auftreten eines Empfangsfehlers erscheint hier die Seitenzahl der Seite, bei der der Fehler aufgetreten ist sowie der Fehlercode.

Logliste Kopie

Die Aufzeichnungen zu den Kopierjobs werden als Bericht gedruckt. Sie können eine Logliste für die Systemfunktion <Kopie> vom Systemmonitor aus abrufen. (Vgl. Abschnitt "Das Ausdrucken von Kopier- und Druckjoblogs" auf Seite 2-9.)

0/02 2002 M	iI 15:30		iR3300i	☑ 0
		**************************************	PIE ***	
	ABT. ID :8253			
JOBNR.	ZEIT	BLÄTTER x KOPIEN	NAME DER EINHEIT	ERGEBNIS
0011	19/02 10:48	5x1	LOKALE KOPIE	ок
0012	19/02 11:36	2x20	LOKALE KOPIE	NG STOPP
0013	19/02 11:38	2x19	LOKALE KOPIE	ок
0014	19/02 11:46	3x1	LOKALE KOPIE	ок
0015	19/02 11:50	3x19	LOKALE KOPIE	ок
0016	19/02 13:07	6x20	LOKALE KOPIE	NG STOPP
0017	19/02 13:11	7x19	LOKALE KOPIE	ок
0018	19/02 20:29	9x1	LOKALE KOPIE	ок
0019	19/02 20:30	4x1	LOKALE KOPIE	ок
0020	19/02 20:35	16x1	LOKALE KOPIE	ок
0022	19/02 20:48	7x19	LOKALE KOPIE	OK
	19/02 20.00		LOVA	IVO
0030	19/02 20:59	4x1	LOKALE KOPIE	ок

■ ABT. ID

Wenn eine Abteilungs ID definiert ist, erscheint sie in einem Log. Die Kopiensummen werden für jede Abteilung gedruckt.

■ JOBNR.

Die vierstellige Nummer, die automatisch bei Annahme eines Kopierjobs vergeben wird.

■ ZEIT

Das Datum und die Zeit bei Abschluss eines Kopierjobs wird im 24-Stundenformat eingedruckt.

■ BLÄTTER x KOPIEN

Die Seitenanzahl des Originals und der Kopien wird eingedruckt.

■ NAME DER EINHEIT

Der Name der Einheit, die zum Kopieren verwendet wird, wird eingedruckt. Wenn das System zum Kopieren verwendet wird, erscheint <Lokale Kopie>; wenn die Kaskadenkopie aktiv ist, erscheint <Kaskadenkopie>; Wenn eine Remote Kopie gedruckt wird, erscheint der Name der Ausgabeeinheit.

■ ERGEBNIS

<OK> oder <NG> wird gedruckt.

Wenn <NG> hier erscheint, finden Sie daneben den Fehlercode.

Logliste Drucken

Das Drucklog wird als Bericht gedruckt. Sie können das Drucklog vom Systemmonitor aus abrufen. (Vgl. Abschnitt "Das Ausdrucken von Kopier- und Druckjoblogs" auf Seite 2-9.)

	:	************************************	N (DRUCKER) ***		
	ABT. ID :8251				
JOBNR.	ZEIT	JOBNAME	ANWENDER	STN.	ERGEBNIS
5001	13/02 13:48	UtilityPrint	Nick	1	OK
5003	13/02 13:49	UtilityPrint	Administrator	1	OK
5007	13/02 16:34	UtilityPrint	System	5	OK
5008	13/02 16:35	UtilityPrint	System	9	OK
5009	14/02 13:01	UtilityPrint	System	5	OK
5010	14/02 16:34	UtilityPrint	System	4	OK
5011	15/02 15:10	UtilityPrint	System	9	OK
5012	16/02 14.18	UtilityPrint	System	5	OK
	17/02 10:34	Deint	Svet	5	UN
5034	18/02 15:10	UtilityPrint	system	4	ОК
5035	19/02 14:18	UtilityPrint	System	9	OK

■ ABT. ID

Wenn eine Abteilungs ID definiert ist, erscheint sie in einem Log. Die Drucksummen werden für jede Abteilung gedruckt.

■ JOBNR.

Die vierstellige Nummer, die automatisch bei Annahme eines Druckjobs vergeben wird.

■ ZEIT

Das Datum und die Zeit bei Abschluss eines Druckjobs wird im 24-Stundenformat eingedruckt.

■ JOBNAME

Der Name des Druckdokuments oder der Jobtyp werden eingedruckt.

■ ANWENDER

Der Name des Anwenders, der den Druckjob durchgeführt hat.

■ STN.


Die Seitenanzahl des Originals.

■ ERGEBNIS

<OK> oder <NG> wird gedruckt. Wenn <NG> hier erscheint, finden Sie daneben den Fehlercode.

Liste Weiterleitungsbedingungen

Sie können die Inhalte der Weiterleitungsbedingungen drucken. Sie können diese Liste auch manuell jederzeit bei Bedarf abrufen. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken einer Liste mit Weiterleitungseinstellungen" auf Seite 4-75.)





• Bitte beachten Sie, dass die Adressen in oben abgebildetem Bericht Erfindungen sind.

Adressbuchliste

Sie können die Inhalte der Adressbücher 1 bis 10 oder der Zielwahltasten drucken. die in den Adressbucheinstellungen gespeichert sind. Sie können diese Liste manuell jederzeit abrufen. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken einer Adressbuchliste" auf Seite 3-74.)

	*****	*********	
	*** A	DRESSBUCHLISTE (1) ***	

EMPFÄNGERNAME KLASSE EMPFÄNGERADRESSE			
file share	FTP	starfish.organization.com	
		share	
GROUP	GRUPPE		
Tom	I-FAX	tom@canon.com	
file share	FTP	172.20.56.5	
	BOX	01	
project	SMB	\\swan\share	
sales 2	IPX	o=TOPMAX. TREE=A1	
		TOPMAX_SYS\SHARE	
sales 4	SMB	\\swan\share	
		\sales_4	
John	MAIL	john@canon.com	



• Die Adressen im oben abgebildeten Bericht sind fiktiv.

■ EMPFÄNGERNAME

Hier finden Sie den Namen des Empfängers.

Wenn Sie eine Liste mit den Informationen einer Zielwahltaste ausdrucken, erscheint die Nummer der Zielwahltaste in der ersten Zeile.

■ KLASSE


Die registrierte Empfängerklasse (Mailbox,.....).

■ EMPFÄNGERADRESSE

- Wen das Medium ist Fax
 Die Faxnummer wird in der ersten Zeile gedruckt; wenn eine Subadresse definiert ist, erscheint diese in der zweiten Zeile.
- Wenn das Medium eine Datei ist erscheint der Hostname in der ersten Zeile und der Dateipfad in der zweiten.
- Wenn das Medium eine Mailbox ist erscheint die Nummer der Mailbox.
- Wenn das Medium ein Email ist Wenn das Medium I-Fax oder Email ist.
- Wenn das Medium eine Gruppe ist erscheinen die einzelnen registrierten Empfänger nacheinander. Der erste erscheint in der zweiten Zeile.
 - * Wenn Faxdokumente oder Dateien registriert sind, wird die Information, die normalerweise in der zweiten Zeile erscheint, nicht angezeigt.

Bedienerdatenliste

In der Bedienerdatenliste finden Sie Informationen zu allen Kommunikationseinstellungen, Berichteinstellungen und Einstellungen zum Systemmanager aus den Zusatzfunktionen. Sie können diese Liste jederzeit bei Bedarf abrufen. (Vgl. Abschnitt "Das Drucken einer Liste mit den Einstellungen der Zusatzfunktionen" auf Seite 3-77.)



20/02 2002 MI 17:47 FAX 01234567890 iR3300i Ø 001 *********** BEDIENERDATENLISTE (FAX) *** ************ 1.KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN FAXEINSTELLUNGEN BEDIENEREINGABEN EIGENE RUFNUMMER 01234567890 LAUTSTÄRKEREGELUNG ALARMLAUTSTÄRKE 4 MONITORLAUTSTÄRKE WAHLVERFAHREN MFV SE EINSTELLUNGEN ECM SE EIN PAUSENLÄNGE 2 SEK AUTOMATISCHE WAHLWIEDERHOLUNG EIN ANZAHL WAHLWIEDERHOLUNGEN 2 MAL ABSTAND WAHLWIEDERHOLUNGEN 2 MIN NEU SE BEI FEHLER FEHLER & 1.SEITE KOPFZEILE EIN KOPFZEILE IM/AUSSERH. BILD AUSSEN TELEFON/FAX FAX EM EINSTELL. ECM EM EIN 2.BERICHTEINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN FAX SENDEBERICHT EIN DRUCK FEHLERKOPIE EIN FAXJOURNAL AUTOMATISCHER DRUCK EIN SE/EM GETRENNT AUS TAGESPROTOKOLL ZEIT AUS FAX EMPFANGSBERICHT AUS EM BERICHT VERTR. FAX EING.BOX EIN 3.SYSTEMEINSTELLUNGEN KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN **FAXEINSTELLUNGEN** SENDEGESCHWINDIGKEIT 33600bps 33600bps EMPFANGSGESCHWINDIGKEIT HAUPTSTELLE R-TASTE EINSTELLUNG EINST. SPEICHER EM EINGANGSBOX FAX SPEICHER EM VERWENDEN AUS STARTZEIT SPEICHEREMPFANG AUS ENDZEIT SPEICHEREMPFANG AUS



Bitte beachten Sie, dass die Rufnummern in oben abgebildetem Bericht fiktiv sind.

Technische Daten

Veränderungen der technischen Daten wegen Produktverbesserungen oder Weiterentwicklungen jederzeit vorbehalten:

Haupteinheit

Name Canon iR3300i/iR2200i

Typ Tischgerät

Lichtleitendes Material OPC

Maximale iR3300i: 33 Kopien/Minute (A4)

Druckgeschwindigkeit iR2200i: 22 Kopien/Minute (A4)

Fixiersystem On-demand Methode

AuflösungDruckenca. 2.400 dpi x 600 dpiGeeignetes PapierKassette64 g/m² bis 80 g/m²

Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier,

Pauspapier

Stapelanlage 64 g/m² bis 128 g/m²

Normalpapier, Schweres Papier,

Recyclingpapier,farbiges Papier, Bogen mit Briefkopf, Pauspapier, OHP-Folien, Etiketten, Bond, Briefumschläge (COM10, ISO-B5, ISO-C5,

DL, Monarch, Yougata 4)

Kapazität pro Ausgabe A4: 250 Blatt

A3. A5: 100 Blatt

Papierformate Kassette : A3, A4, A4R, A5, A5R

Stapelanlage: A3, A4, A4R, A5, A5R, Sonderformate (100 mm x

139 mm bis 297 mm x 432 mm), Briefumschläge

Vorwärmzeit Einschalten am Hauptschalter : max. 40 Sekunden.

Hochfahren aus Schlafmodus: max. 10 Sekunden.

*Die Warmstartzeit richtet sich auch nach den vorherrschenden Betriebsbedingungen. (Beide Angaben beziehen sich auf eine

Raumtemperatur von ca 20°C.)

Papierzufuhr Kassette: 500 Blatt x 2 Kassette (80 g/m²)

Stapelanlage: 50 Blatt (80 g/m²)

Papierausgabe Face Down

Stromversorgung 220-240 V, 50 Hz Leistungsaufnahme max. 1,35 kW **Abmessungen (B x T x H)** 56,5 cm x 67,8 cm x 74,9 cm

Platzbedarf (B x T) 83 cm x 67,8 cm

(mit ausgeklappter Stapelanlage)

Gewicht ca. 75.5 kg

Scannereinheit-B1

Scanner

Vorlagenglas fest

Kopierverfahren elektrostatisch

Entwicklungsverfahren Tonerprojektionsverfahren

Auflösung Lesen 600 dpi x 600 dpi

Schreiben ca.1.200 dpi x 600 dpi

Halbtonstufen 256

Geeignete Originale Einzelblätter, Bücher und Gegenstände mit einem Gewicht von bis

zu 2kg

max. Original format A3

Bildfreier Randbereich Vorderkante : 2,5 mm

Linke und rechte Seite: 2,5 mm

Hinterkante: 2,5 mm (A4, A4R, A5, A5R)

3,5 mm (A3)

Zeit bis zur ersten Kopie Scan über das Vorlagenglas: max. 5,8 Sekunden

Kopiergeschwindigkeit iR3300i iR2200i

Direkte Kopie А3 16 Kopien/Minute 16 Kopien/Minute Α4 33 Kopien/Minute 22 Kopien/Minute A4R 18 Kopien/Minute 18 Kopien/Minute Α5 18 Kopien/Minute 18 Kopien/Minute A5R 18 Kopien/Minute 18 Kopien/Minute Verkleinerung

 $A3 \rightarrow A5R$ (50%) 18 Kopien/Minute 18 Kopien/Minute A3 \rightarrow A4R (70%) 18 Kopien/Minute 18 Kopien/Minute

Vergrößerung

 $A4R \rightarrow A3 (141\%)$ 16 Kopien/Minute 16 Kopien/Minute A5R $\rightarrow A3 (200\%)$ 16 Kopien/Minute 16 Kopien/Minute

Außer, wenn Papier aus Kassette A zugeführt wird.

Abbildungsmaßstäbe Direkte Kopie

100% (±0.7%) Verkleinerungen 70,7% (A3 → A4) 50% (A3 → A5R)

25%

Vergrößerungen 141,4% (A4 → A3) 200% (A5 → A3)

400% 800%

Belichtungseinstellung Automatische Belichtungseinstellung oder manuelle

Belichtungseinstellung

Vorwählbare 1 bis 999

Kopienanzahl

Stromversorgung vom System aus

Leistungsaufnahme max. 60 W

Abmessungen (B x T x H) 56,5 cm x 57,9 cm x 10,6 cm

Gewicht ca. 13,4 kg

Einzug

Originale A3, A4, A4R, A5, A5R

Papiergewicht Einseitiger Scan: 38 g/m² bis 128 g/m²

Doppelseitiger Scan: 50 g/m² bis 128 g/m²

Kapazität 50 Blatt (80 g/m²), 10 Blatt (max. 40 g/m²)

Austauschgeschwindig-

keit der Originale

33 Blatt/Minute (A4)

Stromversorgung vom System aus

Leistungsaufnahme 25 W

Abmessungen (B x T x H) 56,5 cm x 53,8 cm x 12,2 cm

Gewicht ca. 8,5 kg

Kassetteneinheit W1

Papierzufuhr 500 Blatt x 2 Kasssetten (80 g/m²)

Stromversorgung vom System aus

Leistungsaufnahme 27 W

Abmessungen (B x T x H) 56,5 cm x 67,8 cm x 24,8 cm

Gewicht ca. 28 kg

Geeignete Papierformate Kassette 1: A4, A4R, A5, A5R

Kassette 2: A3, A4, A4R, A5, A5R

Briefumschlagzuführung B1

Kopiergeschwindigkeit COM10 10 Kopien/Minute

Monarch 10 Kopien/Minute
DL 10 Kopien/Minute
ISO-B5 10 Kopien/Minute
ISO-C5 10 Kopien/Minute
Yougata 4 10 Kopien/Minute

Abmessungen (B x T x H) 19,9 cm x 28,8 cm x 6,2 cm

Gewicht ca. 840 g

Geeignete COM10, Monarch, DL, ISO-B5, ISO-C5, Yougata 4

Briefumschläge

Papiermagazin L1

Kapazität 2.500 Blatt (80 g/m²) **Stromversorgung** vom System aus

Leistungsaufnahme 27W

Abmessungen (B x T x H) 32,4 cm x 59,1 cm x 43,2 cm

Gewicht ca. 30 kg

Geeignete Papierformate A4

Finisher J1

Papiergewicht 64 g/m² bis 128 g/m²

Kapazität pro Ausgabe Nichtsortieren, Sortieren, Grouppensortieren

A4, A4R, A5, A5R: 300 Blatt (4,7 cm)

A3: 150 Blatt (2,4 cm)

Heften

A3, A4, A4R: 30 Sätze (4,7cm)

Max. Stärke eines Kopiensatzes

30 Blatt (A4, A4R), 15 Blatt (A3)

Papierformate zum

Heften

A3, A4, A4R

Papierformat für versetzte Ausgabe A3, A4, A4R, A5

Stromversorgung

vom System aus

Leistungsaufnahme

40 W

Abmessungen (B x T x H)

56,5 cm x 50,9 cm x 23,2 cm

Platzbedarf (B x T)

83 cm x 67,8 cm

Gewicht

ca. 11 kg

Finisher H G1

Papiergewicht Finishereinheit: 64 g/m² bis 80 g/m²

Sattelheftungseinheit: 64 g/m² bis 80 g/m²

Kapazität pro Ausgabe Nichtsortieren, Sortieren, Gruppensortieren

A4, A4R, A5, A5R: 1.000 Blatt (14,7 cm)

A3: 500 Blatt (7,4 cm)

Heften

A4, A4R: 1.000 Blatt (14,7 cm)/30 Sätze

A3: 500 Blatt (7,4 cm)/30 Sätze Sattelheftung: 2 bis 5 Blatt/20 Sätze Sattelheftung: 6 bis 10 Blatt/10 Sätze

Max. Stärke eines Kopiensatzes

Heften

A4, A4R: 50 Blatt A3: 25 Blatt

Sattelheftung 2 bis 10 Blatt

Papierformate für die versetzte Ausgabe

A3, A4, A4R

Geeignete Formate für

Sattelheftung

A3, A4R

Papierformate für versetzte Ausgabe

A3, A4, A4R, A5

Falzmethode der Sattelheftungseinheit

Falz durch Walzendruck

Falzfunktion der Sattelheftungseinheit

Falz in der Mitte

Stromversorgung

vom System aus

Leistungsaufnahme

33 W

Abmessungen (B x T x H)

53,2 cm x 60,3 cm x 85,5 cm

Platzbedarf (B x T)

146,9 cm x 67,8 cm

Gewicht

ca. 35 kg (mit Installationsset)

Lochereinheit J1

Papiergewicht 64 g/m² bis 80 g/m²

Lochermethode Einzelne Stanzvorgänge nacheinander

Anzahl der Lochungen pro Stanzvorgang, Lochdurchmesser

2 Löcher, 6,5 mm

Abstand zwischen den

Heftlöchern

8 cm

Papierformate zum

Lochen

A3, A4, A4R

Fassungsvermögen des Locherabfallbehälters

ca. 10.000 Blatt

Stromversorgung

vom System aus

Leistungsaufnahme

7 W

Abmessungen (B x T x H)

9 cm x 56 cm x 17 cm

Gewicht

ca. 2,4 kg

Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1

Kapazität pro Ausgabe 250 Blatt (A4), 100 Blatt (außer A4)

Stromversorgung vom System aus

Leistungsaufnahme 35 W

Abmessungen (B x T x H) 14,9 cm x 42 cm x 25,4 cm

Platzbedarf (B x T) 83 cm x 67,8 cm

Gewicht ca. 3,5 kg

Kopienauffang F1

Kapazität pro Ausgabe 100 Blatt (A4), 50 Blatt (Ausgenommen die A4)

Abmessungen (B x T x H) 32,2 cm x 30 cm x 22,7 cm

Platzbedarf (B x T) 115,2 cm x 67,8 cm

Gewicht ca. 435 g

Kontrollzähler C1

Zu verwendende KartenMagnetkarte, Optische KarteKartenlesemethodeMagnetisches/optisches Lesen

Einlegerichtung

Leserichtung bei Magnetkarten

Speichern/Antworten Antworten

Stromversorgung vom System aus

Abmessungen (B x T x H) 8,8 cm x 10 cm x 3,2 cm

Gewicht ca. 295 g

Super G3 Faxkarte J1

Sendeformate A3 bis A5
Papierformate A3 bis A5

Übertragungszeiten (für ein CCITT Nr. 1 Testblatt)

ECM-BMR: Ca. 2,8 Sek.
G3MR Methode: Ca.11 Sek.
G3MH Methode: Ca.13 Sek.

JBIG: Ca. 3,2 Sek.

Scanzeilendichte Standard: 8 pels*/mm x 3,85 Zeilen/mm

(Scan, Sendung) Fein: 8 pels*/mm x 7,7 Zeilen/mm

Superfein: 8 pels*/mm x 15,4 Zeilen/mm Ultrafein: 16 pels*/mm x 15,4 Zeilen/mm

Eingesetzte Telefonleitung Öffentliches Netz, Fax Netzwerk

Automatische Wählfunktionen Adressbuch: 1.800 Empfänger (einschließlich der Empfänger,

die unter Zielwahltasten registriert sind)

Faxspeicher fasst ca. 3.700 Dokumente

Machinenlärminformations-Verordnung-3. GSGV, 18.01.1991: Die folgenden Schalldruckpegel haben ISO 7779 zur Grundlage.

Bereitschaftsbetrieb

Kopieren : 58.4 dB (A)

Die obigen Angaben geben die maximalen Schalldruckpegel an, gemessen unter allen

möglichen Kombinationen des Kopierers mit den Zusatzausstattungen:

Kopierer : F140102

Zusatzausstattungen : F255400/F255500/F257600/F257700/F257702/

F257800/F139502

Veränderungen an den technischen Daten auch ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten.

^{*}Pels ist eine Abkürzung für Bildelemente (Pixel).

Bezug zwischen der Ausrichtung des Originals und des Papiers

Bitte verwenden Sie diese Übersicht als Grundlage für das Drucken auf Papier mit aufgedruckten Firmenzeichen etc.


HINWEIS

 Wenn das System mit Finisher J1 ausgestattet ist, ist nur die Funktion <Heften in der Ecke: Ob.Rechts> verfügbar.




- Beim Kopieren auf die Rückseite legen Sie das Papier so ein, dass die Seite, auf die Sie kopieren möchten:
 - Nach unten zeigt, wenn Sie das Papier aus einer Kassette zuführen.
 - Nach oben zeigt, wenn Sie das Papier aus der Stapelanlage oder dem Papiermagazin zuführen.

■ Beim Heften an der rechten Kante:



■ Beim Heften an der linken Kante:



Index

	_	
1	Λ	١
		۸

	Abbruch	. 1-33
	Abdeckung des Einzugs	. 7-31
	Abteilungs ID	. 1-41
	Adressbuchliste3-74,	8-19
	Allgemeine Einstellungen	3-8
	Allgemeine Einstellungen initialisieren	. 3-41
	Auto Offline	. 4-78
В		
	Bedienerdatenliste	
	Bedienfeld	
	Bereitschaftsanzeige	
	Berichteinstellungen	
	Briefumschläge	
	Briefumschlagzuführung B1	
	Broschürenausgabe	. 7-53
_		
D		
	Datenkontrolle	
	Datum & Zeit Einstellung	
	Details	
	Drehen	
	Druckjobs	
	Druckvorrang	
	Duplexeinheit	. 1-22
_		
Ε		
	Eingabe Einzugsformt	
	Einheit	
	Einlegen von Papier	
	Einstellung der automatischen Rückstellung	. 3-10

	Einstellung der Infos zur Einheit	4-57
	Einzug reinigen	5-27
	Em Bericht Vertrauliche Fax Eingangsbox	8-14
	Email Einstellungen	4-32
	Energieverbrauch im Schlafmodus	3-21
	Entladekorona	6-27
	Entriegelungsknopf	7-53
F		
Г		
	Fach für die Briefumschläge	7-17
	Fächer	
	Fachzuweisung	
	Fax Empfangsbericht	
	Fax Mehrfachsendebericht	
	Fax Sendebericht	
	Faxjournal SE/EM	
	Fehlercode	
	Fehlerleuchte	
	Fertig	
	Finisher H G1	
	Finisher H G1/ Lochereinheit J1	
	Finisher J1	•
	FL Kassette U1	
	FL Kassette V1	
	Formatschalter	
	Formular für Formularmontage speichern	3-27, 3-33
	Führungsschienen	7-31
G		
<u> </u>		
	Geschützte Dokumente	2-40
	Grundeinstellung für die Stapelanlage	
	Grundeinstellung für lokalen Druck	
	Gruppensortieren	
	Gruppensortieren	7-54, 7-65
Н		
	Hauptschalter	
	Heften/Versetzte Ausgabe	
	Hintoro Quarführung	7_17

ı		
	ID-Taste	1-23
	Infodisplays	1-14
	Infotaste	1-23
	Inneres Ausgabefach (2 Fach) A1	7-3, 7-82
	iR-System	7-3
J		
	Job/Druckmonitoranzeige	
	Jobs mit unbeck. ID zulassen	
	Jobtyp	
	Journal	•
	Justage Grundbelichtung	
	Justage/Reinigung	3-52
K		
`		
	Kassette 1	
	Kassette 2	
	Kassetten	
	Kassetten 3,4	
	Kassetteneinheit W1	
	Kommunikationseinstellungen	
	Kontrastregler für das Display	
	Kontrollzähler C1	•
	Kopie	
	Kopienauffang F1	
	Korrekturtaste	•
	Nonekturtaste	1-23
L		
	L = n = n + i + i + i + i + i + i + i + i + i +	7.45
	Längenführung	7-17
	Liste Weiterleitungsbedingungen Lochen	
	Locherabfallbehälter	
	Lochereinheit J1	
	Log	
	Logliste Drucken	
	Logliste Kopie	
	Lugilote Nuple	6-10

sehebel	7-9
RR/STMT Originalauswahl	3-22
ilbox	1-10
ßeingabe in Inch	3-12
ldunganzeige löschen	4-77
ldungsanzeigen	1-16
nü <zusatzfunktionen></zusatzfunktionen>	1-11
ltifunktionale Operation	1-67
chfüllen von Toner	5-12
ere Abdeckung	7-53
<u> </u>	
•	
tionen	
ginalausgabebereich	
ginaleingabe	
ginaleinzug	
piermagazin	7-9
piermagazin L1	7-3, 7-9
pierstau	6-2
piertyp speichern	
piervorratsanzeige	7-9
sswort	
	Beingabe in Inch

	Regelmäßige Reinigung	5-19
	Remote UI	4-52
	Rückstelltaste	1-23
3		
	Sattelheftung	7-57
	Sattelheftung: Positionsjustage	3-53
	Scanbereich	1-22
	Scannereinheit-B1	1-21, 7-3, 7-31
	Schalter für das Bedienfeld	1-27, 1-31
	Schalter für das Bedienfeld (Stromversorgung für das Bedienfeld)	1-23
	Schutzschalter	1-22
	SE Jobliste	8-2
	Seitenzahl Positionsjustage	3-56
	Selbstdiagnosedisplay	6-30
	Selbstdiagnosemeldungen	6-30
	Sendebericht	3-59, 8-3
	Sendejob	•
	Senden	1-10
	Servicemeldung	6-45
	Sortieren	7-54, 7-83
	Sortieren + Heften	·
	Specifications	
	Spoolen	
	Sprachschalter	
	Stapelanlage	
	Starttaste	
	Status	
	Stopptaste	
	Systemfunktion für Startdisplay	
	Systemmanager Einstellungen	
	Systemmonitor	
	Systemmonitors	
	Cycle in item to it is a second of the control of t	1 10
_		
	Tagestimereinstellungen	
	Taste ZUSATZFUNKTIONEN	1-23
	Technische Daten	8-23
	Testknopf	1-22
	Timereinstellungen	3-43
	Tonerbehälter	

	Umgekehrtes Display (Farbe)	2 40
	Untere linke Abdeckung	
	Unterseite der Originalabdeckung	. 1-22
V		
V		
	Verbrauchsmaterial	
	Verwaltung per Abt. ID4-7,	7-93
	Verwaltung per Zugangsnummer	. 4-56
	Vordere Abdeckung1-22, 7-39,	7-53
	Vordere Querführung	.7-17
	Vorlagenglas	. 1-22
	Vorrang von Druckaufträgen	. 2-35
W	1	
	Wählbare Kass. für autom. Kass.wahl/-wechsel	.3-14
	Warntöne	.3-11
	Weiter	. 1-33
7		
Z		
	Zahlentasten	. 1-23
	Zähler prüfen	1-25
	Zählerstand	. 1-23
	Zeit bis zur automatischen Rückstellung	. 3-48
	Zeit bis zur automatischen Schlafstellung	
	Zeit bis zur Ruhestellung	
	Zoom Feinjustage	
	Zurück	
	Zusatzausgabefach	

Die Systemverwaltung der iR3300i/iR2200i Serie

Die folgenden Seiten mit Informationen zu Verwendung und Programmierung der Funktion Systemverwaltung sollten vom Systemmanager oder Supervisor aus dem Handbuch herausgetrennt und separat aufbewahrt werden.

Sie können in den Systemeinstellungen (unter den Zusatzfunktionen) Beschränkungen definieren. Auch auf die Möglichkeiten anderer Anwender zum Programmieren von Einstellungen können Sie hier Einfluss nehmen. Die Inhalte dieser Funktion werden als Systemverwaltung bezeichnet.

Sie können in der Systemverwaltung folgende Inhalte programmieren:

- Mailbox Dokumentenverwaltung
- Mailboxeinstellungen

Das Öffnen der Systemverwaltung

Wenn die Funktion < Verwaltung per Abteilungs ID> aktiv ist


1 Geben Sie über die Zahlentasten ① - ⑨ zuerst im Feld [Abt. ID] die Systemmanager ID ein und danach das Systempasswort unter [Passwort]. Betätigen Sie dann die Taste ⑥.




Das System schaltet auf Systemmanagement-Modus.

Wenn die Funktion < Verwaltung per Abteilungs ID> nicht aktiv ist


1 Betätigen Sie die Taste ⊚.



2 Berühren Sie die Taste [Systemeinstellungen].



3 Geben Sie über die Zahlentasten ① - ⑨ die ID Systemmanager und das Systempasswort ein und betätigen Sie dann die Taste ⑩.




Die Systemverwaltung wird geöffnet.



 Geben Sie die Kombination ein, die Sie in den Einstellungen zum Systemmanager gespeichert haben. (Vgl. Abschnitt "Das Definieren von Einstellungen zur Systemverwaltung (Systemmanager Einstellungen)" auf Seite 4-2.)

Das Verlassen der Systemverwaltung

1 Betätigen Sie die Taste (D).



Betätigen Sie unbedingt die Rückstelltaste 🖊 nach der Taste 📵 .


Damit verlassen Sie die Systemverwaltung.

Die Systemverwaltung wird auch geschlossen, wenn die automatische Rückstellung aktiv wird.


Der Umgang mit Speicherboxen in der Systemverwaltung

Sie können Dokumente verwalten, die in Boxen gespeichert sind. So können Sie z. B. eine Box, deren Passwort Sie vergessen haben, steuern, unwichtige Dokumente löschen oder Dokumente in einer mit Passwort geschützten Box wieder finden (im Notfall).

1 Öffnen Sie die Systemverwaltung.



2 Berühren Sie die Systemtaste [Speicherbox].




3 Führen Sie die Operationen in der Speicherbox durch.

(Vgl. Handbuch Mailboxfunktionen.)

Das Verändern der Speicherboxeinstellungen in der Systemverwaltung


Sie können die Mailboxeinstellungen verändern, die mit Passwort geschützt sind. So können Sie z. B. eine unnötige Box löschen, den Namen einer Box verändern oder das Passwort einer Box zurücksetzen, das der Anwender vergessen hat.

1 Betätigen Sie die Taste ⊛.




Wenn sich das System bereits im der Systemverwaltung befindet, betätigen Sie die Taste (2) und lesen Sie bitte bei Schritt 5 weiter.


Wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiv ist, geben Sie über die Zahlentasten ① - ③ die ID Systemmanager unter [Abt. ID] und dann das Systempasswort unter [Passwort] ein. Danach betätigen Sie die Taste ⑩.



2 Berühren Sie die Taste [Systemeinstellungen].



3 Geben Sie über die Zahlentasten ① - ⑨ die ID Systemmanager und das Systempasswort ein und betätigen dann die Taste ⑩.



Die Systemverwaltung wird geöffnet.



• Ein Systempasswort können Sie in der Funktion < Einstellung Systempasswort festlegen. (Vgl. Abschnitt "Das Definieren von Einstellungen zur Systemverwaltung (Systemmanager Einstellungen)" auf Seite 4-2.)

4 Berühren Sie die Taste [Fertig].



Damit rufen Sie das Menü zur Auswahl der Zusatzfunktionen zurück.

5 Berühren Sie die Taste [Speicherboxeinstellungen] und programmieren Sie Ihre Einstellungen.

(Vgl. Handbuch Mailboxfunktionen, Kapitel 5 "Programmieren/Speichern der Mailboxeinstellungen".)



Prüfblatt für die regelmäßige Überprüfung des Schutzschalters

Bitte trennen Sie diese Seite aus der Anleitung heraus und kopieren Sie sie für späteren Gebrauch.

Bewahren Sie die Seite für spätere Verwendung an einem sicheren Ort in der Nähe des Systems auf.

■ Regelmäßige Prüfung des Schutzschalters

Bitte gehen Sie bei der Prüfung des Schutzschalters vor wie auf Seite xxvi dieser Bedienungsanleitung erläutert.

■ Ausfüllen dieses Prüfblattes

Bitte tragen Sie des Datum der Überprüfung und den Namen des Prüfers ein. Wenn der Schutzschalter normal arbeitet, markieren Sie die Box <OK>. Wenn Sie eine Fehlfunktion feststellen, markieren Sie die Box <NG> und benachrichtigen Sie Ihren Canon Servicepartner.

Datum der	Prüfer	Erge	bnis
Überprüfung) Pruter	OK	NG

Datum der	Prüfer	Ergebnis	
Überprüfung		OK	NG